

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	2 Jaw Puller	Extracteur 2 griffes
2	3 Jaw Puller	Extracteur 3 griffes
3	A/C clutch	Embrayage électrique du compresseur de climatisation
4	A/C Compressor Clutch Pulley	Embrayage de compresseur de climatiseur
5	A/C Compressor Coil	Enroulement électromagnétique de compresseur de climatiseur
6	A/C Compressor Drive Hub	Moyeu d'embrayage de compresseur
7	A/C Compressor Hub Driven Plate	Plateau d'embrayage de compresseur de climatiseur
8	A/C Compressor Oil Seal	Joint de compresseur de climatiseur
9	A/C Compressor Oil Seal Plate	Plaque de joint de compresseur de climatiseur
10	A/C Compressor Pressure Plate	Plateau de compresseur de climatiseur
11	A/C Compressor Pulley Bearing	Roulement de poulie de compresseur
12	A/C Compressor Shaft Key	Clavette d'arbre de compresseur de climatiseur
13	A/C Compressor Shaft Oil Seal	Joint d'arbre de compresseur de climatiseur
14	A/C Compressor Shaft Oil Seal Seat	Siège du joint d'arbre de compresseur de climatiseur
15	A/C Compressor Snap Ring	Circlip de compresseur de climatiseur
16	A/C Compressor Thrust Plate	Plaque de butée de compresseur de climatiseur
17	A/C Compressor Thrust Plate Oil Seal	Joint de plaque de compresseur de climatiseur
18	A/C Compressor Valve Plate	Plaque de compresseur de climatiseur
19	Abacus	Abaque
20	A-Bone	Ford Modèle A
21	Above	Au-dessus
22	Abrading	Abrasion
23	Abrasif cleaner	Agent abrasif
24	Abrasive	Abrasif
25	Abrasive band grinding machine	Ponceuse à bande
26	Abrasive belt	Bande abrasive
27	Abrasive belt	Ruban abrasif
28	Abrasive coating	Concrétion
29	Abrasive diamond	Diamant dressage de meule
30	Abrasive disc	Disque abrasif
31	Abrasive paper	Papier émeri
32	Abrasive powder	Poudre abrasive
33	ABS braking device	Antiblocage
34	ABS Electrical System	Circuit électrique de freins ABS
35	Absolute	Absolu
36	Absolute pulse encoder	Codeur d'impulsion absolu
37	Absorber	Amortisseur
38	Ac generator	Générateur de courant alternatif (c.a.)
39	Accelerating pump	Pompe de reprise
40	Accelerating time	Temps d'accélération
41	Acceleration	Accélération
42	Acceleration lenght	Longueur d'accélération
43	Accelerator	Accélérateur

44	<b>Accelerator cable</b>	<b>Câble d'accélérateur</b>
45	<b>Accelerator pedal</b>	<b>Pédale d'accélérateur</b>
46	<b>Accelerator pump</b>	<b>Pompe de reprise</b>
47	<b>Access</b>	<b>Accès</b>
48	<b>Access door</b>	<b>Porte d'accès</b>
49	<b>Access time</b>	<b>Temps d'accès</b>
50	<b>Accessory</b>	<b>Accessoire</b>
51	<b>Accoustic sensor</b>	<b>Capteur acoustique</b>
52	<b>Accumulate (to)</b>	<b>Accumuler</b>
53	<b>Accumulator</b>	<b>Accumulateur</b>
54	<b>Accuracy</b>	<b>Exactitude</b>
55	<b>Accuracy</b>	<b>Précision</b>
56	<b>Accuracy of path</b>	<b>Précision de trajectoire</b>
57	<b>Acetylene torch</b>	<b>Chalumeau</b>
58	<b>Acid</b>	<b>Acide</b>
59	<b>Acid level</b>	<b>Niveau d'électrolyte</b>
60	<b>Acme thread</b>	<b>Filet trapézoïdal</b>
61	<b>Acorn nut/cap nut</b>	<b>Ecrou borenc</b>
62	<b>Acoustic</b>	<b>Acoustique</b>
63	<b>Acquisition</b>	<b>Acquisition</b>
64	<b>Active filter</b>	<b>Filtre actif</b>
65	<b>Actual size</b>	<b>Cote effective</b>
66	<b>Actuate (to)</b>	<b>Actionner</b>
67	<b>Actuate (to)</b>	<b>Commander (mécanique)</b>
68	<b>Actuating cam</b>	<b>Came de commande</b>
69	<b>Actuatoc</b>	<b>Actionneur</b>
70	<b>Actuator</b>	<b>Vérin</b>
71	<b>Actuator Pin</b>	<b>Axe d'extraction</b>
72	<b>Acute angle</b>	<b>Angle aigu</b>
73	<b>Adapt (to)</b>	<b>Adapter</b>
74	<b>Adaptation unit</b>	<b>Adaptation</b>
75	<b>Adapter</b>	<b>Adaptateur</b>
76	<b>Adapter A/C</b>	<b>Adaptateur pour climatiseur</b>
77	<b>Adapter Dial Indicator Gauge</b>	<b>Adaptateur pour comparateur</b>
78	<b>Adapter Fuel Injector Remover</b>	<b>Adaptateur pour dépose d'injecteur</b>
79	<b>Adapter Fuel Pressure Test</b>	<b>Adaptateur pour contrôle de pression de carburant</b>
80	<b>Adapter MFI/TBI Pressure Test</b>	<b>Adaptateur pour contrôle de pression de carburant (MFI/TBI)</b>
81	<b>Adapter Oil Pressure Leak Test</b>	<b>Adaptateur pour recherche de fuite de pression d'huile</b>
82	<b>Adapter Plate Crankshaft</b>	<b>Adaptateur pour vilebrequin (plaque)</b>
83	<b>Adapter Power Steering Analyzer</b>	<b>Adaptateur pour analyseur de direction assistée</b>
84	<b>Adapter Pressure Relief Valve Test</b>	<b>Adaptateur pour contrôle de clapet de décharge</b>
85	<b>Adapter Set Ball Joint</b>	<b>Adaptateurs pour outil de pose/dépose de rotule</b>
86	<b>Adapter Set In-line Connector Leak Check</b>	<b>Adaptateurs pour recherche de fuite au raccord</b>
87	<b>Adapter Set Step Plate</b>	<b>Jeu de bagues deux diamètres</b>
88	<b>Adapter Spring Lock Coupling</b>	<b>Adaptateurs pour raccords à ressort annulaire</b>

89	<b>Adapter Threaded Stud (Metric)</b>	<b>Adaptateur pour goujon fileté (métrique)</b>
90	<b>Adapter Wheel Hub</b>	<b>Adaptateur pour moyeu de roue</b>
91	<b>Adapters Differential Housing Spreader</b>	<b>Adaptateurs pour écarteur de carter de différentiel</b>
92	<b>Adapting sleeve</b>	<b>Douille intermédiaire</b>
93	<b>Add (to)</b>	<b>Ajouter</b>
94	<b>Add up (to)</b>	<b>Additionner</b>
95	<b>Addenda</b>	<b>Addenda</b>
96	<b>Addition</b>	<b>Addition</b>
97	<b>Additional axis</b>	<b>Axe supplémentaire</b>
98	<b>Adhere (to)</b>	<b>Adhérer</b>
99	<b>Adherence</b>	<b>Adhérence</b>
100	<b>Adhesion</b>	<b>Adhérence</b>
101	<b>Adhesive</b>	<b>Adhésif</b>
102	<b>Adjust (to)</b>	<b>Ajuster</b>
103	<b>Adjust (to)</b>	<b>Corriger</b>
104	<b>Adjust (to)</b>	<b>Régler</b>
105	<b>Adjustable</b>	<b>Réglable</b>
106	<b>Adjustable pliers</b>	<b>Pince à prise multiple</b>
107	<b>Adjustable spanner</b>	<b>Clé a molette</b>
108	<b>Adjustable stop</b>	<b>Butée réglable</b>
109	<b>Adjustable wrench</b>	<b>Clef à molette</b>
110	<b>Adjustement device</b>	<b>Dispositif de réglage</b>
111	<b>Adjuster</b>	<b>Dispositif de réglage</b>
112	<b>Adjuster</b>	<b>Vis de réglage</b>
113	<b>Adjuster Caster/Camber</b>	<b>Outil pour réglage des angles de chasse et de carrossage</b>
114	<b>Adjuster Proportioning Valve</b>	<b>Outil pour réglage de répartiteur de freinage</b>
115	<b>Adjuster Rear Brake Caliper Piston</b>	<b>Outil de rotation de piston d'étrier de frein à disque</b>
116	<b>Adjuster strut</b>	<b>Biellette de rattrapage</b>
117	<b>Adjusting bolt</b>	<b>Boulon d'ajustage</b>
118	<b>Adjusting screw</b>	<b>Vis de réglage</b>
119	<b>Adjusting sleeve</b>	<b>Douille de réglage</b>
120	<b>Adjusting tool</b>	<b>Outil de réglage</b>
121	<b>Adjustment</b>	<b>Réglage</b>
122	<b>Adjustment Adapter Steering Gear Yoke</b>	<b>Adaptateur de réglage de poussoir de crémaillère</b>
123	<b>Adjustment bolt</b>	<b>Vis de réglage</b>
124	<b>Adjustment ferrule</b>	<b>Virole de réglage</b>
125	<b>Adjustment Gauge Gear Piston Sensor</b>	<b>Outil de réglage de capteur</b>
126	<b>Adjustment link</b>	<b>Biellette de réglage</b>
127	<b>Adjustment rod</b>	<b>Tige de réglage</b>
128	<b>Adjustment Set Transmission Band</b>	<b>Outils de réglage de ruban de frein de boîte de vitesses automatique</b>
129	<b>Adjustment Tool Brake</b>	<b>Outil de réglage de frein</b>
130	<b>Adjustment Tool Idle Speed</b>	<b>Outil de réglage de ralenti moteur</b>
131	<b>Adjustment Tool Rear Brake</b>	<b>Outil de réglage de frein arrière</b>
132	<b>Adjustment Wrench Throttle Body</b>	<b>Clé de réglage de boîtier papillon</b>

133	<b>Advance</b>	<b>Avance</b>
134	<b>Advance (to)</b>	<b>Avancer</b>
135	<b>Advance direction</b>	<b>Sens d'avance</b>
136	<b>Advance ignition</b>	<b>Avance à l'allumage</b>
137	<b>Advantage</b>	<b>Avantage</b>
138	<b>Aerial</b>	<b>Antenne</b>
139	<b>Aerodynamic</b>	<b>Aérodynamique</b>
140	<b>Aerodynamic drag factor</b>	<b>Coefficient de traînée</b>
141	<b>Aerosol</b>	<b>Aérosol</b>
142	<b>Aftermarket</b>	<b>Marché de la pièce adaptable</b>
143	<b>Air adjusting screw</b>	<b>Vis d'admission d'air</b>
144	<b>Air bleed valve</b>	<b>Soupape de purge</b>
145	<b>Air bleed valve</b>	<b>Vis de purge d'air</b>
146	<b>Air blower</b>	<b>Soufflerie</b>
147	<b>Air breather</b>	<b>Tuyau de ventilation</b>
148	<b>Air chamber</b>	<b>Chambre à air</b>
149	<b>Air chamber</b>	<b>Réservoir d'air</b>
150	<b>Air chuck</b>	<b>Mandrin pneumatique</b>
151	<b>Air circuit</b>	<b>Circuit pneumatique</b>
152	<b>Air cleaner</b>	<b>Epurateur d'air</b>
153	<b>Air cleaner</b>	<b>Filtre à air</b>
154	<b>Air cleaner housing cover</b>	<b>Couvercle de filtre à air</b>
155	<b>Air compressor</b>	<b>Compresseur d'air</b>
156	<b>Air compressor</b>	<b>Compresseur de frein</b>
157	<b>Air conditioning</b>	<b>Climatisation</b>
158	<b>Air conditioning control unit</b>	<b>Bloc de commande de climatisation</b>
159	<b>Air consupntion</b>	<b>Consommation d'air</b>
160	<b>Air contrat</b>	<b>Réglage d'air</b>
161	<b>Air cooling</b>	<b>Refroidissement d'air</b>
162	<b>Air correction jet</b>	<b>Gicleur d'air d'automatité</b>
163	<b>Air deflector</b>	<b>Défecteur d'air</b>
164	<b>Air distribution switch</b>	<b>Répartiteur de débit d'air</b>
165	<b>Air filter</b>	<b>Filtre à air</b>
166	<b>Air flap valve</b>	<b>Clapet d'air</b>
167	<b>Air Flow Gauge PCV Line</b>	<b>Débitmètre d'air, flexible RGC</b>
168	<b>Air Flow Gauge Purge Line</b>	<b>Débitmètre d'air, flexible de purge</b>
169	<b>Air flow sensor</b>	<b>Débitmètre d'air</b>
170	<b>Air flow sensor</b>	<b>Sonde de débit d'air</b>
171	<b>Air gap</b>	<b>Entrefer</b>
172	<b>Air gap inspector hole</b>	<b>Trou de visite d'entrefer</b>
173	<b>Air gun</b>	<b>Pistolet d'air</b>
174	<b>Air heater</b>	<b>Chauffage de l'air</b>
175	<b>Air intake</b>	<b>Admission d'air</b>
176	<b>Air intake</b>	<b>Entrée d'air</b>
177	<b>Air jet</b>	<b>Jet d'air</b>
178	<b>Air leak</b>	<b>Prise d'air</b>

	<b>Air line</b>	<b>Conduite d'air</b>
180	<b>Air mail</b>	<b>Courrier par avion</b>
181	<b>Air Outlet</b>	<b>Sortie d'air</b>
182	<b>Air pipe</b>	<b>Conduite d'air</b>
183	<b>Air pressure</b>	<b>Pression d'air</b>
184	<b>Air Spring</b>	<b>Ressort pneumatique</b>
185	<b>Air strangler - Air choke</b>	<b>Volet d'air</b>
186	<b>Air supply</b>	<b>Alimentation d'air</b>
187	<b>Air temperature control system</b>	<b>Régulateur de température d'air</b>
188	<b>Air temperature sensor</b>	<b>Sonde de température d'air</b>
189	<b>Air to air cooler</b>	<b>Auto-réfrigérant</b>
190	<b>Air trunking</b>	<b>Manchette</b>
191	<b>Air tube</b>	<b>Chambre à air</b>
192	<b>Air tunnel</b>	<b>Canal d'air</b>
193	<b>Air valve</b>	<b>Obturateur d'air</b>
194	<b>Air vent</b>	<b>Aérateur</b>
195	<b>Airbrush</b>	<b>Aérographe</b>
196	<b>Airflow meter</b>	<b>Débitmètre d'air</b>
197	<b>Airflow sensor plate</b>	<b>Disque capteur (de débit d'air)</b>
198	<b>Air-oil suspension</b>	<b>Suspension oléopneumatique</b>
199	<b>Alarm</b>	<b>Alarme</b>
200	<b>Alarm condition</b>	<b>Etat d'alerte</b>
201	<b>Alarm fuse</b>	<b>Fusible avertisseur</b>
202	<b>Alarm lamp</b>	<b>Voyant d'alarme</b>
203	<b>Alarm message</b>	<b>Message d'alerte</b>
204	<b>Alcohol</b>	<b>Alcool</b>
205	<b>Alcohol-based fuels</b>	<b>Carburants à base d'alcool</b>
206	<b>Align (to)</b>	<b>Aligner</b>
207	<b>Align (to)</b>	<b>Centrer</b>
208	<b>Align (to)</b>	<b>Pointiller</b>
209	<b>Aligner Balance Shaft Bearing</b>	<b>Outil de centrage de palier d'arbre d'équilibrage</b>
210	<b>Aligner Camshaft Position</b>	<b>Outil de réglage d'arbre à cames</b>
211	<b>Aligner Camshaft Pulley</b>	<b>Outil de réglage de poulie d'arbre à cames</b>
212	<b>Aligner Clutch</b>	<b>Outil de centrage d'embrayage</b>
213	<b>Aligner Clutch Disc</b>	<b>Outil de centrage de disque d'embrayage</b>
214	<b>Aligner Clutch Housing</b>	<b>Outil de centrage de carter d'embrayage</b>
215	<b>Aligner CMP Sensor</b>	<b>Outil de centrage de capteur d'arbre à cames</b>
216	<b>Aligner Compressor O-Ring Seal</b>	<b>Outil de centrage de joint torique de compresseur</b>
217	<b>Aligner Crankshaft Vibration Damper</b>	<b>Pige de centrage d'amortisseur de vibrations</b>
218	<b>Aligner Cylinder Head</b>	<b>Piges de centrage de culasse</b>
219	<b>Aligner Door Glass</b>	<b>Outil de centrage de glace de porte</b>
220	<b>Aligner Drive Pinion</b>	<b>Outil de centrage de pignon d'attaque</b>
221	<b>Aligner Exhaust manifold</b>	<b>Piges de centrage de collecteur d'échappement</b>
222	<b>Aligner Front Cover</b>	<b>Bague de centrage de couvercle de distribution</b>
223	<b>Aligner Front Cover</b>	<b>Bague de centrage de couvercle de distribution</b>
	<b>Aligner Front Differential Housing</b>	<b>Outil de centrage de bague de carter de différentiel</b>

	<b>Bushing</b>	<b>avant</b>
225	<b>Aligner Fuel Injection Pump</b>	<b>Pige de centrage de pompe d'injection</b>
226	<b>Aligner Gearshift Lever</b>	<b>Outil de centrage de levier de vitesse</b>
227	<b>Aligner Output Shaft</b>	<b>Outil de centrage d'arbre secondaire</b>
228	<b>Aligner Output Shaft Fluid Seal</b>	<b>Outil de centrage de joint d'arbre secondaire</b>
229	<b>Aligner Pump Housing</b>	<b>Outil de centrage de boîtier de pompe</b>
230	<b>Aligner Retaining Cap</b>	<b>Outil de centrage de chapeau de retenue</b>
231	<b>Aligner Selector Shaft</b>	<b>Outil de centrage d'axe de sélecteur</b>
232	<b>Aligner Set Door Glass</b>	<b>Outils de centrage de glace de porte</b>
233	<b>Aligner Shift Rod Assemblies</b>	<b>Outil de centrage d'axe de fourchette</b>
234	<b>Aligner Shifter Shaft</b>	<b>Outil de centrage d'axe de fourchette</b>
235	<b>Aligner Shim Selection</b>	<b>Outil de sélection de cale</b>
236	<b>Aligner Steering Gear Pinion Cover</b>	<b>Outil de centrage de couvercle de pignon de crémaillère</b>
237	<b>Aligner Torque Converter</b>	<b>Outil de centrage de convertisseur de couple</b>
238	<b>Aligner Transfer Case Oil Seal</b>	<b>Outil de centrage de joint de boîte de transfert</b>
239	<b>Aligner Transmission Fluid Pump Body</b>	<b>Pige de centrage de pompe à huile de boîte de vitesses</b>
240	<b>Aligner Transmission Output Shaft Bushing</b>	<b>Outil de centrage de bague d'arbre secondaire</b>
241	<b>Aligner Valve Body</b>	<b>Pige de centrage de bloc hydraulique</b>
242	<b>Aligner Water Pump Pulley</b>	<b>Outil de centrage de poulie de pompe à eau</b>
243	<b>Aligning</b>	<b>Pointillage</b>
244	<b>Alignment</b>	<b>Alignement</b>
245	<b>Alignment</b>	<b>Centrage</b>
246	<b>Alignment Adapter</b>	<b>Adaptateur de centrage</b>
247	<b>Alignment Cup Input Shaft Bearing Cup</b>	<b>Outil de centrage de cuvette de roulement d'arbre primaire</b>
248	<b>Alignment Gauge Automatic Choke</b>	<b>Outil de centrage de boîtier thermostatique</b>
249	<b>Alignment Gauge Powertrain</b>	<b>Outil de centrage de groupe motopropulseur</b>
250	<b>Alignment Gauge Synchronizer</b>	<b>Outil de réglage de synchroniseur</b>
251	<b>Alignment Gauge TR Sensor</b>	<b>Outil de réglage de capteur de position du sélecteur de vitesse</b>
252	<b>Alignment Gauge Transmission Fluid Pump</b>	<b>Outil de centrage de pompe à huile de boîte de vitesses</b>
253	<b>Alignment Gauge VRV</b>	<b>Outil de réglage de régulateur de dépression</b>
254	<b>Alignment Pin</b>	<b>Axe de centrage</b>
255	<b>Alignment Pin Temperature Blend Door</b>	<b>Axe de centrage de volet de température</b>
256	<b>Alignment Pins Subframe</b>	<b>Axes de centrage de berceau</b>
257	<b>Alignment Pins Transmission Main Control Body</b>	<b>Axes de centrage de bloc hydraulique de boîte de vitesses</b>
258	<b>Alignment Plate Camshaft</b>	<b>Plaque de centrage d'arbre à cames</b>
259	<b>Alignment Set Camshaft</b>	<b>Outils de centrage d'arbre à cames</b>
260	<b>Alignment Set Fluid Pump</b>	<b>Outils de centrage de pompe à huile</b>
261	<b>Alignment Set Main Control Valve Body</b>	<b>Outils de centrage de bloc hydraulique</b>
262	<b>Allen</b>	<b>Six pans creux</b>
263	<b>Allen bolt</b>	<b>Vis à six pans creux</b>
264	<b>Allen Key</b>	<b>Clé Allen (pour 6 pans creux)</b>

265	<b>Allen key</b>	<b>Clef BTR ou six pans creux</b>
266	<b>Allen screw</b>	<b>Vis Allen 6 pans creux</b>
267	<b>Allen wrench</b>	<b>Clef BTR ou six pans creux</b>
268	<b>Allotment</b>	<b>Attribution</b>
269	<b>Allow</b>	<b>Permettre</b>
270	<b>Allowance</b>	<b>Jeu minimum</b>
271	<b>Allowance</b>	<b>Surépaisseur</b>
272	<b>Allowance</b>	<b>Tolérance</b>
273	<b>Allowing</b>	<b>Permettant</b>
274	<b>Alloy</b>	<b>Alliage</b>
275	<b>Alloy steel</b>	<b>Acier allié</b>
276	<b>Altération</b>	<b>Modification</b>
277	<b>Alternative Current (A.C.)</b>	<b>Courant alternatif</b>
278	<b>Alternator</b>	<b>Alternateur</b>
279	<b>Alternator pulley</b>	<b>Poulie d'alternateur</b>
280	<b>Altimeter</b>	<b>Altimètre</b>
281	<b>Aluminium</b>	<b>Aluminium</b>
282	<b>Ambient temperature</b>	<b>Température ambiante</b>
283	<b>Ammeter</b>	<b>Ampermètre</b>
284	<b>Amount</b>	<b>Quantité</b>
285	<b>Amount</b>	<b>Valeur</b>
286	<b>Ampere</b>	<b>Ampère</b>
287	<b>Amplifier</b>	<b>Amplificateur</b>
288	<b>Analog output</b>	<b>Sortie analogique</b>
289	<b>Anchor</b>	<b>Induit</b>
290	<b>Anchor bolt</b>	<b>Boulon d'ancrage</b>
291	<b>Anchor bolt</b>	<b>Tige d'ancrage</b>
292	<b>Angle</b>	<b>Angle</b>
293	<b>Angle joint</b>	<b>Rotule</b>
294	<b>Angle lock</b>	<b>Angle de braquage</b>
295	<b>Angle of drift</b>	<b>Angle de dérive</b>
296	<b>Angle plate</b>	<b>Equerre de montage</b>
297	<b>Angle Tip Pliers</b>	<b>Pince à bec angulaire</b>
298	<b>Angle valve</b>	<b>Robinet à l'équerre</b>
299	<b>Angular</b>	<b>Angulaire</b>
300	<b>Angular acceleration</b>	<b>Accélération angulaire</b>
301	<b>Angular contact bearing</b>	<b>Roulement à contact angulaire</b>
302	<b>Angular position</b>	<b>Position angulaire</b>
303	<b>Angular positioning</b>	<b>Positionnement angulaire</b>
304	<b>Angular speed</b>	<b>Vitesse angulaire</b>
305	<b>Angular torquegauge</b>	<b>Jauge angulaire de couple</b>
306	<b>Anhydrous</b>	<b>Anhydre</b>
307	<b>Anneal (to)</b>	<b>Recuire</b>
308	<b>Annealing</b>	<b>Recuit</b>
309	<b>Annealing furnace</b>	<b>Four à recuire</b>
310	<b>Annulus</b>	<b>Couronne</b>

	Anode	Anode
312	Anodizing	Anodisation
313	Antenna	Antenne
314	Anti-clockwise	Anti-horaire
315	Anti-clockwise	Sens inverse des aiguilles d'une montre
316	Anti-corrosive compound	Agent anticorrosif
317	Anti-corrosive Compound	Produit anti-rouille
318	Antifreeze	Antigel
319	Antifriction bearing	Palier à roulement
320	Anti-leaf mesh	Tamis anti-feuilles
321	Anti-Lock Brake	Freins antiblocage
322	Anti-roll bar	Barre antiroulis
323	Anti-roll bar	Barre de stabilisation
324	Anti-rust	Antirouille
325	Anti-stall	Anticalage
326	Anti-theft	Antivol
327	Anti-theft	Système antivol
328	Anvil	Assise
329	Anvil	Enclume
330	Apparatus	Instrument
331	Appleton	Phare de recherche
332	Application	Utilisation
333	Applied voltage	Tension appliquée
334	Approach	Approche
335	Approach (to)	Approcher
336	Apron	Tablier
337	Arbor	Arbre (mécanique)
338	Arbor	Mandrin
339	Arbor press	Presse à mandriner
340	Arc	Arc
341	Arc center	Centre d'arc
342	Arc cutting	Découpage à l'arc électrique
343	Arc cutting machine	Table d'oxycoupage
344	Arc radius	Rayon de l'arc
345	Arc welding	Soudure à l'arc
346	Arcing contact	Contact d'arc
347	Ardun	Moteur V8 Flathead de Zora Arkus-Duntov
348	Arm positioning	Positionnement de bras
349	Armature	Induit
350	Armature coil	Bobine d'induit
351	Armature core	Noyau de l'induit
352	Armature shaft	Arbre d'induit
353	Armature spindle	Axe d'induit
354	Armature winding	Enroulement d'induit
355	Armrest	Accoudoir
356	Articulate (to)	Articuler

	<b>Arware (be) (to)</b>	<b>Etre conscient</b>
358	<b>Asbestos</b>	<b>Amiante</b>
359	<b>Ash tray</b>	<b>Cendrier</b>
360	<b>Aspirator</b>	<b>Aspirateur</b>
361	<b>Assemble (to)</b>	<b>Assembler</b>
362	<b>Assembly</b>	<b>Assemblage</b>
363	<b>Assembly mark</b>	<b>Repère de montage</b>
364	<b>Assembly tool</b>	<b>Outil de montage</b>
365	<b>Assignment</b>	<b>Attribution</b>
366	<b>Assist (to)</b>	<b>Aider</b>
367	<b>Asynchronous</b>	<b>Triphasé</b>
368	<b>Asynchronous feed</b>	<b>Avance asynchrone</b>
369	<b>Atomizer</b>	<b>Injecteur</b>
370	<b>Atomizer</b>	<b>Pulvérisateur</b>
371	<b>Attach (to)</b>	<b>Attacher</b>
372	<b>Attachement</b>	<b>Accessoire</b>
373	<b>Attachement</b>	<b>Dispositif</b>
374	<b>Attenuate (to)</b>	<b>Atténuer</b>
375	<b>Audio Unit</b>	<b>Autoradio</b>
376	<b>Auger</b>	<b>Foret (outil)</b>
377	<b>Auger</b>	<b>Tarière</b>
378	<b>Auger bit</b>	<b>Mèche hélicoïdale</b>
379	<b>Auto gauging</b>	<b>Jaugeage automatique</b>
380	<b>Auto mode</b>	<b>Mode automatique</b>
381	<b>Autogenous welding</b>	<b>Soudure autogène</b>
382	<b>Automatic adjustment mechanism</b>	<b>Mécanisme de rattrapage automatique</b>
383	<b>Automatic advance</b>	<b>Avance centrifuge</b>
384	<b>Automatic advance</b>	<b>Avance variable automatique</b>
385	<b>Automatic bloc control</b>	<b>Bloc de commande automatique</b>
386	<b>Automatic Choke</b>	<b>Boîtier thermostatique</b>
387	<b>Automatic lathe</b>	<b>Tour automatique</b>
388	<b>Automatic toll changer (ATC)</b>	<b>Changeur automatique d'outils</b>
389	<b>Automatic Transaxle Housing Bearing</b>	<b>Roulement de boîte-pont automatique</b>
390	<b>Automatic Transmission</b>	<b>Boîte de vitesses automatique</b>
391	<b>Automatic transmission</b>	<b>Transmission automatique</b>
392	<b>Auto-starter</b>	<b>Autostarter</b>
393	<b>Auto-starter</b>	<b>Autostarter</b>
394	<b>Auxiliary air valve</b>	<b>Electrovanne d'air auxiliaire</b>
395	<b>Auxiliary function</b>	<b>Fonction auxiliaire</b>
396	<b>Auxiliary shaft</b>	<b>Arbre intermédiaire</b>
397	<b>Auxilliary lift axle</b>	<b>Essieu relevable</b>
398	<b>A-V8</b>	<b>Ford A avec V8</b>
399	<b>Average load</b>	<b>Charge moyenne</b>
400	<b>Awashing</b>	<b>Clapotage</b>
401	<b>Away</b>	<b>Loin</b>
402	<b>AWD Torque Tube</b>	<b>Tube pour transmission intégrale</b>

	<b>Axial displacement</b>	<b>Jeu axial</b>
404	<b>Axial load</b>	<b>Charge axiale</b>
405	<b>Axial load</b>	<b>Effort axial</b>
406	<b>Axial load</b>	<b>Poussée axiale</b>
407	<b>Axial piston motor</b>	<b>Moteur à pistons axiaux</b>
408	<b>Axial play</b>	<b>Jeu axial</b>
409	<b>Axial run-out</b>	<b>Faux-rond</b>
410	<b>Axial run-out</b>	<b>Voilure axiale</b>
411	<b>Axial Stiffness</b>	<b>Rigidité axiale</b>
412	<b>Axial thrust load</b>	<b>Charge axiale</b>
413	<b>Axial travel</b>	<b>Mouvement longitudinal</b>
414	<b>Axis</b>	<b>Axe (dessin)</b>
415	<b>Axis calibration</b>	<b>Calibrage d'axe</b>
416	<b>Axis case</b>	<b>Logement d'axe</b>
417	<b>Axis drive</b>	<b>Entraînement par axes</b>
418	<b>Axis feed</b>	<b>Avance de l'axe</b>
419	<b>Axis stroke</b>	<b>Course de l'axe</b>
420	<b>Axle</b>	<b>Axe (mécanique)</b>
421	<b>Axle</b>	<b>Essieu</b>
422	<b>Axle Bearing</b>	<b>Roulement d'essieu</b>
423	<b>Axle Bearing Cup</b>	<b>Cuvette de roulement d'essieu</b>
424	<b>Axle Oil Seal</b>	<b>Joint d'essieu</b>
425	<b>Axle shaft</b>	<b>Demi arbre arrière</b>
426	<b>Axle Shaft Deflector</b>	<b>Défecteur d'arbre d'essieu</b>
427	<b>Axle stands</b>	<b>Chandelles</b>
428	<b>Axle Tube Oil Seal</b>	<b>Joint d'arbre d'essieu</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	<b>Babbitt</b>	Régule
2	<b>Baby Moon</b>	Enjoliveur de roue lisse et bombé sur le centre
3	<b>Back</b>	Dos
4	<b>Back cutting</b>	Talonnage
5	<b>Back gear</b>	Harnais d'engrenages
6	<b>Backbone</b>	Dorsale
7	<b>Backed-off milling-cutter</b>	Fraise à denture détalonnée
8	<b>Backfiring</b>	Explosion à l'échappement (décélération)
9	<b>Backing</b>	Support, renfort
10	<b>Backlash</b>	Jeu
11	<b>Backlash amount</b>	Valeur du jeu
12	<b>Backlash compensation</b>	Compensation du jeu
13	<b>Backmark lines</b>	Trusquinage
14	<b>Backplate</b>	Plaque support
15	<b>Backup light</b>	Feu de recul
16	<b>Back-up plate</b>	Semelle
17	<b>Backup switch</b>	Contacteur des feux de recul (dans la boîte)
18	<b>Baffle</b>	Chicane
19	<b>Balance (to)</b>	Equilibrer
20	<b>Balance Shaft</b>	Arbre d'équilibrage
21	<b>Balance Shaft Bearing</b>	Palier d'arbre d'équilibrage
22	<b>Balance weight</b>	Contrepoids
23	<b>Balancer chain</b>	Chaîne de compensation
24	<b>Balancing</b>	Equilibrage
25	<b>Balancing arbor</b>	Arbre d'équilibrage
26	<b>Balancing arbor</b>	Mandrin d'équilibrage
27	<b>Balancing machine</b>	Machine d'équilibrage
28	<b>Balancing Weight</b>	Contrebalance
29	<b>Ball</b>	Bille
30	<b>Ball bearing</b>	Roulement à billes
31	<b>Ball bearing grease</b>	Graisse pour roulement à billes
32	<b>Ball bearing ring</b>	Cage de roulement
33	<b>Ball cage</b>	Gage à bille de roulement
34	<b>Ball case</b>	Logement sphérique
35	<b>Ball guide</b>	Guide billes
36	<b>Ball head bolt</b>	Boulon à tête sphérique
37	<b>Ball joint</b>	Articulation à rotule
38	<b>Ball joint</b>	Rotule
39	<b>Ball nut</b>	Ecrou à billes
40	<b>Ball pen hammer</b>	Marteau à panne ronde
41	<b>Ball race</b>	Bague de roulement
42	<b>Ball stylus</b>	Pointe à bille
43	<b>Ball thrust bearing</b>	Butée à billes
44	<b>Ball thrust bearing</b>	Butée d'embrayage à billes
45	<b>Ball valve</b>	Clapet à bille

46	Ball valve	Robinet à boisseau sphérique
47	Ball valve	Soupape à boulet
48	Balljoint	Rotule,
49	Balljoint separator	Arrache-rotules
50	Balljoint separator	Séparateur de rotules
51	Band saw	Scie à ruban
52	Band sawing machine	Machine à scier à ruban
53	Banding insulation	Isolation de frettage
54	Banding Tool Transmission Pump	Collier pour pompe de boîte de vitesses
55	Banjo	Tige d'acier de volant
56	Bar	Barre d'acier
57	Bar	Tige
58	Bar Clutch Spring Compressor	Barre de compresseur de ressort d'embrayage
59	Bar feeder	Embarreur
60	Bar g	Bar relatif
61	Bar lathe	Tour à charioter
62	Bar Valve Spring Compressor	Barre de compresseur de ressort de soupape
63	Barrel	Barillet
64	Barrel	Chemise de cylindre
65	Barrel	Fourreau
66	Barrel-shaped roller bearing	Roulement à rouleaux en forme de tonneau
67	Barrier	Arrêt
68	Barrier	Barrière
69	Base	Embase
70	Base	Socle
71	Base pitch	Pas de base
72	Base plate	Plaque de base
73	Baseplate (ignition)	Platine
74	Basic rated load	Charge nominale de base
75	Bastard file	Lime bâtarde (grossière)
76	Batch run	Série
77	Batch run production	Fabrication en série
78	Batter (to)	Mater (pièces)
79	Batterie case	Compartiment de batterie
80	Battering	Matage (pièces)
81	Battery	Batterie
82	Battery capacity	Puissance de la batterie
83	Battery carrier	Porte-batterie
84	Battery main switch	Robinet de batterie
85	Battery plate	Plaques de batterie
86	Battery Terminal	Borne de batterie
87	Battery-gable terminal	Cosse de batterie
88	Baud rate	Débit d'une liaison informatique
89	Bayonet joint	Joint à baïonnette
90	Bayonet socket	Douille à baïonnette
91	BDC	PNIB (point mort bas)

	<b>Bead</b>	<b>Goutte</b>
93	<b>Bead (to)</b>	Diriger, orienter
94	<b>Bead (to)</b>	Remborder
95	<b>Bead (tyre)</b>	Talon (pneu)
96	<b>Beading</b>	Rembordement
97	<b>Beading tool</b>	Outil à border
98	<b>Beam</b>	Madrier
99	<b>Beam</b>	Portique
*	<b>Beam</b>	Poutrelle
100	<b>Beam</b>	Traverse
101	<b>Bearing</b>	Palier
102	<b>Bearing</b>	Roulement, Coussinet
103	<b>Bearing axis</b>	Axe de palier
104	<b>Bearing ball</b>	Bille de roulement
105	<b>Bearing brush</b>	Coussinet
106	<b>Bearing cap</b>	Chapeau de palier
107	<b>Bearing case</b>	Logement de palier
108	<b>Bearing clearance</b>	Jeu de coussinet
109	<b>Bearing collar</b>	Collet d'appui
110	<b>Bearing cover</b>	Chapeau de palier
111	<b>Bearing Cup</b>	Cuvette de roulement
112	<b>Bearing diameter</b>	Diamètre de palier
113	<b>Bearing half</b>	Demi-palier
114	<b>Bearing inner race</b>	Bague intérieure de roulement
115	<b>Bearing journal</b>	Tourillon de pallier
116	<b>Bearing ladder</b>	Carter Palier
117	<b>Bearing metal</b>	Antifriction
118	<b>Bearing palier</b>	Roulement,
119	<b>Bearing Preload</b>	Roulement préchargé
120	<b>Bearing probe</b>	Sonde palier
121	<b>Bearing race driver</b>	Outil de pose de portée de roulement conique.
122	<b>Bearing Retainer</b>	Reteneur de roulement
123	<b>Bearing roller</b>	Rouleau de transport
124	<b>Bearing Shaft Collar</b>	Collier d'arbre
125	<b>Bearing shell</b>	Coquille de coussinet (moteur)
126	<b>Bearing shell (crankshaft)</b>	Coussinet (de vilebrequin)
127	<b>Bearing Sleeve</b>	Bague de roulement
128	<b>Bearing surface</b>	Surface portante
129	<b>Bearing temperature probe</b>	Canne de température
130	<b>Beat with a mallet (to)</b>	Mailler
131	<b>Beater</b>	Voiture pour rouler tous les jours
132	<b>Bed guideway</b>	Glissière de guidage
133	<b>Bedstop</b>	Epaulement
134	<b>Bedway wiper</b>	Racleur de glissière
135	<b>Behavior</b>	Comportement
136	<b>Bell face milling-cutter</b>	Fraise cloche

137	Bell furnace	Four à cloche
138	Belleville washer	Rondelle Belleville
139	Bellow	Soufflet de protection
140	Bellows sealed valve	Robinet à soufflet
141	Belly tank	Voiture pour records fabriquée dans un réservoir sup.
142	Bellypan	Carénage ventral
143	Below	Au-dessous
144	Belt	Courroie
145	Belt deflection	Flèche de courroie
146	Belt drive	Commande à courroie
147	Belt drive	Entraînement par courroies
148	Belt tension	Tension de courroie
149	Belt tensioner	Tendeur de courroie
150	Bench	Banc (de machine)
151	Bench	Etabli, banc
152	Bench lathe	Tour à banc
153	Bench micrometer	Comparateur d'atelier
154	Bend	Plié
155	Bend (to)	Cintrer
156	Bend (to)	Courber, plier
157	Bend (to)	Soyer
158	Bender	Plieuse
159	Bending	Cintrage
160	Bending	Fléchissement
161	Bending	Soyage
162	Bending machine	Machine à cintrer
163	Bending machine	Machine à moulurer
164	Bending strength	Flexibilité variable
165	Beneath	Au-dessous
166	Bent screwdriver	Tournevis coudé
167	Bent-shank (tool)	Coudé (outil)
168	Bevel	Biseau
169	Bevel	Conique
170	Bevel (to)	Epointer
171	Bevel gear	Engrenage conique
172	Bevel gear case	Carter d'engrenages coniques
173	Bevel gears	Roues coniques
174	Bevel pinion	Pignon conique
175	Bevel pinion	Satellite
176	Bevel ring gear	Couronne de différentiel
177	Bevelling	Epointage
178	Beward (to)	Se méfier
179	Bezel	Chanfrein, biseau
180	Big end (conn. Rod)	Tête de bielle
181	Big-block	Moteur au dessus de 400 ci

182	<b>Big-end bearing</b>	<b>Coussinet de bielle</b>
183	<b>Big-end bearing</b>	<b>Maneton (ou coussinet de bielle)</b>
184	<b>Big's n' littles</b>	<b>Pneus, petits à l'avant et gros à l'arrière</b>
185	<b>Billet</b>	<b>Barre d'acier</b>
186	<b>Billet</b>	<b>Lopin</b>
187	<b>Billet</b>	<b>Usiné dans des blocs (alu)</b>
188	<b>Bi-Metal Height Gauge</b>	<b>Gabarit de hauteur de bilame</b>
189	<b>Bi-metallic strip</b>	<b>Lamelle bilame</b>
190	<b>Bind (to)</b>	<b>Gripper</b>
191	<b>Binder</b>	<b>Liant</b>
192	<b>Binders (slang)</b>	<b>Freins (argot)</b>
193	<b>Binding</b>	<b>Grippage</b>
194	<b>Binding band</b>	<b>Frette</b>
195	<b>Bit</b>	<b>Foret (outil)</b>
196	<b>Bit</b>	<b>Mèche</b>
197	<b>Blade</b>	<b>Lame</b>
198	<b>Blade</b>	<b>Lame</b>
199	<b>Blade terminal</b>	<b>Languette</b>
200	<b>Blame (to)</b>	<b>Accuser</b>
201	<b>Blank</b>	<b>Ebauche</b>
202	<b>Blank</b>	<b>Flan</b>
203	<b>Blank</b>	<b>Platine (tôle)</b>
204	<b>Blank (to)</b>	<b>Découper</b>
205	<b>Blank sheet</b>	<b>Tôle</b>
206	<b>Blankholder</b>	<b>Presse-flan</b>
207	<b>Blanking</b>	<b>Découpage</b>
208	<b>Blanking</b>	<b>Façonnage</b>
209	<b>Blanking Plugs Transaxle Housing</b>	<b>Bouchons d'obturation de boîte de vitesses</b>
210	<b>Blanking press</b>	<b>Presse à découper</b>
211	<b>Blasting</b>	<b>Rayonnement</b>
212	<b>Bleed (to)</b>	<b>Purger</b>
213	<b>Bleed screw</b>	<b>Vis de purge</b>
214	<b>Bleeder screw</b>	<b>Vis de purge</b>
215	<b>Blind hole</b>	<b>Trou borgne</b>
216	<b>Blind hole Boring</b>	<b>Alésage de trou borgne</b>
217	<b>Blinker</b>	<b>Clignotant</b>
218	<b>Blip in rim</b>	<b>Bosse sur jante</b>
219	<b>Blocking Ring</b>	<b>Bague de blocage</b>
220	<b>Blow back</b>	<b>Explosion au carburateur</b>
221	<b>Blow lamp</b>	<b>Lampe à souder</b>
222	<b>Blow out</b>	<b>Eclatement</b>
223	<b>Blow-by gaz</b>	<b>Contournant le piston</b>
224	<b>Blowby Measurement Tool</b>	<b>Outil de mesure de fuite de compression</b>
225	<b>Blower</b>	<b>Bloc de soufflerie</b>
226	<b>Blower</b>	<b>Compresseur</b>
227	<b>Blower</b>	<b>Compresseur volumétrique</b>

	<b>Blow-lamp</b>	<b>Lampe à souder</b>
229	<b>Blow-pipe</b>	<b>Chalumeau</b>
230	<b>Blow-pipe welding</b>	<b>Soudure au chalumeau</b>
231	<b>Blow-torch</b>	<b>Lampe à souder</b>
232	<b>Bluck (to)</b>	<b>Boucler</b>
233	<b>Blucking</b>	<b>Bouclage</b>
234	<b>Blue dot</b>	<b>Pastille bleue dans les feux arrières rouges</b>
235	<b>Blunt</b>	<b>Emoussé</b>
236	<b>Blunt-pointed</b>	<b>Epointé (outil)</b>
237	<b>Board</b>	<b>Platine</b>
238	<b>Board</b>	<b>Table</b>
239	<b>Board</b>	<b>Tableau</b>
240	<b>Bobbee</b>	<b>Aile arrière légèrement raccourcie</b>
241	<b>Body</b>	<b>Carrosserie</b>
242	<b>Body</b>	<b>Corps</b>
243	<b>Body of head light</b>	<b>Boîtier de phare</b>
244	<b>Body pillar</b>	<b>Pilier de caisse</b>
245	<b>Bodyshell</b>	<b>Caisse</b>
246	<b>Bodyshell</b>	<b>Carrosserie</b>
247	<b>Bodywork</b>	<b>Carrosserie (entreprise)</b>
248	<b>Bogie</b>	<b>Boggie</b>
249	<b>Bolster</b>	<b>Table mobile</b>
250	<b>Bolt</b>	<b>Boulon</b>
251	<b>Bolt</b>	<b>Verrou</b>
252	<b>Bolt</b>	<b>Vis, boulon</b>
253	<b>Bolt (to)</b>	<b>Boulonner</b>
254	<b>Bolt (to)</b>	<b>Cheviller</b>
255	<b>Bolt (to)</b>	<b>Verrouiller</b>
256	<b>Bolt head</b>	<b>Tête de vis</b>
257	<b>Bolt shank</b>	<b>Tige de boulon</b>
258	<b>Bolt shears</b>	<b>Cisailles à boulons</b>
259	<b>Bolt spanner</b>	<b>Serre-écrou</b>
260	<b>Bolt Transmission Mounting</b>	<b>Vis pour support de boîte de vitesses</b>
261	<b>Bolted</b>	<b>Boulonné</b>
262	<b>Bolting</b>	<b>Boulonnage</b>
263	<b>Bolting</b>	<b>Chevillage</b>
264	<b>Bolting</b>	<b>Verrouillage</b>
265	<b>Bolts and nuts</b>	<b>Boulonnerie</b>
266	<b>Bolts Crankshaft Rear Main Oil Seal Installer</b>	<b>Vis pour outil de pose de joint arrière de vilebrequin</b>
267	<b>Bond</b>	<b>Lien</b>
268	<b>Bonded brake linings</b>	<b>Garnitures de freins liées</b>
269	<b>Bonding</b>	<b>Liant</b>
270	<b>Bondo</b>	<b>Choucroute (produit de rebouchage)</b>
271	<b>Bonnet</b>	<b>Capot</b>
272	<b>Bonnet</b>	<b>Chapeau</b>

273	<b>Booster</b>	<b>Amplificateur</b>
274	<b>Booster (to)</b>	<b>Survolter</b>
275	<b>Booster battery</b>	<b>Batterie d'appoint</b>
276	<b>Booster battery</b>	<b>Batterie de secours</b>
277	<b>Booster brake</b>	<b>Servo frein mécanique</b>
278	<b>Boot</b>	<b>Capotage de protection</b>
279	<b>Boot</b>	<b>Coffre</b>
280	<b>Boot</b>	<b>Manchette</b>
281	<b>Boot Clamp</b>	<b>Collier de soufflet</b>
282	<b>Bor diameter</b>	<b>Diamètre d'alésage</b>
283	<b>Border (to)</b>	<b>Border</b>
284	<b>Bordering press</b>	<b>Presse à border</b>
285	<b>Bore</b>	<b>Alésage (résultat)</b>
286	<b>Bore (to)</b>	<b>Aléser (au tour)</b>
287	<b>Bore out (to)</b>	<b>Aléser (avec une barre d'alésage)</b>
288	<b>Bored and stroked</b>	<b>Moteur réalésé à course allongée</b>
289	<b>Boring</b>	<b>Alésage (action)</b>
290	<b>Boring</b>	<b>Percé, Alésé</b>
291	<b>Boring bar</b>	<b>Barre d'alésage</b>
292	<b>Boring bar diameter</b>	<b>Diamètre de la barre d'alésage</b>
293	<b>Boring head</b>	<b>Tête à aléser</b>
294	<b>Boring machine</b>	<b>Aléseuse</b>
295	<b>Boring spindle</b>	<b>Broche d'alésage</b>
296	<b>Boring tool</b>	<b>Outil à aléser</b>
297	<b>Boring-machine</b>	<b>Perceuse</b>
298	<b>Boss</b>	<b>Bossage</b>
299	<b>Boss</b>	<b>Moyeu</b>
300	<b>Boss</b>	<b>Rouleau</b>
301	<b>Bottle</b>	<b>Bouteille</b>
302	<b>Bottom</b>	<b>Fond</b>
303	<b>Bottom dead center</b>	<b>Point mort bas - Centre</b>
304	<b>Bottom swage</b>	<b>Matrice (forgeage)</b>
305	<b>Bounce</b>	<b>Impact</b>
306	<b>Boundary</b>	<b>Limite</b>
307	<b>Bow tie</b>	<b>Emblème Chevrolet</b>
308	<b>Bow-saw</b>	<b>Scie à refendre</b>
309	<b>Box</b>	<b>Boite</b>
310	<b>Box</b>	<b>Caisson</b>
311	<b>Box frame</b>	<b>Carcasse fermée</b>
312	<b>Box spanner</b>	<b>Clé à pipe</b>
313	<b>Box spanner</b>	<b>Clef à tube (en tube)</b>
314	<b>Boxer (to)</b>	<b>Caissonner les rails ouverts d'un chassis</b>
315	<b>Box-type furnace</b>	<b>Four à chambre horizontale</b>
316	<b>Brace</b>	<b>Armature</b>
317	<b>Brace</b>	<b>Attache</b>
318	<b>Brace</b>	<b>Bride, attache</b>

	<b>Brace</b>	<b>Entretoise</b>
320	<b>Brace</b>	<b>Montant</b>
321	<b>Brace</b>	<b>Poutre</b>
322	<b>Brace</b>	<b>Serre-joint</b>
323	<b>Brace</b>	<b>Support</b>
324	<b>Brace rod</b>	<b>Barre de renfort</b>
325	<b>Bracket</b>	<b>Console</b>
326	<b>Bracket</b>	<b>Patte</b>
327	<b>Bracket</b>	<b>Potence</b>
328	<b>Bracket</b>	<b>Support</b>
329	<b>Bracket Engine Lifting</b>	<b>Support de levage de moteur</b>
330	<b>Bracket Valve Spring Compressor</b>	<b>Bride pour compresseur de ressort de soupape</b>
331	<b>Brackets Engine Lifting (pair)</b>	<b>Supports de levage de moteur (paire)</b>
332	<b>Braided cable</b>	<b>Câble tressé</b>
333	<b>Brake</b>	<b>Frein</b>
334	<b>Brake adjustment</b>	<b>Réglage des freins</b>
335	<b>Brake aera</b>	<b>Surface de freinage</b>
336	<b>Brake anchor</b>	<b>Plate plaque de fixation des freins</b>
337	<b>Brake band anchorage</b>	<b>Ancrage bandage de frein</b>
338	<b>Brake bleed nipple spanner</b>	<b>Clé à purgeurs de freins</b>
339	<b>Brake bleeding</b>	<b>Kit trousse de purge de frein</b>
340	<b>Brake booster</b>	<b>Servo frein</b>
341	<b>Brake boss</b>	<b>Moyeu de frein</b>
342	<b>Brake caliper</b>	<b>Etrier de frein</b>
343	<b>Brake Caliper Pin</b>	<b>Axe d'étrier de frein</b>
344	<b>Brake Caliper Piston</b>	<b>Piston d'étrier de frein</b>
345	<b>Brake calipter</b>	<b>Etrier de frein</b>
346	<b>Brake control</b>	<b>Limiteur de freinage</b>
347	<b>Brake cylinder</b>	<b>Cylindre récepteur</b>
348	<b>Brake disc</b>	<b>Disque de frein</b>
349	<b>Brake distance</b>	<b>Distance de freinage</b>
350	<b>Brake distribution unit</b>	<b>Répartiteur de freinage</b>
351	<b>Brake drum</b>	<b>Tambour de frein</b>
352	<b>Brake drum cooling fin</b>	<b>Ailettes de refroidissement de tambour de frein</b>
353	<b>Brake drum liner</b>	<b>Frette de frein à tambour</b>
354	<b>Brake fluid</b>	<b>Liquide de frein</b>
355	<b>Brake fluid accumulator</b>	<b>Accu - tampon liquide de frein</b>
356	<b>Brake Fluid Pressure</b>	<b>Pression de freins</b>
357	<b>Brake Fluid Pressure Switch</b>	<b>Manocontact de frein</b>
358	<b>Brake hose</b>	<b>Tuyau-flexible de frein</b>
359	<b>Brake light</b>	<b>Feux STOP</b>
360	<b>Brake light switch</b>	<b>Contacteur des feux STOP</b>
361	<b>Brake line</b>	<b>Conduite hydraulique de frein</b>
362	<b>Brake lining wear indicolor</b>	<b>Témoin d'usure des garnitures de freins</b>
363	<b>Brake linings</b>	<b>Garniture de frein</b>
364	<b>Brake master cylinder</b>	<b>Maître-cylindre</b>

	<b>Brake pad</b>	<b>Plaquette de frein</b>
366	<b>Brake pad carrier</b>	<b>Logement de plaquette de frein</b>
367	<b>Brake pedal</b>	<b>Pédale de frein</b>
368	<b>Brake pin spring</b>	<b>Ressort de frein</b>
369	<b>Brake plunger</b>	<b>Piston de frein</b>
370	<b>Brake power</b>	<b>Puissance effective</b>
371	<b>Brake power distributor</b>	<b>Répartiteur de freinage</b>
372	<b>Brake shoe</b>	<b>Mâchoire de frein</b>
373	<b>Brake shoe</b>	<b>Plaquette de frein</b>
374	<b>Brake shoe</b>	<b>Segment de frein</b>
375	<b>Brake Shoe Hold Down Springs</b>	<b>Ressort de segment de frein</b>
376	<b>Brake shudder</b>	<b>Broutage au freinage</b>
377	<b>Brake spring pliers</b>	<b>Pince à ressort de frein</b>
378	<b>Brake timing</b>	<b>Moment de freinage</b>
379	<b>Brake torque</b>	<b>Couple de freinage</b>
380	<b>Braked trailer</b>	<b>Remorque freinée</b>
381	<b>Braker arm</b>	<b>Tirette de renvoi sur frein</b>
382	<b>Brakes fade</b>	<b>Diminution du freinage</b>
383	<b>Braking</b>	<b>Freinage</b>
384	<b>Braking system</b>	<b>Freinage</b>
385	<b>Braking-force regulator</b>	<b>Equilibreur des pression de freinage (AV-ARR)</b>
386	<b>Branch (to)</b>	<b>Ramifier</b>
387	<b>Brass</b>	<b>Cuivre</b>
388	<b>Braze (to)</b>	<b>Braser</b>
389	<b>Brazing</b>	<b>Brasage</b>
390	<b>Brazing</b>	<b>Soudo-brasage</b>
391	<b>Break</b>	<b>Rupture</b>
392	<b>Break in (to)</b>	<b>Roder</b>
393	<b>Breakage</b>	<b>Bris</b>
394	<b>Breakdown</b>	<b>Défonçage</b>
395	<b>Breakdown mechanic</b>	<b>Dépanneur</b>
396	<b>Breakdown torke</b>	<b>Couple maximum</b>
397	<b>Breaker</b>	<b>Rupteur</b>
398	<b>Breaker bar</b>	<b>Tige articulée</b>
399	<b>Breaker cam angle</b>	<b>Angle d'allumage</b>
400	<b>Breaker points</b>	<b>Contacts de rupteur</b>
401	<b>Breakerless ignition</b>	<b>Allumage électronique</b>
402	<b>Break-in</b>	<b>Rodage</b>
403	<b>Breaking capacity</b>	<b>Pouvoir de coupure</b>
404	<b>Breaking current</b>	<b>Courant coupé</b>
405	<b>Breaking test</b>	<b>Essai à la rupture</b>
406	<b>Breakout Box EEC V Control System</b>	<b>Bornier EEC V</b>
407	<b>Break-time</b>	<b>Durée de coupure</b>
408	<b>Breast drill</b>	<b>Chignole</b>
409	<b>Breathalyzer</b>	<b>Alcotest</b>
410	<b>Breather</b>	<b>Drain</b>

	<b>Breather</b>	<b>Reniflard de carter</b>
412	<b>Breather bole</b>	<b>Event</b>
413	<b>Breather hose</b>	<b>Tuyau d'aération</b>
414	<b>Breather hose</b>	<b>Tuyau d'évent</b>
415	<b>Brench lathe</b>	<b>Tour d'établi</b>
416	<b>Brench press</b>	<b>Presse d'établi</b>
417	<b>Brench-type drilling machine</b>	<b>Machine à percer d'établi</b>
418	<b>Bridge</b>	<b>Étrier d'extracteur</b>
419	<b>Bridge</b>	<b>Pont</b>
420	<b>Bright hardening</b>	<b>Trempe brillante</b>
421	<b>Brittleness</b>	<b>Faible résistance à la rupture</b>
422	<b>Broach</b>	<b>Broche</b>
423	<b>Broach</b>	<b>Poinçon</b>
424	<b>Broach (to)</b>	<b>Brocher</b>
425	<b>Broaching</b>	<b>Brochage</b>
426	<b>Broaching machine</b>	<b>Machine à brocher</b>
427	<b>Broad-nose</b>	<b>Plat (outil)</b>
428	<b>Browser</b>	<b>Fureteur</b>
429	<b>Brush</b>	<b>Balai</b>
430	<b>Brush</b>	<b>Charbon de contact</b>
431	<b>Brush</b>	<b>Manchon</b>
432	<b>Brush Fuel Injector Sleeve</b>	<b>Brosse pour nettoyage de porte-injecteur</b>
433	<b>Brush holder</b>	<b>Porte-balai</b>
434	<b>Brush Set Fuel Injector Sleeve</b>	<b>Brosses pour nettoyage de porte-injecteur</b>
435	<b>Brushing</b>	<b>Coussinet</b>
436	<b>Brushing</b>	<b>Douille</b>
437	<b>Brushing</b>	<b>Manchon</b>
438	<b>BTDC</b>	<b>AvPMH</b>
439	<b>Bubble skirts</b>	<b>Jupe d'aile arrière très gonflées</b>
440	<b>Bucket</b>	<b>Bac à copeaux</b>
441	<b>Bucket</b>	<b>Transporteur de copeaux</b>
442	<b>Bucket seat</b>	<b>Siège baquet</b>
443	<b>Buckling</b>	<b>Flambage</b>
444	<b>Buckling</b>	<b>Gondolage</b>
445	<b>Buff (to)</b>	<b>Polir</b>
446	<b>Buffer</b>	<b>Tampon</b>
447	<b>Buffer bar</b>	<b>Entretoise</b>
448	<b>Buffer control</b>	<b>Gestion de tampons</b>
449	<b>Buffer storage</b>	<b>Mémoire tampon</b>
450	<b>Buggy spring</b>	<b>Ressort à lames transversal de charrette</b>
451	<b>Build-in live center</b>	<b>Pointe tournante</b>
452	<b>Built-in</b>	<b>Incorporé</b>
453	<b>Built-in (to)</b>	<b>Intégrer</b>
454	<b>Built-up</b>	<b>Agglomération de ...</b>
455	<b>Bulb</b>	<b>Ampoule (électrique)</b>
456	<b>Bulb socket tag</b>	<b>Ampoule à baïonnette</b>

	<b>Bulge</b>	<b>Renflement</b>
458	<b>Bulge</b>	Saillie
459	<b>Bulk</b>	Vrac
460	<b>Bulkhead</b>	Tablier
461	<b>Bulkhead grommet</b>	Passe-câble du tablier
462	<b>Bumper</b>	Pare-chocs
463	<b>Bumper guard</b>	Butoir de pare-chocs
464	<b>Bumperette</b>	Butoir de pare-chocs
465	<b>Bumpers</b>	Pare-chocs
466	<b>Bundle Conveyor</b>	Convoyeur jumelé
467	<b>Bung</b>	Bonde
468	<b>Bungee cord</b>	Sandow
469	<b>Burn (to)</b>	Brûler
470	<b>Burnish (to)</b>	Brunir
471	<b>Burnisher</b>	Brunissoir
472	<b>Burnishing</b>	Brunissage
473	<b>Burnishing tool</b>	Outil à rouler
474	<b>Burnout</b>	Suréchauffement
475	<b>Burn-out</b>	Chauffage des pneus
476	<b>Burr</b>	Bavure (mécanique)
477	<b>Burr-cutter</b>	Ebarboir
478	<b>Burst</b>	Eclatement
479	<b>Bush</b>	Compas
480	<b>Bush</b>	Coussinet
481	<b>Bush</b>	Douille
482	<b>Bushing</b>	Bague
483	<b>Busy</b>	Occupé
484	<b>Butt contact</b>	Contact à pression directe
485	<b>Butt riveting</b>	Rivure à couvre-joint
486	<b>Butt welding</b>	Soudure par rapprochement
487	<b>Butt welding end</b>	Orifices à souder
488	<b>Butterfly nut</b>	Ecrou papillon ou à oreilles
489	<b>Butterfly valve</b>	Etrangleur
490	<b>Butterfly valve</b>	Papillon des gaz
491	<b>Butterfly valve</b>	Robinet à papillon
492	<b>Buttress (to)</b>	Arc-bouter
493	<b>Buttress thread</b>	Filet contreboutant
494	<b>Buzzer</b>	Avertisseur sonore
495	<b>Buzzer</b>	Vibreux sonore

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	<b>C spanner</b>	Clef à ergot
2	<b>Cab over engine = COE</b>	Cabine avancée
3	<b>Cabinet</b>	Armoire
4	<b>Cable</b>	Câble
5	<b>Cable adjuster</b>	Vis de réglage de câble
6	<b>Cable casing</b>	Gaine de câble
7	<b>Cable clamp</b>	Pince-câble
8	<b>Cable clip</b>	Serre-câble
9	<b>Cable duct</b>	Conduite de câbles
10	<b>Cable end</b>	Embout de câble
11	<b>Cable grommet</b>	Oeillet
12	<b>Cable grommet</b>	Passe-fil en caoutchouc
13	<b>Cable housing</b>	Gaine de câble
14	<b>Cable stop</b>	Arrêt de gaine
15	<b>Cable terminal (electrical)</b>	Cosse
16	<b>Cage</b>	Cage
17	<b>Calulation</b>	Calcul
18	<b>Calibrate (to)</b>	Calibrer
19	<b>Calibrate (to)</b>	Étalonner
20	<b>Calibrated container</b>	Récepteur mesureur
21	<b>Calibration position</b>	Position d'étalonnage
22	<b>Calibring spring</b>	Ressort taré
23	<b>Caliper</b>	Etrier (de frein)
24	<b>Cam</b>	Came
25	<b>Cam</b>	Came
26	<b>Cam</b>	Diminutif de "camshaft"
27	<b>Cam angle</b>	Angle de came
28	<b>Cam clamp</b>	Came de serrage
29	<b>Cam drive</b>	Entraînement par cames
30	<b>Cam flank</b>	Flan de came
31	<b>Cam follower</b>	Poussoir d'arbre à cames
32	<b>Camber</b>	Carrossage
33	<b>Camber</b>	Carrossage
34	<b>Cameleon</b>	Peinture prismatique
35	<b>Cammer</b>	Moteur à arbre à came en tête
36	<b>Camshaft</b>	Arbre à cames
37	<b>Camshaft bearing</b>	Palier d'arbre à cames
38	<b>Camshaft cover</b>	Couvre-culasse
39	<b>Camshaft cover</b>	Couvre-soupapes
40	<b>Camshaft endfloat</b>	Jeu longitudinal à l'arbre à cames
41	<b>Camshaft Front Oil Seal</b>	Joint avant d'arbre à cames
42	<b>Camshaft gear</b>	Commande de distribution
43	<b>Camshaft milling cutter</b>	Fraise pour arbre à came
44	<b>Camshaft Oil Seal</b>	Joint d'arbre à cames
45	<b>Camshaft pinion</b>	Pignon d'arbre à cames

46	<b>Camshaft Pulley</b>	<b>Poulie d'arbre à cames</b>
47	<b>Camshaft Rear Core Plug</b>	<b>Obturateur arrière d'arbre à cames</b>
48	<b>Camshaft sprocket</b>	<b>Pignon d'arbre à cames à chaîne</b>
49	<b>Camshaft Sprocket Nut</b>	<b>Ecrou de pignon d'arbre à cames</b>
50	<b>Camshaft Timing Sprocket</b>	<b>Pignon de distribution d'arbre à cames</b>
51	<b>Camshaft Vibration Damper</b>	<b>Amortisseur de vibrations d'arbre à cames</b>
52	<b>Camshaft belt</b>	<b>Courroie d'arbre à came</b>
53	<b>Cancel (to)</b>	<b>Annuler</b>
54	<b>Cancel (to)</b>	<b>Eliminer</b>
55	<b>Candy</b>	<b>Vernis transparent coloré</b>
56	<b>Canister</b>	<b>Réservoir</b>
57	<b>Cant</b>	<b>Dévers</b>
58	<b>Cap</b>	<b>Bouchon</b>
59	<b>Cap</b>	<b>Capuchon</b>
60	<b>Cap</b>	<b>Couvercle</b>
61	<b>Cap nut</b>	<b>Ecrou à chapeau</b>
62	<b>Cap nut</b>	<b>Ecrou borgne</b>
63	<b>Capacitive discharging</b>	<b>Décharge capacitive</b>
64	<b>Capacitor</b>	<b>Condensateur</b>
65	<b>Capillary tube</b>	<b>Tube capillaire</b>
66	<b>Capless bulb</b>	<b>Ampoule à tige de verre</b>
67	<b>Capped nut</b>	<b>Ecrou à chapeau</b>
68	<b>Capstan lathe</b>	<b>Tour revolver</b>
69	<b>Capstan roller</b>	<b>Cabestan</b>
70	<b>Car bottom furnace</b>	<b>Four à chariot</b>
71	<b>Car Power Steering Analyzer Kit</b>	<b>Trousse de contrôle de direction assistée</b>
72	<b>Car radio</b>	<b>Autoradio</b>
73	<b>Carbide</b>	<b>Carbure</b>
74	<b>Carbide drill</b>	<b>Mèche carbure</b>
75	<b>Carbide tip</b>	<b>Plaquettes de carbure</b>
76	<b>Carbide-tipped tool</b>	<b>Outil à plaquette carbure</b>
77	<b>Carbon brush</b>	<b>Balai de moteur</b>
78	<b>Carbon brush</b>	<b>Charbon de moteur</b>
79	<b>Carbon deposit</b>	<b>Calaminage</b>
80	<b>Carbon fiber</b>	<b>Fibre de carbone</b>
81	<b>Carbon removing</b>	<b>Décalaminage</b>
82	<b>Carbon steel</b>	<b>Acier au carbone</b>
83	<b>Carburetor Pivot Pin</b>	<b>Axe de pivot de carburateur</b>
84	<b>Carburettor</b>	<b>Carburateur</b>
85	<b>Carburettor bowl</b>	<b>Corps du carburateur</b>
86	<b>Carburettor jet</b>	<b>Gicleur de carburateur</b>
87	<b>Carburettor stud</b>	<b>Goujon de carburateur</b>
88	<b>Carburizing</b>	<b>Cémentation gazeuse</b>
89	<b>Carburizing furnace</b>	<b>Four de cémentation gazeuse</b>
90	<b>Cardan joint</b>	<b>Joint de cardan</b>
91	<b>Cardan joint</b>	<b>Joint de cardan</b>

	<b>Cardan joint</b>	<b>Joint universel</b>
93	<b>Cardan shaft</b>	<b>Arbre cardan</b>
94	<b>Cardan shaft</b>	<b>Arbre de transmission</b>
95	<b>Cardan spider</b>	<b>Croisillon de joint à cardan</b>
96	<b>Carpet</b>	<b>Moquette, Tapis</b>
97	<b>Carriage</b>	<b>Chariot</b>
98	<b>Carriage</b>	<b>Trainard</b>
99	<b>Carrier</b>	<b>Entraîneur (mécanique)</b>
100	<b>Carrier</b>	<b>Porte-bagages</b>
101	<b>Carrier roller</b>	<b>Rouleau d'appui, porteur</b>
102	<b>Carrying capacity</b>	<b>Charge admissible</b>
103	<b>Carrying capacity</b>	<b>Portance</b>
104	<b>Carson top</b>	<b>Toit rigide capitonné amovible</b>
105	<b>Cartridge</b>	<b>Cartouche</b>
106	<b>Cartridge</b>	<b>Insertion</b>
107	<b>Cartridge bearing</b>	<b>Boîtier à billes</b>
108	<b>Case-harden (to)</b>	<b>Cémenter</b>
109	<b>Case-hardening</b>	<b>Cémentation</b>
110	<b>Casing</b>	<b>Boîtier</b>
111	<b>Casing</b>	<b>Logement</b>
112	<b>Casing lug</b>	<b>Ergot de carter</b>
113	<b>Cast</b>	<b>Fondu</b>
114	<b>Cast</b>	<b>Moulé</b>
115	<b>Cast (to)</b>	<b>Mouler</b>
116	<b>Cast iron</b>	<b>Fonte</b>
117	<b>Cast steel</b>	<b>Acier moulé</b>
118	<b>Cast Stock</b>	<b>Pièce en fonte</b>
119	<b>Castellated nut</b>	<b>Ecrou à créneaux</b>
120	<b>Caster</b>	<b>Chasse</b>
121	<b>Caster</b>	<b>Galet de roulement</b>
122	<b>Caster</b>	<b>Roulette</b>
123	<b>Casting</b>	<b>Coulée</b>
124	<b>Casting</b>	<b>Moulage</b>
125	<b>Casting</b>	<b>Pièce coulée</b>
126	<b>Cast-iron</b>	<b>Fonte</b>
127	<b>Castle nut</b>	<b>Ecrou à créneaux</b>
128	<b>Castle nut</b>	<b>Ecrou crénelé</b>
129	<b>Castor</b>	<b>Chasse</b>
130	<b>Catalyst</b>	<b>Catalyseur</b>
131	<b>Catalytic converser</b>	<b>Convertisseur catalytique</b>
132	<b>Catalytic converser</b>	<b>Pot catalytique</b>
133	<b>Catch</b>	<b>Cliquet</b>
134	<b>Catch</b>	<b>Taquet</b>
135	<b>Catch (to)</b>	<b>Attraper</b>
136	<b>Cathode ray tube (CRD)</b>	<b>Ecran cathodique</b>
137	<b>Caulk (to)</b>	<b>Mater (joints)</b>

	<b>Caulked seam</b>	<b>Joint maté</b>
139	<b>Caulking</b>	<b>Matage (joints)</b>
140	<b>Caustic soda</b>	<b>Soude caustique</b>
141	<b>Caution</b>	<b>Signal d'alarme</b>
142	<b>Cavity</b>	<b>Cavité</b>
143	<b>Cell</b>	<b>Alvéole</b>
144	<b>Cement</b>	<b>Colle</b>
145	<b>Cemented carbide tools</b>	<b>Outils à plaquettes en carbure</b>
146	<b>Center</b>	<b>Pointe US</b>
147	<b>Center (to)</b>	<b>Centrer</b>
148	<b>Center distance</b>	<b>Entraxe</b>
149	<b>Center distance</b>	<b>Interaxe</b>
150	<b>Center drill</b>	<b>Foret à centrer</b>
151	<b>Center height</b>	<b>Hauteur de pointes</b>
152	<b>Center of gravity</b>	<b>Centre de gravité</b>
153	<b>Center to center</b>	<b>D'axe en axe</b>
154	<b>Center-bit</b>	<b>Mèche anglaise à trois pointes</b>
155	<b>Centering</b>	<b>Centrage</b>
156	<b>Centering arbor</b>	<b>Arbre à centrer</b>
157	<b>Centering bush</b>	<b>Douille de centrage</b>
158	<b>Centering machine</b>	<b>Machine à centrer</b>
159	<b>Centering plug</b>	<b>Queue de centrage</b>
160	<b>Centerless</b>	<b>Sans centre</b>
161	<b>Centerless grinding machine</b>	<b>Rectifieuse sans centre</b>
162	<b>Centerplate Front Bearing Cup</b>	<b>Cuvette de roulement de plaque centrale</b>
163	<b>Centerplate Legs</b>	<b>Pieds de plaque d'extracteur</b>
164	<b>Centesimal</b>	<b>Centésimal</b>
165	<b>Central console</b>	<b>Console centrale</b>
166	<b>Central locking system</b>	<b>Verrouillage central</b>
167	<b>Central pin</b>	<b>Pivot</b>
168	<b>Centre</b>	<b>Pointe GB</b>
169	<b>Centre (to)</b>	<b>Axer</b>
170	<b>Centre distance</b>	<b>Entraxe</b>
171	<b>Centre of gravity</b>	<b>Centre de gravité</b>
172	<b>Centre of rotation</b>	<b>Centre de rotation</b>
173	<b>Centre punch</b>	<b>Pointeau fin</b>
174	<b>Centreline</b>	<b>Axe</b>
175	<b>Centreline</b>	<b>Ligne médiane</b>
176	<b>Centricity</b>	<b>Voilage (mécanique)</b>
177	<b>Centrifugal clutch</b>	<b>Embrayage centrifuge</b>
178	<b>Centrifugal governor</b>	<b>Régulateur centrifuge</b>
179	<b>Centring hole</b>	<b>Trou de centrage</b>
180	<b>Centring pin</b>	<b>Broche de centrage</b>
181	<b>Ceramics</b>	<b>Céramique</b>
182	<b>C'EST À DIRE</b>	<b>CAO</b>
183	<b>Chain</b>	<b>Chaîne</b>

	<b>Chain adjuster</b>	<b>Tendeur de chaîne</b>
185	<b>Chain and sprocket drive</b>	<b>Engrenage à chaîne</b>
186	<b>Chain breaker</b>	<b>Dérive chaîne</b>
187	<b>Chain cover</b>	<b>Garde-chaîne</b>
188	<b>Chain hook</b>	<b>Repose chaîne</b>
189	<b>Chain saw</b>	<b>Scie à chaîne</b>
190	<b>Chain slack</b>	<b>Relâchement de chaîne</b>
191	<b>Chain sprocket</b>	<b>Pignon à chaîne</b>
192	<b>Chain tension</b>	<b>Tension de chaîne</b>
193	<b>Chain tensioner</b>	<b>Tendeur de draine</b>
194	<b>Chain wheel</b>	<b>Roue à chaîne</b>
195	<b>Chain wrench</b>	<b>Clef à chaîne</b>
196	<b>Chamber</b>	<b>Chambre</b>
197	<b>Chamber</b>	<b>Réservoir</b>
198	<b>Chamfer</b>	<b>Chanfrein</b>
199	<b>Chamfer (to)</b>	<b>Chanfreiner</b>
200	<b>Chamfer tool</b>	<b>Outil à chanfreiner</b>
201	<b>Chamfering</b>	<b>Chanfreinage</b>
202	<b>Chamfering machine</b>	<b>Machine à chanfreiner</b>
203	<b>Chamfering width</b>	<b>Largeur de chanfreinage</b>
204	<b>Change</b>	<b>Changement</b>
205	<b>Change</b>	<b>Echange</b>
206	<b>Change down (to)</b>	<b>Rétrograder</b>
207	<b>Change gear</b>	<b>Changer de vitesse</b>
208	<b>Change speed gear</b>	<b>Changement de vitesse</b>
209	<b>Change up (to)</b>	<b>Passer la vitesse supérieure</b>
210	<b>Change-over</b>	<b>Transformation</b>
211	<b>Change-over switch</b>	<b>Commutateur</b>
212	<b>Change-over switch</b>	<b>Inverseur</b>
213	<b>Change-over time</b>	<b>Temps de réparation</b>
214	<b>Changer</b>	<b>Changeur</b>
215	<b>Changing of oil</b>	<b>Vidange</b>
216	<b>Channel</b>	<b>Canal</b>
217	<b>Channel</b>	<b>Goulotte</b>
218	<b>Channeler</b>	<b>Descendre la caisse d'un véhicule</b>
219	<b>Character</b>	<b>Caractère</b>
220	<b>Character string</b>	<b>Chaîne de caractères</b>
221	<b>Charge</b>	<b>Charge</b>
222	<b>Charge gauge</b>	<b>Témoin de charge (ou voltmètre)</b>
223	<b>Charge lamp</b>	<b>Témoin de charge (voyant)</b>
224	<b>Charger</b>	<b>Chargeur</b>
225	<b>Charging</b>	<b>Mise en charge</b>
226	<b>Charging current</b>	<b>Courant de charge</b>
227	<b>Charging control lamp</b>	<b>Voyant de charge</b>
228	<b>Charging rate</b>	<b>Intensité de charge</b>
229	<b>Charging rate</b>	<b>Régime de charge</b>

	<b>Chart</b>	<b>Tableau</b>
231	<b>Chaser</b>	<b>Peigne</b>
232	<b>Chasing</b>	<b>Filetage (action)</b>
233	<b>Chatter (to)</b>	<b>Brouter</b>
234	<b>Chattering</b>	<b>Broutage</b>
235	<b>Check</b>	<b>Contrôle</b>
236	<b>Check (to)</b>	<b>Contrôler</b>
237	<b>Check (to)</b>	<b>Vérifier</b>
238	<b>Check display</b>	<b>Indicateur de contrôle</b>
239	<b>Check engine light</b>	<b>Voyant lumineux de l'électronique de bord</b>
240	<b>Check nut</b>	<b>Contre-écrou</b>
241	<b>Check point</b>	<b>Point de contrôle</b>
242	<b>Check position</b>	<b>Position de contrôle</b>
243	<b>Check relay</b>	<b>Relais de contrôle</b>
244	<b>Check valve</b>	<b>Clapet anti-retour</b>
245	<b>Check valve</b>	<b>Clapet de retenue</b>
246	<b>Check valve</b>	<b>Soupape d'arrêt</b>
247	<b>Check valve spring</b>	<b>Ressort de soupape anti-retour</b>
248	<b>Chevy</b>	<b>Chevrolet (diminutif)</b>
249	<b>Chill cast pig</b>	<b>Fonte coulée en coquille</b>
250	<b>Chilled cast-iron</b>	<b>Fonte coulée en coquille</b>
251	<b>Chip</b>	<b>Copeau</b>
252	<b>Chip chute</b>	<b>Glissière à copeaux</b>
253	<b>Chip conveyor</b>	<b>Convoyeur à copeaux</b>
254	<b>Chip removal</b>	<b>Enlèvement de copeaux</b>
255	<b>Chip-breaker</b>	<b>Brise copeaux</b>
256	<b>Chips guard</b>	<b>Protection contre les copeaux</b>
257	<b>Chisel</b>	<b>Burin</b>
258	<b>Chisel</b>	<b>Ciseau</b>
259	<b>Chisel</b>	<b>Couteau</b>
260	<b>Chisel</b>	<b>Tranche</b>
261	<b>Chisel (to)</b>	<b>Buriner</b>
262	<b>Chisel (to)</b>	<b>Ciseler</b>
263	<b>Chiselling</b>	<b>Burinage</b>
264	<b>Chiselling</b>	<b>Ciselure</b>
265	<b>CHMSL</b>	<b>Troisième feu stop</b>
266	<b>Choc absorber rod seal</b>	<b>Joint de tige d'amortisseur</b>
267	<b>Choke</b>	<b>Starter</b>
268	<b>Choke linkage</b>	<b>Tringlerie du starter</b>
269	<b>Choke tube</b>	<b>Buse</b>
270	<b>Choke tube</b>	<b>Diffuseur</b>
271	<b>Choke valve gap</b>	<b>Entrebâillement du volet de starter</b>
272	<b>Chrome</b>	<b>Chrome</b>
273	<b>Chrome (to)</b>	<b>Chromer</b>
274	<b>Chrome plated</b>	<b>Chromé</b>
275	<b>Chrome reversed</b>	<b>Jante retournée</b>

	<b>Chrushing machine</b>	<b>Concasseur</b>
277	<b>Chuck</b>	<b>Mandrin</b>
278	<b>Chuck (to)</b>	<b>Mandriner</b>
279	<b>Chuck cover</b>	<b>Capotage de protection du mandrin</b>
280	<b>Chuck jaw</b>	<b>Mors de serrage</b>
281	<b>Chucking</b>	<b>Serrage</b>
282	<b>Chucking diameter</b>	<b>Diamètre de serrage</b>
283	<b>Chucking flange</b>	<b>Bride de serrage</b>
284	<b>Chucking machining</b>	<b>Prise de mandrin</b>
285	<b>Chucking tool</b>	<b>Outil de serrage</b>
286	<b>Cigar lighter</b>	<b>Allume-cigares</b>
287	<b>Circlips</b>	<b>Circlips</b>
288	<b>Circuit</b>	<b>Circuit</b>
289	<b>Circuit breaker</b>	<b>Coupe-circuit</b>
290	<b>Circuit breaker</b>	<b>Disjoncteur</b>
291	<b>Circuit diagram</b>	<b>Schéma de circuit</b>
292	<b>Circuit protector</b>	<b>Protection de circuit</b>
293	<b>Circuit-breaker</b>	<b>Disjoncteur</b>
294	<b>Circular</b>	<b>Circulaire</b>
295	<b>Circular arc</b>	<b>Arc de cercle</b>
296	<b>Circular cutting</b>	<b>Coupe circulaire</b>
297	<b>Circular die</b>	<b>Filière</b>
298	<b>Circular die-stock</b>	<b>Porte-filière</b>
299	<b>Circular groove</b>	<b>Rainure circulaire</b>
300	<b>Circular radius</b>	<b>Rayon de cercle</b>
301	<b>Circular saw</b>	<b>Scie circulaire</b>
302	<b>Circular saw blade</b>	<b>Lame de scie circulaire</b>
303	<b>Circumference</b>	<b>Etendue</b>
304	<b>Clamp</b>	<b>Bride de blocage</b>
305	<b>Clamp</b>	<b>Bride de maintien</b>
306	<b>Clamp</b>	<b>Collier</b>
307	<b>Clamp</b>	<b>Serre-joint</b>
308	<b>Clamp</b>	<b>Valet</b>
309	<b>Clamp</b>	<b>Bride de fixation</b>
310	<b>Clamp (to)</b>	<b>Bloquer</b>
311	<b>Clamp (to)</b>	<b>Caler</b>
312	<b>Clamp (to)</b>	<b>Monter (un outil)</b>
313	<b>Clamp (to)</b>	<b>Serrer</b>
314	<b>Clamp bolt/screw</b>	<b>Vis de bridage</b>
315	<b>Clamp bracket screw</b>	<b>Vis de support de bridage</b>
316	<b>Clamp cylinder</b>	<b>Cylindre de serrage</b>
317	<b>Clamp Plate Driveshaft</b>	<b>Plaque de bridage pour arbre de transmission</b>
318	<b>Clamp sheet</b>	<b>Serre-flan</b>
319	<b>Clamping</b>	<b>Blocage</b>
320	<b>Clamping</b>	<b>Calage</b>
321	<b>Clamping</b>	<b>Serrage</b>

	<b>Clamping angle</b>	<b>Angle de serrage</b>
323	<b>Clamping arm</b>	<b>Bras de serrage</b>
324	<b>Clamping bolt</b>	<b>Boulon de serrage</b>
325	<b>Clamping Device</b>	<b>Poussoir de maintien</b>
326	<b>Clamping diameter</b>	<b>Diamètre de serrage</b>
327	<b>Clamping nut</b>	<b>Ecrou de serrage</b>
328	<b>Clamping screw</b>	<b>Vis de blocage</b>
329	<b>Clamping sleeve</b>	<b>Douille de serrage</b>
330	<b>Clamping surface</b>	<b>Surface de serrage</b>
331	<b>Clamping tool</b>	<b>Outil de serrage</b>
332	<b>Clamping torque</b>	<b>Couple (serrage)</b>
333	<b>Clamping washer</b>	<b>Rondelle de serrage</b>
334	<b>Clamping-collet</b>	<b>Pince</b>
335	<b>Clasp-nut</b>	<b>Ecrou embrayable</b>
336	<b>Clatter</b>	<b>Cliquetis</b>
337	<b>Claw</b>	<b>Crabot</b>
338	<b>Claw</b>	<b>Griffe</b>
339	<b>Claw hammer</b>	<b>Marteau à panne fendue</b>
340	<b>Claw pump</b>	<b>Pompe à becs</b>
341	<b>Clean (to)</b>	<b>Nettoyer</b>
342	<b>Cleaning</b>	<b>Nettoyage</b>
343	<b>Cleaning Kit Nozzle</b>	<b>Trousse de nettoyage d'injecteur</b>
344	<b>Clearance</b>	<b>Distance d'isolement</b>
345	<b>Clearance</b>	<b>Ecart</b>
346	<b>Clearance</b>	<b>Jeu</b>
347	<b>Clearance</b>	<b>Passage (entre des pièces)</b>
348	<b>Clearance angle</b>	<b>Angle de dépouille</b>
349	<b>Clearance distance</b>	<b>Distance de sécurité</b>
350	<b>Clearance fit</b>	<b>Ajustement avec jeu</b>
351	<b>Clearance Gauge Valve Guide</b>	<b>Outils de contrôle de jeu de guide de soupape</b>
352	<b>Clearway</b>	<b>Route à stationnement interdit</b>
353	<b>Clevis pin</b>	<b>Axe de chape</b>
354	<b>Clevis pin</b>	<b>Vis à œillet</b>
355	<b>Clicking</b>	<b>Claquement</b>
356	<b>Climb (to)</b>	<b>Monter (dans le sens gravir)</b>
357	<b>Climb-milling</b>	<b>Fraisage en avalant</b>
358	<b>Cling (to)</b>	<b>Agripper</b>
359	<b>Clinker</b>	<b>Mâchefer</b>
360	<b>Clip</b>	<b>Attache</b>
361	<b>Clip</b>	<b>Bride de fixation</b>
362	<b>Clip (to)</b>	<b>Poinçonner, découper dans...</b>
363	<b>Clip on (to)</b>	<b>Attacher (avec outil)</b>
364	<b>Clock</b>	<b>Pendule de bord</b>
365	<b>Clockwise</b>	<b>Dans le sens des aiguilles d'une montre</b>
366	<b>Clockwise (CW)</b>	<b>Sens horaire</b>
367	<b>Clog</b>	<b>Obstrué</b>

	<b>Clog (to)</b>	<b>Encrasser</b>
369	<b>Clogged</b>	<b>Bouché</b>
370	<b>Clogging</b>	<b>Encrassage</b>
371	<b>Clogging (of chips)</b>	<b>Bourrage (de copeaux)</b>
372	<b>Closed-loop converter</b>	<b>Convertisseur type réglage automatique</b>
373	<b>Closed-loop system</b>	<b>Système asservi</b>
374	<b>Closer</b>	<b>Obturateur</b>
375	<b>Cluster</b>	<b>Groupe</b>
376	<b>Clutch</b>	<b>Embrayage</b>
377	<b>Clutch Disc</b>	<b>Disque d'embrayage</b>
378	<b>Clutch disk &amp; pressure plate</b>	<b>Disque à plateau d'embrayage</b>
379	<b>Clutch Drum</b>	<b>Tambour d'embrayage</b>
380	<b>Clutch facing</b>	<b>Garniture d'embrayage</b>
381	<b>Clutch Housing</b>	<b>Carter d'embrayage</b>
382	<b>Clutch Housing Oil Seal</b>	<b>Joint de carter d'embrayage</b>
383	<b>Clutch hub</b>	<b>Moyeu d'embrayage</b>
384	<b>Clutch lining</b>	<b>Garniture d'embrayage</b>
385	<b>Clutch lining</b>	<b>Garniture d'embrayage</b>
386	<b>Clutch pedal</b>	<b>Pédale d'embrayage</b>
387	<b>Clutch Piston Seal</b>	<b>Joint de piston d'embrayage</b>
388	<b>Clutch plate</b>	<b>Plateau d'embrayage</b>
389	<b>Clutch plate alignment set</b>	<b>Mandrin de centrage d'embrayage avec jeu d'accessoires</b>
390	<b>Clutch release lever (fork)</b>	<b>Fourchette d'embrayage</b>
391	<b>Clutch slippage</b>	<b>Patinage</b>
392	<b>Clutch spring</b>	<b>Ressort d'embrayage</b>
393	<b>Clutch spring</b>	<b>Ressort d'embrayage</b>
394	<b>Clutche</b>	<b>Cloche d'embrayage</b>
395	<b>CMP Sensor</b>	<b>Capteur d'arbre à cames</b>
396	<b>Coach screw</b>	<b>Tire-fond</b>
397	<b>Coachwork</b>	<b>Carrosserie (entreprise)</b>
398	<b>Coarse</b>	<b>Grossier</b>
399	<b>Coarse adjustment</b>	<b>Réglage grossier</b>
400	<b>Coarse thread</b>	<b>Filet à grand pas</b>
401	<b>Coat (to)</b>	<b>Coucher</b>
402	<b>Coat (to)</b>	<b>Enduire</b>
403	<b>Coating</b>	<b>Couche</b>
404	<b>Coating</b>	<b>Enduction</b>
405	<b>Coating</b>	<b>Garniture</b>
406	<b>Coating</b>	<b>Revêtement</b>
407	<b>Cock</b>	<b>Robinet de puisage</b>
408	<b>Coefficient of friction</b>	<b>Coefficient de frottement</b>
409	<b>Cog</b>	<b>Engrenage</b>
410	<b>Cog (to)</b>	<b>Encliqueter</b>
411	<b>Cog (to)</b>	<b>Endenter</b>
412	<b>Cog wheel</b>	<b>Roue dentée</b>

413	<b>Cogging</b>	<b>Endentement</b>
414	<b>Cogwheel</b>	<b>Engrenage</b>
415	<b>Coil</b>	<b>Bobine</b>
416	<b>Coil diameter</b>	<b>Diamètre de bobine</b>
417	<b>Coil ignition</b>	<b>Allumage à bobine</b>
418	<b>Coil spring</b>	<b>Ressort à boudin</b>
419	<b>Coil spring</b>	<b>Ressort hélicoïdal</b>
420	<b>Coil spring compressor</b>	<b>Compresseur de ressorts de suspension</b>
421	<b>Coiler</b>	<b>Dévidoir</b>
422	<b>Coiler</b>	<b>Enrouleur</b>
423	<b>Coiling / Uncoiling machine</b>	<b>Dérouleur / enrouleur</b>
424	<b>Coin (to)</b>	<b>Marquer</b>
425	<b>Coining</b>	<b>Marquage</b>
426	<b>Coining</b>	<b>Semi-découpe</b>
427	<b>Cold chisel</b>	<b>Burin</b>
428	<b>Cold chisel</b>	<b>Ciseau à froid</b>
429	<b>Cold drawn steel</b>	<b>Acier blanc</b>
430	<b>Cold extrusion</b>	<b>Filage à froid</b>
431	<b>Cold forging</b>	<b>Forgeage à froid</b>
432	<b>Cold hammering</b>	<b>Martelage à froid</b>
433	<b>Cold heading</b>	<b>Refoulage</b>
434	<b>Cold heading machine</b>	<b>Machine à refouler</b>
435	<b>Cold stamping</b>	<b>Estampage à froid</b>
*	<b>Cold start aid</b>	<b>Aide au démarrage à froid</b>
436	<b>Cold stars valve</b>	<b>Volet de départ à froid</b>
437	<b>Cold-hammer (to)</b>	<b>Marteler à froid</b>
438	<b>Cold-work</b>	<b>Ecrouissage</b>
439	<b>Cold-work (to)</b>	<b>Ecrouir</b>
440	<b>Collapsible</b>	<b>Démontable</b>
441	<b>Collapsible</b>	<b>Pliant</b>
442	<b>Collar</b>	<b>Bague</b>
443	<b>Collar</b>	<b>Collet</b>
444	<b>Collar</b>	<b>Collier</b>
445	<b>Collar</b>	<b>Entretoisement</b>
446	<b>Collar flange</b>	<b>Bague à bride</b>
447	<b>Collar screw</b>	<b>Vis de bague</b>
448	<b>Collet</b>	<b>Douille de serrage</b>
449	<b>Collet</b>	<b>Manchon</b>
450	<b>Collet</b>	<b>Pince</b>
451	<b>Collet chuck</b>	<b>Mandrin porte pince</b>
452	<b>Collet Differential Carrier Bearing</b>	<b>Demi-coquilles d'extraction de roulement de carter de différentiel</b>
453	<b>Collet end</b>	<b>Collerette</b>
454	<b>Collet Lower Arm Pivot Bushing</b>	<b>Cuvette réceptrice de bague de bras inférieur de suspension</b>
455	<b>Collet Sleeve</b>	<b>Bague de retenue</b>
456	<b>Collet Sleeve Countershaft Bearing</b>	<b>Bague de retenue de roulement d'arbre intermédiaire</b>

457	Collets (cf. "split collets")	Pincés de serrage (cf. demi-clavettes de soupapes)
458	Collets Countershaft Bearing	Demi-coquilles d'extraction de roulement d'arbre intermédiaire
459	Collets Differential Carrier Bearing	Demi-coquilles d'extraction de roulement de différentiel
460	Collets Input Shaft Bearing Cup	Demi-coquilles d'extraction de cuvette de roulement d'arbre primaire
461	Column	Colonne
462	Column	Montant
463	Combination pliers	Pince mixte
464	Combination pliers	Pince universelle
465	Combination spanner	Clé mixte
466	Combination switch	Contacteur qui permet plusieurs actions simultanées
467	Combustion chamber	Chambre de combustion
468	Combustion engine	Moteur à combustion
469	Command code	Code d'instruction
470	Commutator	Commutateur
471	Commutator brush	Balai de collecteur
472	Compact	Voiture moyenne (en europe)
473	Companion flange	Contre bride
474	Comparator	Comparateur
475	Comparison	Comparaison
476	Compass-saw	Scie à chantourner
477	Compensating jet	Gicleur de compensation
478	Compensation	Compensation
479	Compensation	Correction
480	Compensation amount	Valeur de correction
481	Compensation value	Valeur de compensation
482	Complete key	Clavette entière
483	Completly	Complètement
484	Component list	Nomenclature
485	Component part	Pièce de rechange, pièce détachée
486	Components	Composants
487	Compound	Mélange
488	Compound table	Table croisée
489	Compressed air	Air comprimé
490	Compressed air supply	Alimentation d'air comprimé
491	Compression	Compression
492	Compression chamber	Chambre de combustion
493	Compression Gauge	Compressiomètre
494	Compression gauge	Indicateur de compression
495	Compression pressure	Pression de compression
496	Compression ratio	Rapport volumétrique
497	Compression ratio	Taux de compression
498	Compression ring	Segment de compression
499	Compression ring	Segment d'étanchéité
500	Compression Test Adapter	Adaptateur pour contrôle de compression

501	Compression Test Set Diesel	Outils de contrôle de compression (diesel)
502	Compression testing gauge	Compressiomètre
503	Compressor	Compresseur
504	Compressor belt	Courroie du compresseur
505	Compressor Ceramic Seal	Joint céramique de compresseur
506	Compressor Clutch	Embrayage de compresseur
507	Compressor Clutch Pulley	Poulie d'embrayage de compresseur
508	Compressor Clutch Pulley Bearing	Roulement de poulie d'embrayage de compresseur
509	Compressor Clutch Spring	Compresseur de ressort d'embrayage
510	Compressor Coil Spring	Compresseur de ressort hélicoïdal
511	Compressor Disc Brake Spring	Compresseur de ressort de frein à disque
512	Compressor O-Ring Seal	Joint torique de compresseur
513	Compressor Piston Ring	Compresseur de segments de piston
514	Compressor Power Steering Pump	Compresseur pour pompe de direction assistée
515	Compressor Pulley	Poulie de compresseur
516	Compressor Rear Brake Caliper Spring	Compresseur de ressort d'étrier de frein
517	Compressor relay	Relais de commande du compresseur
518	Compressor Shaft	Arbre de compresseur
519	Compressor Shaft Oil Seal	Joint d'arbre de compresseur
520	Compressor Tilt Column Spring	Compresseur de ressort de volant inclinable
521	Compressor Valve Plate	Plaque de compresseur
522	Compressor Valve Tappet	Compresseur de poussoir de soupape
523	Compute (to)	Calculer
524	Computer	Calculateur
525	Computer	Ordinateur
526	Concentricity	Concentricité
527	Concentricity measurement	Mesure de concentricité
528	Concrete	Béton
529	Concrete reinforcing rod	Acier à béton
530	Condition	Etat
531	Conditional	Conditionnel
532	Conditional expression	Expression conditionnelle
533	Conductive part	Partie conductrice
534	Conduit	Canalisation
535	Conduit	Conduit
536	Cone	Cône
537	Cone bearing	Palier conique
538	Cone pulley	Poulie à gradins
539	Conferencing crosstalk	Diaphonie
540	Configuration	Configuration
541	Conical seat	Embase conique
542	Conical spring	Ressort conique
543	Connect (to)	Brancher
544	Connect (to)	Connecter
545	Connect (to)	Relier
546	Connect in parallel	Brancher en parallèle

	<b>Connect in series</b>	<b>Monter en série</b>
548	<b>Connected load</b>	<b>Valeur de raccordement</b>
549	<b>Connecting box</b>	<b>Boîte (à prise) de courant</b>
550	<b>Connecting cable</b>	<b>Câble de connexion</b>
551	<b>Connecting clamp</b>	<b>Collier de raccordement</b>
552	<b>Connecting link</b>	<b>Lien de raccordement</b>
553	<b>Connecting rod</b>	<b>Bielle</b>
554	<b>Connecting rod Bearing</b>	<b>Coussinet de bielle</b>
555	<b>Connecting rod Bush</b>	<b>Coussinet de bielle</b>
556	<b>Connecting Rod Bushing</b>	<b>Bague de pied de bielle</b>
557	<b>Connection</b>	<b>Branchement</b>
558	<b>Connection</b>	<b>Raccordement</b>
559	<b>Connection diagram</b>	<b>Schéma de connexion</b>
560	<b>Connection point</b>	<b>Point de raccordement</b>
561	<b>Connector</b>	<b>Connecteur</b>
562	<b>Connector</b>	<b>Raccord</b>
563	<b>Connector A/C Compressor Vacuum Test</b>	<b>Adaptateur de contrôle de pression de climatiseur</b>
564	<b>Connector ABS Electrical System</b>	<b>Connecteur pour circuit électrique de freins ABS</b>
565	<b>Connector Brake Fluid Pressure Gauge</b>	<b>Raccord de contrôle de pression de freins</b>
566	<b>Connector Brake Fluid Pressure Tester</b>	<b>Raccord de contrôle de pression de freins</b>
567	<b>Connector Fuel Pressure Gauge</b>	<b>Raccord de manomètre de carburant</b>
568	<b>Connector MECS to EEC-IV</b>	<b>Connecteur MECS à EEV-IV</b>
569	<b>Connector Pressure Gauge</b>	<b>Raccord de manomètre</b>
570	<b>Connector Refrigerant Flushing Equipment</b>	<b>Raccord pour évacuation de frigorigène</b>
571	<b>Connector Refrigerant Pressure Line</b>	<b>Raccord pour canalisation de pression de frigorigène</b>
572	<b>Connector set (to)</b>	<b>Fixer</b>
573	<b>Connector set (to)</b>	<b>Régler</b>
574	<b>Connector Set Refrigerant Flushing Equipment</b>	<b>Jeu de raccords pour évacuation de frigorigène</b>
575	<b>Connector Set Refrigerant Pressure Line</b>	<b>Jeu de raccords pour canalisation de frigorigène</b>
576	<b>Console</b>	<b>Console</b>
577	<b>Constant</b>	<b>Constante</b>
578	<b>Constant mesh gear</b>	<b>Synchromesh</b>
579	<b>Constant torque</b>	<b>Couple constant</b>
580	<b>Constant Velocity Joint</b>	<b>Joint homocinétique</b>
581	<b>Constant Velocity Joint Boot Clamp</b>	<b>Collier de soufflet de joint homocinétique</b>
582	<b>Constant voltage</b>	<b>Tension invariable</b>
583	<b>Constant-mesh gear</b>	<b>Train de prise constante</b>
584	<b>Constant-velocity joint</b>	<b>Joint homocinétique</b>
585	<b>Contact</b>	<b>Touche</b>
586	<b>Contact angle</b>	<b>Angle de contact</b>
587	<b>Contact breaker</b>	<b>Disjoncteur</b>
588	<b>Contact breaker</b>	<b>Rupteur</b>
589	<b>Contact breaker points</b>	<b>Contacts de rupteur</b>

590	Contact breaker points	Grains de contact rupteur
591	Contact brush	Plot de contact
592	Contact piece	Pièce de contact
593	Contact point	Plot de contact
594	Contact surface	Surface de contact
595	Contactor	Contacteur
596	Container	Récipient
597	Content	Teneur
598	Conter boring	Chambrage
599	Continental kit	Roue de secours montée extérieurement
600	Continous casting	Coulée continue
601	Continuis path	En continu (fonctionnement machine)
602	Continuity tester	Contrôleur de continuité
603	Continuons current	Courant continu
604	Continuous operation	Marche continue
605	Continuous rating	Fonctionnement continu
606	Continuous running duty type	Service continu
607	Contour	Contour
608	Contour	Profil
609	Contour (to)	Contourner
610	Contour accuracy	Précision des contours
611	Contouring	Contournage
612	Control	Commande
613	Control (to)	Commander (mécanique)
614	Control arm	Bras de suspension
615	Control axis	Axe de commande
616	Control board	Tableau de commande
617	Control box	Boîtier de commande
618	Control cabinet	Armoire de commande
619	Control circuit	Circuit de commande
620	Control code	Code de commande
621	Control contact	Contact de commande
622	Control level	Levier de commande
623	Control panel	Pupitre de commande
624	Control rod	Tige de crémaillère
625	Control switch	Commutateur de commande
626	Control unit	Calculateur de commande
627	Control valve	Régulateur
628	Control valve	Soupape de réglage
629	Controlgear	Appareillage de commande
630	Controlling and checking	Contrôle
631	Controlling and checking apparatus	Appareils de contrôle
632	Controlled axis	Axes commandés
633	Conversion	Conversion
634	Conversion	Transformation
635	Convert (to)	Convertir

	<b>Converter</b>	<b>Convertisseur</b>
637	<b>Convertible</b>	<b>Cabriolet</b>
638	<b>Convertible top</b>	<b>Capote</b>
639	<b>Convertor</b>	<b>Convertisseur</b>
640	<b>Conveyor</b>	<b>Convoyeur</b>
641	<b>Convoyor station</b>	<b>Poste d'acheminement</b>
642	<b>Coolant</b>	<b>Arrosage</b>
643	<b>Coolant</b>	<b>Huile de coupe</b>
644	<b>Coolant</b>	<b>Liquide de refroidissement</b>
645	<b>Coolant</b>	<b>Réfrigérant</b>
646	<b>Coolant bleed screw</b>	<b>Vis de purge du circuit de refroidissement</b>
647	<b>Coolant hose</b>	<b>Durite de refroidissement</b>
648	<b>Coolant nozzle</b>	<b>Brise-jet</b>
649	<b>Coolant nozzle</b>	<b>Buse d'arrosage</b>
650	<b>Coolant pump</b>	<b>Pompe à eau</b>
651	<b>Cooler</b>	<b>Refroidisseur</b>
652	<b>Cooling fan</b>	<b>Ventilateur de refroidissement</b>
653	<b>Cooling fan relay</b>	<b>Relais du (ou des) ventilateur</b>
654	<b>Cooling fan switch</b>	<b>Thermocontact de ventilateur</b>
655	<b>Cooling system</b>	<b>Circuit de refroidissement</b>
656	<b>Cooling system pressure tester</b>	<b>Contrôleur de système de refroidissement</b>
657	<b>Coordinable table</b>	<b>Table à coordonnées</b>
658	<b>Coordinate axis</b>	<b>Axe de coordonnées</b>
659	<b>Coordinate set up</b>	<b>Réglage de coordonnées</b>
660	<b>Coordinate value</b>	<b>Valeur des coordonnées</b>
661	<b>Copper gasket</b>	<b>Joint en cuivre</b>
662	<b>Copying template</b>	<b>Gabarit de copiage</b>
663	<b>Core</b>	<b>Noyau</b>
664	<b>Core axis</b>	<b>Axe de tôlerie</b>
665	<b>Core drill</b>	<b>Foret aléueur</b>
666	<b>Core Plug</b>	<b>Pastille d'obturation</b>
667	<b>Core plug (cylinder-block)</b>	<b>Pastille de sablage</b>
668	<b>Core store</b>	<b>Mémoire à ferrite</b>
669	<b>Corner radius</b>	<b>Rayon de pointe</b>
670	<b>Corona shielding</b>	<b>Anti-effluve</b>
671	<b>Correction factor</b>	<b>Facteur de correction</b>
672	<b>Corrode (to)</b>	<b>Corroder</b>
673	<b>Corroded</b>	<b>Corrodé</b>
674	<b>Corrosion</b>	<b>Corrosion</b>
675	<b>Corrosion protection</b>	<b>Protection contre la corrosion</b>
676	<b>Corrosive</b>	<b>Corrosif</b>
677	<b>Corrugated board</b>	<b>Carton ondulé</b>
678	<b>Cortical</b>	<b>Conique</b>
679	<b>Corundum</b>	<b>Corindon</b>
680	<b>Cotter</b>	<b>Clavette transversale</b>
681	<b>Cotter</b>	<b>Goupille</b>

	<b>Cotter</b>	<b>Goupille fendue</b>
683	<b>Counter balance</b>	<b>Contrepoids</b>
684	<b>Counter boring</b>	<b>Lamage</b>
685	<b>Counter clockwise</b>	<b>Sens anti horaire</b>
686	<b>Counter reset</b>	<b>Mise à zéro d'un compteur</b>
687	<b>Counterbore</b>	<b>Mèche-fraise cylindrique</b>
688	<b>Counterbore (to)</b>	<b>Lamer</b>
689	<b>Counterclockwise (CCW)</b>	<b>Sens anti-horaire</b>
690	<b>Countergear</b>	<b>Pignon de renvoi sur arbre intermédiaire</b>
691	<b>Counterpressure</b>	<b>Contre-pression</b>
692	<b>Countershaft</b>	<b>Arbre de renvoi</b>
693	<b>Countershaft</b>	<b>Arbre intermédiaire</b>
694	<b>Countershaft</b>	<b>Contre-arbre</b>
695	<b>Countershaft</b>	<b>Train fixe</b>
696	<b>Countershaft Bearing</b>	<b>Roulement d'arbre intermédiaire</b>
697	<b>Countershaft Bearing Cup</b>	<b>Cuvette de roulement d'arbre intermédiaire</b>
698	<b>Countershaft Rear Bearing</b>	<b>Roulement arrière d'arbre intermédiaire</b>
699	<b>Countersink</b>	<b>Fraise conique</b>
700	<b>Countersink a hole (to)</b>	<b>Fraiser un trou (90°)</b>
701	<b>Countersinking tool</b>	<b>Outil à chanfreiner et à lamer</b>
702	<b>Counterweight</b>	<b>Contrepoids</b>
703	<b>Couple (to)</b>	<b>Accoupler</b>
704	<b>Couple (to)</b>	<b>Coupler</b>
705	<b>Coupler</b>	<b>Cavalier</b>
706	<b>Coupling</b>	<b>Accouplement</b>
707	<b>Coupling</b>	<b>Assemblage</b>
708	<b>Coupling</b>	<b>Couplage</b>
709	<b>Coupling</b>	<b>Raccord</b>
710	<b>Coupling collar</b>	<b>Collet d'accouplement</b>
711	<b>Coupling disc</b>	<b>Disque d'accouplement</b>
712	<b>Couterbore tool</b>	<b>Outil à chanfreiner</b>
713	<b>Cover</b>	<b>Couvercle</b>
714	<b>Cover plate</b>	<b>Plaque de couverture, couvercle</b>
715	<b>Covering</b>	<b>Garniture</b>
716	<b>Covering</b>	<b>Habillage</b>
717	<b>Covering</b>	<b>Recouvrement</b>
718	<b>Coveyor furnace</b>	<b>Four à passage</b>
719	<b>Crack</b>	<b>Fêlure</b>
720	<b>Crack</b>	<b>Fissure</b>
721	<b>Crack opening</b>	<b>Ouverture de fissure</b>
722	<b>Crack-free</b>	<b>Sans fissure</b>
723	<b>Cracking</b>	<b>Craquage</b>
724	<b>Cramp</b>	<b>Serre-joint</b>
725	<b>Crane</b>	<b>Grue</b>
726	<b>Crank</b>	<b>Cambrage</b>
727	<b>Crank</b>	<b>Cambrure</b>

	<b>Crank</b>	<b>Délabré</b>
729	<b>Crank</b>	<b>Détraqué</b>
730	<b>Crank</b>	<b>Manivelle</b>
731	<b>Crank (to)</b>	<b>Cambrer</b>
732	<b>Crank (to)</b>	<b>Couder</b>
733	<b>Crankcase</b>	<b>Carter-moteur</b>
734	<b>Crankcase bearing</b>	<b>Palier de carter-moteur</b>
735	<b>Crankcase filter</b>	<b>Filtre de carter</b>
736	<b>Crankcase ventilation hose</b>	<b>Tuyau de reniflard du carter-moteur</b>
737	<b>Cranking</b>	<b>Lancernent</b>
738	<b>Crank-pin</b>	<b>Maneton</b>
739	<b>Crankshaft</b>	<b>Vilebrequin</b>
740	<b>Crankshaft bearing</b>	<b>Palier de vilebrequin</b>
741	<b>Crankshaft Belt Pulley</b>	<b>Poulie de vilebrequin</b>
742	<b>Crankshaft Front Oil Seal</b>	<b>Joint de couvercle de distribution</b>
743	<b>Crankshaft gear</b>	<b>Pignon de vilebrequin</b>
744	<b>Crankshaft Harmonic Balancer</b>	<b>Amortisseur de vibrations de vilebrequin</b>
745	<b>Crankshaft HE Sensor</b>	<b>Capteur de position de vilebrequin à effet Hall</b>
746	<b>Crankshaft Keyway</b>	<b>Logement de clavette de vilebrequin</b>
747	<b>Crankshaft lathe</b>	<b>Tour à vilebrequin</b>
748	<b>Crankshaft main hearing</b>	<b>Journal tourillon de vilebrequin</b>
749	<b>Crankshaft Position</b>	<b>Capteur de position de vilebrequin</b>
750	<b>Crankshaft pulley</b>	<b>Poulie de vilebrequin</b>
751	<b>Crankshaft Rear Main Oil Seal</b>	<b>Joint arrière de vilebrequin</b>
752	<b>Crankshaft Rear Oil Slinger</b>	<b>Déflexeur d'huile arrière de vilebrequin</b>
753	<b>Crankshaft Rear Wear Ring</b>	<b>Bague d'usure arrière de vilebrequin</b>
754	<b>Crankshaft sprocket</b>	<b>Pignon de vilebrequin</b>
755	<b>Crankshaft TDC</b>	<b>PMH de vilebrequin</b>
756	<b>Crankshaft Timing Gear</b>	<b>Pignon de distribution de vilebrequin</b>
757	<b>Crankshaft Timing Pulley</b>	<b>Poulie de distribution de vilebrequin</b>
758	<b>Crankshaft Timing Sprocket</b>	<b>Pignon de distribution de vilebrequin</b>
759	<b>Crankshaft Timing Sprocket and Vibration</b>	<b>Amortisseur de vibrations/pignon de vilebrequin</b>
760	<b>Crankshaft Vibration Damper</b>	<b>Amortisseur de vibrations de vilebrequin</b>
761	<b>Crankshaft Vibration Damper Wear Ring</b>	<b>Bague d'usure d'amortisseur de vibrations de vilebrequin</b>
762	<b>Crankshaftcounter weight</b>	<b>Contrepoids de vilebrequin</b>
763	<b>Crazing</b>	<b>Craquelure</b>
764	<b>Creep feed</b>	<b>Avance d'approche</b>
765	<b>Creepage distance</b>	<b>Ligne de fuite</b>
766	<b>Crimp (to)</b>	<b>Sertir</b>
767	<b>Crimped serti crimping tool</b>	<b>Pince à encoches</b>
768	<b>Crimped serti crimping tool</b>	<b>Pince à sertir</b>
769	<b>Crimping</b>	<b>Sertissage</b>
770	<b>Crimping tool</b>	<b>Pince à sertir</b>
771	<b>Criterion</b>	<b>Critère</b>
772	<b>Critical load</b>	<b>Charge critique</b>

773	<b>Critical speed</b>	<b>Vitesse critique</b>
774	<b>Cross bar</b>	<b>Barre transversale</b>
775	<b>Cross handle</b>	<b>Croisillon</b>
776	<b>Cross slide</b>	<b>Coulisseau transversal</b>
777	<b>Cross wind</b>	<b>Vent de travers</b>
778	<b>Crossbeam</b>	<b>Traverse</b>
779	<b>Cross-cut saw</b>	<b>Scie passe-partout</b>
780	<b>Crossed roller bearing</b>	<b>Roulement à rouleaux croisés</b>
781	<b>Cross-feed</b>	<b>Avance transversale</b>
782	<b>Cross-flow radiator</b>	<b>Radiateur à débit horizontal</b>
783	<b>Cross-flow scavenging</b>	<b>Balayage transversal</b>
784	<b>Cross-head</b>	<b>Tournevis à lame</b>
785	<b>Crossout chisel</b>	<b>Bédane</b>
786	<b>Crosswise motion</b>	<b>Mouvement transversal</b>
787	<b>Crow bar</b>	<b>Pic</b>
788	<b>Crown</b>	<b>Couronne</b>
789	<b>Crown gear</b>	<b>Engrenage à couronne</b>
790	<b>Crown saw</b>	<b>Scie trépan</b>
791	<b>Crowning</b>	<b>Elipsoïde (engrenage)</b>
792	<b>Cruching mill</b>	<b>Broyeur</b>
793	<b>Crucible</b>	<b>Creuset</b>
794	<b>Cruise control</b>	<b>Régulateur de vitesse</b>
795	<b>Cruiser</b>	<b>Rouler à faible allure</b>
796	<b>Cruising speed</b>	<b>Vitesse de croisière</b>
797	<b>Cruising speed</b>	<b>Vitesse de service</b>
798	<b>Crumbling</b>	<b>Effritement</b>
799	<b>Crumple zone</b>	<b>Zone déformable</b>
800	<b>Crusch (to)</b>	<b>Broyer</b>
801	<b>Crush (to)</b>	<b>Concasser</b>
802	<b>Crush ring</b>	<b>Bourrelet de contact</b>
803	<b>Crushing</b>	<b>Broyage</b>
804	<b>Crushing</b>	<b>Concassage</b>
805	<b>Crystal oscillator</b>	<b>Oscillateur à quartz</b>
806	<b>Cubic capacity</b>	<b>Cylindrée</b>
807	<b>Cubic feet per minute = CFM</b>	<b>Pieds cubiques par minute (débit d'air carburateur)</b>
808	<b>Cubic inch = CI = 16,3871 cm<sup>3</sup></b>	<b>Pouce cubique</b>
809	<b>Cup wheel</b>	<b>Meule boisseau</b>
810	<b>Cup-shaped</b>	<b>Cuvette (en)</b>
811	<b>Cure (to)</b>	<b>Sécher, Durcir</b>
812	<b>Curling</b>	<b>Durcissement, séchage.</b>
813	<b>Curling</b>	<b>Spiralisation (copeaux)</b>
814	<b>Current</b>	<b>Courant</b>
815	<b>Current consumption</b>	<b>Consommation de courant</b>
816	<b>Current limit relay</b>	<b>Relais limiteur de courant</b>
817	<b>Current position</b>	<b>Position actuelle</b>
818	<b>Current setting</b>	<b>Courant de réglage</b>

	<b>Current supply</b>	<b>Alimentation en courant</b>
820	<b>Current transformer</b>	<b>Transformateur d'intensité</b>
821	<b>Cursor</b>	<b>Curseur</b>
822	<b>Curvature</b>	<b>Courbure</b>
823	<b>Curve</b>	<b>Courbe</b>
824	<b>Curve (to)</b>	<b>Courber</b>
825	<b>Curved spring washer</b>	<b>Rondelle bombée</b>
826	<b>Curving</b>	<b>Courbage</b>
827	<b>Custom</b>	<b>Fait sur mesure</b>
828	<b>Cut off</b>	<b>Coupure</b>
829	<b>Cut off (to)</b>	<b>Découper</b>
830	<b>Cut screws (to)</b>	<b>Décolleter</b>
831	<b>Cut screws (to)</b>	<b>Fileter</b>
832	<b>Cut threads (to)</b>	<b>Fileter</b>
833	<b>Cut width</b>	<b>Largeur de coupe</b>
834	<b>Cut-in</b>	<b>Saignée</b>
835	<b>Cut-off bandsaw</b>	<b>Tronçonneuse à ruban</b>
836	<b>Cut-off machine</b>	<b>Tronçonneuse</b>
837	<b>Cut-out</b>	<b>Echappement en sortie directe commandé manuellement</b>
838	<b>Cut-out relay</b>	<b>Conjoncteur-disjoncteur</b>
839	<b>Cut-outs</b>	<b>Découpes</b>
840	<b>Cutt off (to)</b>	<b>Tronçonner</b>
841	<b>Cutter</b>	<b>Couteau</b>
842	<b>Cutter</b>	<b>Lame</b>
843	<b>Cutter</b>	<b>Toupie</b>
844	<b>Cutter arbor</b>	<b>Arbre porte fraise</b>
845	<b>Cutter chuck</b>	<b>Mandrin de fraisage</b>
846	<b>Cutter head</b>	<b>Plateau porte-lame</b>
847	<b>Cutter head</b>	<b>Tête porte-lames</b>
848	<b>Cutter sharpening machine</b>	<b>Machine à affûter les fraises</b>
849	<b>Cutter spindle</b>	<b>Broche porte-fraise</b>
850	<b>Cutting</b>	<b>Coupe</b>
851	<b>Cutting</b>	<b>Découpe</b>
852	<b>Cutting angle</b>	<b>Angle de coupe</b>
853	<b>Cutting angle</b>	<b>Angle d'outil</b>
854	<b>Cutting bit</b>	<b>Burin d'alésoir</b>
855	<b>Cutting capacity</b>	<b>Capacité de coupe</b>
856	<b>Cutting chips accumulation</b>	<b>Bourrage (de copeaux)</b>
857	<b>Cutting conditions</b>	<b>Conditions d'usinage</b>
858	<b>Cutting depth</b>	<b>Profondeur de coupe</b>
859	<b>Cutting direction</b>	<b>Direction de coupe</b>
860	<b>Cutting edge</b>	<b>Arrête coupante</b>
861	<b>Cutting edge</b>	<b>Arrête de coupe</b>
862	<b>Cutting edge</b>	<b>Tranchant</b>
863	<b>Cutting fluid</b>	<b>Fluide de coupe</b>

864	<b>Cutting machine</b>	<b>Tronçonneuse</b>
865	<b>Cutting off</b>	<b>Découpage</b>
866	<b>Cutting off</b>	<b>Tronçonnage</b>
867	<b>Cutting off tool</b>	<b>Outil à tronçonner</b>
868	<b>Cutting oil</b>	<b>Huile de coupe</b>
869	<b>Cutting point</b>	<b>Point de coupe</b>
870	<b>Cutting position</b>	<b>Position de coupe</b>
871	<b>Cutting time</b>	<b>Temps d'usinage</b>
872	<b>Cutting tool</b>	<b>Outil de coupe</b>
873	<b>Cutting velocity</b>	<b>Vitesse de coupe</b>
874	<b>Cutting-die</b>	<b>Peigne de filière</b>
875	<b>Cutting-off wheel</b>	<b>Meule de tronçonneuse</b>
876	<b>Cutting-pliers</b>	<b>Pince coupante</b>
877	<b>Cutting-to-length</b>	<b>Coupe sur la longueur</b>
878	<b>Cutting-tool</b>	<b>Filière</b>
879	<b>CV shaft</b>	<b>Liaison arbre et transmission (cardan)</b>
880	<b>Cycle</b>	<b>Cycle</b>
881	<b>Cycle fender</b>	<b>Garde-boue de moto sur roue de voiture</b>
882	<b>Cycle opération</b>	<b>Fonctionnement par cycle</b>
883	<b>Cylinder</b>	<b>Cylindre</b>
884	<b>Cylinder barrel</b>	<b>Barillet</b>
885	<b>Cylinder block</b>	<b>Bloc cylindres</b>
886	<b>Cylinder bore hone</b>	<b>Outil à rectifier les alésages de cylindres</b>
887	<b>Cylinder compression gauge</b>	<b>Compressiomètre</b>
888	<b>Cylinder head</b>	<b>Culasse</b>
889	<b>Cylinder head bolt</b>	<b>Vis de culasse</b>
890	<b>Cylinder head cover</b>	<b>Couvre-culasse</b>
891	<b>Cylinder head gasket</b>	<b>Joint de culasse</b>
892	<b>Cylinder Hone</b>	<b>Déglaceur (pour les cylindres de freins)</b>
893	<b>Cylinder liner</b>	<b>Chemise de cylindre</b>
894	<b>Cylinder re-boring machine</b>	<b>Machine à aléser les cylindres</b>
895	<b>Cylinder Ridge</b>	<b>Cordon de haut de cylindre</b>
896	<b>Cylinderhead</b>	<b>Culasse</b>
897	<b>Cylinderhead gasket</b>	<b>Joint de culasse</b>
898	<b>Cylindrical milling-cutter</b>	<b>Fraise cylindrique</b>
899	<b>Cylindrical pin</b>	<b>Goupille cylindrique</b>
900	<b>Cylindrical roller bearing</b>	<b>Roulement à rouleaux cylindriques</b>
901	<b>Cylindrical spring</b>	<b>Ressort cylindrique</b>
902	<b>Cypher, Cyphering</b>	<b>Chiffrement</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	Damage	Abîmé
2	Damp	Humidité
3	Damp (to)	Amortir (vibrations)
4	Damper	Amortisseur
5	Damper	Amortisseur
6	Damper spring	Ressort d'amortisseur
7	Damping	Amortissement
8	Damp-proofing sealant	Vernis isolant
9	Dash insert	Combiné instruments
10	Dash light	Eclairage des instruments du tableau de bord
11	Dash pad	Tableau de bord
12	Dashpot	Frein de ralenti
13	Data	Donnée
14	Data flow	Flux de données
15	Data format	Forme de données
16	Data setting	Réglage des données
17	Data transfert	Transfert de données
18	Datum diameter	Diamètre de référence
19	Datum face	Face de référence
20	Datum line	Ligne de référence
21	Datum point	Point de référence
22	DE (direct current)	Courant continu
23	Dead center	Contre-pointe
24	Dead center	Point mort
25	Dead spindle	Broche fixe
26	Deadman switch	Bouton d'homme mort
27	Dead-time	Durée coupure-établissement
28	Deburr (to)	Ebarber
29	Deburr (to)	Ebavurer
30	Deburring	Ebarbage
31	Deburring	Ebavurage
32	Deburring machine	Machine à ébarber, a ébavurer
33	Deburring tool	Outil à ébarber
34	Decade switch	Compteur à décades
35	Decal	Décalcomanie
36	Decarbonization	Décalaminage
37	Decelerate	Ralentir
38	Decelerate (to)	Décélérer
39	Deceleration	Décélération
40	Deceleration distance	Distance de décélération
41	Décimal point	Virgule
42	Deck (to)	Supprimer les emblèmes chromés
43	Deck (to)	Surfacier un plan de joint (culasse ou block)
44	Declutch	Débrayage
45	Decode (to)	Décoder

46	Decoiler	Dérouleur
47	Decrease (to)	Diminuer
48	Decrement (to)	Décrémenter
49	Deep drawing	Emboutissage profond
50	Deep drawing	Etirage
51	Deep grinding	Rectification profonde
52	Deep groove ball bearing	Roulement à bille avec rainure
53	Deep hole boring	Alésage de trou profonds
54	Defect	Anomalie
55	Defect	Défaut
56	Deflection	Déformation
57	Deflection	Fléchissement
58	Deflection	Flexion
59	Deflection mark	Repère de flèche
60	Deflector	Défecteur
61	Defroster	Dégivrage
62	Defuming valve	Valve de dégazage
63	Degassing	Dégazage
64	Degassing chamher	Boite de dégazage
65	Degassing water	Eau déminéralisée
66	Degreasing	Dégraissage
67	Degreasse (to)	Dégraisser
68	Delamination	Délaminage
69	Delay	Retard
70	Delay timer	Minuterie de retardement
71	Delivery	Débit
72	Delivery pipe	Tubulure de refoulement
73	Delivery pipe	Tuyau d'injection
74	Delivery pipe	Tuyauterie haute pression
75	Delivery valve	Soupape de décharge
76	Delivery valve	Soupape de refoulement
77	Delta connection	Couplage
78	Delta connection	Montage en triangle
79	Demagnetize (to)	Démagnétiser
80	Demister	Antibuée
81	Demister	Désembuage-dégivrage
82	Demolition derby	Course d'épaves où le dernier roulant gagne
83	Density	Densité
84	Density	Masse volumique
85	Dent	Bosselure
86	Dent	Déformation
87	Dent	Gnon
88	Depalletizing	Dépalettisation
89	Departure	Ecart
90	Deposit	Dépôt
91	Depress	Creux

	<b>Depress</b>	<b>Déformation en creux</b>
93	<b>Depression</b>	<b>Dépression</b>
94	<b>Depth gauge</b>	<b>Jauge de profondeur</b>
95	<b>Depth Gauge Drive Pinion</b>	<b>Jauge de mesure de distance conique</b>
96	<b>Depth Gauge Drive Pinion (Disc)</b>	<b>Disque de mesure de distance conique</b>
97	<b>Depth Gauge Drive Pinion (Tube)</b>	<b>Tube de mesure de distance conique</b>
98	<b>Depth Gauge Shim Selection</b>	<b>Outil de sélection de cale</b>
99	<b>Depth Gauge/Aligner Drive Pinion</b>	<b>Bague de centrage pour mesure de distance conique</b>
100	<b>Depth Gauge/Aligner Drive Pinion (Handle)</b>	<b>Manche pour mesure de distance conique</b>
101	<b>Depth Micrometer</b>	<b>Micromètre de profondeur</b>
102	<b>Depth of thread</b>	<b>Profondeur du filet</b>
103	<b>Depth of touch</b>	<b>Profondeur de mesure</b>
104	<b>Descaling</b>	<b>Décalaminage</b>
105	<b>Desiccated</b>	<b>Séché</b>
106	<b>Designate (to)</b>	<b>Indiquer</b>
107	<b>Designation</b>	<b>Indication</b>
108	<b>Destructive test</b>	<b>Essai destructif</b>
109	<b>Detent ball</b>	<b>Bille de détente</b>
110	<b>Detent Ball</b>	<b>Bille de verrouillage pour boîte de vitesses</b>
111	<b>Detroit Locker</b>	<b>Différentiel autobloquant (marque)</b>
112	<b>Deuce</b>	<b>Ford 32 (également le 2 du jeu de carte)</b>
113	<b>Deviation</b>	<b>Ecart</b>
114	<b>Deviation</b>	<b>Variation</b>
115	<b>Device</b>	<b>Appareil</b>
116	<b>Device</b>	<b>Dispositif</b>
117	<b>Diagnostic connector</b>	<b>Prise diagnostic</b>
118	<b>Diagram</b>	<b>Diagramme</b>
119	<b>Dial</b>	<b>Cadran</b>
120	<b>Dial gauge</b>	<b>Comparateur à cadran</b>
121	<b>Dial indicator</b>	<b>Comparateur à cadran</b>
122	<b>Dial Indicator Gauge</b>	<b>Comparateur à cadran</b>
123	<b>Dial Indicator Gauge Brackets</b>	<b>Supports de comparateur</b>
124	<b>Dial Indicator Gauge with Holding Fixture</b>	<b>Comparateur et support</b>
125	<b>Dial test indicator</b>	<b>Comparateur analogique</b>
126	<b>Diameter</b>	<b>Diamètre</b>
127	<b>Diamond dress (to)</b>	<b>Diamanter</b>
128	<b>Diamond dressing</b>	<b>Diamantage</b>
129	<b>Diamond milling</b>	<b>Diamantage</b>
130	<b>Diamond point</b>	<b>Meulette diamantée</b>
131	<b>Diamond tool</b>	<b>Outil diamanté</b>
132	<b>Diamond-tipped tool</b>	<b>Outil diamanté</b>
133	<b>Diaphragm</b>	<b>Membrane</b>
134	<b>Diaphragm acceleralor pump</b>	<b>Pompe de reprise à membrane</b>
135	<b>Diaphragm clutch</b>	<b>Embrayage à diaphragme</b>
136	<b>Diaphragm cuver</b>	<b>Couvercle à membrane</b>

137	Diaphragm pump	Pompe à membrane
138	Diaphragm unit	Chambre à diaphragme
139	Diaphragm valve	Robinet à membrane
140	Die	Ecrou
141	Die	Emporte-pièce
142	Die	Matrice
143	Die	Molette
144	Die	Peigne
145	Die casting	Coulage sous pression
146	Die nut	Ecrou-filière
147	Die shape	Forme de matrice
148	Die spotting press	Presse d'essai de moule
149	Die steel	Acier à matrice
150	Die-cast (to)	Mouler
151	Diecasting	Coulage
152	Dielectric	Diélectrique
153	Diesel fuel	Gazole
154	Diesel Nozzle Seat	Siège d'injecteur diesel
155	Dieseling	Auto-allumage
156	Die-set	Colonne de guidage
157	Die-sinking	Fabrication de matrice
158	Die-spotting press	Presse à présenter
159	Differential	Différentiel
160	Differential Bearing	Roulement de différentiel
161	Differential Bearing Cone	Cône de roulement de différentiel
162	Differential Bearing Cup	Cuvette de roulement de différentiel
163	Differential blocking	Blocage du différentiel
164	Differential blocking	Verrouillage de différentiel
165	Differential Carrier	Carter de différentiel
166	Differential Carrier Bearing	Roulement de carter de différentiel
167	Differential case	Boîtier de différentiel
168	Differential case	Coquille
169	Differential Clutch Preload	Précharge de différentiel
170	Differential Clutch Torque	Couple de rotation de différentiel
171	Differential crown gear	Couronne de différentiel
172	Differential crown gear	Grande couronne
173	Differential crown wheel	Couronne de différentiel
174	Differential Fluid Seal	Joint de différentiel
175	Differential gear	Différentiel
176	Differential housing	Boîtier de différentiel
177	Differential Housing	Carter de différentiel
178	Differential Housing Oil Seal	Joint de carter de différentiel
179	Differential Housing Spreader	Ecarteur de carter de différentiel
180	Differential Oil Seal	Joint de différentiel
181	Differential pinion	Pignon satellite
182	Differential pinion	Satellite

	<b>Differential Plug</b>	<b>Obturateur pour différentiel</b>
184	<b>Differential Pressure Switch</b>	<b>Manostat différentiel</b>
185	<b>Differential ring gear</b>	<b>Couronne de différentiel</b>
186	<b>Differential Shim</b>	<b>Cale de différentiel</b>
187	<b>Differential Side Bearing</b>	<b>Roulement de pignon planétaire de différentiel</b>
188	<b>Differential side gear</b>	<b>Pignon planétaire</b>
189	<b>Differential side gear</b>	<b>Roue planétaire</b>
190	<b>Digger</b>	<b>Dragster (argot)</b>
191	<b>Digit</b>	<b>Décade</b>
192	<b>Digital</b>	<b>Numérique</b>
193	<b>Digital display</b>	<b>Affichage digital</b>
194	<b>Digital input</b>	<b>Entrée numérique</b>
195	<b>Digitizer (to)</b>	<b>Numériser</b>
196	<b>Dim (to)</b>	<b>Passer en code</b>
197	<b>Dimension</b>	<b>Dimension</b>
198	<b>Dimensions deviation</b>	<b>Variation de dimensions</b>
199	<b>Dimmer relay</b>	<b>Inverseur code-route</b>
200	<b>Dimmer switch/dipswitch</b>	<b>Contacteur de feux de croisement</b>
201	<b>Diode</b>	<b>Diode</b>
202	<b>Diodes bridge</b>	<b>Pont de diode</b>
203	<b>Dip lights</b>	<b>Feux de croisement</b>
204	<b>Dip switch</b>	<b>Commutateur d'inversion route/croisement</b>
205	<b>Dipped beam</b>	<b>Feux de croisement (codes)</b>
206	<b>Dipstick</b>	<b>Jauge de niveau (tige métallique)</b>
207	<b>Dipstick tube</b>	<b>Tube de jauge</b>
208	<b>Direct Current (D.C.)</b>	<b>Courant continu</b>
209	<b>Direct drive</b>	<b>Prise directe</b>
210	<b>Direction indicator</b>	<b>Clignotant</b>
211	<b>Direction light</b>	<b>Clignotant</b>
212	<b>Direction of rotation</b>	<b>Sens de rotation</b>
213	<b>Directory page</b>	<b>Page de répertoire</b>
214	<b>Dirt Stripper</b>	<b>Racleur d'impuretés</b>
215	<b>Dirt-track</b>	<b>Courses sur ovale en terre cendrée</b>
216	<b>Disassemble (to)</b>	<b>Démonter</b>
217	<b>Disassembly</b>	<b>Démontage</b>
218	<b>Disc</b>	<b>Clapet obturateur</b>
219	<b>Disc</b>	<b>Disque</b>
220	<b>Disc brake</b>	<b>Frein à disque</b>
221	<b>Disc Brake Pad</b>	<b>Plaquettes de frein à disque</b>
222	<b>Disc brake piston wind-back tool</b>	<b>Repousseur de piston de frein à disque</b>
223	<b>Disc Brake Spring</b>	<b>Ressort de frein à disque</b>
224	<b>Disc valve</b>	<b>Robinet à clapet</b>
225	<b>Discharg flow</b>	<b>Débit</b>
226	<b>Discharge</b>	<b>Décharge</b>
227	<b>Discharge (to)</b>	<b>Décharger</b>
228	<b>Discharge (to)</b>	<b>Dégager</b>

	Discharge machining	Usinage par érosion
230	Discharged battery	Batterie à plat
231	Disconnect (to)	Couper
232	Disconnect (to)	Débrancher
233	Disconnect (to)	Débrayer
234	Disconnect (to)	Déconnecter
235	Disconnect (to)	Interrompre
236	Disconnect switch	Disjoncteur
237	Disconnect switch	Rupteur
238	Disconnect Tool Engine Coolant Hose	Outil de dépose de durite de radiateur
239	Disconnect Tool Fuel Pipe (5/16")	Clé à ergots pour raccord de tuyauterie d'alimentation (5/16 po)
240	Disconnect Tool Heater Hose	Outil de dépose de durite de chauffage
241	Disconnect Tool Spring Lock Coupling	Outil d'ouverture de raccord à ressort annulaire
242	Disconnecter	Sectionneur
243	Dise brake	Frein à disque
244	Disengagable	Déclenchable
245	Disengage	Désenclancher
246	Disengage (to)	Débrayer
247	Disengage (to)	Déclencher
248	Disengageable	Débrayable
249	Disengaging	Déclenchement
250	Dish (to)	Emboutir
251	Dish of the wheel	Déport (jante)
252	Dish wheel	Meule assiette
253	Dished washer	Rondelle plate
254	Dishing	Emboutissage
255	Dishing press	Presse à emboutir
256	Disk	Disque
257	Disk spring	Rondelle conique
258	Disked grinding wheel	Meule assiette
259	Dismantle (to)	Démonter
260	Dismantle (to)	Démonter
261	Dismantling	Démontage
262	Displacement	Déplacement
263	Displacement amount	Valeur de déplacement
264	Displacernent	Déplacement
265	Display	Voyant indicateur
266	Display (to)	Afficher
267	Display aera	Zone d'affichage
268	Dissipate (to )	Dissiper
269	Dissociator	Craqueur
270	Dissolve (to)	Dissoudre
271	Distance between centers	Entraxe
272	Distance between centers	Entrepointes
273	Distance collar	Douille d'écartement

274	Distance plate	Plaque d'espacement
275	Distant piece	Entretoise
276	Distribution box	Boîte de distribution
277	Distributor	Allumeur
278	Distributor	Distributeur
279	Distributor	Poste
280	Distributor avance	Réglage d'allumage
281	Distributor cap	Tête de distributeur
282	Distributor cover	Tête de distributeur
283	Distributor head	Boîtier de distribution ou distributeur
284	Distributor injector pump	Pompe d'injection distributrice
285	Distributor injector pump	Pompe rotative
286	Distributor shaft/ spindle	Axe de distributeur
287	Distributor test bench	Banc d'essai pour allumeurs
288	Distributor vaccum advance	Avance automatique fonctionnant à dépression
289	Distributorless semiconductor ignition	Allumage électronique intégral
290	Divide (to)	Diviser
291	Divider	Diviseur
292	Dividing angle	Angle de division
293	Dividing board	Table à diviser
294	Dividing disc	Disque à diviser
295	Dividing head	Diviseur
296	Dividing head	Plateau diviseur
297	Dividing machine	Machine à diviser
298	Dividing plate	Plateau diviseur
*	Doctor Blade	Râcle
299	Dog	Butée
300	Dog	Cliquet
301	Dog	Crabot
302	Dog	Epaulement
303	Dog	Griffe d'entraînement
304	Dog	Toc
305	Dog Clutch	Accouplement à crabot
306	Dog jaw	Mors
307	Dog rail	Règle de butée
308	DOHC (double overhead camshaft)	Double arbre à cames en tête
309	Dolly	Bouterolle
310	Dome head piston	Piston à calotte
311	Dome lamp	Plafonnier
312	Dome light	Plafonnier
313	Domed nut	Ecrou à calotte
314	Dome-shaped	Voûté
315	Doming	Martelage
316	Door	Porte
317	Door	Portière
318	Door check straps	Arrêts de portes

319	Door Glass	Glace de porte
320	Door handle	Poignée de porte
321	Door jam	Contact de feuillure
322	Door Latch Cable	Câble de gâche de porte
323	Door light switch	Contact de feuillure
324	Door lock actuator	Commande électrique de verrouillage des portes
325	Door lock reminder light	Témoin de verrouillage de porte
326	Door pannel	Panneau de porte
327	Door switch	Commande de verrouillage
328	Doorknob	Poignée
329	Doormat	Paillason
330	Doorstep	Seuil
331	Double acting shock absorber	Amortisseur à double effet
332	Double action	Double effet
333	Double ended facing	Mise à longueur
334	Double ended wrench	Clef plate à deux entrées
335	Double facer	Double-face
336	Double lead nut	Ecrou à deux filets
337	Double nut	Ecrou et contre écrou
338	Double over head camshaft = DOHC	Double arbre à came en tête
339	Double piston wheel brake cylinder	Cylindre de frein à double effet
340	Double Sided	Double-face
341	Double-circuit braking system	Double circuit de freinage
342	Double-ended spanner	Clef plate à deux entrées
343	Double-shoe steady rest	Lunette à deux montants
344	Doughnut ring gasket	Joint annulaire (ex : sortie de collecteur d'échappement)
345	Dove tail	Queue d'aronde
346	Dowel	Cheville
347	Dowel	Douille de centrage
348	Dowel	Goupille
349	Dowel pin	Goupille de serrage
350	Down pipe	Tuyau de descente
351	Down speed	Vitesse de descente
352	Down thrust	Poussée vers le bas
353	Downdraught carburettor	Carburateur à tirage par le bas
354	Downfeed	Avance en plongée
355	Download	Téléchargement
356	Downstroke	Course descendante
357	Drag coefficient	Coefficient de pénétration dans l'air
358	Drag torque	Couple sans charge
359	Dragstrip	Piste rectiligne de dragsters
360	Drain	Orifice de vidange
361	Drain	Vidange
362	Drain (to)	Vidanger
363	Drain bolt	Vis de décharge

364	Drain cock	Robinet de vidange
365	Drain hose	Tuyau de vidange
366	Drain plug	Bouchon de vidange
367	Drain plug	Vis de vidange
368	Drain the hattery (to)	Solliciter la batterie
369	Drain valve	Soupape de purge
370	Drainboard	Paillasse
371	Draw (elect.)	Intensité (élect )
372	Draw (to)	Etirer
373	Draw (to)	Tréfiler
374	Draw away (to)	S'éloigner
375	Draw back	Reculer
376	Draw key	Clavette mobile
377	Draw near (to)	Approcher
378	Draw up (to)	S'arrêter
379	Drawbar (Heavy Duty Threaded)	Vis de manœuvre (gros format)
380	Drawbar Rear Axle	Tige filetée pour essieu arrière
381	Drawbar Threaded	Vis de manœuvre
382	Draw-bench	Banc à étirer
383	Drawing	Dessin
384	Drawing	Emboutissage
385	Drawing machine	Etireuse
386	Drawing plane	Plan (dessin)
387	Drawing tool	Outil de traçage
388	Drawn into (to)	Entrer
389	Dress (to)	Dresser
390	Dressing	Dressage
391	dressing tool	Outil à dresser
392	Dribble	Egouttement
393	Drift	Dérive (trajectoire)
394	Drift	Poinçon (outil)
395	Drift compensation	Compensation de dérive
396	Dril feed	Avance de perçage
397	Drill	Foret (outil)
398	Drill	Mèche
399	Drill	Perceuse
400	Drill (to)	Forer
401	Drill (to)	Percer
402	Drill bushing	Canon de perçage
403	Drill bushing	Douille de guidage de foret
404	Drill chuck	Mandrin porte-foret
405	Drill depth	Profondeur de perçage
406	Drill diameter	Diamètre du foret
407	drill holder	Porte-foret
408	Drill socket	Canon de perçage
409	Drill socket	Douille de guidage de foret

	<b>Drilling</b>	<b>Forage</b>
411	<b>Drilling</b>	<b>Perçage</b>
412	<b>Drilling blade</b>	<b>Lame de perçage</b>
413	<b>Drilling performance</b>	<b>Capacité de perçage</b>
414	<b>Drilling-machine</b>	<b>Perceuse</b>
415	<b>Drilling-machine spindle</b>	<b>Arbre porte forêt</b>
416	<b>Drill-punch</b>	<b>Chasse-pointes</b>
417	<b>Drip feed</b>	<b>Compte-gouttes</b>
418	<b>Drip feed unit</b>	<b>Installateur</b>
419	<b>Drip molding</b>	<b>Gouttière</b>
420	<b>Drive</b>	<b>Entraînement (mécanique)</b>
421	<b>Drive</b>	<b>Transmission</b>
422	<b>Drive (to)</b>	<b>Entraîner</b>
423	<b>Drive belt</b>	<b>Courroie d'entraînement</b>
424	<b>Drive chain</b>	<b>Chaîne de transmission</b>
425	<b>Drive chain</b>	<b>Chaîne d'entraînement</b>
426	<b>Drive dogs</b>	<b>Denture d'entraînement</b>
427	<b>Drive end</b>	<b>Côté entraînement</b>
428	<b>Drive motor</b>	<b>Moteur d'entraînement</b>
429	<b>Drive Nut Yoke</b>	<b>Bride d'accouplement de différentiel</b>
430	<b>Drive pinion</b>	<b>Pignon d'attaque du différentiel</b>
431	<b>Drive pinion</b>	<b>Pignon d'entraînement</b>
432	<b>Drive Pinion Bearing</b>	<b>Roulement de pignon d'attaque</b>
433	<b>Drive Pinion Bearing Cone</b>	<b>Cône de roulement de pignon d'attaque</b>
434	<b>Drive Pinion Bearing Cup</b>	<b>Cuvette de roulement de pignon d'attaque</b>
435	<b>Drive Pinion Flange</b>	<b>Bride d'accouplement de pignon d'attaque</b>
436	<b>Drive Pinion Oil Seal</b>	<b>Joint de pignon d'attaque</b>
437	<b>Drive Pinion Spline</b>	<b>Cannelures de pignon d'attaque</b>
438	<b>Drive plate</b>	<b>Disque d'embrayage</b>
439	<b>Drive point</b>	<b>Point de démarrage</b>
440	<b>Drive pulley</b>	<b>Poulie de commande</b>
441	<b>Drive Fit</b>	<b>Ajustement serré</b>
442	<b>Drive screw</b>	<b>Vis de guidage</b>
443	<b>Drive unit</b>	<b>Mécanisme d'entraînement</b>
444	<b>Drive wheel</b>	<b>Roue motrice</b>
445	<b>Drive wheel</b>	<b>Volant d'entraînement</b>
446	<b>Drivebelt</b>	<b>Courroie d'entraînement</b>
447	<b>Drive-end</b>	<b>Côté d'accouplement</b>
448	<b>Drivegear</b>	<b>Pignon de commande</b>
449	<b>Driven plate assembly</b>	<b>Plateau de friction</b>
450	<b>Driven plate lining</b>	<b>Garniture d'embrayage</b>
451	<b>Driven Sprocket Wheel</b>	<b>Pignon mené</b>
452	<b>Driven wheel</b>	<b>Roue de turbine</b>
453	<b>Driveplate</b>	<b>Plateau de pression (clutch) tôle (plaque)</b>
454	<b>Driver</b>	<b>Came</b>
455	<b>Driver</b>	<b>Entraîneur (mécanique)</b>

	<b>Driver</b>	<b>Toc</b>
457	<b>Driver air bag</b>	<b>Airbag conducteur</b>
458	<b>Driveshaft</b>	<b>Arbre de transmission</b>
459	<b>Driveshaft gaiter</b>	<b>Soufflet d'arbre de transmission</b>
460	<b>Driveshaft outer joint yoke</b>	<b>Tulipe de la transmission</b>
461	<b>Drivetrain</b>	<b>Groupe motopropulseur</b>
462	<b>Driving belt</b>	<b>Courroie d'entraînement</b>
463	<b>Driving chain</b>	<b>Chaîne d'entraînement</b>
464	<b>Driving gear</b>	<b>Pignon menant</b>
465	<b>Driving pinion</b>	<b>Pignon d'attaque</b>
466	<b>Driving plate</b>	<b>Disque d'entraînement</b>
467	<b>Driving system</b>	<b>Dispositif d'entraînement</b>
468	<b>Driving wheel erection</b>	<b>Montage des roues motrices</b>
469	<b>Drooping</b>	<b>Déviation</b>
470	<b>Drop</b>	<b>Goutte</b>
471	<b>Drop (to)</b>	<b>Diminuer - chuter</b>
472	<b>Drop arm</b>	<b>Biellette pendante</b>
473	<b>Drop forging</b>	<b>Estampage à chaud</b>
474	<b>Drop hammer</b>	<b>Marteau-pilon à friction</b>
475	<b>Drop hammer</b>	<b>Mouton (mécanique)</b>
476	<b>Drop work</b>	<b>Mouton (mécanique)</b>
477	<b>Drop-forging</b>	<b>Matriçage</b>
478	<b>Drum</b>	<b>Tambour</b>
479	<b>Drum brake</b>	<b>Frein à tambour</b>
480	<b>Dry</b>	<b>Sec</b>
481	<b>Dry cell battery</b>	<b>Batterie sèche</b>
482	<b>Dry grinding</b>	<b>Rectification à sec</b>
483	<b>Dry liner</b>	<b>Chemise sèche</b>
484	<b>Dry run</b>	<b>Essai à sec</b>
485	<b>Dry sump lubrication</b>	<b>Graissage à carter sec</b>
486	<b>Dryer</b>	<b>Sécheur</b>
487	<b>Dual carburettor</b>	<b>Carburateur double corps</b>
488	<b>Dual cardan joint</b>	<b>Double joint de cardan</b>
489	<b>Dual master cylinder</b>	<b>Maître cylindre tandem</b>
490	<b>Dual pumps</b>	<b>Pompes jumelées</b>
491	<b>Duct</b>	<b>Canal</b>
492	<b>Duct</b>	<b>Conduit</b>
493	<b>Duct spacer</b>	<b>Entretoise de ventilation</b>
494	<b>Ductile</b>	<b>Malléable</b>
495	<b>Due point</b>	<b>Point de rosée</b>
496	<b>Dull (to)</b>	<b>Mater (pièces)</b>
497	<b>Dulled</b>	<b>Emoussé (outil)</b>
498	<b>Dulling</b>	<b>Matage (pièces)</b>
499	<b>Dummy plug</b>	<b>Prise factice</b>
500	<b>Dummy spotlights</b>	<b>Phare de recherche (faux dirigés vers le bas)</b>
501	<b>Duplex</b>	<b>Bilatéral</b>

	<b>Duplex grinding machine</b>	<b>Machine à meuler bilatérale</b>
503	<b>Duplicata part</b>	<b>Pièce de rechange, pièce détachée</b>
504	<b>Durability</b>	<b>Durabilité</b>
505	<b>Dust</b>	<b>Poussière</b>
506	<b>Dust cap</b>	<b>Cache poussière</b>
507	<b>Dust collector</b>	<b>Dépoussiéreur</b>
508	<b>Dust cover</b>	<b>Capuchon parepoussière</b>
509	<b>Dust excluding boot</b>	<b>Soufflet cache-poussière</b>
510	<b>Dust proof</b>	<b>Anti-poussière</b>
511	<b>Dust seal</b>	<b>Joint de poussière</b>
512	<b>Dust Seal</b>	<b>Pare-poussière</b>
513	<b>Dust-proof</b>	<b>Étanche aux poussières</b>
514	<b>Duvall</b>	<b>Pare-brise en V (marque)</b>
515	<b>Dwarfs</b>	<b>Voiture de course au 5/8" sans ailes</b>
516	<b>Dwell</b>	<b>Arrêt momentané</b>
517	<b>Dwell</b>	<b>Fermeture</b>
518	<b>Dwell angle</b>	<b>Angle de fermeture</b>
519	<b>Dwell time</b>	<b>Temporisation</b>
520	<b>Dwell time</b>	<b>Temps de fermeture</b>
521	<b>Dynamic balancing</b>	<b>Équilibrage dynamique</b>
522	<b>Dynamic load rating</b>	<b>Charge de base dynamique</b>
523	<b>Dynamic stiffness</b>	<b>Rigidité dynamique</b>
524	<b>Dynamo</b>	<b>Génératrice de courant</b>
525	<b>Dynamometer</b>	<b>Capteur de force</b>
526	<b>Dyno</b>	<b>Banc d'essai dynamométrique</b>
527	<b>Dzus (marque)</b>	<b>Fixations rapides d'éléments de carrosserie</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	<b>Babbitt</b>	Régule
2	<b>Baby Moon</b>	Enjoliveur de roue lisse et bombé sur le centre
3	<b>Back</b>	Dos
4	<b>Back cutting</b>	Talonnage
5	<b>Back gear</b>	Harnais d'engrenages
6	<b>Backbone</b>	Dorsale
7	<b>Backed-off milling-cutter</b>	Fraise à denture détalonnée
8	<b>Backfiring</b>	Explosion à l'échappement (décélération)
9	<b>Backing</b>	Support, renfort
10	<b>Backlash</b>	Jeu
11	<b>Backlash amount</b>	Valeur du jeu
12	<b>Backlash compensation</b>	Compensation du jeu
13	<b>Backmark lines</b>	Trusquinage
14	<b>Backplate</b>	Plaque support
15	<b>Backup light</b>	Feu de recul
16	<b>Back-up plate</b>	Semelle
17	<b>Backup switch</b>	Contacteur des feux de recul (dans la boîte)
18	<b>Baffle</b>	Chicane
19	<b>Balance (to)</b>	Équilibrer
20	<b>Balance Shaft</b>	Arbre d'équilibrage
21	<b>Balance Shaft Bearing</b>	Palier d'arbre d'équilibrage
22	<b>Balance weight</b>	Contrepoids
23	<b>Balancer chain</b>	Chaîne de compensation
24	<b>Balancing</b>	Équilibrage
25	<b>Balancing arbor</b>	Arbre d'équilibrage
26	<b>Balancing arbor</b>	Mandrin d'équilibrage
27	<b>Balancing machine</b>	Machine d'équilibrage
28	<b>Balancing Weight</b>	Contrebalance
29	<b>Ball</b>	Bille
30	<b>Ball bearing</b>	Roulement à billes
31	<b>Ball bearing grease</b>	Graisse pour roulement à billes
32	<b>Ball bearing ring</b>	Cage de roulement
33	<b>Ball cage</b>	Gage à bille de roulement
34	<b>Ball case</b>	Logement sphérique
35	<b>Ball guide</b>	Guide billes
36	<b>Ball head bolt</b>	Boulon à tête sphérique
37	<b>Ball joint</b>	Articulation à rotule
38	<b>Ball joint</b>	Rotule
39	<b>Ball nut</b>	Ecrou à billes
40	<b>Ball pen hammer</b>	Marteau à panne ronde
41	<b>Ball race</b>	Bague de roulement
42	<b>Ball stylus</b>	Pointe à bille
43	<b>Ball thrust bearing</b>	Butée à billes
44	<b>Ball thrust bearing</b>	Butée d'embrayage à billes
45	<b>Ball valve</b>	Clapet à bille

46	Ball valve	Robinet à boisseau sphérique
47	Ball valve	Soupape à boulet
48	Balljoint	Rotule,
49	Balljoint separator	Arrache-rotules
50	Balljoint separator	Séparateur de rotules
51	Band saw	Scie à ruban
52	Band sawing machine	Machine à scier à ruban
53	Banding insulation	Isolation de frettage
54	Banding Tool Transmission Pump	Collier pour pompe de boîte de vitesses
55	Banjo	Tige d'acier de volant
56	Bar	Barre d'acier
57	Bar	Tige
58	Bar Clutch Spring Compressor	Barre de compresseur de ressort d'embrayage
59	Bar feeder	Embarreur
60	Bar g	Bar relatif
61	Bar lathe	Tour à charioter
62	Bar Valve Spring Compressor	Barre de compresseur de ressort de soupape
63	Barrel	Barillet
64	Barrel	Chemise de cylindre
65	Barrel	Fourreau
66	Barrel-shaped roller bearing	Roulement à rouleaux en forme de tonneau
67	Barrier	Arrêt
68	Barrier	Barrière
69	Base	Embase
70	Base	Socle
71	Base pitch	Pas de base
72	Base plate	Plaque de base
73	Baseplate (ignition)	Platine
74	Basic rated load	Charge nominale de base
75	Bastard file	Lime bâtarde (grossière)
76	Batch run	Série
77	Batch run production	Fabrication en série
78	Batter (to)	Mater (pièces)
79	Batterie case	Compartiment de batterie
80	Battering	Matage (pièces)
81	Battery	Batterie
82	Battery capacity	Puissance de la batterie
83	Battery carrier	Porte-batterie
84	Battery main switch	Robinet de batterie
85	Battery plate	Plaques de batterie
86	Battery Terminal	Borne de batterie
87	Battery-gable terminal	Cosse de batterie
88	Baud rate	Débit d'une liaison informatique
89	Bayonet joint	Joint à baïonnette
90	Bayonet socket	Douille à baïonnette
91	BDC	PNIB (point mort bas)

	<b>Bead</b>	<b>Goutte</b>
93	<b>Bead (to)</b>	Diriger, orienter
94	<b>Bead (to)</b>	Remborder
95	<b>Bead (tyre)</b>	Talon (pneu)
96	<b>Beading</b>	Rembordement
97	<b>Beading tool</b>	Outil à border
98	<b>Beam</b>	Madrier
99	<b>Beam</b>	Portique
*	<b>Beam</b>	Poutrelle
100	<b>Beam</b>	Traverse
101	<b>Bearing</b>	Palier
102	<b>Bearing</b>	Roulement, Coussinet
103	<b>Bearing axis</b>	Axe de palier
104	<b>Bearing ball</b>	Bille de roulement
105	<b>Bearing brush</b>	Coussinet
106	<b>Bearing cap</b>	Chapeau de palier
107	<b>Bearing case</b>	Logement de palier
108	<b>Bearing clearance</b>	Jeu de coussinet
109	<b>Bearing collar</b>	Collet d'appui
110	<b>Bearing cover</b>	Chapeau de palier
111	<b>Bearing Cup</b>	Cuvette de roulement
112	<b>Bearing diameter</b>	Diamètre de palier
113	<b>Bearing half</b>	Demi-palier
114	<b>Bearing inner race</b>	Bague intérieure de roulement
115	<b>Bearing journal</b>	Tourillon de pallier
116	<b>Bearing ladder</b>	Carter Palier
117	<b>Bearing metal</b>	Antifriction
118	<b>Bearing palier</b>	Roulement,
119	<b>Bearing Preload</b>	Roulement préchargé
120	<b>Bearing probe</b>	Sonde palier
121	<b>Bearing race driver</b>	Outil de pose de portée de roulement conique.
122	<b>Bearing Retainer</b>	Reteneur de roulement
123	<b>Bearing roller</b>	Rouleau de transport
124	<b>Bearing Shaft Collar</b>	Collier d'arbre
125	<b>Bearing shell</b>	Coquille de coussinet (moteur)
126	<b>Bearing shell (crankshaft)</b>	Coussinet (de vilebrequin)
127	<b>Bearing Sleeve</b>	Bague de roulement
128	<b>Bearing surface</b>	Surface portante
129	<b>Bearing temperature probe</b>	Canne de température
130	<b>Beat with a mallet (to)</b>	Mailler
131	<b>Beater</b>	Voiture pour rouler tous les jours
132	<b>Bed guideway</b>	Glissière de guidage
133	<b>Bedstop</b>	Epaulement
134	<b>Bedway wiper</b>	Racleur de glissière
135	<b>Behavior</b>	Comportement
136	<b>Bell face milling-cutter</b>	Fraise cloche

137	Bell furnace	Four à cloche
138	Belleville washer	Rondelle Belleville
139	Bellow	Soufflet de protection
140	Bellows sealed valve	Robinet à soufflet
141	Belly tank	Voiture pour records fabriquée dans un réservoir sup.
142	Bellypan	Carénage ventral
143	Below	Au-dessous
144	Belt	Courroie
145	Belt deflection	Flèche de courroie
146	Belt drive	Commande à courroie
147	Belt drive	Entraînement par courroies
148	Belt tension	Tension de courroie
149	Belt tensioner	Tendeur de courroie
150	Bench	Banc (de machine)
151	Bench	Etabli, banc
152	Bench lathe	Tour à banc
153	Bench micrometer	Comparateur d'atelier
154	Bend	Plié
155	Bend (to)	Cintrer
156	Bend (to)	Courber, plier
157	Bend (to)	Soyer
158	Bender	Plieuse
159	Bending	Cintrage
160	Bending	Fléchissement
161	Bending	Soyage
162	Bending machine	Machine à cintrer
163	Bending machine	Machine à moulurer
164	Bending strength	Flexibilité variable
165	Beneath	Au-dessous
166	Bent screwdriver	Tournevis coudé
167	Bent-shank (tool)	Coudé (outil)
168	Bevel	Biseau
169	Bevel	Conique
170	Bevel (to)	Epointer
171	Bevel gear	Engrenage conique
172	Bevel gear case	Carter d'engrenages coniques
173	Bevel gears	Roues coniques
174	Bevel pinion	Pignon conique
175	Bevel pinion	Satellite
176	Bevel ring gear	Couronne de différentiel
177	Bevelling	Epointage
178	Beward (to)	Se méfier
179	Bezel	Chanfrein, biseau
180	Big end (conn. Rod)	Tête de bielle
181	Big-block	Moteur au dessus de 400 ci

182	<b>Big-end bearing</b>	<b>Coussinet de bielle</b>
183	<b>Big-end bearing</b>	<b>Maneton (ou coussinet de bielle)</b>
184	<b>Big's n' littles</b>	<b>Pneus, petits à l'avant et gros à l'arrière</b>
185	<b>Billet</b>	<b>Barre d'acier</b>
186	<b>Billet</b>	<b>Lopin</b>
187	<b>Billet</b>	<b>Usiné dans des blocs (alu)</b>
188	<b>Bi-Metal Height Gauge</b>	<b>Gabarit de hauteur de bilame</b>
189	<b>Bi-metallic strip</b>	<b>Lamelle bilame</b>
190	<b>Bind (to)</b>	<b>Gripper</b>
191	<b>Binder</b>	<b>Liant</b>
192	<b>Binders (slang)</b>	<b>Freins (argot)</b>
193	<b>Binding</b>	<b>Grippage</b>
194	<b>Binding band</b>	<b>Frette</b>
195	<b>Bit</b>	<b>Foret (outil)</b>
196	<b>Bit</b>	<b>Mèche</b>
197	<b>Blade</b>	<b>Lame</b>
198	<b>Blade</b>	<b>Lame</b>
199	<b>Blade terminal</b>	<b>Languette</b>
200	<b>Blame (to)</b>	<b>Accuser</b>
201	<b>Blank</b>	<b>Ebauche</b>
202	<b>Blank</b>	<b>Flan</b>
203	<b>Blank</b>	<b>Platine (tôle)</b>
204	<b>Blank (to)</b>	<b>Découper</b>
205	<b>Blank sheet</b>	<b>Tôle</b>
206	<b>Blankholder</b>	<b>Presse-flan</b>
207	<b>Blanking</b>	<b>Découpage</b>
208	<b>Blanking</b>	<b>Façonnage</b>
209	<b>Blanking Plugs Transaxle Housing</b>	<b>Bouchons d'obturation de boîte de vitesses</b>
210	<b>Blanking press</b>	<b>Presse à découper</b>
211	<b>Blasting</b>	<b>Rayonnement</b>
212	<b>Bleed (to)</b>	<b>Purger</b>
213	<b>Bleed screw</b>	<b>Vis de purge</b>
214	<b>Bleeder screw</b>	<b>Vis de purge</b>
215	<b>Blind hole</b>	<b>Trou borgne</b>
216	<b>Blind hole Boring</b>	<b>Alésage de trou borgne</b>
217	<b>Blinker</b>	<b>Clignotant</b>
218	<b>Blip in rim</b>	<b>Bosse sur jante</b>
219	<b>Blocking Ring</b>	<b>Bague de blocage</b>
220	<b>Blow back</b>	<b>Explosion au carburateur</b>
221	<b>Blow lamp</b>	<b>Lampe à souder</b>
222	<b>Blow out</b>	<b>Eclatement</b>
223	<b>Blow-by gaz</b>	<b>Contournant le piston</b>
224	<b>Blowby Measurement Tool</b>	<b>Outil de mesure de fuite de compression</b>
225	<b>Blower</b>	<b>Bloc de soufflerie</b>
226	<b>Blower</b>	<b>Compresseur</b>
227	<b>Blower</b>	<b>Compresseur volumétrique</b>

	<b>Blow-lamp</b>	<b>Lampe à souder</b>
229	<b>Blow-pipe</b>	<b>Chalumeau</b>
230	<b>Blow-pipe welding</b>	<b>Soudure au chalumeau</b>
231	<b>Blow-torch</b>	<b>Lampe à souder</b>
232	<b>Bluck (to)</b>	<b>Boucler</b>
233	<b>Blucking</b>	<b>Bouclage</b>
234	<b>Blue dot</b>	<b>Pastille bleue dans les feux arrières rouges</b>
235	<b>Blunt</b>	<b>Emoussé</b>
236	<b>Blunt-pointed</b>	<b>Epointé (outil)</b>
237	<b>Board</b>	<b>Platine</b>
238	<b>Board</b>	<b>Table</b>
239	<b>Board</b>	<b>Tableau</b>
240	<b>Bobbee</b>	<b>Aile arrière légèrement raccourcie</b>
241	<b>Body</b>	<b>Carrosserie</b>
242	<b>Body</b>	<b>Corps</b>
243	<b>Body of head light</b>	<b>Boîtier de phare</b>
244	<b>Body pillar</b>	<b>Pilier de caisse</b>
245	<b>Bodyshell</b>	<b>Caisse</b>
246	<b>Bodyshell</b>	<b>Carrosserie</b>
247	<b>Bodywork</b>	<b>Carrosserie (entreprise)</b>
248	<b>Bogie</b>	<b>Boggie</b>
249	<b>Bolster</b>	<b>Table mobile</b>
250	<b>Bolt</b>	<b>Boulon</b>
251	<b>Bolt</b>	<b>Verrou</b>
252	<b>Bolt</b>	<b>Vis, boulon</b>
253	<b>Bolt (to)</b>	<b>Boulonner</b>
254	<b>Bolt (to)</b>	<b>Cheviller</b>
255	<b>Bolt (to)</b>	<b>Verrouiller</b>
256	<b>Bolt head</b>	<b>Tête de vis</b>
257	<b>Bolt shank</b>	<b>Tige de boulon</b>
258	<b>Bolt shears</b>	<b>Cisailles à boulons</b>
259	<b>Bolt spanner</b>	<b>Serre-écrou</b>
260	<b>Bolt Transmission Mounting</b>	<b>Vis pour support de boîte de vitesses</b>
261	<b>Bolted</b>	<b>Boulonné</b>
262	<b>Bolting</b>	<b>Boulonnage</b>
263	<b>Bolting</b>	<b>Chevillage</b>
264	<b>Bolting</b>	<b>Verrouillage</b>
265	<b>Bolts and nuts</b>	<b>Boulonnerie</b>
266	<b>Bolts Crankshaft Rear Main Oil Seal Installer</b>	<b>Vis pour outil de pose de joint arrière de vilebrequin</b>
267	<b>Bond</b>	<b>Lien</b>
268	<b>Bonded brake linings</b>	<b>Garnitures de freins liées</b>
269	<b>Bonding</b>	<b>Liant</b>
270	<b>Bondo</b>	<b>Choucroute (produit de rebouchage)</b>
271	<b>Bonnet</b>	<b>Capot</b>
272	<b>Bonnet</b>	<b>Chapeau</b>

273	<b>Booster</b>	<b>Amplificateur</b>
274	<b>Booster (to)</b>	<b>Survolter</b>
275	<b>Booster battery</b>	<b>Batterie d'appoint</b>
276	<b>Booster battery</b>	<b>Batterie de secours</b>
277	<b>Booster brake</b>	<b>Servo frein mécanique</b>
278	<b>Boot</b>	<b>Capotage de protection</b>
279	<b>Boot</b>	<b>Coffre</b>
280	<b>Boot</b>	<b>Manchette</b>
281	<b>Boot Clamp</b>	<b>Collier de soufflet</b>
282	<b>Bor diameter</b>	<b>Diamètre d'alésage</b>
283	<b>Border (to)</b>	<b>Border</b>
284	<b>Bordering press</b>	<b>Presse à border</b>
285	<b>Bore</b>	<b>Alésage (résultat)</b>
286	<b>Bore (to)</b>	<b>Aléser (au tour)</b>
287	<b>Bore out (to)</b>	<b>Aléser (avec une barre d'alésage)</b>
288	<b>Bored and stroked</b>	<b>Moteur réalésé à course allongée</b>
289	<b>Boring</b>	<b>Alésage (action)</b>
290	<b>Boring</b>	<b>Percé, Alésé</b>
291	<b>Boring bar</b>	<b>Barre d'alésage</b>
292	<b>Boring bar diameter</b>	<b>Diamètre de la barre d'alésage</b>
293	<b>Boring head</b>	<b>Tête à aléser</b>
294	<b>Boring machine</b>	<b>Aléseuse</b>
295	<b>Boring spindle</b>	<b>Broche d'alésage</b>
296	<b>Boring tool</b>	<b>Outil à aléser</b>
297	<b>Boring-machine</b>	<b>Perceuse</b>
298	<b>Boss</b>	<b>Bossage</b>
299	<b>Boss</b>	<b>Moyeu</b>
300	<b>Boss</b>	<b>Rouleau</b>
301	<b>Bottle</b>	<b>Bouteille</b>
302	<b>Bottom</b>	<b>Fond</b>
303	<b>Bottom dead center</b>	<b>Point mort bas - Centre</b>
304	<b>Bottom swage</b>	<b>Matrice (forgeage)</b>
305	<b>Bounce</b>	<b>Impact</b>
306	<b>Boundary</b>	<b>Limite</b>
307	<b>Bow tie</b>	<b>Emblème Chevrolet</b>
308	<b>Bow-saw</b>	<b>Scie à refendre</b>
309	<b>Box</b>	<b>Boite</b>
310	<b>Box</b>	<b>Caisson</b>
311	<b>Box frame</b>	<b>Carcasse fermée</b>
312	<b>Box spanner</b>	<b>Clé à pipe</b>
313	<b>Box spanner</b>	<b>Clef à tube (en tube)</b>
314	<b>Boxer (to)</b>	<b>Caissonner les rails ouverts d'un châssis</b>
315	<b>Box-type furnace</b>	<b>Four à chambre horizontale</b>
316	<b>Brace</b>	<b>Armature</b>
317	<b>Brace</b>	<b>Attache</b>
318	<b>Brace</b>	<b>Bride, attache</b>

	<b>Brace</b>	<b>Entretoise</b>
320	<b>Brace</b>	<b>Montant</b>
321	<b>Brace</b>	<b>Poutre</b>
322	<b>Brace</b>	<b>Serre-joint</b>
323	<b>Brace</b>	<b>Support</b>
324	<b>Brace rod</b>	<b>Barre de renfort</b>
325	<b>Bracket</b>	<b>Console</b>
326	<b>Bracket</b>	<b>Patte</b>
327	<b>Bracket</b>	<b>Potence</b>
328	<b>Bracket</b>	<b>Support</b>
329	<b>Bracket Engine Lifting</b>	<b>Support de levage de moteur</b>
330	<b>Bracket Valve Spring Compressor</b>	<b>Bride pour compresseur de ressort de soupape</b>
331	<b>Brackets Engine Lifting (pair)</b>	<b>Supports de levage de moteur (paire)</b>
332	<b>Braided cable</b>	<b>Câble tressé</b>
333	<b>Brake</b>	<b>Frein</b>
334	<b>Brake adjustment</b>	<b>Réglage des freins</b>
335	<b>Brake aera</b>	<b>Surface de freinage</b>
336	<b>Brake anchor</b>	<b>Plate plaque de fixation des freins</b>
337	<b>Brake band anchorage</b>	<b>Ancrage bandage de frein</b>
338	<b>Brake bleed nipple spanner</b>	<b>Clé à purgeurs de freins</b>
339	<b>Brake bleeding</b>	<b>Kit trousse de purge de frein</b>
340	<b>Brake booster</b>	<b>Servo frein</b>
341	<b>Brake boss</b>	<b>Moyeu de frein</b>
342	<b>Brake caliper</b>	<b>Etrier de frein</b>
343	<b>Brake Caliper Pin</b>	<b>Axe d'étrier de frein</b>
344	<b>Brake Caliper Piston</b>	<b>Piston d'étrier de frein</b>
345	<b>Brake calipter</b>	<b>Etrier de frein</b>
346	<b>Brake control</b>	<b>Limiteur de freinage</b>
347	<b>Brake cylinder</b>	<b>Cylindre récepteur</b>
348	<b>Brake disc</b>	<b>Disque de frein</b>
349	<b>Brake distance</b>	<b>Distance de freinage</b>
350	<b>Brake distribution unit</b>	<b>Répartiteur de freinage</b>
351	<b>Brake drum</b>	<b>Tambour de frein</b>
352	<b>Brake drum cooling fin</b>	<b>Ailettes de refroidissement de tambour de frein</b>
353	<b>Brake drum liner</b>	<b>Frette de frein à tambour</b>
354	<b>Brake fluid</b>	<b>Liquide de frein</b>
355	<b>Brake fluid accumulator</b>	<b>Accu - tampon liquide de frein</b>
356	<b>Brake Fluid Pressure</b>	<b>Pression de freins</b>
357	<b>Brake Fluid Pressure Switch</b>	<b>Manocontact de frein</b>
358	<b>Brake hose</b>	<b>Tuyau-flexible de frein</b>
359	<b>Brake light</b>	<b>Feux STOP</b>
360	<b>Brake light switch</b>	<b>Contacteur des feux STOP</b>
361	<b>Brake line</b>	<b>Conduite hydraulique de frein</b>
362	<b>Brake lining wear indicolor</b>	<b>Témoin d'usure des garnitures de freins</b>
363	<b>Brake linings</b>	<b>Garniture de frein</b>
364	<b>Brake master cylinder</b>	<b>Maître-cylindre</b>

	<b>Brake pad</b>	<b>Plaquette de frein</b>
366	<b>Brake pad carrier</b>	<b>Logement de plaquette de frein</b>
367	<b>Brake pedal</b>	<b>Pédale de frein</b>
368	<b>Brake pin spring</b>	<b>Ressort de frein</b>
369	<b>Brake plunger</b>	<b>Piston de frein</b>
370	<b>Brake power</b>	<b>Puissance effective</b>
371	<b>Brake power distributor</b>	<b>Répartiteur de freinage</b>
372	<b>Brake shoe</b>	<b>Mâchoire de frein</b>
373	<b>Brake shoe</b>	<b>Plaquette de frein</b>
374	<b>Brake shoe</b>	<b>Segment de frein</b>
375	<b>Brake Shoe Hold Down Springs</b>	<b>Ressort de segment de frein</b>
376	<b>Brake shudder</b>	<b>Broutage au freinage</b>
377	<b>Brake spring pliers</b>	<b>Pince à ressort de frein</b>
378	<b>Brake timing</b>	<b>Moment de freinage</b>
379	<b>Brake torque</b>	<b>Couple de freinage</b>
380	<b>Braked trailer</b>	<b>Remorque freinée</b>
381	<b>Braker arm</b>	<b>Tirette de renvoi sur frein</b>
382	<b>Brakes fade</b>	<b>Diminution du freinage</b>
383	<b>Braking</b>	<b>Freinage</b>
384	<b>Braking system</b>	<b>Freinage</b>
385	<b>Braking-force regulator</b>	<b>Equilibreur des pression de freinage (AV-ARR)</b>
386	<b>Branch (to)</b>	<b>Ramifier</b>
387	<b>Brass</b>	<b>Cuivre</b>
388	<b>Braze (to)</b>	<b>Braser</b>
389	<b>Brazing</b>	<b>Brasage</b>
390	<b>Brazing</b>	<b>Soudo-brasage</b>
391	<b>Break</b>	<b>Rupture</b>
392	<b>Break in (to)</b>	<b>Roder</b>
393	<b>Breakage</b>	<b>Bris</b>
394	<b>Breakdown</b>	<b>Défonçage</b>
395	<b>Breakdown mechanic</b>	<b>Dépanneur</b>
396	<b>Breakdown torke</b>	<b>Couple maximum</b>
397	<b>Breaker</b>	<b>Rupteur</b>
398	<b>Breaker bar</b>	<b>Tige articulée</b>
399	<b>Breaker cam angle</b>	<b>Angle d'allumage</b>
400	<b>Breaker points</b>	<b>Contacts de rupteur</b>
401	<b>Breakerless ignition</b>	<b>Allumage électronique</b>
402	<b>Break-in</b>	<b>Rodage</b>
403	<b>Breaking capacity</b>	<b>Pouvoir de coupure</b>
404	<b>Breaking current</b>	<b>Courant coupé</b>
405	<b>Breaking test</b>	<b>Essai à la rupture</b>
406	<b>Breakout Box EEC V Control System</b>	<b>Bornier EEC V</b>
407	<b>Break-time</b>	<b>Durée de coupure</b>
408	<b>Breast drill</b>	<b>Chignole</b>
409	<b>Breathalyzer</b>	<b>Alcotest</b>
410	<b>Breather</b>	<b>Drain</b>

	<b>Breather</b>	<b>Reniflard de carter</b>
412	<b>Breather bole</b>	<b>Event</b>
413	<b>Breather hose</b>	<b>Tuyau d'aération</b>
414	<b>Breather hose</b>	<b>Tuyau d'évent</b>
415	<b>Brench lathe</b>	<b>Tour d'établi</b>
416	<b>Brench press</b>	<b>Presse d'établi</b>
417	<b>Brench-type drilling machine</b>	<b>Machine à percer d'établi</b>
418	<b>Bridge</b>	<b>Étrier d'extracteur</b>
419	<b>Bridge</b>	<b>Pont</b>
420	<b>Bright hardening</b>	<b>Trempe brillante</b>
421	<b>Brittleness</b>	<b>Faible résistance à la rupture</b>
422	<b>Broach</b>	<b>Broche</b>
423	<b>Broach</b>	<b>Poinçon</b>
424	<b>Broach (to)</b>	<b>Brocher</b>
425	<b>Broaching</b>	<b>Brochage</b>
426	<b>Broaching machine</b>	<b>Machine à brocher</b>
427	<b>Broad-nose</b>	<b>Plat (outil)</b>
428	<b>Browser</b>	<b>Fureteur</b>
429	<b>Brush</b>	<b>Balai</b>
430	<b>Brush</b>	<b>Charbon de contact</b>
431	<b>Brush</b>	<b>Manchon</b>
432	<b>Brush Fuel Injector Sleeve</b>	<b>Brosse pour nettoyage de porte-injecteur</b>
433	<b>Brush holder</b>	<b>Porte-balai</b>
434	<b>Brush Set Fuel Injector Sleeve</b>	<b>Brosses pour nettoyage de porte-injecteur</b>
435	<b>Brushing</b>	<b>Coussinet</b>
436	<b>Brushing</b>	<b>Douille</b>
437	<b>Brushing</b>	<b>Manchon</b>
438	<b>BTDC</b>	<b>AvPMH</b>
439	<b>Bubble skirts</b>	<b>Jupe d'aile arrière très gonflées</b>
440	<b>Bucket</b>	<b>Bac à copeaux</b>
441	<b>Bucket</b>	<b>Transporteur de copeaux</b>
442	<b>Bucket seat</b>	<b>Siège baquet</b>
443	<b>Buckling</b>	<b>Flambage</b>
444	<b>Buckling</b>	<b>Gondolage</b>
445	<b>Buff (to)</b>	<b>Polir</b>
446	<b>Buffer</b>	<b>Tampon</b>
447	<b>Buffer bar</b>	<b>Entretoise</b>
448	<b>Buffer control</b>	<b>Gestion de tampons</b>
449	<b>Buffer storage</b>	<b>Mémoire tampon</b>
450	<b>Buggy spring</b>	<b>Ressort à lames transversal de charrette</b>
451	<b>Build-in live center</b>	<b>Pointe tournante</b>
452	<b>Built-in</b>	<b>Incorporé</b>
453	<b>Built-in (to)</b>	<b>Intégrer</b>
454	<b>Built-up</b>	<b>Agglomération de ...</b>
455	<b>Bulb</b>	<b>Ampoule (électrique)</b>
456	<b>Bulb socket tag</b>	<b>Ampoule à baïonnette</b>

	<b>Bulge</b>	<b>Renflement</b>
458	<b>Bulge</b>	Saillie
459	<b>Bulk</b>	Vrac
460	<b>Bulkhead</b>	Tablier
461	<b>Bulkhead grommet</b>	Passe-câble du tablier
462	<b>Bumper</b>	Pare-chocs
463	<b>Bumper guard</b>	Butoir de pare-chocs
464	<b>Bumperette</b>	Butoir de pare-chocs
465	<b>Bumpers</b>	Pare-chocs
466	<b>Bundle Conveyor</b>	Convoyeur jumelé
467	<b>Bung</b>	Bonde
468	<b>Bungee cord</b>	Sandow
469	<b>Burn (to)</b>	Brûler
470	<b>Burnish (to)</b>	Brunir
471	<b>Burnisher</b>	Brunissoir
472	<b>Burnishing</b>	Brunissage
473	<b>Burnishing tool</b>	Outil à rouler
474	<b>Burnout</b>	Suréchauffement
475	<b>Burn-out</b>	Chauffage des pneus
476	<b>Burr</b>	Bavure (mécanique)
477	<b>Burr-cutter</b>	Ebarboir
478	<b>Burst</b>	Eclatement
479	<b>Bush</b>	Compas
480	<b>Bush</b>	Coussinet
481	<b>Bush</b>	Douille
482	<b>Bushing</b>	Bague
483	<b>Busy</b>	Occupé
484	<b>Butt contact</b>	Contact à pression directe
485	<b>Butt riveting</b>	Rivure à couvre-joint
486	<b>Butt welding</b>	Soudure par rapprochement
487	<b>Butt welding end</b>	Orifices à souder
488	<b>Butterfly nut</b>	Ecrou papillon ou à oreilles
489	<b>Butterfly valve</b>	Etrangleur
490	<b>Butterfly valve</b>	Papillon des gaz
491	<b>Butterfly valve</b>	Robinet à papillon
492	<b>Buttress (to)</b>	Arc-bouter
493	<b>Buttress thread</b>	Filet contreboutant
494	<b>Buzzer</b>	Avertisseur sonore
495	<b>Buzzer</b>	Vibreux sonore

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	Face	Arête
2	Face	Face
3	Face (to)	Dégauchir
4	Face (to)	Dresser
5	Face mill	Fraise à surfacer
6	Face milling	Fraisage en bout
7	Face plate	Plateau
8	Face plate turnable	Plateau circulaire
9	Face turning tool	Outil à surfacer
10	Face-grinding	Dressage de faces
11	Face-milling	Dressage à la fraise
12	Face-milling-cutter	Fraise à surfacer
13	Face-milling-cutter	Fraise cylindrique
14	Facet	Facette
15	Facet (to)	Facetter
16	Faceting	Facettage
17	Facia (panel)	Planche de bord
18	Facing	Dégauchissage
19	Facing	Dressage, surfaçage
20	Facing cutter	Fraise raboteuse
21	Facing machine	Dégauchisseuse
22	Factor	Facteur
23	Fadeaways	Aile se fondant progressivement dans les portières
24	Failure	Anomalie
25	Failure	Défaillance
26	Failure	Dérangement
27	Failure	Panne
28	Failure	Rupture
29	Falt spiral spring	Ressort spirale
30	Fan	Ventilateur
31	Fan belt	Courroie de ventilateur
32	Fan case	Carter de ventilateur
33	Fan Clutch	Embrayage de ventilateur
34	Fan Clutch Hub Nut	Ecrou d'embrayage de ventilateur
35	Fan holding tool	Bloqueur de ventilateur
36	Fan Hub Nut	Ecrou de moyeu de ventilateur
37	Fan idle	Ralenti accéléré
38	Fan motor	Moteur de ventilateur
39	Fan Pulley	Poulie de ventilateur
40	Fantome	Carrosserie n'ayant jamais existé (chez un constructeur)
41	Fastback	Carrosserie à l'arrière fuyant
42	Fasten (to)	Agrafer
43	Fasten (to)	Attacher
44	Fasten (to)	Fixer

45	<b>Fasten (to)</b>	<b>Serrer</b>
46	<b>Fastener</b>	<b>Attache</b>
47	<b>Fastener</b>	<b>Boulon</b>
48	<b>Fastener</b>	<b>Fixation</b>
49	<b>Fastening</b>	<b>Agrafage</b>
50	<b>Fastening</b>	<b>Fixation</b>
51	<b>Fastening</b>	<b>Serrage</b>
52	<b>Fast-idle</b>	<b>Ralenti accéléré</b>
53	<b>Fat fendered</b>	<b>Aile avant bombée (grosses)</b>
54	<b>Fatigue test</b>	<b>Essai de fatigue</b>
55	<b>Fault</b>	<b>Anomalie</b>
56	<b>Fault</b>	<b>Défaut</b>
57	<b>Fault diagnosis</b>	<b>Diagnostic des défauts</b>
58	<b>Fault finding</b>	<b>Diagnostic</b>
59	<b>F-Body</b>	<b>Pontiac Firebird et Camaro</b>
60	<b>Feather key</b>	<b>Clavette à rainure</b>
61	<b>Feather key</b>	<b>Clavette sans serrage</b>
62	<b>Features</b>	<b>Caractéristiques</b>
63	<b>Fee</b>	<b>Honoraires</b>
64	<b>Feed</b>	<b>Avance (machine)</b>
65	<b>Feed</b>	<b>Charge</b>
66	<b>Feed (to)</b>	<b>Alimenter</b>
67	<b>Feed (to)</b>	<b>Charger</b>
68	<b>Feed axis</b>	<b>Axe des avances</b>
69	<b>Feed gear</b>	<b>Mécanisme d'avance</b>
70	<b>Feed in</b>	<b>Avancée</b>
71	<b>Feed motor</b>	<b>Moteur d'avance</b>
72	<b>Feed per minute</b>	<b>Avance par minute</b>
73	<b>Feed pipe</b>	<b>Canalisation d'alimentation</b>
74	<b>Feed port</b>	<b>Orifice d'alimentation</b>
75	<b>Feed rod</b>	<b>Barre de chariotage</b>
76	<b>Feed Thrust</b>	<b>Force d'avance</b>
77	<b>Feedback</b>	<b>Réaction</b>
78	<b>Feed-back</b>	<b>Rétroaction</b>
79	<b>Feeler</b>	<b>Palpeur</b>
80	<b>Feeler blade</b>	<b>Cale d'épaisseur</b>
81	<b>Feeler gauge</b>	<b>Cales d'épaisseur</b>
82	<b>Feeler gauge</b>	<b>Jauge d'épaisseur</b>
83	<b>Feeler Gauge Set</b>	<b>Jeu de jauges d'épaisseur</b>
84	<b>Felt washer</b>	<b>Rondelle en feutre</b>
85	<b>Female Spring Coupler</b>	<b>Raccord femelle à ressort</b>
86	<b>Female thread</b>	<b>Filet femelle</b>
87	<b>Female Tube Fitting</b>	<b>Raccord femelle tubulaire</b>
88	<b>Fence</b>	<b>Grille</b>
89	<b>Fender (US)</b>	<b>Aile</b>
90	<b>Fender blister</b>	<b>Elargisseur d'aile</b>

	<b>Fender skirt</b>	<b>Carénage d'aile (arrière) amovible</b>
92	<b>Ferrite</b>	<b>Ferrite</b>
93	<b>Ferrule</b>	<b>Virole</b>
94	<b>fFidicial line</b>	<b>Ligne de référence</b>
95	<b>Fiber</b>	<b>Fibre</b>
96	<b>Fibre washer</b>	<b>Rondelle en fibre</b>
97	<b>Field coil/winding</b>	<b>Bobinage inducteur</b>
98	<b>Field current</b>	<b>Courant inducteur</b>
99	<b>Field pole</b>	<b>Pièce polaire</b>
100	<b>Field system</b>	<b>Inducteur</b>
101	<b>Field winding</b>	<b>Bobinage inducteur</b>
102	<b>Fiesta</b>	<b>Enjoliveur de roue à trois grosses branches</b>
103	<b>Fittings</b>	<b>Aménagements</b>
104	<b>Fittings</b>	<b>Garnitures</b>
105	<b>File</b>	<b>Fichier</b>
106	<b>File</b>	<b>Lime</b>
107	<b>File (to)</b>	<b>Limer</b>
108	<b>Filing</b>	<b>Limage</b>
109	<b>Filing machine</b>	<b>Limeuse</b>
110	<b>Filing machine</b>	<b>Machine à limer</b>
111	<b>Filings</b>	<b>Limaille</b>
112	<b>Filler cap</b>	<b>Bouchon de remplissage</b>
113	<b>Filler tube</b>	<b>Tube de remplissage</b>
114	<b>Film of oil</b>	<b>Pellicule d'huile</b>
115	<b>Filter</b>	<b>Filtre</b>
116	<b>Filter body</b>	<b>Corps de filtre</b>
117	<b>Filter cardridge</b>	<b>Cartouche filtrante</b>
118	<b>Filter element</b>	<b>Élément de filtre</b>
119	<b>Filter magnet</b>	<b>Aimant de sédimentation</b>
120	<b>Fin</b>	<b>Nervure</b>
121	<b>Final cutting</b>	<b>Passe finale</b>
122	<b>Final drive</b>	<b>Couple réducteur</b>
123	<b>Final drive</b>	<b>Pont</b>
124	<b>Final drive</b>	<b>Traction arrière</b>
125	<b>Final gear</b>	<b>Engrenage de sortie</b>
126	<b>Fine adjustment</b>	<b>Ajustage précis</b>
127	<b>Fine blanking</b>	<b>Découpage fin</b>
128	<b>Fine boring</b>	<b>Perçage de précision</b>
129	<b>Fine emery cloth</b>	<b>Toile émeri fine</b>
130	<b>Fine feed</b>	<b>Avance précise</b>
131	<b>Fine feed</b>	<b>Positionnement précis</b>
132	<b>Fine pitch thread</b>	<b>Filetage fin</b>
133	<b>Fine-grained wheel</b>	<b>Meule douce</b>
134	<b>Finish</b>	<b>Fini</b>
135	<b>Finish (to)</b>	<b>Finir</b>
136	<b>Finish dimension</b>	<b>Cote de finition</b>

	<b>Finish dressing</b>	<b>Dressage de finition</b>
138	<b>Finished shape</b>	<b>Profil fini</b>
139	<b>Finishing</b>	<b>Finissage</b>
140	<b>Finishing</b>	<b>Finition</b>
141	<b>Finishing tool</b>	<b>Outil de finition</b>
142	<b>Fire</b>	<b>Feu</b>
143	<b>Fire (to)</b>	<b>Allumer</b>
144	<b>Firing furnace</b>	<b>Four de cuisson</b>
145	<b>Firing order</b>	<b>Ordre d'allumage</b>
146	<b>Firing stroke</b>	<b>Détente</b>
147	<b>Firing stroke</b>	<b>Explosion</b>
148	<b>Firing voltage</b>	<b>Tension d'allumage</b>
149	<b>Firmly</b>	<b>Fermeement</b>
150	<b>Fit</b>	<b>Ajustement</b>
151	<b>Fit</b>	<b>Bon</b>
152	<b>Fit (to)</b>	<b>Ajuster</b>
153	<b>Fit up (to)</b>	<b>Installer</b>
154	<b>Fits</b>	<b>Adapté</b>
155	<b>Fits (be) (to)</b>	<b>Etre à la taille</b>
156	<b>Fitter</b>	<b>Ajusteur</b>
157	<b>Fitter</b>	<b>Installateur</b>
158	<b>Fitting A/C</b>	<b>Raccord de climatiseur</b>
159	<b>Fitting accuracy</b>	<b>Précision d'ajustage</b>
160	<b>Fitting Throttle Valve</b>	<b>Raccord de contrôle de tiroir d'accélération</b>
161	<b>Fitting up</b>	<b>Installation</b>
162	<b>Fittings Power Steering Analyzer</b>	<b>Raccords de contrôle de direction assistée</b>
163	<b>Fix (to)</b>	<b>Installer</b>
164	<b>Fix (to)</b>	<b>Réparer</b>
165	<b>Fixed bearing</b>	<b>Palier bloqué</b>
166	<b>Fixed bearing</b>	<b>Palier fixe</b>
167	<b>Fixed gear</b>	<b>Pignon fixe</b>
168	<b>Fixed jet</b>	<b>Gicleur fixe</b>
169	<b>Fixed Orifice</b>	<b>Tube à orifice calibré de climatiseur</b>
170	<b>Fixed pivot</b>	<b>Pivot fixe</b>
171	<b>Fixed stop</b>	<b>Butée fixe</b>
172	<b>Fixed thruster</b>	<b>Butée fixe</b>
173	<b>Fixing</b>	<b>Installation</b>
174	<b>Fixing</b>	<b>Réparation</b>
175	<b>Fixing bolt</b>	<b>Vis de blocage</b>
176	<b>Fixture</b>	<b>Appareillage</b>
177	<b>Fixture</b>	<b>Montage (un)</b>
178	<b>Fixture Aligner Coast Clutch</b>	<b>Outil de centrage d'embrayage de frein moteur</b>
179	<b>Fixture Body Coast Clutch</b>	<b>Outil de maintien d'embrayage de frein moteur</b>
180	<b>Fixture Compressor Housing</b>	<b>Support de compresseur de climatiseur</b>
181	<b>Fixture Gear Pack</b>	<b>Outil de maintien de groupe de pignons</b>
182	<b>Fixture Glove Compartment Spring</b>	<b>Outil pour ressort de boîte à gants</b>

	<b>Fixture Handle Coast Clutch</b>	<b>Manche pour outil d'embrayage de frein moteur</b>
184	<b>Fixture Portable Press Frame</b>	<b>Adaptateur pour presse d'atelier</b>
185	<b>Fixture Shaft Clamp</b>	<b>Collier pour arbre de boîte de vitesses</b>
186	<b>Fixture Valve Body</b>	<b>Outil pour bloc hydraulique</b>
187	<b>Flaking</b>	<b>Ecaillage</b>
188	<b>Flameproof</b>	<b>Antidéflagrant</b>
189	<b>Flammable</b>	<b>Inflammable</b>
190	<b>Flange</b>	<b>Bride</b>
191	<b>Flange</b>	<b>Flasque</b>
192	<b>Flange</b>	<b>Rebord</b>
193	<b>Flange (to)</b>	<b>Brider</b>
194	<b>Flange (to)</b>	<b>Emboutir</b>
195	<b>Flange face</b>	<b>Face de bride</b>
196	<b>Flange joint</b>	<b>Joint à bride</b>
197	<b>Flanged ends</b>	<b>Orifice à brides</b>
198	<b>Flanges coupling</b>	<b>Accouplement à plateaux</b>
199	<b>Flanging</b>	<b>Emboutissage</b>
200	<b>Flanging</b>	<b>Tombage de bords</b>
201	<b>Flanging machine</b>	<b>Machine à border</b>
202	<b>Flanging pliers</b>	<b>Sertissoir</b>
203	<b>Flanging press</b>	<b>Presse à emboutir</b>
204	<b>Flank</b>	<b>Flan</b>
205	<b>Flap</b>	<b>Aileron</b>
206	<b>Flap</b>	<b>Volet</b>
207	<b>Flapper valve</b>	<b>Soupape à clapet</b>
208	<b>Flare</b>	<b>Evasement</b>
209	<b>Flare (to)</b>	<b>Evaser</b>
210	<b>Flaring</b>	<b>Evasement (façonnage)</b>
211	<b>Flash</b>	<b>Bavure</b>
212	<b>Flash barrier</b>	<b>Ecran anti-arc</b>
213	<b>Flasher relay</b>	<b>Relais clignotants</b>
214	<b>Flasher unit</b>	<b>Centrale clignotants</b>
215	<b>Flat</b>	<b>Plan (plat)</b>
216	<b>Flat</b>	<b>Plat</b>
217	<b>Flat belt</b>	<b>Courroie plate</b>
218	<b>Flat belt pulley</b>	<b>Poulie plate</b>
219	<b>Flat chisel</b>	<b>Burin</b>
220	<b>Flat head screw</b>	<b>Vis à tête conique</b>
221	<b>Flat out (to)</b>	<b>Aplatir</b>
222	<b>Flat pliers</b>	<b>Pince plate</b>
223	<b>Flat tire</b>	<b>Crevaison</b>
224	<b>Flatness</b>	<b>Planéité</b>
225	<b>Flat-top</b>	<b>Piston à calotte plate</b>
226	<b>Flexibility</b>	<b>Souplesse</b>
227	<b>Flexible brake hose</b>	<b>Durite de frein</b>
228	<b>Flexible coupling</b>	<b>Accouplement articulé</b>

	<b>Flexible coupling</b>	<b>Joint à rotule</b>
230	<b>Flexible Exhaust Pipe</b>	<b>Tuyau d'échappement flexible</b>
231	<b>Flexible Fitting A/C</b>	<b>Raccord flexible pour climatiseur</b>
232	<b>Flip-front</b>	<b>Capot avant comprenant les ailes</b>
233	<b>Flipper</b>	<b>Enjoliveur de roue avec une grande bande transversale</b>
234	<b>Float</b>	<b>Flotteur</b>
235	<b>Float chamber</b>	<b>Cuve à niveau constant</b>
236	<b>Float level</b>	<b>Niveau de flotteur</b>
237	<b>Float needle</b>	<b>Pointeau</b>
238	<b>Float valve</b>	<b>Robinet à flotteur</b>
239	<b>Floating rotor</b>	<b>Rotor débrayé</b>
240	<b>Floor pan</b>	<b>Plancher (panneau)</b>
241	<b>Floor space</b>	<b>Base</b>
242	<b>Flopper</b>	<b>Carrosserie de funny car en poly</b>
243	<b>Floppy disk</b>	<b>Disque souple</b>
244	<b>Flow</b>	<b>Ecoulement</b>
245	<b>Flow</b>	<b>Flux</b>
246	<b>Flow control valve</b>	<b>Régulateur de débit</b>
247	<b>Flow meter</b>	<b>Débitmètre</b>
248	<b>Flow rate</b>	<b>Débit</b>
249	<b>Fluid</b>	<b>Fluide</b>
250	<b>Fluid</b>	<b>Liquide</b>
251	<b>Fluid Cooler Line</b>	<b>Canalisation de refroidisseur d'huile</b>
252	<b>Fluid coupling</b>	<b>Coupleur hydraulique</b>
253	<b>Fluid coupling</b>	<b>Embrayage hydraulique</b>
254	<b>Fluid Filler Tube</b>	<b>Tube de remplissage d'huile</b>
255	<b>Fluid pressure</b>	<b>Pression de liquide</b>
256	<b>Fluid Pump</b>	<b>Pompe à huile</b>
257	<b>Fluid renewal</b>	<b>Vidange</b>
258	<b>Fluid Sensor</b>	<b>Capteur d'huile</b>
259	<b>Flush (to)</b>	<b>Nettoyer à grande eau</b>
260	<b>Flush (with)</b>	<b>De niveau avec...</b>
261	<b>Flush riveting</b>	<b>Rivetage à tête noyée</b>
262	<b>Flute</b>	<b>Cannelure</b>
263	<b>Flute</b>	<b>Gorge</b>
264	<b>Flute</b>	<b>Rainure</b>
265	<b>Fly nut</b>	<b>Ecrou à oreilles</b>
266	<b>Fly press</b>	<b>Balancier</b>
267	<b>Fly press</b>	<b>Presse à vis</b>
268	<b>Flywheel</b>	<b>Volant moteur, régulateur de couple</b>
269	<b>Flywheel marking</b>	<b>Marquage de volant moteur</b>
270	<b>Focus</b>	<b>Foyer lumineux</b>
271	<b>Fog lamp</b>	<b>Phare anti-brouillard</b>
272	<b>Foglight</b>	<b>Feu antibrouillard</b>
273	<b>Folding</b>	<b>Pliage</b>
274	<b>Folding machine</b>	<b>Machine à plier les tôles</b>

	<b>Folding machine</b>	<b>Plieuse</b>
276	<b>Follower</b>	<b>Poussoir de soupape</b>
277	<b>Follow-on tool</b>	<b>Outil à découpes à suivre</b>
278	<b>Food (to)</b>	<b>Noyer</b>
**	<b>Fool-Proofing</b>	<b>Détrompeur</b>
279	<b>Foot swich</b>	<b>Interrupteur au pied</b>
280	<b>Foot valve</b>	<b>Clapet à pied</b>
281	<b>Footstep bearing</b>	<b>Crapaudine</b>
282	<b>For purposes of...</b>	<b>Pour les besoins de...</b>
283	<b>Forced lubrication</b>	<b>Graissage forcé</b>
284	<b>Forced lubrication</b>	<b>Graissage sous pression</b>
285	<b>Forced-air cooler</b>	<b>Radiateur à ventilation forcée</b>
286	<b>Forcing Screw</b>	<b>Vis de manœuvre</b>
287	<b>Forcing Screw Input Shaft Bearing Cup</b>	<b>Vis de manœuvre, cuvette de roulement d'arbre primaire</b>
288	<b>Fore and aft</b>	<b>Avant et arrière</b>
289	<b>Forge (to)</b>	<b>Forger</b>
290	<b>Forged</b>	<b>Forgé</b>
291	<b>Forging</b>	<b>Travail de forge</b>
292	<b>Forging machine</b>	<b>Machine à forger</b>
293	<b>Forging press</b>	<b>Presse à forger</b>
294	<b>Fork</b>	<b>Fourche</b>
295	<b>Form (to)</b>	<b>Façonner</b>
296	<b>Form (to)</b>	<b>Former</b>
297	<b>Form (to)</b>	<b>Profiler</b>
298	<b>Form grinding</b>	<b>Rectification de profil</b>
299	<b>Form-cutter</b>	<b>Fraise (outil de coupe)</b>
300	<b>Forming</b>	<b>Façonnage</b>
301	<b>Forming</b>	<b>Formage</b>
302	<b>Forming tool</b>	<b>Outil à profiler</b>
303	<b>Forming tool</b>	<b>Outil de formage</b>
304	<b>Forming tool</b>	<b>Profilage</b>
305	<b>Forward axle</b>	<b>Essieu directeur</b>
306	<b>Foundation</b>	<b>Fondation</b>
307	<b>Foundation plane</b>	<b>Plan d'implantation</b>
308	<b>Four banger</b>	<b>Moteur à quatre cylindres</b>
309	<b>Four barrel</b>	<b>Carburateur à quatre corps</b>
310	<b>Four bolt</b>	<b>Moteur avec paliers de vilebrequin tenus par 4 boulons</b>
311	<b>Four door saloon</b>	<b>Berline 4 portes</b>
312	<b>Four on the floor</b>	<b>Vitesses au plancher (quatre)</b>
313	<b>Four wheel steering vehicule</b>	<b>Véhicule à quatre roues directrices</b>
314	<b>Four-stroke process</b>	<b>Cycle à quatre temps</b>
315	<b>Frame</b>	<b>Bâti</b>
316	<b>Frame</b>	<b>Cadre</b>
317	<b>Frame</b>	<b>Carcasse</b>
318	<b>Frame</b>	<b>Châssis</b>

319	<b>Framework</b>	<b>Armature (structure)</b>
320	<b>Frayed</b>	<b>Effiloché</b>
321	<b>Free movement</b>	<b>Jeu libre</b>
322	<b>Free play</b>	<b>Jeu</b>
323	<b>Free travel</b>	<b>Course libre</b>
324	<b>Free wheel</b>	<b>Roue libre</b>
325	<b>Freewheel</b>	<b>Roue libre</b>
326	<b>Frequency</b>	<b>Fréquence</b>
327	<b>Frequently asked questions (FAQ)</b>	<b>Foire aux questions</b>
328	<b>Fresh air box</b>	<b>Caisson de ventilation</b>
329	<b>Fret-saw</b>	<b>Scie à découper</b>
330	<b>Friction</b>	<b>Friction</b>
331	<b>Friction</b>	<b>Frottement</b>
332	<b>Friction clutch</b>	<b>Embrayage à friction</b>
333	<b>Friction factor</b>	<b>Facteur de frottement</b>
334	<b>Friction feed</b>	<b>Avance à friction</b>
335	<b>Friction screw press</b>	<b>Presse à friction</b>
336	<b>Friction torque</b>	<b>Moment de frottement</b>
337	<b>Frictional resistance</b>	<b>Résistance au frottement</b>
338	<b>Front</b>	<b>Avant</b>
339	<b>Front axle</b>	<b>Essieu avant</b>
340	<b>Front axle</b>	<b>Essieu rigide</b>
341	<b>Front Axle Bearing</b>	<b>Roulement d'essieu avant</b>
342	<b>Front Axle Bushing</b>	<b>Bague d'essieu avant</b>
343	<b>Front Axle Mounting Bushing</b>	<b>Bague élastique d'essieu avant</b>
344	<b>Front Axle Mounting Bushing Adapter</b>	<b>Adaptateur de bague élastique d'essieu avant</b>
345	<b>Front Axle Mounting Bushing Collet</b>	<b>Coquille de bague élastique d'essieu avant</b>
346	<b>Front Axle Mounting Bushing Cup</b>	<b>Cuvette de bague élastique d'essieu avant</b>
347	<b>Front Axle Mounting Bushing Drawbolt</b>	<b>Vis de bague élastique d'essieu avant</b>
348	<b>Front Axle Oil Seal</b>	<b>Joint d'essieu avant</b>
349	<b>Front Axle Shaft Bearing</b>	<b>Roulement d'arbre d'essieu avant</b>
350	<b>Front Axle Shaft Oil Seal</b>	<b>Joint d'arbre d'essieu avant</b>
351	<b>Front Axle Wheel Hub Nut</b>	<b>Ecrou de moyeu de roue avant</b>
352	<b>Front Cover</b>	<b>Couvercle avant</b>
353	<b>Front Cover Oil Seal</b>	<b>Joint de couvercle de distribution</b>
354	<b>Front Differential Housing Bushing</b>	<b>Bague de carter de différentiel avant</b>
355	<b>Front door</b>	<b>Porte avant</b>
356	<b>Front Pump Bushing</b>	<b>Bague de pompe de boîte de vitesses</b>
357	<b>Front Pump Fluid Seal</b>	<b>Joint avant de pompe à huile de boîte de vitesses</b>
358	<b>Front quarter panel</b>	<b>Aile avant (tôlerie)</b>
359	<b>Front Spring Pin</b>	<b>Axe de ressort de suspension avant</b>
360	<b>Front Suspension Bushing</b>	<b>Bague de suspension avant</b>
361	<b>Front Suspension Shackle Bracket</b>	<b>Jumelle de suspension avant</b>
362	<b>Front view</b>	<b>Vue de face</b>
363	<b>Front wheel drive</b>	<b>Traction avant</b>

364	Front wheel drive	Traction avant
365	Front wheel drive vehicule	Véhicule à traction avant
366	Front Wheel Hub	Moyeu de roue avant
367	Front Wheel Hub Bearing	Roulement de moyeu de roue avant
368	Front Wheel Hub Dust Shield	Cache-poussière de moyeu de roue avant
369	Front Wheel Hub Oil Seal	Joint de moyeu de roue avant
370	Front Wheel Spindle Oil Seal	Joint de fusée de roue avant
371	Front-rake	Angle d'affûtage
372	Fuel	Essence
373	Fuel consumption	Consommation
374	Fuel feed line	Tuyauterie d'alimentation en essence
375	Fuel feed pipe	Durite d'alimentation
376	Fuel filter	Filtre à essence
377	Fuel gauge	Indicateur de niveau de carburant
378	Fuel gauge sender unit	Jauge de carburant
379	Fuel indicator	Indicateur de niveau de carburant
380	Fuel injection	Injection
381	Fuel injection	Système électronique de carburation
382	Fuel injection pump	Pompe d'injection
383	Fuel injection pump housing	Carter de pompe d'injection
384	Fuel Injection Pump Sprocket	Pignon de pompe d'injection
385	Fuel Injector	Injecteur
386	Fuel Injector Sleeve	Porte-injecteur
387	Fuel inlet hose	Durite d'arrivée de carburant
388	Fuel lift pump	Pompe d'alimentation
389	Fuel line	Tuyauterie d'alimentation
390	Fuel Line Connector	Raccord de canalisation d'injection
391	Fuel Main Metering Jets	Gicleur de carburateur
392	Fuel mixture	Mélange
393	Fuel Pipe	Tuyauterie d'alimentation d'essence
394	Fuel Pressure	Pression de carburant
395	Fuel Pressure Gauge	Manomètre pour pression de carburant
396	Fuel pressure regulator	Régulateur de pression d'essence
397	Fuel Pressure Test Kit	Nécessaire de contrôle de pression de carburant
398	Fuel pump	Pompe à carburant
399	Fuel rail	Rampe d'alimentation
400	Fuel return	Pipe canalisation de retour
401	Fuel supply line	Canalisation d'alimentation
402	Fuel tank	Réservoir de carburant
403	Fuel tank filler pipe	Goulotte de remplissage de réservoir d'essence
404	Fuel Tank Module Lockring	Bague de blocage de module de réservoir de carburant
405	Fuel Tank Sender Unit	Transmetteur de niveau de réservoir de carburant
406	Fulcrum	Centre de rotation
407	Fulcrum	Point d'appui d'un levier
408	Full load	Pleine charge
409	Full load speed	Vitesse en charge

	<b>Full size</b>	<b>Voiture de taille "normale" aux US</b>
411	<b>Full throttle enrichment</b>	<b>Enrichissement à pleine charge</b>
412	<b>Full-flow oil filter</b>	<b>Filtre à huile en série/à passage total</b>
413	<b>Fully automatic</b>	<b>Entièrement automatique</b>
414	<b>Fully seats</b>	<b>En place</b>
415	<b>Funnel</b>	<b>Entonnoir</b>
416	<b>Funny car</b>	<b>Dragster avec carrosserie d'origine stylisée</b>
417	<b>Furnace</b>	<b>Four</b>
418	<b>Furrow</b>	<b>Cannelure</b>
419	<b>Furrow</b>	<b>Gorge</b>
420	<b>Furrow</b>	<b>Rainure</b>
421	<b>Further</b>	<b>Davantage</b>
422	<b>Furthermore</b>	<b>En outre</b>
423	<b>Fuse</b>	<b>Fusible</b>
424	<b>Fuses box</b>	<b>Boîte à fusibles</b>
425	<b>Fuse-switch</b>	<b>Fusible-interrupteur</b>
426	<b>Fusing point</b>	<b>Point de fusion</b>
427	<b>Fuzzy dice</b>	<b>Dés (paire accrochée au rétro)</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	Gailer	Soufflet
2	Gain	Amplification
3	Gain	Atteindre
4	Galling	Grippage
5	Gallon	Volume de 3,9 litres
6	Galvanization	Galvanisation
7	Galvanize (to)	Galvaniser
8	Galvanizing	Galvanisation
9	Gap	Ecartement
10	Gap	Intervalle
11	Gap	Rompu
12	Gap adjustment	Réglage d'écartement
13	Gap brench	Banc rompu
14	Gap lathe	Tour à banc rompu
15	Garden hose	Tuyau d'arrosage
16	Gas	Essence
17	Gas gauge	Jauge d'essence
18	Gas mileage	Mélange air-essence
19	Gas pedal	Pédale d'accélérateur
20	Gas tank	Réservoir
21	Gas tank filler neck	Tube de remplissage du réservoir
22	Gasket	Joint (d'étanchéité) plat
23	Gasket set	Pochette de Joints
24	Gasket Transmission Air Test Plate	Joint pour plaque de contrôle de boîte de vitesses à l'air comprimé
25	Gasser	Dragster avec carrosserie d'origine
26	Gateway	Passerelle
27	Gauge	Appareil de mesure
28	Gauge	Calibre
29	Gauge	Jauge
30	Gauge (to)	Calibrer
31	Gauge (to)	Contrôler
32	Gauge Axle Backlash	Outil de mesure de jeu d'engrènement de pignon d'attaque
33	Gauge Bar Shim Selection	Outil de sélection de cale de distance conique
34	Gauge Bearing Travel	Outil de mesure de jeu de roulement
35	Gauge Block Drive Pinion	Cale de mesure de distance conique
36	Gauge Brake Adjustment	Calibre de réglage de frein
37	Gauge Clutch Housing	Adaptateur de centrage de carter d'embrayage
38	Gauge Crankshaft HE Sensor	Outil pour capteur de position de vilebrequin à effet Hall
39	Gauge Crankshaft Position	Outil pour capteur de position de vilebrequin
40	Gauge Differential (Traction Lock)	Outil pour différentiel Traction Lock
41	Gauge Differential Bearing	Jauge pour roulement de différentiel
42	Gauge Differential Clutch	Outil pour différentiel à glissement limité
43	Gauge Differential Clutch Torque	Outil pour mesure de couple de rotation de différentiel

44	Gauge Differential Dummy Bearing	Roulements factices de différentiel
45	Gauge Door Latch Cable	Outil pour câble de serrure de porte
46	Gauge Drive Pinion Angle	Jauge d'angle de pignon d'attaque
47	Gauge Drive Pinion Flange (Pin)	Jauge de bride d'accouplement de pignon d'attaque (axe)
48	Gauge Exhaust Back Pressure	Manomètre de contre-pression d'échappement
49	Gauge Idle Propane Enrichment	Outil de réglage de ralenti au propane
50	Gauge Keystone Piston Ring	Outil pour segment de piston Keystone
51	Gauge line	Ligne de référence
52	Gauge Locking Differential	Outil pour embrayage de différentiel autobloquant
53	Gauge Master Cylinder Booster Rod	Outil pour tige de maître cylindre de frein
54	Gauge Power Steering Pump Pulley	Outil pour poulie de pompe de direction assistée
55	Gauge Proportioning Valve	Outil pour répartiteur de freinage
56	Gauge Ride Height "D" Dimension	Outil de mesure de hauteur de suspension (dimension « D »)
57	Gauge Rotor Thickness	Gabarit d'épaisseur de disque de frein
58	Gauge Servo Piston Rod	Outil pour tige de piston de servofrein
59	Gauge Servo Rod	Outil pour tige de servofrein
60	Gauge Set Differential Clutch Preload	Outils pour précharge de différentiel
61	Gauge Set Low Pressure Fuel	Manomètre basse pression pour circuit d'alimentation
62	Gauge Shim Selection	Outil de sélection de cale
63	Gauge Spring Tension	Peson
64	Gauge Steering Gear Housing to Piston	Jauge de jeu entre boîtier de direction et piston
65	Gauge Throttle Cable	Outil pour câble d'accélération
66	Gauge Throttle Valve	Outil pour tiroir d'accélération
67	Gauge Throttle Valve Linkage	Outil pour tringlerie de tiroir d'accélération
68	Gauge TR Sensor	Capteur de position du sélecteur de vitesse
69	Gauge Transaxle Shim Selection	Jauge de sélection de cales pour boîte-pont
70	Gauge Transaxle Shim Selection Bar	Barre de sélection de cales pour boîte-pont
71	Gauge Transaxle Shim Selection Step Plate	Bague deux diamètres de sélection de cales pour boîte-pont
72	Gauge Transmission Shim	Outil de sélection de cales pour boîte de vitesses
73	Gauge TSS	Outil pour capteur de vitesse de boîte de vitesses
74	Gauge Tube Drive Pinion	Tube de mesure de distance conique
75	Gauge Turbocharger Bearing Clearance	Outil de contrôle de roulement de turbocompresseur
76	Gauge Turbocharger Boost Pressure	Manomètre de contrôle de pression de turbocompresseur
77	Gauge Twin I-Beam Pivot Bushing	Outil pour bague de pivot d'essieu Twin-I-Beam
78	Gauge Vacuum Diaphragm	Calibre de réglage de capsule à dépression
79	Gauge Vacuum Shift Test	Outil de contrôle de dépression
80	Gauge Valve and Clutch Spring Pressure	Outil de contrôle de ressort de soupape et d'embrayage
81	Gauging	Calibrage
82	Gauging	Contrôle
83	Gauging system	Dispositif de contrôle
84	Gaz cutting	Oxycoupage

85	<b>Gear</b>	<b>Denture (d'engrenage)</b>
86	<b>Gear</b>	<b>Engrenage</b>
87	<b>Gear</b>	<b>Roue dentée, pignon</b>
88	<b>Gear case</b>	<b>Carter de boîte de vitesses</b>
89	<b>Gear change</b>	<b>Changement de vitesses</b>
90	<b>Gear component</b>	<b>Élément de pignon</b>
91	<b>Gear cutting machine</b>	<b>Machine à tailler les engrenages</b>
92	<b>Gear grinding machine</b>	<b>Machine à rectifier les engrenages</b>
93	<b>Gear lever boot</b>	<b>Soufflet de levier de vitesses</b>
94	<b>Gear lever knob</b>	<b>Boule du levier de vitesses</b>
95	<b>gear oil</b>	<b>Huile pour engrenages</b>
96	<b>Gear Pack</b>	<b>Groupe de pignons</b>
97	<b>Gear pair</b>	<b>Couple de roue</b>
98	<b>Gear pump</b>	<b>Pompe à engrenages</b>
99	<b>Gear ratio</b>	<b>Rapport de transmission</b>
100	<b>Gear selector</b>	<b>Sélecteur de vitesses</b>
101	<b>Gear shaft</b>	<b>Arbre de transmission</b>
102	<b>Gear shaper</b>	<b>Rabot d'engrenage</b>
103	<b>Gear shaving machine</b>	<b>Machine à raser les engrenages</b>
104	<b>Gear shifting</b>	<b>Changement de vitesse</b>
105	<b>Gear teeth</b>	<b>Dents d'engrenage</b>
106	<b>Gear train</b>	<b>Cinétisme</b>
107	<b>Gear train</b>	<b>Train d'engrenage</b>
108	<b>Gear unit</b>	<b>Mécanisme de commande</b>
109	<b>Gearbox</b>	<b>Boîte de vitesses</b>
110	<b>Gearbox drain plug key</b>	<b>Clé pour bouchon de vidange d'huile</b>
111	<b>Gearbox housing</b>	<b>Carter de boîte</b>
112	<b>Gearchange</b>	<b>Changement de vitesse</b>
113	<b>Gear-drive</b>	<b>Multiplicateur à engrenages</b>
114	<b>Gear-drive</b>	<b>Réducteur à engrenages</b>
115	<b>Gearshift</b>	<b>Levier de vitesses</b>
116	<b>Gearshift lever</b>	<b>Levier de changement de vitesse</b>
117	<b>Geartrains</b>	<b>Trains de pignonnerie</b>
118	<b>Gel coat</b>	<b>Enduit gélifié</b>
119	<b>General assembly drawing</b>	<b>Plan d'ensemble</b>
120	<b>Generator</b>	<b>Dynamo</b>
121	<b>Generator</b>	<b>Générateur (rice)</b>
122	<b>Generator armature</b>	<b>Induit de générateur</b>
123	<b>Geneva mechanism</b>	<b>Croix de Malte</b>
124	<b>Gent ratio</b>	<b>Rapport de transmission</b>
125	<b>Genuine part</b>	<b>Pièce d'origine</b>
126	<b>Geometric function</b>	<b>Fonction géométrique</b>
127	<b>Get valve</b>	<b>Robinnet-vanne</b>
128	<b>Gib</b>	<b>Cale</b>
129	<b>Gimlet</b>	<b>Foret (outil)</b>
130	<b>Gimlet</b>	<b>Vrille</b>

	<b>Gimlet (to)</b>	<b>Perçoir</b>
132	<b>Gland</b>	<b>Presse étoupe</b>
133	<b>Gland</b>	<b>Presse-garniture</b>
134	<b>Gland packing</b>	<b>Tresse (bourrage)</b>
135	<b>Glass</b>	<b>Verre</b>
136	<b>Glaze breaker</b>	<b>Déglaceur (pour les cylindres moteur)</b>
137	<b>Gliding</b>	<b>Glissement</b>
138	<b>Globe valve</b>	<b>Robinet à soupape</b>
139	<b>Glossy finish</b>	<b>Finition brillante</b>
140	<b>Glovebox light</b>	<b>Eclairage de boîte à gants</b>
141	<b>Gloves</b>	<b>Gants</b>
142	<b>Gloves boxes</b>	<b>Boîte à gants</b>
143	<b>Gloves Compartment Spring</b>	<b>Ressort de boîte à gants</b>
144	<b>Glow Plug</b>	<b>Bougie de préchauffage</b>
145	<b>Glow Plug Adapter Cable</b>	<b>Câble adaptateur pour bougies de préchauffage</b>
146	<b>Glow plug tips</b>	<b>Pointes de bougies</b>
147	<b>Glue</b>	<b>Colle</b>
148	<b>Glue (to)</b>	<b>Coller</b>
149	<b>Gluing</b>	<b>Collage</b>
150	<b>Go metric (to)</b>	<b>Adopter le système métrique</b>
151	<b>GOAT</b>	<b>Pontiac GTO (surnom et jeu de lettres !)</b>
152	<b>Gold</b>	<b>Or</b>
153	<b>Goods</b>	<b>Marchandises</b>
154	<b>Gouge</b>	<b>Gouge</b>
155	<b>Gouvernor</b>	<b>Régulateur (boîte auto)</b>
156	<b>Governor housing</b>	<b>Carter de régulateur</b>
157	<b>Governor spring</b>	<b>Ressort de régulateur</b>
158	<b>Grain size</b>	<b>Granulation</b>
159	<b>Granulation</b>	<b>Granulation</b>
160	<b>Granulation</b>	<b>Granulométrie</b>
161	<b>Granulometry</b>	<b>Granulométrie</b>
162	<b>Graphite thrust bearing</b>	<b>Butée d'embrayage graphitée</b>
163	<b>Graphite thrust bearing</b>	<b>Butée graphitée</b>
164	<b>Graticule</b>	<b>Réticule de visée</b>
165	<b>Grease</b>	<b>Graisse</b>
166	<b>Grease (to)</b>	<b>Graisser</b>
167	<b>Grease fitting</b>	<b>Graisser</b>
168	<b>Grease gun</b>	<b>Pompe de graissage</b>
169	<b>Grease nipple</b>	<b>Graisser</b>
170	<b>Grease plug</b>	<b>Bouchon de graissage</b>
171	<b>Grease retainer</b>	<b>Burette</b>
172	<b>Grease slinger</b>	<b>Disque éjecteur</b>
173	<b>Grease-gun</b>	<b>Pompe à graisse</b>
174	<b>Grease-Packed</b>	<b>Lubrifié à la graisse</b>
175	<b>Grey pig-iron</b>	<b>Fonte grise</b>
176	<b>Grid</b>	<b>Grille</b>

	<b>Grill</b>	<b>Calandre</b>
178	<b>Grille shell</b>	<b>Entourage de grille de calandre</b>
179	<b>Grind (to)</b>	<b>Affûter</b>
180	<b>Grind (to)</b>	<b>Meuler</b>
181	<b>Grind (to)</b>	<b>Rectifier</b>
182	<b>Grinder</b>	<b>Machine à meuler</b>
183	<b>Grinder</b>	<b>Rectifieuse</b>
184	<b>Grinder with oscillating action</b>	<b>Rectifieuse à patin oscillant</b>
185	<b>Grinding</b>	<b>Affûtage</b>
186	<b>Grinding</b>	<b>Meulage</b>
187	<b>Grinding</b>	<b>Planage</b>
188	<b>Grinding</b>	<b>Rectification</b>
189	<b>Grinding belt</b>	<b>Bande abrasive</b>
190	<b>Grinding coating</b>	<b>Bandeau de rectification</b>
191	<b>Grinding crack</b>	<b>Crique de rectification</b>
192	<b>Grinding cylinder</b>	<b>Meule angulaire</b>
193	<b>Grinding head</b>	<b>Tête de meulage</b>
194	<b>Grinding machine</b>	<b>Affûteuse</b>
195	<b>Grinding machine</b>	<b>Machine à meuler</b>
196	<b>Grinding machine</b>	<b>Machine à rectifier</b>
197	<b>Grinding machine</b>	<b>Rectifieuse</b>
198	<b>Grinding matériel</b>	<b>Produit abrasif</b>
199	<b>Grinding noise</b>	<b>Bruit de mixage de glace (mauvais...)</b>
200	<b>Grinding paste</b>	<b>Pâte abrasive</b>
201	<b>Grinding spindle</b>	<b>Broche porte-meule</b>
202	<b>Grinding tool</b>	<b>Meule</b>
203	<b>Grinding tool</b>	<b>Outil de rectification</b>
204	<b>Grinding wheel</b>	<b>Meule</b>
205	<b>Grinding wheel adaptator</b>	<b>Moyeu porte-meule</b>
206	<b>Grinding-in (valve)</b>	<b>Rodage (de soupape)</b>
207	<b>Grindstone</b>	<b>Meule</b>
208	<b>Grip (to)</b>	<b>Accrocher</b>
209	<b>Gripper</b>	<b>Griffe</b>
210	<b>Gripper</b>	<b>Pince</b>
211	<b>Gripper</b>	<b>Preneur</b>
212	<b>Gripping</b>	<b>Accrochage</b>
213	<b>Gripping jaw</b>	<b>Mors</b>
214	<b>Gripping tool</b>	<b>Appareil de préhension</b>
215	<b>Grit</b>	<b>Poussière de meulage</b>
216	<b>Grocery getter</b>	<b>Voiture modifiée, mais permettant d'aller faire ses courses</b>
217	<b>Grommet</b>	<b>Attache câble</b>
218	<b>Grommet</b>	<b>Caoutchouc</b>
219	<b>Grommet</b>	<b>Garniture en caoutchouc</b>
220	<b>Groove</b>	<b>Cannelure</b>
221	<b>Groove</b>	<b>Gorge</b>

222	<b>Groove</b>	<b>Rainure</b>
223	<b>Groove</b>	<b>Sillion</b>
224	<b>Groove distance</b>	<b>Intervalle entre sillons</b>
225	<b>Grooving</b>	<b>Rainurage</b>
226	<b>Grooving milling-cutter</b>	<b>Fraise à rainurer</b>
227	<b>Gross vehicle weight</b>	<b>Poids autorisé en charge</b>
228	<b>Groud wire</b>	<b>Fil de mise à la terre</b>
229	<b>Ground</b>	<b>Masse, négatif batterie (- à la masse)</b>
230	<b>Ground cable</b>	<b>Câble de mise à la masse</b>
231	<b>Ground cable</b>	<b>Câble de mise à la terre</b>
232	<b>Ground clearance</b>	<b>Garde au sol</b>
233	<b>Ground clearance</b>	<b>Hauteur de coque</b>
234	<b>Ground clearance compensator</b>	<b>Compensateur de hauteur au sol</b>
235	<b>Ground clearance regulator</b>	<b>Régulateur de hauteur au sol</b>
236	<b>Ground return</b>	<b>Retour à la masse</b>
237	<b>Ground strap</b>	<b>Tresse de masse</b>
238	<b>Grounding</b>	<b>Prise de terre</b>
239	<b>Grounding connection</b>	<b>Mise à la terre</b>
240	<b>Grounding lug</b>	<b>Borne de mise à la terre</b>
241	<b>Grub screw</b>	<b>Vis sans tête</b>
242	<b>Guard</b>	<b>Protection</b>
243	<b>Gudgeon</b>	<b>Piston</b>
244	<b>Gudgeon pin</b>	<b>Axe de piston</b>
245	<b>Guide</b>	<b>Guide</b>
246	<b>Guide Camshaft Bearing Service</b>	<b>Guide de pose de palier d'arbre à cames</b>
247	<b>Guide Crankshaft Rear Wear Ring</b>	<b>Guide pour bague arrière de vilebrequin</b>
248	<b>Guide Front Wheel Hub Bearing</b>	<b>Guide pour roulement de moyeu de roue avant</b>
249	<b>Guide pin</b>	<b>Goupille de guidage</b>
250	<b>Guide Piston Pin</b>	<b>Guide pour axe de piston</b>
251	<b>guide rail</b>	<b>Rail de guidage</b>
252	<b>Guide roller</b>	<b>Rouleau de guidage</b>
253	<b>Guide Set Connecting Rod</b>	<b>Guides de pose de bielle</b>
254	<b>Guide sleeve</b>	<b>Manchon de guidage</b>
255	<b>Guide slot</b>	<b>Fente de guidage</b>
256	<b>Guide Steering Gear Pinion Oil Seal</b>	<b>Guide pour joint de boîtier de direction</b>
257	<b>Guide Thrust Washer</b>	<b>Guide pour rondelle de butée</b>
258	<b>Guide Water Pump Seal</b>	<b>Guide de pose de joint de pompe à eau</b>
259	<b>Guideway</b>	<b>Glissière</b>
260	<b>Guiding</b>	<b>Guidage (action)</b>
261	<b>Gullet</b>	<b>Goulotte</b>
262	<b>Gum</b>	<b>Gomme</b>
263	<b>Gun drill</b>	<b>Mèche à canon</b>
264	<b>Gun-holder</b>	<b>Porte-canon</b>
265	<b>Gusset</b>	<b>Gousset</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	Hack saw	Scie à métaux
2	Hack sawing machine	Scie alternative
3	Hacksaw	Scie à métaux
4	Hairpins	Tirants de train avant de rod, en forme d'épingle à cheveux
5	Half coupling	Bride d'accouplement
6	Half key	Demi-clavette
7	Half-casing	Demi Coquille / demi-carter
8	Half-casing	Demi-carter
9	Halfshaft	Demi-arbre
10	Halfshaft Output Fluid Seal	Joint d'arbre secondaire
11	Hall hand operated	Manuel(le)
12	Hall sender	Emetteur
13	Hammer	Marteau
14	Hammer	Marteau
15	Hammer (to)	Marteler
16	Hammer (to)	Mater (joints)
17	Hammer bolt	Boulon crapaud
18	Hammer drill	Marteau perforateur
19	Hammer forging	Martelage
20	Hammer head	Marteau (partie métallique)
21	Hammered	Rod très choppé
22	Hammering	Martelage
23	Hammering	Matage (joints)
24	Hand brace	Chignole
25	Hand controlled tool	Outil à commande manuelle
26	Hand distributor	Poste manuel
27	Hand lever press	Presse manuelle à levier
28	Hand made	Fait main
29	Hand primer	Pompe d'amorçage
30	Hand wheel	Volant de commande
31	Handbrake	Frein à main
32	Handbrake cable	Câbles de commande de frein à main
33	Handel	Manette
34	Handlap	Lime diamantée
35	Handle	Manche
36	Handle	Poignée
37	Handle (to)	Manier
38	Handle (to)	Manipuler
39	Handle Alignment Gauge	Manche pour outil de centrage
40	Handle feed	Avance à main
41	Handle Pivot Pin Remover	Manche pour outil de dépose d'axe de pivot
42	Handle Torque Converter	Poignée pour convertisseur de couple
43	Hand-level	Manette
44	Handling	Manipulation

45	Handsaw	Egoïne
46	Handsaw	Scie à main
47	Handsaw	Scie égoïne
48	Hand-tool	Outil portatif
49	Handwheel	Roue à main
50	Hanger	Suspente
51	Hanging differential	Différentiel suspendu
52	Hard solder	Brasure
53	Harden (to)	Tremper (métal)
54	Hardened	Trempé (métal)
55	Hardening	Trempe
56	Hardening furnace	Four de trempe
57	Hardness	Dureté
58	Hardness test	Essai de dureté
59	Hard-top	Toit d'une carrosserie sans montant
60	Hard-top	Toit en dur amovible
61	Hatch or Hatchback	Hayon
62	Hatch release	Ouverture du hayon
63	Hatchback	Voiture à cinq portes
64	Hazard lights	Feux de détresse
65	Head	Culasse
66	Head	Tête
67	Head gasket	Joint de culasse
68	Head light warning buzzer	Avertisseur de non-extinction des phares
69	Head stock	Poupée fixe
70	Head wind	Vent de face
71	Headers	Collecteurs d'échappement
*	Header tank	Vase d'expansion
72	Headertank	Collecteur de tête
73	Headlamp	Projecteur
74	Headlamp lens	Verre de phare
75	Headlight	Feu de route
76	Headlight	Phare
77	Headlight housing	Boîtier de phare
78	Headliner top	Ciel de toit
79	Headlining	Revêtement de pavillon
80	Headrest	Appuie-tête
81	Headset	Jeu de direction
82	Heap (to)	Empiler
83	Heap (to)	Tasser
84	Heaping	Empilage
85	Heaping	Tassage
86	Heat	Chaleur
87	Heat Displacement	Déplacement thermique
88	Heat pump	Pompe à chaleur
89	Heat rating	Indice thermique

90	Heat sensor	Capteur thermique
91	Heat shield	Bouclier thermique
92	Heat shield	Protection calorifique
93	Heat sink	Dissipateur de chaleur
94	Heat treatment	Traitement thermique
95	Heated rear glass	Dégivrage glace arrière
96	Heated rear window	Lunette arrière chauffante / dégivrante
97	Heater	Chauffage (appareil)
98	Heater blower (unit)	Bloc de soufflerie de chauffage
99	Heater control cable	Câbles de commande de chauffage
100	Heater control panel	Panneau de commande chauffage et soufflerie
101	Heater control valve	Valve de régulation au radiateur de chauffage intérieur
102	Heater core	Radiateur de chauffage intérieur
103	Heater fan	Ventilateur de chauffage
104	Heater filament	Filament
105	Heater hose	Durite de chauffage
106	Heater matrix	Radiateur de chauffage
107	Heater plug	Bougie de préchauffage
108	Heater plug control	Résistance témoin bougie de préchauffage
109	Heater plug resistance	Résistance de bougie de préchauffage
110	Heater plug switch	Commutateur bougie préchauffage
111	Heater resistor unit	Boîtier de résistance de chauffage
112	Heater unit	Bloc de chauffage
113	Heater-A/C Temperature Blend Door Clip	Clip de volet de température de chauffage
114	Heating	Chauffage (action)
115	Heavy discharge meter (batt.)	Testeur de grande capacité (batt.)
116	Heavy Duty Riveter	Grosse riveteuse à main
117	Heavy Truck	Camion poids lourds
118	Height	Hauteur
119	Height corrector	Correcteur de hauteur
120	Helical	Hélicoïdal
121	Helical bevel gear	Pignon conique hélicoïdal
122	Helical cutting	Coupe hélicoïdale
123	Helical gear	Engrenage cylindrique denture Hélicoïdale
124	Helical milling cutter	Fraise hélicoïdale
125	Helical spring	Ressort hélicoïdal
126	Helicalgroove	Rampe hélicoïdale
127	Helicoid surface grinding machine	Rectifieuse à surface hélicoïde
128	Helix	Hélice
129	Helmet	Casque
130	Help (to)	Aider
131	Hemi	Moteur à culasse hémisphérique
132	Herring bone teeth	Dents à chevrons
133	Herring-bone gear	Engrenage à chevron
134	Hex wrench	Clef 6 pans mâle

135	Hexaedral	Hexaèdre
136	Hexagonal bar	Barre hexagonale acier
137	Hexagonal nut	Ecrou six pans
138	Hexagonal socket head bolt	Boulon à six pans creux
139	Hexagonal-headed bolt	Boulon à six pans
140	Hi boy	Posé au dessus du chassis
141	Hi perf	Haute performance
142	Hi tech	Rod avec beaucoup de pièces alu massives
143	High beam	Faisceau route
144	High beams	Feux de route (grands phares)
145	High gear	Prise directe
146	High limit	Cote maximale
147	High melting point grease	Graisse à point de fusion élevé
148	High potential test	Essai diélectrique
149	High tension coil	Bobine haute tension
150	High-low lamp	Ampoule d'éclairage de route
151	High-Pressure Fitting	Raccord haute pression
152	High-speed feed	Avance rapide
153	High-speed machining	Usinage à grande vitesse
154	High-speed milling cutter	Fraise à grand rendement
155	Hight Output (HO)	Rendement élevé
156	Hight speed steel	Acier rapide
157	Hight swirl combustion	Combustion à hautes turbulences (HSC)
158	Hing	Charnière
159	Hinge	Articulation
160	Hinge	Bras d'articulation
161	Hinged	Rabattable
162	Hi-rise	Tubulure d'admission à haut rendement
163	Hiss	Sifflement
164	Hissing noise	Bruit de sifflement
165	Hitch	Attelage
166	Hob	Fraise mère
167	Hob (to)	Repousser
168	Hobbing	Repoussage
169	Hoist	Cric
170	Hoist	Engin de levage
171	Holdfast	Etau
172	Holding down bolt	Vis de fixation
173	Holding down spring	Ressort de fixation
174	Holding Fixture A/C Compressor	Outil de maintien de compresseur de climatiseur
175	Holding Fixture Compressor Clutch	Outil de maintien d'embrayage de compresseur
176	Holding Fixture Dial Indicator Gauge (Output Shaf)	Outil de maintien de comparateur (arbre secondaire)
177	Holding Fixture Drive Pinion Flange	Outil de maintien de bride d'accouplement de pignon d'attaque
178	Holding Fixture Flexible Exhaust Pipe	Outil de maintien, tuyau d'échappement flexible
179	Holding Fixture Gear Pack	Outil de maintien de pignons

180	<b>Holding Fixture Steering Gear</b>	<b>Outil de maintien de boîtier de direction</b>
181	<b>Holding Fixture Transmission</b>	<b>Outil de maintien de boîte de vitesses</b>
182	<b>Holding Rack Fuel Injector</b>	<b>Ratelier de rangement d'injecteurs</b>
183	<b>Holding Set Valve Tappet</b>	<b>Outils de maintien de poussoir de soupape</b>
184	<b>Holding Tool Camshaft</b>	<b>Outil de maintien d'arbre à cames</b>
185	<b>Holding Tool Camshaft Sprocket</b>	<b>Outil de maintien de pignon d'arbre à cames</b>
186	<b>Holding Tool Crankshaft</b>	<b>Outil de maintien de vilebrequin</b>
187	<b>Holding Tool Flywheel</b>	<b>Outil de maintien de volant moteur</b>
188	<b>Holding Tool One-Way Clutch</b>	<b>Outil de maintien de roue libre</b>
189	<b>Holding Tool Output Shaft Flange</b>	<b>Outil de maintien de bride d'accouplement d'arbre secondaire</b>
190	<b>Holding Tool Steering Gear Bushing</b>	<b>Outil de maintien de bague de boîtier de direction</b>
191	<b>Holding Tool Steering Gear Bushing</b>	<b>Outil de maintien de bague de boîtier de direction</b>
192	<b>Holding Tool Steering Gear Pinion Shaft</b>	<b>Outil de maintien d'arbre de boîtier de direction</b>
193	<b>Holding Tool Suspension</b>	<b>Outil de maintien de suspension</b>
194	<b>Holding Tool Torque Converter</b>	<b>Outil de maintien de convertisseur de couple</b>
195	<b>Holding Tool Torque Converter Clutch</b>	<b>Outil de maintien d'embrayage de convertisseur de couple</b>
196	<b>Holding Tool Turbine Shaft</b>	<b>Outil de maintien d'arbre de turbine</b>
197	<b>Holding Tool Valve Tappet</b>	<b>Outil de maintien de poussoir de soupape</b>
198	<b>Holding Wrench Fan Pulley</b>	<b>Clé de maintien de poulie de ventilateur</b>
199	<b>Holding Wrench Input Shaft</b>	<b>Clé de maintien d'arbre primaire</b>
200	<b>Hole</b>	<b>Trou</b>
201	<b>Hollow</b>	<b>Creux</b>
202	<b>Hollow axle</b>	<b>Essieu creux</b>
203	<b>Hollow chuck</b>	<b>Mandrin de serrage creux</b>
204	<b>Hollow holt</b>	<b>Vis à tige creuse</b>
205	<b>Hollow out (to)</b>	<b>Creuser</b>
206	<b>Hollow section</b>	<b>Profil creux</b>
207	<b>Hollow-chisel</b>	<b>Gouge</b>
208	<b>Home page</b>	<b>Page d'accueil</b>
209	<b>Home position</b>	<b>Position initiale</b>
210	<b>Hone</b>	<b>Pierre à aiguiser</b>
211	<b>Hone (to)</b>	<b>Roder</b>
212	<b>Honer</b>	<b>Machine à roder (rôdeuse)</b>
213	<b>Honeycomb</b>	<b>Nid d'abeille</b>
214	<b>Honig stone</b>	<b>Pierre abrasive</b>
215	<b>Honing</b>	<b>Honage</b>
216	<b>Honing</b>	<b>Rodage</b>
217	<b>Honing machine</b>	<b>Machine à glacer à pierre</b>
218	<b>Honing machine</b>	<b>Machine à roder (rôdeuse)</b>
219	<b>Honing Stones</b>	<b>Pierres de rectification de cylindre</b>
220	<b>Honing tool</b>	<b>Outil à glacer</b>
221	<b>Honing tool</b>	<b>Outil à roder (rodoir)</b>
222	<b>Honk (to)</b>	<b>Klaxonner</b>
223	<b>Hood</b>	<b>Capot</b>
224	<b>Hood ornament</b>	<b>Bouchon de radiateur extérieur</b>

225	<b>Hook</b>	<b>Crochet</b>
226	<b>Hook wrench</b>	<b>Clef à ergot</b>
227	<b>Hoop</b>	<b>Frette</b>
228	<b>Hoop (to)</b>	<b>Fretter</b>
229	<b>Hooping</b>	<b>Frettage</b>
230	<b>Hoot (to)</b>	<b>Klaxonner</b>
231	<b>Hooter</b>	<b>Klaxon</b>
232	<b>Horizontal</b>	<b>Horizontal</b>
233	<b>Horizontal boring-machine</b>	<b>Perceuse horizontale</b>
234	<b>Horizontal machining center</b>	<b>Centre d'usinage horizontal</b>
235	<b>Horn</b>	<b>Avertisseur sonore</b>
236	<b>Horn</b>	<b>Trompe</b>
237	<b>Horse power (HP)</b>	<b>Puissance en CV</b>
238	<b>Hose</b>	<b>Durite</b>
239	<b>Hose</b>	<b>Flexible</b>
240	<b>Hose</b>	<b>Tuyau (souple)</b>
241	<b>Hose clamp</b>	<b>Bride de tuyau</b>
242	<b>Hose clamp</b>	<b>Collier de serrage</b>
243	<b>Hose coupling</b>	<b>Raccord de tuyau</b>
244	<b>Hose pinch tool</b>	<b>Pince pour bloquer les durites.</b>
245	<b>Hosting</b>	<b>Hébergement</b>
246	<b>Hot</b>	<b>Chaud</b>
247	<b>Hot die</b>	<b>Etampe de façonnage à chaud</b>
248	<b>Hot forming</b>	<b>Forgeage à chaud</b>
249	<b>Hot rod</b>	<b>Voiture d'avant 1948 modifiée</b>
250	<b>Hot twist (to)</b>	<b>Mailler</b>
251	<b>Hot twisting</b>	<b>Maillage</b>
252	<b>Hot-air shroud</b>	<b>Buse d'air chaud</b>
253	<b>Hour meter</b>	<b>Compteur d'heures</b>
254	<b>Housing</b>	<b>Boîte, réceptacle</b>
255	<b>Housing</b>	<b>Boîtier</b>
256	<b>Housing</b>	<b>Carter</b>
257	<b>Housing</b>	<b>Compartiment</b>
258	<b>Housing cover</b>	<b>Couvercle</b>
259	<b>However</b>	<b>Cependant</b>
260	<b>Hrd steel</b>	<b>Acier dur</b>
261	<b>Hub</b>	<b>Moyeu</b>
262	<b>Hub bearing</b>	<b>Roulement de moyeu</b>
263	<b>Hub cap</b>	<b>Enjoliveur de moyeu</b>
264	<b>Hub frange</b>	<b>Flasque de moyeu</b>
265	<b>Hub Seal</b>	<b>Joint de moyeu</b>
266	<b>Hydraulic bloc control</b>	<b>Bloc de commande hydraulique</b>
267	<b>Hydraulic brake servo</b>	<b>Servo frein hydraulique</b>
268	<b>Hydraulic brakes</b>	<b>Freins hydrauliques</b>
269	<b>Hydraulic circuit</b>	<b>Circuit hydraulique</b>
270	<b>Hydraulic circuit diagram</b>	<b>Schéma hydraulique</b>

	<b>Hydraulic clutch</b>	<b>Embrayage hydraulique</b>
272	<b>Hydraulic converter</b>	<b>Convertisseur hydraulique de couple</b>
273	<b>Hydraulic coupler</b>	<b>Coupleur hydraulique</b>
274	<b>Hydraulic drive</b>	<b>Commande hydraulique</b>
275	<b>Hydraulic force</b>	<b>Force hydraulique</b>
276	<b>Hydraulic hose</b>	<b>Tuyau hydraulique</b>
277	<b>Hydraulic jack</b>	<b>Cric hydraulique</b>
278	<b>Hydraulic jack</b>	<b>Vérin hydraulique</b>
279	<b>Hydraulic lifter</b>	<b>Poussoir hydraulique</b>
280	<b>Hydraulic Line Connector</b>	<b>Raccord de canalisation hydraulique</b>
281	<b>Hydraulic oil</b>	<b>Huile hydraulique</b>
282	<b>Hydraulic pipe</b>	<b>Durit de frein</b>
283	<b>Hydraulic power chuck</b>	<b>Mandrin de serrage hydraulique</b>
284	<b>Hydraulic power transmission</b>	<b>Transmission hydraulique</b>
285	<b>Hydraulic pump</b>	<b>Pompe hydraulique</b>
286	<b>Hydraulic Riveter</b>	<b>Riveteuse hydraulique</b>
287	<b>Hydraulic shock absorber</b>	<b>Amortisseur hydraulique</b>
288	<b>Hydraulic tappet</b>	<b>Poussoir hydraulique</b>
289	<b>Hydrocarbon</b>	<b>Hydrocarbure</b>
290	<b>Hydro-Max Brake Pump Fittings</b>	<b>Raccords de contrôle de freins Hydro-Max</b>
291	<b>Hydrometer</b>	<b>Pèse-acide</b>
292	<b>Hydropneumatic self-levelling suspension</b>	<b>Suspension hydropneumatique</b>
293	<b>Hydrostatic journal</b>	<b>Palier Hydrostatique</b>
294	<b>Hyperlink</b>	<b>Hyperlien</b>
295	<b>Hypoid gear</b>	<b>Engrenage Hypoïde</b>
296	<b>Hypoid gear</b>	<b>Pignon Hypoïde</b>
297	<b>Hypoid-gear pair</b>	<b>Couple d'engrenage hypoïde</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	lar intake hose	Tuyau d'aspiration d'air
2	I-beam	Essieu avant rigide en forme de I
3	Ibid	Dégauchissement
4	Ibid	Ebauché
5	Ibid	Fraise à peigne
6	Ibid	Marteau à manche
7	Ibid	Mèche torse
8	Ibid	Montre comparateur
9	Ibid	Panoplie
10	Ibid	Riveuse
11	Ibid	Taraudeuse
12	Ibid	Tarière à vis
13	ICP/EBC Adapter Cable	Câble adaptateur ICP/EBC
14	Identification plate	Plaque constructeur
15	Idle	Passif
16	Idle	Ralenti
17	Idle adjusting screw	Vis de réglage de ralenti
18	Idle cut-off valve	Etouffoir de ralenti
19	Idle fuel system	Circuit de ralenti
20	Idle gear	Pignon fou
21	Idle jet	Gicleur de ralenti
22	Idle mixture	Mélange de ralenti
23	Idle roll	Poulie folle
24	Idle Solenoid Valve	Electrovanne de ralenti
25	Idle speed	Ralenti (vitesse)
26	Idle speed	Régime de ralenti
27	Idle speed (to)	Tourner au ralenti (moteur)
28	Idle speed boost	Compensateur de régime de ralenti
29	Idle speed control valve	Electrovanne de ralenti
30	Idle times	Temps passif d'une machine
31	Idle wheel	Roue folle
32	Idle wheel	Volant libre
33	Idler	Roue folle
34	Idler arm	Contre bras de commande de direction (sortie de boîte)
35	Idler arm	Relais de direction
36	Idles high	Ralenti élevé (à partir de 1000 RPM)
37	Idles rough	Broutage (vitesse trop basse, rapport de BV trop haut)
38	Idlet	Tambour de tension
39	Idling	Marche à vide
40	Idling	Ralenti
41	Idling speed	Vitesse à vide
42	Ignition	Allumage
43	Ignition cable	Câble d'allumage
44	Ignition capacitor	Condensateur d'allumage
45	Ignition coil	Bobine d'allumage

46	Ignition control	Commande d'allumage
47	Ignition delay	Délai d'allumage
48	Ignition distributor	Allumeur
49	Ignition distributor	Distributeur d'allumage
50	Ignition setting	Calage de l'avance à l'allumage
51	Ignition stroke	Course d'explosion et de détente
52	Ignition stroke	Temps moteur
53	Ignition Synchronizer	Synchroniseur d'allumage
54	Ignition timing	Avance à l'allumage
55	Ignition timing	Calage d'allumage
56	Ignition warning light	Témoin d'allumage
57	Illumination	Eclairage
58	Immerse (to)	Plonger
59	Impact	Choc
60	Impact load	Charge par à-coup
61	Impact load	Impact
62	Impact screwdriver	Tournevis à frapper
63	Impair (to)	Détériorer
64	Impeller	Impulseur
65	Impeller	Pompe
66	Impeller	Turbine (hélice)
67	Impregnation	Imprégnation
68	Impression	Empreinte
69	Improve (to)	Améliorer
70	Impulse	Impulsion
71	Impulse transducer	Impulseur
72	Imput voltage	Tension d'entrée
73	In pass	En enfilade
74	In process gauging	Contrôle de cote
75	In real life	En réalité
76	In turn	Dans l'ordre
77	Inbuilt	Incorporé(c)
78	Inch	Pouce (2,54 mm)
79	Inch system	Système en pouce
80	Inching	Marche par à-coup
81	Inching	Mouvement lent
82	Inching	Positionnement précis
83	Inching control	Commande par impulsion
84	Inclination	Inclinaison
85	Inclination angle	Inclinaison de l'axe de pivot
86	Inclusion	Inclusion
87	Increase (to)	Accroître
88	Increment	Incrément
89	Increment	Successif
90	Incremental encoder	Codeur incrémental
91	Incremental feed	Avance incrémentale

	<b>Indentation</b>	<b>Pénétration</b>
93	<b>Independent wheel</b>	<b>Roue indépendante</b>
94	<b>Independent wheel suspension</b>	<b>Suspension à roues indépendantes</b>
95	<b>Index (to)</b>	<b>Indexer</b>
96	<b>Index angle</b>	<b>Angle d'indexage</b>
97	<b>Index machine</b>	<b>Temps de mise au point</b>
98	<b>Index position</b>	<b>Position d'indexage</b>
99	<b>Indexing</b>	<b>Division</b>
100	<b>Indexing</b>	<b>Indexage</b>
101	<b>Indexing</b>	<b>Indexation</b>
102	<b>Indexing</b>	<b>Transfert circulaire</b>
103	<b>Indexing table</b>	<b>Table indexable</b>
104	<b>Indicating lamp</b>	<b>Lampe-témoin</b>
105	<b>Indicator</b>	<b>Clignotant</b>
106	<b>Indicator</b>	<b>Indicateur</b>
107	<b>Indicator</b>	<b>Lecteur</b>
108	<b>Indicator</b>	<b>Ordinateur de bord</b>
109	<b>Indicator lamp</b>	<b>Voyant lumineux</b>
110	<b>Induction generator</b>	<b>Génératrice asynchrone</b>
111	<b>Induction hardening</b>	<b>Trempe par induction</b>
112	<b>Induction hardening machine</b>	<b>Machine de trempe par induction</b>
113	<b>Induction heating</b>	<b>Chauffage par induction</b>
114	<b>Induction manifold</b>	<b>Collecteur d'admission</b>
115	<b>Induction stroke</b>	<b>Course d'admission</b>
116	<b>Induction stroke</b>	<b>Course d'aspiration</b>
117	<b>Induction valve</b>	<b>Soupape d'admission</b>
118	<b>Inductive semi-conductor ignition</b>	<b>Allumage transistorisé à induction</b>
119	<b>Inductor</b>	<b>Inducteur</b>
120	<b>Inductor core</b>	<b>Bobine</b>
121	<b>Inductor machine</b>	<b>Machine à fer tournant</b>
122	<b>Industrial oven</b>	<b>Four industriel</b>
123	<b>Inert</b>	<b>Inerte</b>
124	<b>Inert gas</b>	<b>Gaz inerte</b>
125	<b>Inertia</b>	<b>Inertie</b>
126	<b>Inertia force</b>	<b>Force d'inertie</b>
127	<b>Inertia moment</b>	<b>Moment d'inertie</b>
128	<b>Infrared</b>	<b>Infrarouge</b>
129	<b>Infeed</b>	<b>Approche</b>
130	<b>Infeed</b>	<b>Engagement (machine)</b>
131	<b>Infeed amount</b>	<b>Valeur de plongée</b>
132	<b>Infeed angle</b>	<b>Angle de plongée</b>
133	<b>Infeed grinding</b>	<b>Plongée</b>
134	<b>In-feed grinding</b>	<b>Rectification en plongée</b>
135	<b>Infinite</b>	<b>Continu</b>
136	<b>Infinite indexing</b>	<b>Indexage en continu</b>
137	<b>Inflator</b>	<b>Pompe pour gonfler</b>

	<b>Ingot casting</b>	<b>Coulée de lingots</b>
139	<b>Ingot mould</b>	<b>Coquille (moule)</b>
140	<b>Inhibit function</b>	<b>Fonction de blocage</b>
141	<b>Initial value</b>	<b>Valeur initiale</b>
142	<b>Initialization</b>	<b>Initialisation</b>
143	<b>Injection</b>	<b>Injection</b>
144	<b>Injection jet test stand</b>	<b>Banc d'essai d'injecteurs</b>
145	<b>Injection moulding</b>	<b>Moulage par injection</b>
146	<b>Injector</b>	<b>Injecteur de pompe</b>
147	<b>Inlet</b>	<b>Admission</b>
148	<b>Inlet</b>	<b>Entrée</b>
149	<b>Inlet manifold</b>	<b>Collecteur d'admission</b>
150	<b>Inlet manifold</b>	<b>Entrée du collecteur d'admission</b>
151	<b>Inlet pipe</b>	<b>Tubulure d'admission</b>
152	<b>Inlet pipe</b>	<b>Tuyau d'admission</b>
153	<b>Inlet valve</b>	<b>Soupape d'admission</b>
154	<b>Inlet valve</b>	<b>Soupape d'admission</b>
155	<b>In-line Connector Leak Check</b>	<b>Raccord en ligne, recherche de fuites</b>
156	<b>Inner</b>	<b>Intérieur</b>
157	<b>Inner bush</b>	<b>Douille intérieure</b>
158	<b>Inner raceway</b>	<b>Bague intérieure de roulement</b>
159	<b>Inner Tie-Rod</b>	<b>Biellette de direction</b>
160	<b>Inner Tie-Rod Nut</b>	<b>Ecrou de bielle de direction</b>
161	<b>Inner toothed crown wheel</b>	<b>Couronne à denture intérieure</b>
162	<b>Inner tube</b>	<b>Chambre à air</b>
163	<b>Inner tube (tyre)</b>	<b>Chambre à air</b>
164	<b>Innertie rod end</b>	<b>Rotule intérieure de direction</b>
165	<b>Input</b>	<b>Entrée</b>
166	<b>Input</b>	<b>Introduction</b>
167	<b>Input fuse</b>	<b>Fusible d'entrée</b>
168	<b>Input power</b>	<b>Puissance d'entrée</b>
169	<b>Input shaft</b>	<b>Arbre primaire (transmission)</b>
170	<b>Input Shaft Bearing</b>	<b>Roulement d'arbre primaire</b>
171	<b>Input Shaft Bearing Cup</b>	<b>Cuvette de roulement d'arbre primaire</b>
172	<b>Input Shaft Fifth Gear</b>	<b>Pignon de cinquième d'arbre primaire</b>
173	<b>Input Shaft Oil Seal</b>	<b>Joint d'arbre primaire</b>
174	<b>Input Shaft Snap Ring</b>	<b>Circlip d'arbre primaire</b>
175	<b>Inputshaft</b>	<b>Arbre d'entrée</b>
176	<b>Insert</b>	<b>Douille</b>
177	<b>Insert</b>	<b>Insert</b>
178	<b>Insert</b>	<b>Plaquette</b>
179	<b>Inside diameter (ID)</b>	<b>Diamètre intérieur</b>
180	<b>Inside screw stem</b>	<b>Tige à vis intérieure</b>
181	<b>Inspect (to)</b>	<b>Contrôler</b>
182	<b>Inspect (to)</b>	<b>Vérifier</b>
183	<b>Inspection</b>	<b>Contrôle</b>

	<b>Inspection</b>	<b>Vérification</b>
185	<b>Inspection pit</b>	<b>Fosse d'inspection</b>
186	<b>Inspection window</b>	<b>Voyant</b>
187	<b>Instability</b>	<b>Instabilité</b>
188	<b>Installation kit</b>	<b>Nécessaire de montage</b>
189	<b>Installer A/C Compressor Clutch Pulley</b>	<b>Outil de pose d'embrayage de compresseur de climatiseur</b>
190	<b>Installer A/C Compressor Coil</b>	<b>Outil de pose d'enroulement électromagnétique de compresseur de climatiseur</b>
191	<b>Installer A/C Compressor Field Coil</b>	<b>Outil de pose d'enroulement électromagnétique de compresseur de climatiseur</b>
192	<b>Installer A/C Compressor Hub Driven Plate</b>	<b>Outil de pose de plateau d'embrayage de compresseur de climatiseur</b>
193	<b>Installer A/C Compressor Shaft Oil Seal</b>	<b>Outil de pose de joint d'arbre de compresseur de climatiseur</b>
194	<b>Installer A/C Compressor Thrust Plate Oil Seal</b>	<b>Outil de pose de joint de plaque de compresseur de climatiseur</b>
195	<b>Installer Automatic Transaxle Housing Bearing</b>	<b>Outil de pose de roulement de boîte-pont automatique</b>
196	<b>Installer AWD Torque Tube</b>	<b>Outil de pose de tube pour transmission intégrale</b>
197	<b>Installer Axle Bearing</b>	<b>Outil de pose de roulement d'essieu</b>
198	<b>Installer Axle Bearing Cup</b>	<b>Outil de pose de cuvette de roulement d'essieu</b>
199	<b>Installer Axle Bearing/Oil Seal</b>	<b>Outil de pose de joint/roulement d'essieu</b>
200	<b>Installer Axle Oil Seal</b>	<b>Outil de pose de joint d'essieu</b>
201	<b>Installer Axle Shaft Deflector</b>	<b>Outil de pose de déflecteur d'arbre d'essieu</b>
202	<b>Installer Axle Tube Oil Seal</b>	<b>Outil de pose de joint d'arbre d'essieu</b>
203	<b>Installer Balance Shaft Bearing</b>	<b>Outil de pose de palier d'arbre d'équilibrage</b>
204	<b>Installer Ball Joint</b>	<b>Outil de pose de rotule</b>
205	<b>Installer Bearing</b>	<b>Outil de pose de roulement</b>
206	<b>Installer Bearing Cup</b>	<b>Outil de pose de cuvette de roulement</b>
207	<b>Installer Bearing Retainer</b>	<b>Outil de pose de reteneur de roulement</b>
208	<b>Installer Bearing Shaft Collar</b>	<b>Outil de pose de collier d'arbre</b>
209	<b>Installer Bearing Sleeve</b>	<b>Outil de pose de bague de roulement</b>
210	<b>Installer Camshaft Front Oil Seal</b>	<b>Outil de pose de joint avant d'arbre à cames</b>
211	<b>Installer Camshaft Oil Seal</b>	<b>Outil de pose de joint d'arbre à cames</b>
212	<b>Installer Camshaft Pulley</b>	<b>Outil de pose de poulie d'arbre à cames</b>
213	<b>Installer Camshaft Rear Core Plug</b>	<b>Outil de pose d'obturateur arrière d'arbre à cames</b>
214	<b>Installer Camshaft Sprocket</b>	<b>Outil de pose de pignon d'arbre à cames</b>
215	<b>Installer Camshaft Vibration Damper</b>	<b>Outil de pose d'amortisseur de vibrations d'arbre à cames</b>
216	<b>Installer Centerplate Front Bearing Cup</b>	<b>Outil de pose de cuvette de roulement de plaque centrale</b>
217	<b>Installer Centerplate Mainshaft Bearing Cup</b>	<b>Outil de pose de cuvette de roulement d'arbre secondaire</b>
218	<b>Installer Clutch Housing Oil Seal</b>	<b>Outil de pose de joint de carter d'embrayage</b>
219	<b>Installer Compressor Clutch Pulley Bearing</b>	<b>Outil de pose de roulement de poulie d'embrayage de compresseur</b>
220	<b>Installer Compressor O-Ring Seal</b>	<b>Outil de pose de joint torique de compresseur</b>
221	<b>Installer Compressor Pulley</b>	<b>Outil de pose de poulie de compresseur</b>

222	Installer Compressor Shaft Oil Seal	Outil de pose de joint d'arbre de compresseur
223	Installer Compressor Snap Ring	Outil de pose de circlip de compresseur
224	Installer Compressor Snap Ring	Outil de pose de circlip de compresseur
225	Installer Connecting Rod	Outil de pose de bielle
226	Installer Constant Velocity Joint Boot Clamp	Outil de pose de collier de soufflet de joint homocinétique
227	Installer Core Plug	Outil de pose de pastille d'obturation
228	Installer Countershaft Bearing Cup	Outil de pose de cuvette de roulement d'arbre intermédiaire
229	Installer Countershaft Rear Bearing	Outil de pose de roulement arrière d'arbre intermédiaire
230	Installer Crankshaft Rear Oil Seal	Outil de pose de joint arrière de vilebrequin
231	Installer Crankshaft Rear Oil Slinger	Outil de pose de déflecteur d'huile arrière de vilebrequin
232	Installer Crankshaft Timing Sprocket and Vibration	Outil de pose d'amortisseur de vibrations/pignon de vilebrequin
233	Installer Crankshaft Vibration Damper	Outil de pose d'amortisseur de vibrations de vilebrequin
234	Installer Crankshaft Vibration Damper Wear Ring	Outil de pose de bague d'usure d'amortisseur de vibrations de vilebrequin
235	Installer Detent Ball	Outil de pose de bille de verrouillage pour boîte de vitesses
236	Installer Differential Bearing	Outil de pose de roulement de différentiel
237	Installer Differential Bearing Cone	Outil de pose de cône de roulement de différentiel
238	Installer Differential Bearing Cup	Outil de pose de cuvette de roulement de différentiel
239	Installer Differential Carrier Bearing	Outil de pose de roulement de différentiel
240	Installer Differential Fluid Seal	Outil de pose de joint de différentiel
241	Installer Differential Housing Oil Seal	Outil de pose de joint de carter de différentiel
242	Installer Differential Oil Seal	Outil de pose de joint de différentiel
243	Installer Differential Shim	Outil de pose de cale de différentiel
244	Installer Differential Side Bearing	Outils de pose de roulement de pignon planétaire de différentiel
245	Installer Differential Yoke	Outil de pose de bride d'accouplement de différentiel
246	Installer Drive Nut Yoke	Écrou de pose de bride d'accouplement de différentiel
247	Installer Drive Pinion Bearing Cone	Outil de pose de cône de roulement de pignon d'attaque
248	Installer Driven Sprocket Wheel	Outil de pose de pignon mené
249	Installer Dust Seal	Outil de pose de pare-poussière
250	Installer Exhaust Valve Seat	Outil de pose de siège de soupape d'échappement
251	Installer Expansion Plug	Outil de pose de pastille d'obturation
252	Installer Fluid Filler Tube	Outil de pose de tube de remplissage d'huile
253	Installer Front Axle Bearing	Outil de pose de roulement d'essieu avant
254	Installer Front Axle Bushing	Outil de pose de bague d'essieu avant
255	Installer Front Axle Mounting Bushing	Outil de pose de bague élastique d'essieu avant
256	Installer Front Axle Mounting Bushing Adapter	Outil de pose d'adaptateur de bague élastique d'essieu avant
257	Installer Front Axle Mounting Bushing Collet	Outil de pose de coquille de bague élastique d'essieu avant
258	Installer Front Axle Mounting Bushing Drawbolt	Outil de pose de vis de bague élastique d'essieu avant
259	Installer Front Axle Oil Seal	Outil de pose de joint d'essieu avant
260	Installer Front Axle Shaft Bearing	Outil de pose de roulement d'arbre d'essieu avant
261	Installer Front Axle Shaft Oil Seal	Outil de pose de joint d'arbre d'essieu avant

262	Installer Front Cover Oil Seal	Outil de pose de joint de couvercle de distribution
263	Installer Front Differential Housing Bushing	Outil de pose de bague de carter de différentiel avant
264	Installer Front Pump Fluid Seal	Bague de pose de joint avant de pompe à huile de boîte de vitesses
265	Installer Front Wheel Hub	Outil de pose de moyeu de roue avant
266	Installer Front Wheel Hub Bearing	Outil de pose de roulement de moyeu de roue avant
267	Installer Front Wheel Hub Dust Shield	Outil de pose de cache-poussière de moyeu de roue avant
268	Installer Front Wheel Hub Oil Seal	Outil de pose de joint de moyeu de roue avant
269	Installer Front Wheel Spindle Oil Seal	Outil de pose de joint de fusée de roue avant
270	Installer Fuel Injector	Outil de pose d'injecteur
271	Installer Fuel Injector Sleeve	Outil de pose de porte-injecteur
272	Installer Halfshaft	Outil de pose de demi-arbre
273	Installer Halfshaft Output Fluid Seal	Outil de pose de joint d'arbre secondaire
274	Installer Input Shaft Bearing	Outil de pose de roulement d'arbre primaire
275	Installer Input Shaft Bearing Cup	Outil de pose de cuvette de roulement d'arbre primaire
276	Installer Input Shaft Oil Seal	Outil de pose de joint d'arbre primaire
277	Installer Input Shaft Snap Ring	Outil de pose de circlip d'arbre primaire
278	Installer Jet Plug	Outil de pose de bouchon d'inviolabilité de carburateur
279	Installer Keystone Clamp	Pince pour bride Keystone
280	Installer King Pin Bushing	Outil de pose de bague de pivot de fusée
281	Installer King Pin Seal	Outil de pose de joint de pivot de fusée
282	Installer LH Differential Carrier Oil Seal (Dana)	Outil de pose de joint gauche de différentiel (Dana)
283	Installer Linkage Grommet	Outil de pose de bague caoutchouc de tringlerie de boîte de vitesses automatique
284	Installer Lockwedge	Outil de pose de coin de blocage d'écrou
285	Installer Lower Arm Boot	Outil de pose de soufflet de bras inférieur de suspension
286	Installer Lower Arm Pivot Bushing	Outil de pose de bague de pivot de bras inférieur de suspension
287	Installer Lube Tube	Outil de pose de tube de graissage
288	Installer Lube Tube Fluid Seal	Outil de pose de joint de tube de graissage
289	Installer Mainshaft Bearing	Outil de pose de roulement d'arbre secondaire
290	Installer Mainshaft Bearing Cone	Outil de pose de cône de roulement d'arbre secondaire
291	Installer Mainshaft Bearing Cup	Outil de pose de cuvette de roulement d'arbre secondaire
292	Installer Mainshaft Front Bearing	Outil de pose de roulement avant d'arbre secondaire
293	Installer Mainshaft/Input Shaft Bearing Cup	Outil de pose de cuvette de roulement d'arbre primaire/secondaire
294	Installer Needle Bearing	Outil de pose de roulement à aiguilles
295	Installer Oil Control Plug	Outil de pose de bouchon de contrôle d'huile
296	Installer Oil Jet	Outil de pose de gicleur d'huile
297	Installer Oil Seal	Outil de pose de joint
298	Installer One-Way Clutch	Outil de pose de roue libre
299	Installer Output Shaft Bearing	Outil de pose de roulement d'arbre secondaire
300	Installer Output Shaft Bushing	Outil de pose de bague d'arbre secondaire
301	Installer Output Shaft Fluid Seal	Outil de pose de joint d'arbre secondaire

302	Installer Output Shaft Front Bearing	Outil de pose de roulement avant d'arbre secondaire
303	Installer Output Shaft Front Oil Seal	Outil de pose de joint avant d'arbre secondaire
304	Installer Output Shaft Oil Seal	Outil de pose de joint d'arbre secondaire
305	Installer Output Shaft Oil Slinger	Outil de pose de déflecteur d'huile d'arbre secondaire
306	Installer Output Shaft Rear Bearing	Outil de pose de roulement arrière d'arbre secondaire
307	Installer Output Shaft Rear Oil Seal	Outil de pose de joint arrière d'arbre secondaire
308	Installer Parking Brake Bearing	Outil de pose de roulement de frein de stationnement
309	Installer Parking Brake Bearing Cup	Outil de pose de cuvette de roulement de frein de stationnement
310	Installer Parking Brake Seal	Outil de pose de joint de frein de stationnement
311	Installer Pilot Bearing	Outil de pose de roulement pilote
312	Installer Piston Cooling Tube	Outil de pose de tube de graissage de piston
313	Installer Pitman Arm Seal	Outil de pose de joint de bielle pendante
314	Installer Power Steering Pump Oil Seal	Outil de pose de joint de pompe de direction assistée
315	Installer Power Steering Pump Pulley	Outil de pose de poulie de pompe de direction assistée
316	Installer Pump Bearing/Fluid Seal	Outil de pose de joint/roulement de pompe
317	Installer Rear Axle Bearing	Outil de pose de roulement d'essieu arrière
318	Installer Rear Axle Bearing Cup	Outil de pose de cuvette de roulement d'essieu arrière
319	Installer Rear Axle Bearing/Oil Seal	Outil de pose de joint/roulement d'essieu arrière
320	Installer Rear Axle Differential Bearing	Outil de pose de roulement de différentiel de pont arrière
321	Installer Rear Axle Oil Seal	Outil de pose de joint d'essieu arrière
322	Installer Rear Suspension Bushing	Outil de pose de bague de suspension arrière
323	Installer Rear View Mirror	Outil de pose de rétroviseur
324	Installer Rear Wheel Hub Bearing Cup	Outil de pose de cuvette de roulement de moyeu de roue arrière
325	Installer Rear Wheel Hub Dust Seal	Outil de pose de pare-poussière de moyeu de roue arrière
326	Installer Rear Wheel Hub Oil Seal	Outil de pose de joint de moyeu de roue arrière
327	Installer Reverse Drum/One-Way Clutch	Outil de pose de roue libre/tambour de marche arrière
328	Installer RH Differential Carrier Oil Seal (Dana)	Outil de pose de joint droit de différentiel (Dana)
329	Installer Sector Shaft Seal	Outil de pose de joint d'arbre de boîtier de direction
330	Installer Servo Piston	Outil de sélection de piston de servo
331	Installer Servo Piston Cover	Outil de pose de couvercle de piston de servo
332	Installer Set Axle Tube Oil Seal	Outils de pose de joint de trompette d'essieu
333	Installer Set Front Wheel Hub Bearing	Outils de pose de roulement de moyeu de roue avant
334	Installer Set Teflon Seal	Outils de pose de joint Teflon
335	Installer Shaft Bearing Cone	Outil de pose de cône de roulement d'arbre
336	Installer Shaft Bearing Cup	Outil de pose de cuvette de roulement d'arbre
337	Installer Shift Lever Fluid Seal	Outil de pose de joint de levier de vitesse
338	Installer Shift Rail Bushing	Outil de pose de bague d'axe de fourchette
339	Installer Shift Rail Needle Bearing	Outil de pose de roulement à aiguilles d'axe de fourchette
340	Installer Shift Shaft Fluid Seal	Outil de pose de joint d'axe de fourchette
341	Installer Shifter Boot	Outil de pose de soufflet de changement de vitesse

342	Installer Snap Ring Guide	Outil de pose de circlip
343	Installer Spindle Bearing	Outil de pose de roulement de fusée
344	Installer Spindle/Axle Shaft	Outil de pose de joint de fusée/essieu
345	Installer Spiral Snap Ring	Outil de pose de circlip spirale
346	Installer Stator Case Bearing	Outil de pose de roulement de stator
347	Installer Steering Gear Bearing	Outil de pose de roulement de boîtier de direction
348	Installer Steering Gear Bearing Cup	Outils de pose de cuvette de roulement de boîtier de direction
349	Installer Steering Gear Bushing	Outils de pose de bague de boîtier de direction
350	Installer Steering Gear Needle Bearing	Outil de pose de roulement à aiguilles de boîtier de direction
351	Installer Steering Gear Oil Seal	Outil de pose de joint de boîtier de direction
352	Installer Steering Gear Pinion Bearing	Outil de pose de roulement de pignon de direction
353	Installer Steering Gear Pinion Lower Bearing	Outil de pose de roulement inférieur de pignon de direction
354	Installer Steering Gear Pinion Lower Oil Seal	Outil de pose de joint inférieur de pignon de direction
355	Installer Steering Gear Pinion Oil Seal	Outil de pose de joint de pignon de direction
356	Installer Steering Gear Pinion Upper Bearing and	Outil de pose de joint et de roulement supérieur de pignon de direction
357	Installer Steering Gear Piston Oil Seal	Outil de pose de joint de piston de direction
358	Installer Steering Gear Shaft Bearing/Oil Seal	Outil de pose de roulement et de joint d'arbre de boîtier de direction
359	Installer Steering Gear Tube Seat	Outil de pose de siège de tube de boîtier de direction
360	Installer Sun Gear Bushing	Outil de pose de bague de pignon planétaire
361	Installer Tamperproof Choke Cap	Outil de pose de vis d'inviolabilité de boîtier thermostatique
362	Installer Teflon Ring	Outil de pose de joint Téflon
363	Installer Thread Sleeve Yoke	Bague filetée de pose de bride d'accouplement
364	Installer Throttle Shaft Fluid Seal	Outil de pose de joint de tiroir d'accélération
365	Installer Tie-Rod Dust Seal	Outil de pose de soufflet de biellette de direction
366	Installer Torque Converter Fluid Seal	Outil de pose de joint de convertisseur de couple
367	Installer Torrington Bearing	Outil de pose de roulement Torrington
368	Installer Transaxle Bearing Cone	Outil de pose de cône de roulement de boîte-pont
369	Installer Transfer Case Bearing Cup	Outil de pose de cuvette de roulement de boîte de transfert
370	Installer Transfer Case Bearing/Oil Seal	Outil de pose de bague/roulement de boîte de transfert
371	Installer Transfer Case Drive	Mandrin de pose de pignon menant de boîte de transfert
372	Installer Transfer Case Needle Bearing	Outil de pose de roulement à aiguilles de boîte de transfert
373	Installer Transfer Case Oil Seal	Outil de pose de joint de boîte de transfert
374	Installer Transfer Case Output Shaft Oil Seal	Outil de pose de joint d'arbre secondaire de boîte de transfert
375	Installer Transfer Case Vent Tube	Outil de pose de tube de mise à l'air libre de boîte de transfert
376	Installer Transmission Bushing	Bague de boîte de vitesses
377	Installer Transmission Bushing	Outil de pose de bague de boîte de vitesses
378	Installer Transmission Extension Housing Bushing	Outil de pose de bague de carter arrière de boîte de vitesses

379	Installer Transmission Extension Housing Fluid Seal	Outil de pose de joint de carter arrière de boîte de vitesses
380	Installer Transmission Extension Housing Oil Seal	Outil de pose de joint de carter arrière de boîte de vitesses
381	Installer Transmission Fluid Pump Bushing	Outil de pose de bague de pompe à huile de boîte de vitesses
382	Installer Transmission Housing Bearing Cup	Outil de pose de cuvette de roulement de carter de boîte de vitesses
383	Installer Transmission Sprag	Outil de pose de roue libre de boîte de vitesses
384	Installer Transmission Tube Guide	Outil de pose de tube de boîte de vitesses
385	Installer Twin-I Beam Pivot Bushing	Outil de pose de bague de pivot d'essieu Twin-I-Beam
386	Installer Upper Arm Pivot Bushing	Outil de pose de bague de bras supérieur de suspension
387	Installer Valve Guide	Outil de pose de guide de soupape
388	Installer Valve Guide Oil Seal	Outil de pose de joint de guide de soupape
389	Installer Valve Rocker Arm Studs	Outil de pose de goujon de culbuteur
390	Installer Valve Seat	Outil de pose de siège de soupape
391	Installer Valve Stem Oil Seal	Outil de pose de joint de queue de soupape
392	Installer Water Inlet Tube	Outil de pose de tube d'entrée de pompe à eau
393	Installer Water Pump	Outil de pose de pompe à eau
394	Installer Water Pump Seal	Outil de pose de joint de pompe à eau
395	Installer Wheel Hub Bearing	Outil de pose de roulement de moyeu de roue
396	Installer Wheel Hub Bearing Cup	Outil de pose de cuvette de roulement de moyeu de roue
397	Installer Wheel Hub Dust Seal	Outil de pose de cache-poussière de moyeu de roue
398	Installer Wheel Hub Inner Bearing Cup	Outil de pose de cuvette de roulement intérieur de moyeu de roue
399	Installer Wheel Hub Inner Oil Seal	Outil de pose de joint intérieur de moyeu de roue
400	Installer Wheel Hub Oil Seal	Outil de pose de joint de moyeu de roue
401	Installer Wheel Hub Outer Bearing Cup	Outil de pose de cuvette de roulement extérieur de moyeu de roue
402	Installer Wheel Knuckle Oil Seal	Outil de pose de joint de porte-fusée
403	Installer Wheel Speed Sensor Ring	Outil de pose de couronne de capteur de vitesse de roue
404	Installer Wheel Spindle Oil Seal	Outil de pose de joint de fusée
405	Installer Wheel Spindle/Axle Set	Outils de pose de joint de fusée/essieu
406	Installer Worm Bearing Locknut	Clé à ergots pour écrou de boîtier de direction assistée
407	Installer Yoke	Outil de pose de bride d'accouplement
408	Installer/Remove C-Frame and Screw	Serre-joint et vis pour pose/dépose
409	Instantaneous load	Charge instantanée
410	Instantaneous release	Déclenchement instantané
411	Instrument board	Combiné d'instruments
412	Instrument panel	Combiné d'instruments
413	Instrument panel	Tableau de bord
414	Instrument panel shroud	Coquille de tableau de bord
415	Insulated	Isolé
416	Insulated wire	Fil isolé
417	Insulating tape	Chatterton
418	Insulation	Isolation

419	<b>Insulator</b>	<b>Isolant</b>
420	<b>Intake</b>	<b>Admission</b>
421	<b>Intake</b>	<b>Entrée</b>
422	<b>Intake manifold</b>	<b>Collecteur d'admission</b>
423	<b>Intake manifold</b>	<b>Pipe d'admission</b>
424	<b>Intake period</b>	<b>Période d'admission</b>
425	<b>Intake Runner</b>	<b>Tube de transfert de l'air entre plénum et manifold (injection)</b>
426	<b>Intake valve</b>	<b>Soupape d'admission</b>
427	<b>Integral (to)</b>	<b>Solidaire (de)</b>
428	<b>Integral body</b>	<b>Caisse monocoque</b>
429	<b>Integrated</b>	<b>Intégré</b>
430	<b>Intensity regulator</b>	<b>Régulateur d'intensité</b>
431	<b>Interchangeable</b>	<b>Interchangeable</b>
432	<b>Interchangeability</b>	<b>Interchangeabilité</b>
433	<b>Interchangeable</b>	<b>Amovible</b>
434	<b>Interconnected</b>	<b>Interconnecté</b>
435	<b>Interference</b>	<b>Serrage</b>
436	<b>Interference aera</b>	<b>Zone de collision</b>
437	<b>Interference check</b>	<b>Contrôle d'interférence</b>
438	<b>Interference Fit</b>	<b>Ajustement très serré</b>
439	<b>Interference suppression filter</b>	<b>Filtre d'antiparasitage</b>
440	<b>Interference suppression ignition cable</b>	<b>Cable d'allumage antiparasité</b>
441	<b>Interior</b>	<b>Intérieur</b>
442	<b>Interior light</b>	<b>Eclairage intérieur</b>
443	<b>Interior light</b>	<b>Plafonnier</b>
444	<b>Interior Rear View Mirror</b>	<b>Rétroviseur intérieur</b>
445	<b>Interlock</b>	<b>Blocage</b>
446	<b>Interlock (to)</b>	<b>Interverrouiller</b>
447	<b>Interlock switch</b>	<b>Interrupteur de verrouillage</b>
448	<b>Interlocking</b>	<b>Enchevêtrement</b>
449	<b>Interlocking</b>	<b>Interverrouillage</b>
450	<b>Interlocking</b>	<b>Verrouillage</b>
451	<b>Intermediate</b>	<b>Voiture grosse (en europe)</b>
452	<b>Intermittent feed</b>	<b>Avance intermittente</b>
453	<b>Intermittent wiper control switch</b>	<b>Contacteur essuie-glace à minuterie</b>
454	<b>Internal gauge</b>	<b>Calibre d'alésage</b>
455	<b>Internal grinding machine</b>	<b>Rectifieuse intérieure</b>
456	<b>Internal housing</b>	<b>Carter intérieur</b>
457	<b>Internal machining</b>	<b>Usinage intérieur</b>
458	<b>Internal thread gauge</b>	<b>Jauge de filetage interne</b>
459	<b>Interpolater</b>	<b>Interpolateur</b>
460	<b>Interpolation</b>	<b>Interpolation</b>
461	<b>Interrupter point 10 (inlet valve opens)</b>	<b>Interrupteur ouverture de valve d'admission</b>
462	<b>Interturn test (UK)</b>	<b>Essai entre spires</b>
463	<b>Intervention</b>	<b>Intervention</b>

464	<b>Involute</b>	<b>Développante (engrenage)</b>
465	<b>Iron</b>	<b>Fer</b>
466	<b>Iron out (to)</b>	<b>Disparaître (faire)</b>
467	<b>Iron scrap</b>	<b>Ferraille</b>
468	<b>Iron-scrap</b>	<b>Riblon</b>
469	<b>Isolating distance</b>	<b>Distance de sectionnement</b>
470	<b>Item</b>	<b>Article</b>
471	<b>Item</b>	<b>Repère</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	Jack	Cric
2	Jack	Vérin
3	Jack plane	Rabot
4	Jack screw	Vis à chasser
5	Jack shaft	Arbre intermédiaire
6	Jacket	Blouson
7	Jacket	Chemise
8	Jacket	Gaine
9	Jacking	Levage
10	Jacking point	Point de levage
11	Jacks-ups	Jumelles rallongées, fixation de ressorts à lames ARR
12	Jam (to)	Enrailler
13	Jam nut	Contre-écrou
14	Jamming	Enrayage
15	Jaw	Mors
16	Jaw chuck	Mandrin à mâchoires
17	Jaw clutch	Accouplement à griffes
18	Jaw Puller	Extracteur
19	Jaws Steering Arm	Bielle pendante
20	Jet	Gicleur
21	Jet carrier	Porte-gicleur
22	Jet needle	Aiguille de dosage
23	Jet needle	Aiguille-pointeau
24	Jet Plug	Bouchon d'inviolabilité de carburateur
25	Jig	Appareillage
26	Jig	Gabarit
27	Jig	Montage (un)
28	Jig-boring machine	Machine à pointer
29	Jimmy	Compresseur volumétrique
30	Jimmy	Moteur de camion GMC à six cylindres
31	Jingling noise	Cliquetis
32	Jingling noise	Tintement
33	Job	Pièce usinée
34	Jockey pulley	Poulie de tension
35	Jog	Coup par coup (impulsion)
36	Jog feed	Avance par à-coups
37	Jog mode	Mode par à-coup
38	Join (to)	Raccorder
39	Join side by side (to)	Accoler
40	Joining	Assemblage
41	Joint	Articulation
42	Joint	Joint (assemblage)
43	Joint	Pièce de raccordement
44	Joint Cross Spider	Cheville
45	Jointing compound	Mastic d'étanchéité

46	<b>Jointing sleeve</b>	<b>Manchon de jonction (élec.)</b>
47	<b>Jolt (to)</b>	<b>Refouler</b>
48	<b>Jolting</b>	<b>Refoulage</b>
49	<b>Jolting machine</b>	<b>Machine à refouler</b>
50	<b>Junction box</b>	<b>Boîte de distribution</b>
51	<b>Journal</b>	<b>Fusée</b>
52	<b>Journal</b>	<b>Palier</b>
53	<b>Journal</b>	<b>Portée</b>
54	<b>Journal</b>	<b>Tourillon</b>
55	<b>Journal Bearing</b>	<b>Palier lisse</b>
56	<b>Joystick control</b>	<b>Commande par poignée</b>
57	<b>Jug</b>	<b>Carburateur (argot)</b>
58	<b>Juice</b>	<b>Nitrous oxyde (argot)</b>
59	<b>Juice brakes</b>	<b>Freins hydrauliques</b>
60	<b>Jump</b>	<b>Saut</b>
61	<b>Jump leads</b>	<b>Cibles de démarrage volants</b>
62	<b>Jumpstart</b>	<b>Câbles de démarrage</b>
63	<b>Junction</b>	<b>Connexion</b>
64	<b>Junction box</b>	<b>Boite d'accouplement</b>
*	<b>Jury Strut</b>	<b>Contre-fiche</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	Keeper	Attache
2	Kemp	Voiture customisée (argot)
3	Kerbweight	Poids à vide en ordre de marche
4	Key	Clavette
5	Key	Clef (serrure) ou clé
6	Key (to)	Claveter
7	Key (to)	Goupiller
8	Key fob	Porte-clefs
9	Key slot	Logement de clavette
10	Key slot	Rainure de clavette
11	Key switch	Interrupteur à clef
12	Keyboard	Clavier
13	Keyhole saw	Scie à guichet
14	Keystone Clamp	Bride Keystone
15	Keyway	Logement de clavette
16	Keyway	Rainure de clavette
17	Kickdown	Rétrogradage (également pièce dans boîte)
18	Kickdown cable	Câble de rétrocommande
19	Kickstand	Béquille
20	Kickstarter kick	Lanceur au pied
21	Kinetics	Cinétique
22	King bolt	Pignon central
23	King pin	Axe de fusée
24	King pin	Axe pivot de fusée d'essieu avant
25	King pin	Pivot de l'essieu avant
26	King Pin Bushing	Bague de pivot de fusée
27	King Pin Seal	Joint de pivot de fusée
*	Kiss Cutting	Découpe à mi-chair
28	Kit	Trousse, nécessaire
29	Knee	Console
30	Knee-bar	Bourrelet de protection des genoux
31	Knife Windshield Glass Sealant	Couteau pour adhésif d'étanchéité
32	Knit	Tricot
33	Knit line	Cordon de soudure
34	Knob	Bouton (de commande)
35	Knob	Pommeau
36	Knobbly tyre	Pneu à crampons
37	Knock off	Ecrou central de roue, se serrant au marteau
38	Knock sensor	Détecteur de cliquetis
39	Knocking	Cliquetis
40	Knocking	Détonation
41	Knuckle joint	Joint de charnière
42	Knuckle press	Presse à genouillère
43	Knuckle thread	Filet rond

44	<b>Knurl</b>	<b>Molette de forme</b>
45	<b>Knurl (to)</b>	<b>Moleter</b>
46	<b>Knurled nut</b>	<b>Ecrou moleté</b>
47	<b>Knurling</b>	<b>Moletage</b>
48	<b>Knurling machine</b>	<b>Machine à moleter</b>
49	<b>Knurling roller</b>	<b>Rouleau moleté</b>
50	<b>Knurling tool</b>	<b>Outil à moleter</b>
51	<b>Knurling wheel</b>	<b>Molette</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	Label	Insigne
2	Labyrinth seal	Garniture à labyrinthe
3	Lack angle	Angle de braquage
4	Laden	Chargé(e)
5	Lake pipes	Tuyaux d'échappement latéraux très fins
6	Lame (to)	Lamer
7	Laminate	Stratifié
8	Laminated spring	Ressort à lames
9	Laminated spring	Ressort à lames
10	Laming	Lamage
11	Lamp	Lampe
12	Lamp socket	Douille de lampe
13	Land Speed Racing = LSR	Courses de vitesse pure sur terre
14	Lands	Cordons
15	Lantern ring	Pomme d'arrosage
16	Lap (to)	Roder
17	Lap riveting	Rivure à recouvrement
18	Lap welding	Soudure par recouvrement
19	Lapidary sander	Ponceuse lapidaire
20	Lapping	Finition
21	Lapping	Rodage
22	Lapping tool	Outil à roder (rodoir)
23	Laquer	Peinture
24	Large	Grand
25	Latch	Barrière
26	Latch	Cliquet
27	Latch	Loquet
28	Late ignition	Allumage retardé
29	Lateral	Latéral
30	Lateral load	Charge axiale
31	Lathe	Tour d'usinage
32	Lathe chuck	Mandrin de tour
33	Lathe tool	Outil de tour
34	Lathe-bed	Banc de tour
35	Lathe-center	Pointe de tour
36	Lathe-head	Poupée (mécanique)
37	Lathe-turned	Fait au tour
38	Law	Loi
39	Layer	Couche
40	Layer	Pli
41	Laying-out	Traçage
42	Layout	Disposition
43	Layshaft	Arbre intermédiaire
44	Layshaft gear	Pignon de renvoi sur arbre intermédiaire
45	Layshaft/countershaft	Arbre intermédiaire

46	<b>Lead</b>	<b>Plomb</b>
47	<b>Lead (to)</b>	<b>Mener, conduire</b>
48	<b>Lead assy</b>	<b>Faisceau de fils</b>
49	<b>Lead length</b>	<b>Pas de filetage</b>
50	<b>Lead scales</b>	<b>Indexage</b>
51	<b>Lead screw nut</b>	<b>Ecrou de vis mère</b>
52	<b>Leaded fuel</b>	<b>Carburant plombé</b>
53	<b>Leaded Gas</b>	<b>Essence plombée</b>
54	<b>Lead-screw</b>	<b>Vis-mère</b>
55	<b>Leadsled</b>	<b>Carrosserie à panneaux lissées au l'étain</b>
56	<b>Leaf spring</b>	<b>Ressort à lames</b>
57	<b>Leaf spring eye</b>	<b>Œil de ressort à lames</b>
58	<b>Leaflet</b>	<b>Notice</b>
59	<b>Leakage</b>	<b>Fuite</b>
60	<b>Leakage test</b>	<b>Contrôle d'étanchéité</b>
61	<b>Leak-off pipe</b>	<b>Canalisation de retour de fuite</b>
62	<b>Lean gas mixture</b>	<b>Mélange de gaz pauvre</b>
63	<b>Leather</b>	<b>Cuir</b>
64	<b>Left</b>	<b>Gauche</b>
65	<b>Left bank</b>	<b>Inclinaison à gauche</b>
66	<b>Left hand thread</b>	<b>Filetage à gauche</b>
67	<b>Left-hand tool</b>	<b>Outil à gauche</b>
68	<b>Left-handed screw</b>	<b>Vis à gauche</b>
69	<b>Leftover</b>	<b>Restes</b>
70	<b>Legends</b>	<b>Voiture de course au 5/8" avec ailes</b>
71	<b>Lengh feed</b>	<b>Avance longitudinale</b>
72	<b>Lenght</b>	<b>Longueur</b>
73	<b>Length Feed gear</b>	<b>Mécanisme d'avance longitudinal</b>
74	<b>Length of stroke</b>	<b>Course (piston)</b>
75	<b>Lengthen (to)</b>	<b>Allonger</b>
76	<b>Lens</b>	<b>Cabochoon de feu d'éclairage</b>
77	<b>Lens</b>	<b>Lentille (optique)</b>
78	<b>Lettring</b>	<b>Empreinte</b>
79	<b>Level</b>	<b>Niveau</b>
80	<b>Level</b>	<b>Plan (niveau)</b>
81	<b>Level gauge</b>	<b>Jauge de niveau</b>
82	<b>Level plug</b>	<b>Bouchon de niveau</b>
83	<b>Leveller</b>	<b>Redresseur</b>
84	<b>Levelling</b>	<b>Nivellement</b>
85	<b>Levelling screw</b>	<b>Vis calante</b>
86	<b>Lever</b>	<b>Levier</b>
87	<b>Lever controled tool</b>	<b>Outil à levier</b>
88	<b>Lever levier</b>	<b>Manette</b>
89	<b>LH Differential Carrier Oil Seal (Dana)</b>	<b>Joint gauche de différentiel (Dana)</b>
90	<b>Licence plate</b>	<b>Plaque d'immatriculation</b>
91	<b>License plate light</b>	<b>Eclairage de plaque</b>

	<b>License plate light</b>	<b>Lumière de plaque</b>
93	<b>Life</b>	<b>Vie</b>
94	<b>Lifetime warranty</b>	<b>Garantie à vie</b>
95	<b>Lift check valve</b>	<b>Clapet anti-retour à soupape</b>
96	<b>Lifter</b>	<b>Poussoir</b>
97	<b>Lifter table</b>	<b>Table élévatrice</b>
98	<b>Lifting Attachment Engine</b>	<b>Appareil de levage de moteur</b>
99	<b>Lifting bracket</b>	<b>Patte de levage</b>
100	<b>Lifting Bracket Cylinder Head</b>	<b>Supports de levage de culasse</b>
101	<b>Lifting Bracket Engine</b>	<b>Supports pour appareil de levage de moteur</b>
102	<b>Lifting Eyes</b>	<b>Anneaux de levage de moteur</b>
103	<b>Lifting Fixture Clutch Pack</b>	<b>Outil de mise en place d'embrayage de boîte de vitesses automatique</b>
104	<b>Lifting hook</b>	<b>Crochet de levage</b>
105	<b>Lifting lug</b>	<b>Oreille de levage</b>
106	<b>Lifting magnet</b>	<b>Electro-aimant de levage</b>
107	<b>Lifting platform</b>	<b>Pont élévateur</b>
108	<b>Lifting Sling</b>	<b>Sangle de levage</b>
109	<b>Lifting tackle</b>	<b>Palan</b>
110	<b>Light</b>	<b>Léger</b>
111	<b>Light (to)</b>	<b>Allumer</b>
112	<b>Light alloy</b>	<b>Alliage léger</b>
113	<b>Light Barrier</b>	<b>Barrière photoélectrique</b>
114	<b>Light dimmer</b>	<b>Contacteur code-phare</b>
115	<b>Light lorry</b>	<b>Camionnette</b>
116	<b>Light oil</b>	<b>Huile fine</b>
117	<b>Light sensor</b>	<b>Capteur de lumière</b>
118	<b>Light source</b>	<b>Source lumineuse</b>
119	<b>Light with extension lead</b>	<b>Baladeuse</b>
120	<b>Lighten (to)</b>	<b>Alléger</b>
121	<b>Lighter</b>	<b>Allume cigare</b>
122	<b>Lighting</b>	<b>Eclairage</b>
123	<b>Lightning arrestor</b>	<b>Parafoudre</b>
124	<b>Limit switch</b>	<b>Microrupteur</b>
125	<b>Limit switch (LS)</b>	<b>Commutateur de fin de course</b>
126	<b>Limited Slip Differential</b>	<b>Différentiel à glissement limité</b>
127	<b>Limited Slip Preload Tool</b>	<b>Outil pour précharge de différentiel à glissement limité</b>
128	<b>Limited Slip Tool</b>	<b>Outil pour différentiel à glissement limité</b>
129	<b>Limits</b>	<b>Cotes limites</b>
130	<b>Line</b>	<b>Durite rigide (freins)</b>
131	<b>Line (to)</b>	<b>Revêtir</b>
132	<b>Line filter</b>	<b>Filtre en ligne</b>
133	<b>Line lock</b>	<b>Système de blocage des freins avant (burn-out)</b>
134	<b>Line something (to)</b>	<b>Garnir</b>
135	<b>Line up</b>	<b>Alignement</b>
136	<b>Linear bearing</b>	<b>Roulement linéaire</b>

137	Linear feed	Avance linéaire
138	Linear guideway	Guidage linéaire
139	Liner (cylinders)	Chemise
140	Lining	Garniture
141	Lining	Revêtement
142	Link	Articulation
143	Link	Biellette
144	Link	Connexion
145	Link pivot bolt	Vis-pivot de bielle
146	Linkage	Liaison
147	Linkage	Transmission
148	Linkage	Tringlerie
149	Linkage Grommet	Bague caoutchouc de tringlerie de boîte de vitesses automatique
150	Linked suspension system	Suspension à trains de roues conjugués
151	Links	Chaînon
152	Lip	Lèvre
153	Lip seal	Joint à lèvres
154	Liquid ring pump	Pompe à anneau liquide
155	Live axle	Arbre primaire de commande
156	Live lead	Ligne sous tension
157	Live spindle	Broche rotative
158	Load	Charge
159	Load	Effort
160	Load (to)	Alimenter
161	Load (to)	Charger
162	Load area	Zone de charge
163	Load capacity	Capacité portante
164	Load capacity	Charge admissible
165	Load capacity	Force d'appui
166	Load current	Courant de travail
167	Load factor	Facteur de charge
168	Load moment	Couple résistant
169	Load rating	Charge de base
170	Load sensing valve	Limiteur asservi à la charge
171	Load sensing valve	Répartiteur de pression sensible à la charge
172	Loader	Chargeur
173	Loading	Chargement
174	Loading Fixture Clutch	Outil pour précharge d'embrayage de boîte de vitesses
175	Loading station	Poste de chargement
176	Lobe (cam)	Bossage (came)
177	Local control	Commande directe
178	Local reading thermometer	Thermomètre à lecture directe
179	Locating center	Pointe de centrage
180	Locating clip	Agrafe de positionnement
181	Locating dowel	Centrage

182	Locating dowel	Douille de positionnement
183	Locating lug	Ergot de positionnement
184	Locator	Positionneur
185	Lock	Antivol
186	Lock (to)	Bloquer
187	Lock (to)	Fermer
188	Lock assembly	Serrure
189	Lock barrel (cylinder)	Barillet de serrure
190	Lock cylinder	Serrure, barillet
*	Lock cylinder actuator	Serrure de clef de contact (Neiman)
191	Lock function	Fonction de verrouillage
192	Lock striker	Gâche de serrure
193	Lock the wheels (to)	Bloquer les roues
194	Lock washer	Rondelle frein (grover)
195	Locking	Blocage
196	Locking	Fermeture
197	Locking compound	Liquide de blocage/produit-frein
198	Locking Differential	Différentiel autobloquant
199	Locking hub assembly	Moyeu débrayable
200	Locking pin (cent.locking)	Gâche
201	Locking rod (cent.locking)	Biellette de condamnation
202	Locking strap	Bretelle de fixation
203	Locking system	Système de blocage
204	Locking Tool Clutch	Outil de blocage d'embrayage de boîte de vitesses
205	Locknut	Contre écrou
206	Locknut	Ecrou de blocage
207	Locknut Pin	Goupille de freinage d'écrou
208	Locktab	Tôle-frein
209	Lockwasher	Rondelle d'arrêt
210	Lockwedge	Coin de blocage d'écrou
211	Logical operation	Opération logique
212	Long Block	Bloc embiellé avec culasses
213	Long plane	Varlope
214	Longitudinal frame	Cadre à longerons
215	Longitudinal motion	Mouvement longitudinal
216	Longitudinal travel	Course longitudinale
217	Long-nosed pliers	Pince à bec fin
218	Look	Aspect
219	Loop	Boucler
220	Loop gain	Gain de réinjection
221	Loosely	Lâchement, sans serrer
222	Loosen (to)	Desserrer
223	Lorry	Camion
224	Lost motion	Point mort
225	Loudspeaker	Haut-parleur
226	Louver	Ouverture de ventilation

227	Louvering	Persiennage
228	Louvers	Fentes dans un capot, évacuation air chaud
229	Louvers	Persiennes de vitre arriere
230	Low beam	Faisceau de croisement
231	Low beam	Feux de croisement (codes)
232	Low boy	Rod sans ailes channelé sur chassis
233	Low clutch	Pédale d'embrayage restant basse
234	Low gear	Plage de ralenti
235	Low idle	Vitesse minimale
236	Low limit	Cote minimale
237	Low oil pressure sensor	Détecteur de basse pression d'huile
238	Low pressure	Basse pression
239	Low Pressure Fuel	Basse pression circuit d'alimentation d'essence
240	Low section tyre	Pneu profil bas
241	Low speed jet	Gicleur de petite vitesse
242	Low speed range	Plage de ralenti
243	Low tension	Faible tension
244	Lower	Inférieur
245	Lower (to)	Abaisser
246	Lower Arm Boot	Soufflet de bras inférieur de suspension
247	Lower Arm Bushing	Bague de bras inférieur de suspension
248	Lower Arm Bushing Receiving Cup	Bague de bras inférieur de suspension (cuvette)
249	Lower control arm	Bras de suspension inférieur
250	Lower control arm	Triangle inférieur
251	Low-Pressure Fitting	Raccord basse pression
252	Low-pressure oil pump	Pompe à huile à basse pression
253	Lowrider	Voiture très basse à la mode "Chicanos" de LA
254	Lube Tube	Tube de graissage
255	Lube Tube Fluid Seal	Joint de tube de graissage
256	Lubricant	Lubrifiant
257	Lubricate (to)	Graisser
258	Lubricate (to)	Lubrifier
259	Lubrication system	Circuit de graissage
260	Lubricator Upper Arm Bushing Lube Wafer	Graisser pour bras supérieur de suspension
261	Lubricating oil	Huile de graissage
262	Lubrication	Graissage
263	Lubrication	Lubrification
264	Lubrication point	Point de graissage
265	Lubrication pressure	Pression de graissage
266	Lubrication system	Système de graissage
267	Lug	Lunette (mécanique)
268	Lug	Oreille (mécanique)
269	Lug	Raccord
270	Luggage compartment	Coffre à bagages. malle
271	Lump hammer	Manette

272	<b>Lurk (to)</b>	<b>Rôder (se cacher)</b>
273	<b>Lurker</b>	<b>Planqué</b>
274	<b>Lute</b>	<b>Lut</b>
275	<b>Lute (to)</b>	<b>Luter (mécanique)</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	<b>Machet</b>	Machette
2	<b>Machine</b>	Machine
3	<b>Machine (to)</b>	Usiner
4	<b>Machine base</b>	Bâti
5	<b>Machine base</b>	Socle de machine
6	<b>Machine down time</b>	Temps mort d'une machine
7	<b>Machine knife</b>	Couteau mécanique
8	<b>Machine part</b>	Pièce de machine
9	<b>Machine zero point</b>	Origine machine
10	<b>Machine-tool</b>	Machine outil
11	<b>Machine-tools</b>	Outils d'usinage
12	<b>Maching plane</b>	Plan d'usinage
13	<b>Machining</b>	Usinage
14	<b>Machining accuracy</b>	Précision d'usinage
15	<b>Machining center</b>	Centre d'usinage
16	<b>Machining depth</b>	Profondeur d'usinage
17	<b>Machining efficiency</b>	Capacité d'usinage
18	<b>Machining pattern</b>	Modèle d'usinage
19	<b>Machining shape</b>	Profil d'usinage
20	<b>Machining speed</b>	Vitesse d'usinage
21	<b>Machining steel</b>	Acier de décolletage
22	<b>Macining sequence</b>	Séquence d'usinage
23	<b>Macroporus</b>	Macroporeux
24	<b>Mag</b>	Magnéto
25	<b>Mag</b>	Roue en alliage de magnésium
26	<b>Magazin chain</b>	Chaîne de magasin
27	<b>Magazine capacity</b>	Capacité du magasin
28	<b>Magnet</b>	Aimant
29	<b>Magnet dog</b>	Butée magnétique
30	<b>Magnetic</b>	Aimanté
31	<b>Magnetic Base with Arm</b>	Socle magnétique et bras souple pour comparateur
32	<b>Magnetic chuck</b>	Mandrin magnétique
33	<b>Magnetic chuck</b>	Plateau magnétique
34	<b>Magnetic sensor</b>	Capteur magnétique
35	<b>Magnetic stand</b>	Support magnétique
36	<b>Magnetize (to)</b>	Aimanter
37	<b>Magnification</b>	Elargissement
38	<b>Main</b>	Principal
39	<b>Main beam</b>	Faisceau de route
40	<b>Main bearing</b>	Coussinet de pallier
41	<b>Main bearing (crankshaft journal)</b>	Palier principal
42	<b>Main bearing (crankshaft journal)</b>	Tourillon
43	<b>Main bearing shell upper valves</b>	Demi-coussinets supérieurs de palier
44	<b>Main circuit</b>	Circuit principal
45	<b>Main circuit breaker</b>	Interrupteur principal

46	<b>Main contact</b>	<b>Contact principal</b>
47	<b>Main Control Valve Body</b>	<b>Bloc hydraulique principal</b>
48	<b>Main hydraulic brake</b>	<b>Frein hydraulique principal</b>
49	<b>Main jet</b>	<b>Gicleur principal</b>
50	<b>Main line</b>	<b>Canalisation principale</b>
51	<b>Main muffler</b>	<b>Silencieux principal d'échappement</b>
52	<b>Main program</b>	<b>Programme principal</b>
53	<b>Main spindle</b>	<b>Broche principale</b>
54	<b>Mainshaft</b>	<b>Arbre moteur</b>
55	<b>Mainshaft</b>	<b>Arbre principal</b>
56	<b>Mainshaft Bearing</b>	<b>Roulement d'arbre secondaire</b>
57	<b>Mainshaft Bearing Cone</b>	<b>Cône de roulement d'arbre secondaire</b>
58	<b>Mainshaft Bearing Cup</b>	<b>Cuvette de roulement d'arbre secondaire</b>
59	<b>Mainshaft Front Bearing</b>	<b>Roulement avant d'arbre secondaire</b>
60	<b>Mainshaft Locknut</b>	<b>Ecrou d'arbre secondaire</b>
61	<b>Mainshaft/Input Shaft Bearing Cup</b>	<b>Cuvette de roulement d'arbre primaire/secondaire</b>
62	<b>Maintenance</b>	<b>Entretien</b>
63	<b>Maintenance-free</b>	<b>Sans entretien</b>
64	<b>Maintenance-free battery</b>	<b>Batterie à énergie scellée</b>
65	<b>Maintenance-free battery</b>	<b>Batterie sans entretien</b>
66	<b>Major diameter</b>	<b>Diamètre extérieur</b>
67	<b>Make and break component</b>	<b>Conjoncteur-disjoncteur</b>
68	<b>Make-break time</b>	<b>Durée d'établissement-coupure</b>
69	<b>Make-time</b>	<b>Durée d'établissement</b>
70	<b>Maladjustment</b>	<b>Mauvais réglage</b>
71	<b>Male Spring Coupler</b>	<b>Raccord mâle à ressort annulaire</b>
72	<b>Male thread</b>	<b>Filet mâle</b>
73	<b>Male Tube Fitting</b>	<b>Raccord tubulaire mâle</b>
74	<b>Male-female facing</b>	<b>Emboîtement simple</b>
75	<b>Malfunction</b>	<b>Anomalie</b>
76	<b>Malfunction</b>	<b>Défaillance</b>
77	<b>Malfunction</b>	<b>Panne</b>
78	<b>Malleable cast-iron</b>	<b>Fonte malléable</b>
79	<b>Malleable iron</b>	<b>Fer doux</b>
80	<b>Mallet</b>	<b>Maillet</b>
81	<b>Manage (to)</b>	<b>Manier</b>
82	<b>Manageability</b>	<b>Maniabilité</b>
83	<b>Manageable</b>	<b>Maniable</b>
84	<b>Mandrel</b>	<b>Mandrin</b>
85	<b>Manifold</b>	<b>Collecteur</b>
86	<b>Manifold</b>	<b>Distributeur</b>
87	<b>Manifold absolute pressure (map)</b>	<b>Pression absolue de collecteur</b>
88	<b>Manifold pressure sensor</b>	<b>Sonde de pression</b>
89	<b>Manual</b>	<b>Manuel</b>
90	<b>Manual</b>	<b>Manuel d'atelier</b>
91	<b>Manual control</b>	<b>Commande manuelle</b>

	<b>Manual feed</b>	<b>Avance manuelle</b>
93	<b>Manual infeed</b>	<b>Approche manuelle</b>
94	<b>Manual intervention</b>	<b>Intervention manuelle</b>
95	<b>Manual mode</b>	<b>Mode manuel</b>
96	<b>Manual operation</b>	<b>Opération manuelle</b>
97	<b>Manual selector switch</b>	<b>Sélecteur manuel</b>
98	<b>Manual stop lever</b>	<b>Levier d'arrêt manuel</b>
99	<b>Manufacturer plate</b>	<b>Plaque de firme</b>
100	<b>Manufacturing process</b>	<b>Processus de fabrication</b>
101	<b>Manufacturing range</b>	<b>Gamme de fabrication</b>
102	<b>Map</b>	<b>Carte géographique</b>
103	<b>Map</b>	<b>Plan (géographique)</b>
104	<b>Map reader</b>	<b>Lecteur de cartes</b>
105	<b>Marcking machine</b>	<b>Machine à marquer</b>
106	<b>Mark</b>	<b>Repère</b>
107	<b>Mark</b>	<b>Strie</b>
108	<b>Marker lamp</b>	<b>Feu de gabarit</b>
109	<b>Marker lamp</b>	<b>Répétiteur</b>
110	<b>Marking</b>	<b>Pointillage</b>
111	<b>Marking gauge</b>	<b>Trusquin</b>
112	<b>Mass air Flow</b>	<b>Capteur de débit d'air</b>
113	<b>Mass air Sensor</b>	<b>Capteur de débit d'air</b>
114	<b>Mass flow rate</b>	<b>Débit massique</b>
115	<b>Master cylinder</b>	<b>Maître cylindre</b>
116	<b>Master Cylinder Booster Rod</b>	<b>Tige de maître cylindre de frein</b>
117	<b>Mat</b>	<b>Nappe</b>
118	<b>Mat (to)</b>	<b>Mater (pièces)</b>
119	<b>Match (to)</b>	<b>Appairer</b>
120	<b>Matching</b>	<b>Appairage</b>
121	<b>Materials</b>	<b>Matériaux</b>
122	<b>Mating surface</b>	<b>Plan de joint</b>
123	<b>Mating surface</b>	<b>Surface de jointement</b>
124	<b>Matrix</b>	<b>Matrice</b>
125	<b>Matractable</b>	<b>Table porte-gabarits</b>
126	<b>Matter</b>	<b>Matière</b>
127	<b>Matting</b>	<b>Matage (pièces)</b>
128	<b>Maximum clearance</b>	<b>Jeu maximum</b>
129	<b>Maximum interference</b>	<b>Serrage maximum</b>
130	<b>Maximum stroke</b>	<b>Course maximale</b>
131	<b>Mean value</b>	<b>Valeur moyenne</b>
132	<b>Measure</b>	<b>Mesure</b>
133	<b>Measure (to)</b>	<b>Mesurer</b>
134	<b>Measure (to)</b>	<b>Métrier</b>
135	<b>Measurement routine</b>	<b>Programme de mesure</b>
136	<b>Measuring</b>	<b>Métrage</b>
137	<b>Meats</b>	<b>Pneus</b>

	<b>Mechanical</b>	<b>Mécanique</b>
139	<b>Mechanical drive</b>	<b>Commande mécanique</b>
140	<b>Mechanics creeper</b>	<b>Planche pour travailler sous les véhicules</b>
141	<b>Mechanism</b>	<b>Mécanisme</b>
142	<b>Meddle</b>	<b>Centre</b>
143	<b>Medium</b>	<b>Moyen</b>
144	<b>Medium steel</b>	<b>Acier demi dur</b>
145	<b>Meet (to)</b>	<b>Rencontrer</b>
146	<b>Melhylated spirit</b>	<b>Alcool dénaturé</b>
147	<b>Melt</b>	<b>Fondre</b>
148	<b>Melting furnace</b>	<b>Four à fondre</b>
149	<b>Melting point</b>	<b>Point de fusion</b>
150	<b>Membrane</b>	<b>Membrane</b>
151	<b>Memorize (to)</b>	<b>Enregistrer</b>
152	<b>Memory</b>	<b>Mémoire</b>
153	<b>Memory capacity</b>	<b>Capacité de mémoire</b>
154	<b>Menu selection</b>	<b>Sélection dans menu</b>
155	<b>Merc (custom)</b>	<b>Mercury</b>
156	<b>Mesh</b>	<b>Engrenage</b>
157	<b>Mesh</b>	<b>Maille</b>
158	<b>Mesh (to)</b>	<b>Endenter</b>
159	<b>Mesh (to)</b>	<b>Engrener</b>
160	<b>Mesh in (to)</b>	<b>Engrener</b>
161	<b>Meshing</b>	<b>Endentement</b>
162	<b>Message</b>	<b>Message</b>
163	<b>Message body</b>	<b>Corps de message</b>
164	<b>Mesuring force</b>	<b>Force de mesure</b>
165	<b>Metal ball testing</b>	<b>Billage</b>
166	<b>Metal Box</b>	<b>Coffret métallique</b>
167	<b>Metal fatigue</b>	<b>Fatigue du métal</b>
168	<b>Metal filings</b>	<b>Limailles</b>
169	<b>Metal hose</b>	<b>Durite métallique</b>
170	<b>Metal press die-casting machine</b>	<b>Machine à mouler sous pression les métaux</b>
171	<b>Metal removal</b>	<b>Enlèvement de matière</b>
172	<b>Metal rule</b>	<b>Réglet</b>
173	<b>Metallic</b>	<b>Métallique</b>
174	<b>Metallization</b>	<b>Métallisation</b>
175	<b>Metallize (to)</b>	<b>Métalliser</b>
176	<b>Metal-plating</b>	<b>Métallisation</b>
177	<b>Metal-spray (to)</b>	<b>Métalliser</b>
178	<b>Metal-spraying</b>	<b>Métallisation</b>
179	<b>Meter</b>	<b>Mètre</b>
180	<b>Metering components (fuel)</b>	<b>Éléments de dosage carburant</b>
181	<b>Metering valve</b>	<b>Vanne de dosage</b>
182	<b>Metric</b>	<b>Métrique</b>
183	<b>Metric Adapter</b>	<b>Adaptateur métrique</b>

	<b>Metric system</b>	<b>Système métrique</b>
185	<b>Metric threads</b>	<b>Filets métrique</b>
186	<b>Metrical</b>	<b>Métrique</b>
187	<b>Metrication</b>	<b>Adoption du système métrique</b>
188	<b>Mica</b>	<b>Mica</b>
189	<b>Micrometer</b>	<b>Micromètre - Palmer</b>
190	<b>Micrometric</b>	<b>Micrométrie</b>
191	<b>Microswitch</b>	<b>Microcontacteur</b>
192	<b>Middle</b>	<b>Milieu</b>
193	<b>Midget</b>	<b>Voiture de course (petite) monoplace sur piste ovale</b>
194	<b>Migration</b>	<b>Migration</b>
195	<b>Mild custom</b>	<b>Voiture modérément customisée</b>
196	<b>Mill</b>	<b>Moteur (moulin en argot)</b>
197	<b>Mill</b>	<b>Moulin</b>
198	<b>Mill (to)</b>	<b>Fraiser</b>
199	<b>Milled</b>	<b>Broyé</b>
200	<b>Miller</b>	<b>Fraiseuse</b>
201	<b>Milling</b>	<b>Fraisage</b>
202	<b>Milling chuck</b>	<b>Mandrin porte-fraise</b>
203	<b>Milling -cutter</b>	<b>Fraise (outil de coupe)</b>
204	<b>Milling head</b>	<b>Tête de fraisage</b>
205	<b>Milling machine</b>	<b>Fraiseuse</b>
206	<b>Milling tool</b>	<b>Outil de fraisage</b>
207	<b>Milling tool holder</b>	<b>Porte-outil de fraisage</b>
208	<b>Minimum clearance</b>	<b>Jeu minimum</b>
209	<b>Minimum interference</b>	<b>Serrage minimum</b>
210	<b>Minor diameter</b>	<b>Diamètre intérieur</b>
211	<b>Mirror</b>	<b>Miroir</b>
212	<b>Mirror</b>	<b>Rétroviseur, miroir</b>
213	<b>Mirror finish</b>	<b>Poli miroir</b>
214	<b>Misalignment</b>	<b>Défaut d'alignement</b>
215	<b>Misalignment</b>	<b>Mauvais alignement</b>
216	<b>Miscellaneous</b>	<b>Divers</b>
217	<b>Misfire</b>	<b>Défaut d'allumage</b>
218	<b>Misfire</b>	<b>Raté</b>
219	<b>Mist</b>	<b>Brouillard</b>
220	<b>Miter gear</b>	<b>Engrenage conique (90°)</b>
221	<b>Mitering</b>	<b>Coupe à l'onglet</b>
222	<b>Mitre</b>	<b>Onglet</b>
223	<b>Mitre box</b>	<b>Boîte à onglet</b>
224	<b>Mixer</b>	<b>Malaxeur</b>
225	<b>Mixing chamber</b>	<b>Chambre de carburation</b>
226	<b>Mixture (air and fuel)</b>	<b>Mélange carburé</b>
227	<b>Mixture adjustment</b>	<b>Réglage de la richesse</b>
228	<b>Mode selector switch</b>	<b>Sélecteur de mode</b>
229	<b>Model</b>	<b>Modèle</b>

	<b>Modulator</b>	<b>Modulateur (boîte automatique)</b>
231	<b>Modulus</b>	<b>Module</b>
232	<b>Moisture</b>	<b>Humidité</b>
233	<b>Molar mass</b>	<b>Masse molaire</b>
234	<b>Mold (to)</b>	<b>Nervurer</b>
235	<b>Molding</b>	<b>Baguette</b>
236	<b>Molding</b>	<b>Moulure</b>
237	<b>Molding</b>	<b>Nervurage</b>
238	<b>Mole wrench/self-grip wrench</b>	<b>Clé à pince réglable</b>
239	<b>Mole wrench/self-grip wrench</b>	<b>Pince-étau</b>
240	<b>Monitoring</b>	<b>Contrôle (mécanisme)</b>
241	<b>Monkey spanner</b>	<b>Clef anglaise</b>
242	<b>Moon disc</b>	<b>Enjoliveur de roue lisse et bombé recouvrant toute la jante</b>
243	<b>Moon tank</b>	<b>Réservoir cylindrique en alu devant la calandre</b>
244	<b>Mopar</b>	<b>Pièces détachée pour Chrysler (marque de)</b>
245	<b>Mopar</b>	<b>Voitures du groupe Chrysler</b>
246	<b>Morse</b>	<b>Morse</b>
247	<b>Morse taper</b>	<b>Cône morse</b>
248	<b>Mortise</b>	<b>Mortaise</b>
249	<b>Mortise (to)</b>	<b>Mortaiser</b>
250	<b>Mortising</b>	<b>Entaillure</b>
251	<b>Mortising</b>	<b>Mortaisage</b>
252	<b>Mot</b>	<b>Contrôle technique</b>
253	<b>Motion</b>	<b>Mouvement</b>
254	<b>Motion direction</b>	<b>Sens de déplacement</b>
255	<b>Motion limit</b>	<b>Limite de course</b>
256	<b>Motor</b>	<b>Moteur</b>
257	<b>Motor axle</b>	<b>Essieu moteur</b>
258	<b>Motor base</b>	<b>Plaque support moteur</b>
259	<b>Motor base</b>	<b>Socle de moteur</b>
260	<b>Motor brush</b>	<b>Balai de moteur</b>
261	<b>Motor bus</b>	<b>Autobus</b>
262	<b>Motor city</b>	<b>Ville de Détroit</b>
263	<b>Motor coach</b>	<b>Autocar</b>
264	<b>Motor mounts</b>	<b>Fixation du moteur (silent block souvent)</b>
265	<b>Motor pulley</b>	<b>Poulie de moteur</b>
266	<b>Motor rear axle</b>	<b>Essieu arrière moteur</b>
267	<b>Motor speed</b>	<b>Vitesse du moteur</b>
268	<b>Motorized fan</b>	<b>Moto-ventilateur</b>
269	<b>Mottled pig-iron</b>	<b>Fonte truité</b>
270	<b>Mould</b>	<b>Moule</b>
271	<b>Mould (to)</b>	<b>Mouler</b>
272	<b>Mould clamping force</b>	<b>Force de serrage</b>
273	<b>Mould core</b>	<b>Noyau de moule</b>
274	<b>Moulded part</b>	<b>Pièce moulée</b>
275	<b>Moulding</b>	<b>Moulage</b>

	<b>Moulding box</b>	<b>Châssis de moule</b>
277	<b>Moulding machine</b>	<b>Machine à mouler</b>
278	<b>Moulding plane</b>	<b>Mouchette</b>
279	<b>Moulding plane</b>	<b>Rabot à moulure</b>
280	<b>Moulding pressure</b>	<b>Force de compression</b>
281	<b>Mount (to)</b>	<b>Monter (des pièces)</b>
282	<b>Mountain motor</b>	<b>Moteur de plus de 8 litres de cylindrée</b>
283	<b>Mounting</b>	<b>Fixation</b>
284	<b>Mounting</b>	<b>Montage (action)</b>
285	<b>Mounting bracket</b>	<b>Patte-support</b>
286	<b>Mounting Bracket Engine</b>	<b>Support de fixation de moteur</b>
287	<b>Mounting Fixture Cylinder Head</b>	<b>Support de fixation de culasse</b>
288	<b>Mounting hole</b>	<b>Trou de montage</b>
289	<b>Mounting nut</b>	<b>Ecrou de fixation</b>
290	<b>Mounting plate</b>	<b>Plaque de fixation</b>
291	<b>Mounting screw</b>	<b>Vis de montage</b>
292	<b>Mounting bolt</b>	<b>Vis de fixation</b>
293	<b>Mouse motor</b>	<b>Moteur Chevrolet small block (surnom)</b>
294	<b>Movable</b>	<b>Déplaçable</b>
295	<b>Movable vice</b>	<b>Etau mobile</b>
296	<b>Moving contact</b>	<b>Contact mobile</b>
297	<b>Moving speed</b>	<b>Vitesse de déplacement</b>
298	<b>MPH</b>	<b>Miles par heure</b>
299	<b>Mud flap</b>	<b>Bavette</b>
300	<b>Mudguard</b>	<b>Aile</b>
301	<b>Muffler</b>	<b>Silencieux d'échappement</b>
302	<b>Muilti-star thread</b>	<b>Filets multiples</b>
303	<b>Multi-cylinder injection pump</b>	<b>Pompe d'injection à éléments en ligne</b>
304	<b>Multi-cylinder injection pump</b>	<b>Pompe en ligne multi-fonction</b>
305	<b>Multihole nozzle</b>	<b>Injecteur à plusieurs trous</b>
306	<b>Multi-hole type nozzle</b>	<b>Injecteur à trous</b>
307	<b>Multi-path</b>	<b>Passes multiples</b>
308	<b>Multiplate clutch</b>	<b>Embrayage multidisque</b>
309	<b>Multiple disc clutch</b>	<b>Embrayage à disque multiples</b>
310	<b>Multiple fuel injection pump</b>	<b>Pompe à injecteur multiple de carburant</b>
311	<b>Multiple lead thread</b>	<b>Filetage à filets multiples</b>
312	<b>Multiple switch</b>	<b>Commutateur multiple</b>
313	<b>Multiplication</b>	<b>Multiplication</b>
314	<b>Multiport fuel injection</b>	<b>Injection multipoint</b>
315	<b>Multi-spindle drilling-machine</b>	<b>Perceuse multiple</b>
316	<b>Multispindle head</b>	<b>Tête à broches multiples</b>
317	<b>Muscle car</b>	<b>Voiture coupé, équipé d'un moteur très musclé (64-74)</b>
318	<b>Music wire</b>	<b>Corde à piano</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	Nail	Clou
2	Nailhead	Moteur V8 Buick culbuté (surnom)
3	Nameplate	Plaque signalétique
4	Narrow	Étroit
5	Narrow down (to)	Se limiter
6	NASCAR	Organisme gérant les courses de stock-cars
7	Neck	Goulot
8	Neck	Rainure
9	Neck (journal) bearing	Palier à collets
10	Neck (to)	Rainurer
11	Necking turning tool	Outil de tour à rainurer
12	Necking turning tool	Rainurage
13	Needle	Aiguille
14	Needle Bearing	Roulement à aiguilles
15	Needle roller cage	Cage de roulement à aiguilles
16	Needle Valve	Robinet à pointeau
17	Needle valve	Soupape à pointeau
18	Negative camber	Carrossage négatif
19	Negative earth	Masse négative
20	Negative lead	Câble négatif
21	Negative pole	Pole négatif
22	Neon timing light	Lampe stroboscopique au néon
23	Nerf bars	Pare-chocs réalisé en barre d'acier courbé
24	Nesting	Imbrication
25	Nesting aera	Support
26	Nesting level	Niveau d'imbrication
27	Net weight	Poids net
28	Network	Réseau
29	Neutral	Neutre
30	Neutral	Point mort
31	Neutral lead	Fil neutre
32	Neutral point	Point neutre
33	Nibble (to)	Grignoter
34	Nibbler	Marteau-burineur
35	Nibbling	Grignotage
36	Nibbling machine	Machine à grignoter
37	Nibbling tool	Outil à découper
38	Nickel	Nickel
39	Nickel plated	Nickelé
40	Nippers	Pince coupante
41	Nipple	Mamelon
42	Nipple	Tétine
43	Nitride	Nitruure
44	Nitriding	Nitruration
45	Nitrogen	Azote

46	<b>Nitrous</b>	<b>Protoxyde d'azote</b>
47	<b>No charge</b>	<b>Charge nulle</b>
48	<b>No delivery</b>	<b>Débit nul</b>
49	<b>Nodular cast-iron</b>	<b>Fonte nodulaire</b>
50	<b>Nole punch</b>	<b>Emporte-pièce</b>
51	<b>No-load switch</b>	<b>Contacteur à vide</b>
52	<b>No-load test</b>	<b>Essai à vide</b>
53	<b>Nominal bolt diameter</b>	<b>Diamètre nominal de vis</b>
54	<b>Nominal capacity</b>	<b>Capacité nominale</b>
55	<b>Nominal diameter</b>	<b>Diamètre nominal</b>
56	<b>Nominal lead</b>	<b>Pas nominal</b>
57	<b>Nominal speed</b>	<b>Vitesse de régime nominale</b>
58	<b>Nominal Tension-voltage</b>	<b>Tension nominale</b>
59	<b>Non drive-end</b>	<b>Côté opposé d'accouplement</b>
60	<b>Non touching</b>	<b>Sans contact</b>
61	<b>Non-catalyst car</b>	<b>Voiture non catalysée</b>
62	<b>Non-destructive</b>	<b>Non destructif</b>
63	<b>Non-machining time</b>	<b>Temps à vide</b>
64	<b>Non-return valve</b>	<b>Clapet anti-retour</b>
65	<b>Non-rising stem</b>	<b>Tige tournante</b>
66	<b>Non-skid</b>	<b>Antidérapant</b>
67	<b>NOS (New Old Stock)</b>	<b>Pièces de rechange d'époque jamais utilisées</b>
68	<b>NOS (Nitrous Oxyde Systems)</b>	<b>Équipementier en Nitrous</b>
69	<b>Not supplied</b>	<b>Non fourni</b>
70	<b>Not to bite</b>	<b>Foirer une vis</b>
71	<b>Notch</b>	<b>Cran</b>
72	<b>Notch</b>	<b>Entaille</b>
73	<b>Notch (to)</b>	<b>Entailler</b>
74	<b>Notch (to)</b>	<b>Gruger</b>
75	<b>Notched wheel</b>	<b>Roue crantée</b>
76	<b>Notching</b>	<b>Coupe</b>
77	<b>Notching</b>	<b>Entaillure</b>
78	<b>Notching</b>	<b>Grugeage</b>
79	<b>Notching machine</b>	<b>Machine à gruger</b>
80	<b>Nozzle</b>	<b>Buse</b>
81	<b>Nozzle</b>	<b>Injecteur</b>
82	<b>Nozzle</b>	<b>Lance</b>
83	<b>Nozzle</b>	<b>Nez</b>
84	<b>Nozzle</b>	<b>Pistolet de station service</b>
85	<b>Nozzle holder</b>	<b>Porte-injecteur</b>
86	<b>Nozzle needle</b>	<b>Aiguille d'injecteur</b>
87	<b>Nozzle spring</b>	<b>Ressort d'injecteur</b>
88	<b>Number of revolutions</b>	<b>Nombre de tours</b>
89	<b>Numeric control</b>	<b>Commande numérique</b>
90	<b>Numerical</b>	<b>Numérique</b>
91	<b>Numerical control (N.C.)</b>	<b>Commande numérique</b>

	<b>Numerically controlled machine</b>	<b>Machine à commande numérique</b>
93	<b>Nut</b>	<b>Ecrou</b>
94	<b>Nut spanner</b>	<b>Clef à écrous</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	Oblique globe valve	Robinet Y à soupape
2	Occur	Avoir lieu
3	Octane number	Indice d'octane
4	Octane rating	Indice d'octane
5	Odometer	Compteur kilométrique
6	OEM (Original Equipment Manufacturer)	Équipementier de première monte
7	Offest angle	Angle de déport
8	Offset	Correction
9	Offset	Décalage
10	Offset	Déport
11	Offset amount	Valeur du déport
12	Offset direction	Sens de décalage
13	Offset piston pin	Axe de piston décalé
14	Offset radius	Déport au sol
15	Offy	Offenhauser (fabricant de pièces perfo)
16	OHC (overhead cam)	Arbre à cames en tête
17	Ohmmeter	Ohmmètre
18	OHV (overhead valve)	Soupapes en tête
19	Oil	Huile
20	Oil bath	Bain d'huile
21	Oil bath lubrication	Lubrification à bain d'huile
22	Oil can	Burette d'huile
23	Oil catcher	Récupérateur d'huile
24	Oil change	Vidange d'huile
25	Oil charge	Alimentation d'huile
26	Oil collector	Collecteur d'huile
27	Oil Control Plug	Bouchon de contrôle d'huile
28	Oil cooler	Radiateur d'huile
29	Oil cooler	Refroidisseur d'huile
30	Oil deflector plate	Défecteur d'huile
31	Oil dipper rod	Jauge de niveau d'huile
32	Oil drain plug	Bouchon de vidange d'huile
33	Oil filling plug	Bouchon de remplissage d'huile
34	Oil filter	Filtre à huile
35	Oil filter removal tool	Clé pour filtre à huile
36	Oil free pump	Pompe sèche
37	Oil gauge	Indicateur de pression d'huile
38	Oil gauge	Jauge d'huile
39	Oil groove	Rainure de lubrification
40	Oil impeller	Turbine de retour d'huile
41	Oil inlet	Entrée d'huile
42	Oil inlet flange	Bride d'entrée d'huile
43	Oil Jet	Gicleur d'huile
44	Oil level	Niveau d'huile
45	Oil level dipstick	Jauge de niveau d'huile

46	Oil level dipstick	Jauge d'huile
47	Oil lime	Canalisation d'huile
48	Oil outlet flange	Bride de sortie d'huile
49	Oil pan	Carter d'huile
50	Oil plug	Bouchon d'huile
51	Oil Pressure	Pression d'huile
52	Oil pressure gauge	Indicateur de pression d'huile
53	Oil pressure gauge	Jauge de pression d'huile
54	Oil Pressure Sender Unit	Capteur de pression d'huile
55	Oil pressure switch	Manocontact d'huile
56	Oil pump	Pompe à huile
57	Oil pump gears	Pignons de pompe à huile
58	Oil pump stainer	Crépine d'huile
59	Oil scaper-ring	Segment racleur
60	Oil scraper ring	Racleur
61	Oil scraper ring	Segment
62	Oil seal	Bague (joint) d'étanchéité
63	Oil Seal	Joint à lèvres
64	Oil seal	Joint pour arbre tournant
65	Oil seal seating ring	Bague d'appui de joint d'étanchéité
66	Oil sealed pump	Pompe lubrifiée
67	Oil sending unit	Relayage du capteur de pression au tableau de bord
68	Oil separation equipment	Séparateur d'huile
69	Oil sight glass	Voyant d'huile
70	Oil sight-glass	Niveau d'huile (voyant)
71	Oil sludge	Cambouis
72	Oil strainer	Filtre décanteur d'huile
73	Oil Suction Gun	Pompe d'aspiration d'huile
74	Oil sump	Carter d'huile
75	Oil syringe	Seringue d'huile
76	Oil thrower	Défecteur d'huile
77	Oil trap	Déshuileur
78	Oil trap	Séparateur d'huile
79	Oil viscosity	Viscosité de l'huile
80	Oil way	Canalisation d'huile
81	Oil window	Voyant d'huile
82	Oil-brakes	Freins hydrauliques
83	Oil-carbon deposit	Dépôt charbonneux
84	Oil-carbon deposit	Dépôt de carbone
85	Oiler	Burette d'huile
86	Oil-gun	Pompe à huile
87	Oil-immersed apparatus	Appareil à bain d'huile
88	Olds	Oldsmobile (diminutif)
89	On line	Connecté
90	On top	Au-dessus (sur le dessus)
91	One off	Pièce unique

	<b>One way valve</b>	<b>Soupape une voie</b>
93	<b>One-piece cast</b>	<b>Monobloc</b>
94	<b>One-Way Clutch</b>	<b>Roue libre</b>
95	<b>Open circuit</b>	<b>Circuit ouvert</b>
96	<b>Open ended spanner</b>	<b>Clef plate à une entrée</b>
97	<b>Open front</b>	<b>Col de cygne</b>
98	<b>Open front press</b>	<b>Presse à col de cygne</b>
99	<b>Operating current</b>	<b>Courant de fonctionnement</b>
100	<b>Operating cycle</b>	<b>Cycle de manœuvre</b>
101	<b>Operating cycle</b>	<b>Cycle de travail</b>
102	<b>Operating pressure</b>	<b>Pression de service</b>
103	<b>Operating procedure</b>	<b>Déroulement des opérations</b>
104	<b>Operating temperature</b>	<b>Température de fonctionnement, de service</b>
105	<b>Operating time</b>	<b>Durée de fonctionnement</b>
106	<b>Operation manual</b>	<b>Manuel d'instructions</b>
107	<b>Operation panel</b>	<b>Tableau de commande</b>
108	<b>Optical fiber</b>	<b>Fibre optique</b>
109	<b>Optical reader</b>	<b>Lecteur optique</b>
110	<b>Optical sensor</b>	<b>Capteur optique</b>
111	<b>Option</b>	<b>Option</b>
112	<b>Order change</b>	<b>Changement de travail</b>
113	<b>Orientate (to)</b>	<b>Orienter</b>
114	<b>Orientation</b>	<b>Orientation</b>
115	<b>Orifice</b>	<b>Ouverture</b>
116	<b>Origin</b>	<b>Point zéro</b>
117	<b>O'ring seal</b>	<b>Joint torique</b>
118	<b>Ouput voltage</b>	<b>Tension de sortie</b>
119	<b>Out of action</b>	<b>Hors service</b>
120	<b>Out of balance</b>	<b>En déséquilibre</b>
121	<b>Out of round</b>	<b>Ovalisation</b>
122	<b>Outer bushing</b>	<b>Douille extérieure</b>
123	<b>Outer diameter (OD)</b>	<b>Diamètre extérieur</b>
124	<b>Outer tie rod end</b>	<b>Rotule extérieure de direction</b>
125	<b>Outfit</b>	<b>Équipement</b>
126	<b>Outfit</b>	<b>Matériel</b>
127	<b>Outfit</b>	<b>Outillage</b>
128	<b>Outlet grille (ventilation)</b>	<b>Grille orientable</b>
129	<b>Outlet valve</b>	<b>Soupape échappement</b>
130	<b>Outline drawing</b>	<b>Plan d'encombrement</b>
131	<b>Output</b>	<b>Sortie</b>
132	<b>Output power</b>	<b>Puissance de sortie</b>
133	<b>Output shaft</b>	<b>Arbre de sortie</b>
134	<b>Output Shaft</b>	<b>Arbre secondaire</b>
135	<b>Output Shaft Bearing</b>	<b>Roulement d'arbre secondaire</b>
136	<b>Output Shaft Bushing</b>	<b>Bague d'arbre secondaire</b>
137	<b>Output Shaft Flange</b>	<b>Bride d'accouplement d'arbre secondaire</b>

	<b>Output Shaft Fluid Seal</b>	<b>Joint d'arbre secondaire</b>
139	<b>Output Shaft Front Bearing</b>	<b>Roulement avant d'arbre secondaire</b>
140	<b>Output Shaft Front Oil Seal</b>	<b>Joint avant d'arbre secondaire</b>
141	<b>Output Shaft Oil Seal</b>	<b>Joint d'arbre secondaire</b>
142	<b>Output Shaft Oil Slinger</b>	<b>Défecteur d'huile d'arbre secondaire</b>
143	<b>Output Shaft Rear Bearing</b>	<b>Roulement arrière d'arbre secondaire</b>
144	<b>Output Shaft Rear Oil Seal</b>	<b>Joint arrière d'arbre secondaire</b>
145	<b>Output terminal</b>	<b>Borne de sortie</b>
146	<b>Outside screw stem</b>	<b>Tige à vis extérieure</b>
147	<b>Oven</b>	<b>Etuve</b>
148	<b>Over</b>	<b>Au-dessus</b>
149	<b>Over Steer</b>	<b>Survireur</b>
150	<b>Overall depth</b>	<b>Profondeur hors tout</b>
151	<b>Overall length</b>	<b>Longueur hors tout</b>
152	<b>Overall width</b>	<b>Largeur hors tout</b>
153	<b>Overarm</b>	<b>Bras support</b>
154	<b>Overcharge</b>	<b>Surcharge</b>
155	<b>Overcooling</b>	<b>Température de moteur anormalement basse</b>
156	<b>Over-current</b>	<b>Surintensité</b>
157	<b>Overflow</b>	<b>Débordement</b>
158	<b>Overflow</b>	<b>Décharge</b>
159	<b>Overflow</b>	<b>Dépassement</b>
160	<b>Overflow</b>	<b>Trop-plein</b>
161	<b>Overflow oil line connection</b>	<b>Raccord de retour</b>
162	<b>Overflow pipe</b>	<b>Conduite de déchargue</b>
163	<b>Overflow pipe</b>	<b>Conduite de trop-plein</b>
164	<b>Overflow valve</b>	<b>Soupape de décharge</b>
165	<b>Overhang</b>	<b>Inclinaison</b>
166	<b>Overhang</b>	<b>Porte à faux</b>
167	<b>Overhanging</b>	<b>Porte à faux (en)</b>
168	<b>Overhaul</b>	<b>Remise en état</b>
169	<b>Overhaul</b>	<b>Révision</b>
170	<b>Overhead Travelling crane</b>	<b>Pont roulant</b>
171	<b>Overhead valve engine</b>	<b>Moteur à soupapes en tête</b>
172	<b>Overheating</b>	<b>Surchauffe</b>
173	<b>Overinflation</b>	<b>Surgonflage</b>
174	<b>Overlay Breakout Box</b>	<b>Masque pour bornier</b>
175	<b>Overload</b>	<b>Surcharge</b>
176	<b>Overload</b>	<b>Surcharge</b>
177	<b>Overload alarm</b>	<b>Alarme de surcharge</b>
178	<b>Overload detection</b>	<b>Détecteur de surcharge</b>
179	<b>Overload relay</b>	<b>Relais de surcharge</b>
180	<b>Overload trip</b>	<b>Disjoncteur</b>
181	<b>Overpressure</b>	<b>Surpression</b>
182	<b>Override</b>	<b>Intervention</b>
183	<b>Overrun</b>	<b>Au delà</b>

184	<b>Overrun</b>	<b>Débordement</b>
185	<b>Overrun</b>	<b>Dépassement</b>
186	<b>Overrun brake</b>	<b>Frein à inertie</b>
187	<b>Overrun cut-off</b>	<b>Coupure en retenue</b>
188	<b>Oversize</b>	<b>Surdimension</b>
189	<b>Oversize</b>	<b>Surépaisseur</b>
190	<b>Overspeed governor</b>	<b>Régulateur de vitesse</b>
191	<b>Oversteer (to)</b>	<b>Survirer</b>
192	<b>Overtake (to)</b>	<b>Doubler</b>
193	<b>Overtravel</b>	<b>Dépassement</b>
194	<b>Overtravel</b>	<b>Surcourse</b>
195	<b>Overweight</b>	<b>Surcharge</b>
196	<b>Overweight</b>	<b>Surpoids</b>
197	<b>Ownership</b>	<b>Possession</b>
198	<b>Oxidation inhibitor</b>	<b>Additif antioxydant</b>
199	<b>Oxide</b>	<b>Oxyde</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	Pace Car	Voiture de commissaire pour départ de course
2	Pack (to)	Etouper
3	Packing	Bourrage de tresse
4	Packing	Etanchéification
5	Packing	Etoupe
6	Packing box	Boite d'emballage
7	Packing fluide	Liquide de bourrage
8	Packing gland	Presse-étoupe
9	Padding	Rembourrage
10	Pads	Plaquettes
11	Pad-saw	Scie à guichet
12	Palett shuttle	Palettiseur
13	Pallet	Palette
14	Pallet conveyor	Convoyeur à palette
15	Palletizing	Palettisation
16	Panel	Panneau
17	Panel delivery	Carrosserie d'utilitaire
18	Panhard rod	Barre Panhard
19	Pantograph	Machine à graver
20	Pantograph	Pantographe
21	Pantographing	Travaux de gravure
22	Paper	Papier
23	Paraffiin oil	Pétrole brut
24	Parallax	Parallaxe
25	Parallel connection	Couplage en parallèle
26	Parallel disc	Opercules parallèles
27	Parallel slide valve	Robinet vanne à opercule à faces parallèles
28	Parallel thread	Filet cylindrique
29	Parallel vice	Etau parallèle
30	Parallelism	Parallélisme
31	Parameter	Paramètre
32	Parameters imput	Introduction de paramètres
33	Parison	Ebauche
34	Parking brake	Frein de parc
35	Parking Brake Bearing	Roulement de frein de stationnement
36	Parking Brake Bearing Cup	Cuvette de roulement de frein de stationnement
37	Parking Brake Seal	Joint de frein de stationnement
38	Parralleling	Mise en parallèle
39	Part	Pièce
40	Part (to)	Saigner (usinage)
41	Part drawing	Dessin de pièce
42	Part feature	Caractéristiques d'une pièce
43	Part number	Numéro de pièce
44	Part off (to)	Décolleter
45	Part off (to)	Tronçonner

46	<b>Part throttle enrichmentjet valve</b>	<b>Gicleur d'enrichissement d'ouverture partielle</b>
47	<b>Partial pressure</b>	<b>Pression partielle</b>
48	<b>Parting</b>	<b>Coupé</b>
49	<b>Parting lathe</b>	<b>Tour à tronçonner</b>
50	<b>Parting off</b>	<b>Décolletage</b>
51	<b>Parting off</b>	<b>Tronçonnage</b>
52	<b>Parting off tool</b>	<b>Outil à tronçonner</b>
53	<b>Partition</b>	<b>Division</b>
54	<b>Parts axis</b>	<b>Axe de pièces</b>
55	<b>Parts counter</b>	<b>Compteur de pièces</b>
56	<b>Pass</b>	<b>Passage</b>
57	<b>Password</b>	<b>Mot de passe</b>
58	<b>Past (to)</b>	<b>Coller</b>
59	<b>Paste</b>	<b>Colle</b>
60	<b>Pasting</b>	<b>Collage</b>
61	<b>Patch</b>	<b>Rustine</b>
62	<b>Patent</b>	<b>Brevet, marque</b>
63	<b>Path</b>	<b>Chemin</b>
64	<b>Path</b>	<b>Passe</b>
65	<b>Pattern</b>	<b>Motif</b>
66	<b>Pattern table</b>	<b>Table porte-modèle</b>
67	<b>Pawl</b>	<b>Cliquet</b>
68	<b>Pawl</b>	<b>Doigt d'encliquetage</b>
69	<b>Pawl</b>	<b>Griffe</b>
70	<b>Pay-out reel</b>	<b>Dévidoir</b>
71	<b>Peak arc voltage</b>	<b>Tension d'arc</b>
72	<b>Peak power</b>	<b>Puissance maximale</b>
73	<b>Pearlescent</b>	<b>Peinture avec particules de nacre</b>
74	<b>Pearlite</b>	<b>Perlite</b>
75	<b>Pearlitic cast-iron</b>	<b>Fonte perlitique</b>
76	<b>Pedal distributor</b>	<b>Poste à pédale</b>
77	<b>Pedestal</b>	<b>Socle</b>
78	<b>Peeling</b>	<b>Pelage</b>
79	<b>Peeling Machine</b>	<b>Décapeuse</b>
80	<b>Peeling machine</b>	<b>Machine à écroûter</b>
81	<b>Peg</b>	<b>Goupille</b>
82	<b>Peg spanner</b>	<b>Clé de cheville</b>
83	<b>Peg-board</b>	<b>Panneau à fiches</b>
84	<b>Pentrahedral</b>	<b>Pentraèdre</b>
85	<b>Percussion press</b>	<b>Presse à frapper</b>
86	<b>Percussion scwdriver</b>	<b>Tornevis à frapper</b>
87	<b>Perforated plate</b>	<b>Plaque perforée</b>
88	<b>Peripheral speed</b>	<b>Vitesse linéaire</b>
89	<b>Permanent magnet</b>	<b>Aimant permanent</b>
90	<b>Perpendicular</b>	<b>Perpendiculaire</b>
91	<b>Perpendicular</b>	<b>Vertical</b>

	<b>Petrol</b>	<b>Carburant</b>
93	<b>Petrol</b>	<b>Essence</b>
94	<b>Petroleum jelly battery terminal grease</b>	<b>Graisse pour bornes de batterie/ vaseline</b>
95	<b>Phaeton</b>	<b>Carrosserie découverte à 2-4 places type Torpédo</b>
96	<b>Phase lead</b>	<b>Fil de phase</b>
97	<b>Phase shift</b>	<b>Décalage de phase</b>
98	<b>Philips screwdriver</b>	<b>Tournevis cruciforme</b>
99	<b>Photo eye</b>	<b>Cellule photoélectrique</b>
100	<b>Photo-diode</b>	<b>Photodiode</b>
101	<b>Pick-up</b>	<b>Voiture dont l'arrière est une benne</b>
102	<b>Pierce (to)</b>	<b>Mandriner</b>
103	<b>Pig-iron</b>	<b>Fonte brute</b>
104	<b>Pilliar</b>	<b>Montant</b>
105	<b>Pillow-block</b>	<b>Palier</b>
106	<b>Pilot Bearing</b>	<b>Roulement pilote</b>
107	<b>Pilot boss</b>	<b>Rouleau de guide</b>
108	<b>Pilot circuit</b>	<b>Circuit pilote</b>
109	<b>Pilot Tap Fuel Injector Sleeve</b>	<b>Taraud pour porte-injecteur</b>
110	<b>Pilot thread</b>	<b>Filetage de guidage</b>
111	<b>Pilote bushing</b>	<b>Douille de guidage</b>
112	<b>Piloted Screwdriver</b>	<b>Tournevis guidé</b>
113	<b>Pin</b>	<b>Goupille</b>
114	<b>Pin</b>	<b>Tenon</b>
115	<b>Pin (to)</b>	<b>Goupiller</b>
116	<b>Pin bolt</b>	<b>Vis-verrou (boulon-verrou)</b>
117	<b>Pin plug</b>	<b>Fiche banane</b>
118	<b>Pin punch</b>	<b>Chasse-goupilles</b>
119	<b>Pin roller</b>	<b>Rouleau de pression</b>
120	<b>Pin spanner</b>	<b>Clef à ergot</b>
121	<b>Pincers</b>	<b>Tenailles</b>
122	<b>Pinch-bolt</b>	<b>Boulon de bridage</b>
123	<b>Pings</b>	<b>Explosions interne au moteur (ex : si trop chaud)</b>
124	<b>Pinion</b>	<b>Pignon</b>
125	<b>Pinion drive</b>	<b>Lanceur</b>
126	<b>Pinion gear</b>	<b>Pignon denté</b>
127	<b>Pinion joke</b>	<b>Liaison pour cardan d'arbre de transmission (côté alésé)</b>
128	<b>Pinking</b>	<b>Cliquetis</b>
129	<b>Pinstripping</b>	<b>Peinture de filets sur les carrosserie</b>
130	<b>Pintle nozzle</b>	<b>Injecteur à téton</b>
131	<b>Pipe</b>	<b>Canalisation</b>
132	<b>Pipe</b>	<b>Tube</b>
133	<b>Pipe</b>	<b>Tuyau (rigide)</b>
134	<b>Pipe clamp</b>	<b>Collier de serrage</b>
135	<b>Pipe cutter</b>	<b>Coupe tube</b>
136	<b>Pipe retaining</b>	<b>Clip barrette</b>

137	Pipe retaining	Collier de maintien de durite
138	Pipe thread	Filet au pas du gaz
139	Pipe wrench	Clef à pipe
140	Piping	Conduite
141	Piping	Tuyauterie
142	Piston	Piston
143	Piston bush	Bague de piston
144	Piston clearance	Jeu radial de piston
145	Piston Cooling Tube	Tube de graissage de piston
146	Piston gear	Engrenage à pistons
147	Piston head	Tête de piston
148	Piston lathe	Tour à piston
149	Piston Pin	Axe de piston
150	Piston pin retainer	Frein d'axe de piston
151	Piston pump	Pompe à piston
152	Piston retracting tool	Outil à repousser les pistons
153	Piston ring	Segment de piston
154	Piston ring compressor	Outil à comprimer les segments de pistons
155	Piston ring gap	Fente de segment
156	Piston Ring Groove	Gorge de segment de piston
157	Piston rod	Tige de piston
158	Piston Seal	Joint de piston
159	Piston skirt	Jupe du piston
160	Piston speed	Vitesse du piston
161	Piston stroke travel	Course de piston
162	Piston top	Calotte
163	Piston top	Plateau de piston
164	Pit	Creux
165	Pit furnace	Four à pot
166	Pitch	Ecart
167	Pitch	Espacement de la denture
168	Pitch	Intervalle
169	Pitch	Pas
170	Pitch angle	Angle d'inclinaison
171	Pitch circle	Cercle primitif
172	Pitch diameter	Diamètre primitif
173	Pitch diameter	Diamètre sur flans
174	Pitch error compensation	Compensation du défaut de pas
175	Pitch tester	Appareil à mesurer le pas des engrenages
176	Pitman arm	Bras de commande de direction (depuis boîtier)
177	Pitman Arm Seal	Joint de bielle pendante
178	Piton-hammer	Marteau-piolet
179	Pit-saw	Scie de long (bois)
180	Pitted	Piqué
181	Pitted wiht rust	Piqué de rouille
182	Pitting	Piquage (rouille ou autre)

	<b>Pivot</b>	<b>Pivot</b>
184	<b>Pivot (to)</b>	<b>Pivoter</b>
185	<b>Pivot bolt</b>	<b>Vis-pivot</b>
186	<b>Pivot Pin</b>	<b>Axe de pivot</b>
187	<b>Pivot post</b>	<b>Linguet</b>
188	<b>Pivot swivel pin</b>	<b>Axe de pivotement</b>
189	<b>Pivot-bush</b>	<b>Bague palier</b>
190	<b>Pivot-bush</b>	<b>Bague-pivot</b>
191	<b>Pivoting</b>	<b>Pivotant</b>
192	<b>Plain bearing</b>	<b>Palier lisse</b>
193	<b>Plain milling cutter</b>	<b>Fraise mère cylindrique</b>
194	<b>Plain plug gauge</b>	<b>Tampon lisse</b>
195	<b>Plain roll</b>	<b>Cylindre lisse</b>
196	<b>Plaiting machine</b>	<b>Machine à tresser</b>
197	<b>Plane</b>	<b>Rabot</b>
198	<b>Plane (to)</b>	<b>Aplanir</b>
199	<b>Plane (to)</b>	<b>Raboter</b>
200	<b>Plane selection</b>	<b>Sélection de plan</b>
201	<b>Plane-iron</b>	<b>Fer de rabot</b>
202	<b>Planer</b>	<b>Raboteuse</b>
203	<b>Plane-stock</b>	<b>Fût de rabot</b>
204	<b>Planet wheel</b>	<b>Planétaire central</b>
205	<b>Planet wheel carrier</b>	<b>Porte-satellites</b>
206	<b>Planetary gear</b>	<b>Engrenage planétaire</b>
207	<b>Planetary gear</b>	<b>Train épicycloïdal</b>
208	<b>Planetary pinion</b>	<b>Pignon planétaire</b>
209	<b>Planetary spindle</b>	<b>Broche planétaire</b>
210	<b>Planet-wheel</b>	<b>Satellite (mécanique)</b>
211	<b>Planing</b>	<b>Aplanissage</b>
212	<b>Planing</b>	<b>Rabotage</b>
213	<b>Planing machine</b>	<b>Machine à raboter</b>
214	<b>Planing machine</b>	<b>Planeuse</b>
215	<b>Planing machine</b>	<b>Raboteuse</b>
216	<b>Planing tool</b>	<b>Outil à raboter</b>
217	<b>Planing-saw</b>	<b>Scie à araser</b>
218	<b>Plant</b>	<b>Installation (Résultat - Bâtiment)</b>
219	<b>Plastigauge</b>	<b>Jauge plastique</b>
220	<b>Plate</b>	<b>Plaque</b>
221	<b>Plate</b>	<b>Plateau</b>
222	<b>Plate</b>	<b>Support</b>
223	<b>Plate</b>	<b>Tôle</b>
224	<b>Plate (to)</b>	<b>Plaquer</b>
225	<b>Plate Bearing Preload</b>	<b>Plaque pour précharge de roulement</b>
226	<b>Plate Bearing/Oil Seal</b>	<b>Plaque pour joint/roulement</b>
227	<b>Plate chuck</b>	<b>Plaque de serrage</b>
	<b>Plate Crankshaft Rear Oil Seal</b>	

	<b>Installer</b>	<b>Plaque de pose de joint arrière de vilebrequin</b>
229	<b>Plate Crankshaft Timing Sprocket</b>	<b>Plaque pour pignon de distribution de vilebrequin</b>
230	<b>Plate Differential Housing Spreader</b>	<b>Plaque d'écarteur de carter de différentiel</b>
231	<b>Plate edge bending press</b>	<b>Machine à plier les tôles</b>
232	<b>Plate spring</b>	<b>Ressort à lames</b>
233	<b>Plate Transmission Air Test</b>	<b>Plateau de contrôle de boîte de vitesses à l'air comprimé</b>
234	<b>Plate Water Pump Pulley</b>	<b>Plaque pour poulie de pompe à eau</b>
235	<b>Plate with metal (to)</b>	<b>Métalliser</b>
236	<b>Platen</b>	<b>Plateau</b>
237	<b>Plating</b>	<b>Placage</b>
238	<b>Platinum points</b>	<b>Points en platine</b>
239	<b>Plenum</b>	<b>Boîte de distribution d'air après les papillons (injection)</b>
240	<b>Plenum chamber</b>	<b>Réservoir à air</b>
241	<b>Pliers</b>	<b>Pinces</b>
242	<b>Pliers</b>	<b>Tenailles</b>
243	<b>Pliers Boot Clamp</b>	<b>Pince pour collier de soufflet</b>
244	<b>Pliers Compressor Snap Ring</b>	<b>Pince à circlips</b>
245	<b>Pliers Retaining Ring</b>	<b>Pince à circlips</b>
246	<b>Pliers Solderless Wire Connectors</b>	<b>Pince à sertir pour connecteurs électriques</b>
247	<b>Plug</b>	<b>Bouchon</b>
248	<b>Plug</b>	<b>Fiche</b>
249	<b>Plug (seal)</b>	<b>Bouchon</b>
250	<b>Plug Adapter Steering Gear Yoke</b>	<b>Outil de serrage de bouchon de poussoir de crémaillère de direction</b>
251	<b>Plug Clutch Spring Compressor</b>	<b>Bouchon pour compresseur de ressort d'embrayage</b>
252	<b>Plug connector</b>	<b>Connecteur enfichable</b>
253	<b>Plug in (to)</b>	<b>Brancher</b>
254	<b>Plug lead</b>	<b>Fil de bougie</b>
255	<b>Plug Set Differential</b>	<b>Bouchons d'obturation de différentiel</b>
256	<b>Plug Set Transaxle</b>	<b>Bouchons d'obturation pour boîte-pont</b>
257	<b>Plug socket</b>	<b>Clé à bougie</b>
258	<b>Plug Tap Fuel Injector Sleeve</b>	<b>Taraud pour porte-injecteur</b>
259	<b>Plug Transaxle</b>	<b>Bouchons d'obturation de boîte-pont</b>
260	<b>Plug valve</b>	<b>Robinet à boisseau (où vanne à boisseau conique)</b>
*	<b>Plug valve</b>	<b>Vanne à boisseau conique</b>
261	<b>Plug wire</b>	<b>Câble de bougie</b>
262	<b>Plugged heater core</b>	<b>Encrassement du circuit de chauffage</b>
263	<b>Plugged radiator</b>	<b>Encrassement du circuit de refroidissement</b>
264	<b>Plughole</b>	<b>Trou de vidange</b>
265	<b>Plug-in</b>	<b>Embrochable</b>
266	<b>Plug-in</b>	<b>Fichable</b>
267	<b>Plug-in</b>	<b>Module d'extension</b>
268	<b>Plug-in (to)</b>	<b>Ficher</b>
269	<b>Plunge grinding</b>	<b>Rectification en plongée</b>
270	<b>Plunge gringing</b>	<b>Plongée (travail en)</b>
271	<b>Plunge-in forging</b>	<b>Forgeage plongeant</b>

272	Plunger	Clef à touche
273	Plunger	Piston
274	Plunger	Plongeur
275	Plunger pump	Pompe refoulante à piston plongeur
276	Plunger Shifter Boot	Outil de pose de soufflet de changement de vitesse
277	Plunger springer with retrainer	Ressort de piston avec cuvette
278	Plunger valve	Soupape à piston
279	Ply	Couche
280	Ply	Pli
281	Pneumatic circuit diagram	Schéma pneumatique
282	Pneumatic clamping	Serrage pneumatique
283	Pneumatic fastening	Serrage pneumatique
284	Pneumatic hammer	Marteau pneumatique
285	Pneumatic pipe	Conduite d'air
286	PNP Switch	Contacteur de sécurité de démarrage
287	Pocket (to)	Défoncer
288	Pocketing	Défonçage
289	Point	Meulette
290	Point-by-point rebuttal	Réfutation systématique
291	Pointed drill	Foret à langue d'aspic
292	Pointed drill	Vrille
293	Pointer	Index (mécanique)
294	Pointer	Zérotage
295	Points	Contacts
296	Point-to-point	Point-à-point
297	Pole face	Masse polaire
298	Pole-shoe	Masse polaire
299	Polish (to)	Astiquer
300	Polish (to)	Polir
301	Polish grinding	Meule polissoir
302	Polishing	Polissage
303	Polishing drum	Tonneau de polissage
304	Polishing machine	Machine à polir
305	Polishing paste	Pâte à polir
306	Poly	Polyester (diminutif)
307	Poncho	Pontiac (surnom)
308	Pony car	Voiture intermédiaire avec un moteur légèrement puissant
309	Poppet	Soupape
310	Poppet	Tête de soupape
311	Porosity	Porosité
312	Port	Orifice
313	Port	Raccordement
314	Portal machining center	Centre d'usinage à portique
315	Ported	Conduits d'admission ou d'échappement polis
316	Position (to)	Positionner

317	Position detector	Détecteur de position
318	Position Jig Frame Hole	Foret pour longeron de châssis
319	Positioning	Positionnement
320	Positioning accuracy	Précision de positionnement
321	Positioning dowel key	Goupille de positionnement
322	Positioning error	Erreur de positionnement
323	Positioning time	Temps de positionnement
324	Positive camber	Carrossage positif
325	Positraction	Différentiel autobloquant (marque) sur GM
326	Post-heating	Post-démarrage
327	Pot number	Numéro de station
328	Potential source supply	Soutirage
329	Potentiometer	Potentiomètre
330	Powder	Poudre
331	Power	Puissance
332	Power amplifier	Amplificateur de puissance
333	Power booster	Servo frein
334	Power cable	Câble de réseau
335	Power cicuit diagram	Schéma de câblage
336	Power coil	Bobine de puissance
337	Power consumption	Puissance absorbée
338	Power consumption	Puissance motrice
339	Power consuption	Consommation de courant
340	Power factor	Cosinus Fi
341	Power factor	Facteur de puissance
342	Power failure	Panne secteur
343	Power hammer	Marteau-pilon
344	Power Point Socket	Prise électrique
345	Power seat	Siège à commande électrique
346	Power seatback recliner	Dossier de siège inclinable électriquement
347	Power steering	Direction assistée
348	Power Steering	Direction assistée
349	Power Steering Adapters	Adaptateurs pour direction assistée
350	Power Steering Analyzer Adapter	Raccords de contrôle de direction assistée
351	Power steering belt	Courroie de la pompe hydraulique de direction
352	Power steering fluide	Huile hydraulique spéciale pour pompe de direction
353	Power Steering Pump	Pompe de direction assistée
354	Power Steering Pump Oil Seal	Joint de pompe de direction assistée
355	Power Steering Pump Pulley	Poulie de pompe de direction assistée
356	Power Steering Pump Shaft Bearing	Roulement d'arbre de pompe de direction
357	Power stroke	Course de détente
358	Power stroke	Course motrice
359	Power supply	Alimentation en énergie
360	Power train	Transmission de puissance
361	Power transmission	Boîte de vitesse
362	Power transmission	Transmission de puissance

	<b>Power up</b>	<b>Brancher</b>
364	<b>Power up (to)</b>	<b>Enclencher</b>
365	<b>Power windows régulator</b>	<b>Mécanisme des glaces de fenêtres</b>
366	<b>Power-assisted steering</b>	<b>Direction assistée</b>
367	<b>Power-saw</b>	<b>Scie mécanique</b>
368	<b>Powertrain</b>	<b>Groupe motopropulseur</b>
369	<b>Pre-arcing time</b>	<b>Durée de pré-arc</b>
370	<b>Precision bearing</b>	<b>Roulement de précision</b>
371	<b>Precision fastener</b>	<b>Boulon de précision</b>
372	<b>Precision lathe</b>	<b>Tour de précision</b>
373	<b>Précision scale</b>	<b>Limbe</b>
374	<b>Precision tool</b>	<b>Outil de précision</b>
375	<b>Pre-filter</b>	<b>Préfiltre</b>
376	<b>Preform</b>	<b>Préforme</b>
377	<b>Pre-ignition</b>	<b>Pré-allumage</b>
378	<b>Preload</b>	<b>Précharge</b>
379	<b>Preload</b>	<b>Précontraint</b>
380	<b>Preload Gauge Bearing</b>	<b>Outil de précharge de roulement</b>
381	<b>Preload Gauge Differential Clutch</b>	<b>Outil de précharge d'embrayage de différentiel</b>
382	<b>Preload Gauge Steering Gear Yoke Plug</b>	<b>Outil de précharge d'écrou de poussoir de crémaillère de direction</b>
383	<b>Preload Plate Shim Selection</b>	<b>Outil de sélection de cale de précharge</b>
384	<b>Preload Service Set Transmission</b>	<b>Outils de précharge pour boîte de vitesses</b>
385	<b>Preload Torque Adapter</b>	<b>Adaptateur de mesure de précharge</b>
386	<b>Preloaded</b>	<b>Préchargé</b>
387	<b>Preloaded nut</b>	<b>Ecrou précontraint</b>
388	<b>Premium</b>	<b>Eurosuper (sans plomb)</b>
389	<b>Preparatory function</b>	<b>Fonction préparatoire</b>
390	<b>Prepositioning</b>	<b>Prépositionnement</b>
391	<b>Pre-serie</b>	<b>Présérie</b>
392	<b>Preset</b>	<b>Préréglé</b>
393	<b>Presintering</b>	<b>Préfritage</b>
394	<b>Press</b>	<b>Presse</b>
395	<b>Press (to)</b>	<b>Emboutir</b>
396	<b>Press forging</b>	<b>Estampage à chaud</b>
397	<b>Press plate</b>	<b>Tôle emboutie</b>
398	<b>Pressed</b>	<b>Estampé</b>
399	<b>Press-forming</b>	<b>Formage à la presse</b>
400	<b>Pressing</b>	<b>Emboutissage</b>
401	<b>Pressing machine</b>	<b>Presse</b>
402	<b>Pressure</b>	<b>Pression</b>
403	<b>Pressure angle</b>	<b>Angle de pression</b>
404	<b>Pressure casting</b>	<b>Coulée sous pression</b>
405	<b>Pressure gauge</b>	<b>Indicateur de pression</b>
406	<b>Pressure gauge</b>	<b>Manomètre</b>
407	<b>Pressure Gauge Brake Fluid</b>	<b>Manomètre pour circuit de freinage</b>

408	Pressure Gauge Engine Oil	Manomètre pour contrôle de pression d'huile moteur
409	Pressure Gauge Transfer Pump	Adaptateur de contrôle de pression de pompe d'alimentation
410	Pressure Gauge Transmission Fluid	Manomètre pour contrôle de pression d'huile de boîte de vitesses
411	Pressure limiting valve	Limiteur non asservi
412	Pressure line	Canalisation de pression
413	Pressure loss tester	Contrôleur de perte de pression
414	Pressure oil-can	Huilier à pression
415	Pressure plate	Contre-plateau
416	Pressure plate	Plateau de pression
417	Pressure plate	Plateau d'embrayage
418	Pressure reducing valve	Correcteur
419	Pressure reducing valve	Réducteur
420	Pressure regulating valve (brakes)	Limiteur de pression (freinage)
421	Pressure Relief Valve	Clapet de décharge
422	Pressure relief valve	Soupape de pression
423	Pressure relief valve	Soupape de sûreté
424	Pressure relief valve	Soupape de surpression
425	Pressure spring	Ressort à pression
426	Pressure switch	Manocontact
427	Pressure switch	Pressostat
428	Pressure test	Test de pression
429	Pressure Test Set Transmission	Adaptateurs de contrôle de pression d'huile de boîte de vitesses
430	Prestressed	Précontraint
431	Pretension	Précontraint
432	Primary Clearances	Dépouilles
433	Primary input	Entrée primaire
434	Primary shaft	Arbre primaire
435	Primer	Amorceur
436	Primer	Apprêt
437	Priming	Amorçage
438	Priming pump	Pompe d'amorçage
439	Probe angle	Angle de palpation
440	Probe calibration	Calibrage de palpeur
441	Probe diameter	Diamètre palpeur
442	Probe radius	Rayon du palpeur
443	Process	Procédé
444	Process sheet	Feuille de travail
445	Profile	Profil
446	Profile (to)	Profiler
447	Profile cutter	Fraise à profiler
448	Profile depth	Profondeur de profil
449	Profile milling	Profil de fraise
450	Profile scorer head	Corps gaufré
451	Profiling	Profilage

452	<b>Profiling machine</b>	<b>Machine à copier</b>
453	<b>Profiling plate</b>	<b>Gabarit</b>
454	<b>Program</b>	<b>Programme</b>
455	<b>Program error</b>	<b>Erreur de programme</b>
456	<b>Program flow</b>	<b>Déroulement du programme</b>
457	<b>Program management</b>	<b>Gestion de programme</b>
458	<b>Program number</b>	<b>Numéro de programme</b>
459	<b>Program selection</b>	<b>Sélection de programme</b>
460	<b>Program step</b>	<b>Pas de programme</b>
461	<b>Programming</b>	<b>Programmation</b>
462	<b>Progressive hardening</b>	<b>Trempe au défilé</b>
463	<b>Projection</b>	<b>Projection</b>
464	<b>Propeller shaft</b>	<b>Arbre de transmission</b>
465	<b>Property</b>	<b>Propriété</b>
466	<b>Proportioning Valve</b>	<b>Répartiteur de freinage</b>
467	<b>Proper</b>	<b>Convenable</b>
468	<b>Prospective current</b>	<b>Courant présumé</b>
469	<b>Protective cap</b>	<b>Chapeau protecteur</b>
470	<b>Protective gas</b>	<b>Gaz inerte</b>
471	<b>Protector A/C Compressor Shaft Oil Seal</b>	<b>Protecteur de joint d'arbre de compresseur de climatiseur</b>
472	<b>Protector Blocking Ring</b>	<b>Protecteur de bague de blocage</b>
473	<b>Protector Camshaft Oil Seal</b>	<b>Protecteur de joint d'arbre à cames</b>
474	<b>Protector Clutch Piston Seal</b>	<b>Protecteur de joint de piston d'embrayage</b>
475	<b>Protector Compressor Shaft</b>	<b>Protecteur d'arbre de compresseur</b>
476	<b>Protector Compressor Shaft Oil Seal</b>	<b>Protecteur de joint d'arbre de compresseur</b>
477	<b>Protector Crankshaft Keyway</b>	<b>Protecteur de logement de clavette de vilebrequin</b>
478	<b>Protector Crankshaft Rear Oil Seal</b>	<b>Protecteur de joint arrière de vilebrequin</b>
479	<b>Protector Crankshaft Vibration Damper</b>	<b>Protecteur d'amortisseur de vibrations de vilebrequin</b>
480	<b>Protector Fuel and Turbocharger Openings</b>	<b>Bouchons d'obturation pour circuit d'alimentation et turbocompresseur</b>
481	<b>Protector Fuel system Openings</b>	<b>Bouchons d'obturation pour circuit d'alimentation</b>
482	<b>Protector Intake Manifold Opening</b>	<b>Bouchon de collecteur d'admission</b>
483	<b>Protector Oil Seal</b>	<b>Protecteur de joint à lèvre</b>
484	<b>Protector Piston Seal</b>	<b>Protecteur de joint de piston</b>
485	<b>Protector Rear Axle Oil Seal</b>	<b>Protecteur de joint d'essieu arrière</b>
486	<b>Protector Set Fuel Injector</b>	<b>Protecteurs d'injecteur</b>
487	<b>Protector Set Piston Seal</b>	<b>Protecteurs de joint de piston</b>
488	<b>Protector Shaft</b>	<b>Protecteur d'arbre</b>
489	<b>Protector Shaft Oil Seal Surface</b>	<b>Protecteur de joint d'arbre</b>
490	<b>Protector Steering Gear Input Shaft Oil Seal</b>	<b>Protecteur de joint d'arbre de boîtier de direction</b>
491	<b>Protector Steering Gear Oil Seal</b>	<b>Protecteur de joint de boîtier de direction</b>
492	<b>Protector Steering Gear Outer Oil Seal</b>	<b>Protecteur de joint extérieur de boîtier de direction</b>
493	<b>Protector Steering Gear Valve Body Rings</b>	<b>Protecteur de segments de valve rotative de direction</b>
494	<b>Protector Tie-Rod End</b>	<b>Protecteur d'embout de biellette de direction</b>

495	Protector Water Pump Shaft	Protecteur d'arbre de pompe à eau
496	Protractor	Rapporteur
497	Provider	Fournisseur
498	Proximity probe	Détecteur de proximité
499	Proximity switch	Détecteur de proximité
500	Proxy	Mandataire
501	Pry (to)	Forcer
502	PSI = Pounds Per Square Inch (1psi=0,7 kg/cm <sup>2</sup> )	Unité de mesure de pression
503	Pull away (to)	Arracher
504	Pull hook	Crochet de traction
505	Pull rod	Tringle de liaison (en tension)
506	Pull-back spring	Ressort de rappel
507	Puller	Arrache pignon
508	Puller	Extracteur
509	Puller Bearing	Extracteur de roulement
510	Puller Drive Pinion/Differential Carrier	Extracteur de roulement de pignon d'attaque/différentiel
511	Puller Ears	Oreilles d'extracteur
512	Puller Gear/Pulley	Extracteur de pignon et de poulie
513	Puller Jaw Set	Griffes d'extracteur
514	Puller Pulley	Extracteur de poulie
515	Puller Spark Plug Boot	Extracteur de gaine de bougie
516	Puller Valve Tappet	Extracteur de poussoir de soupape
517	Pulley	Poulie
518	Pulley block	Moufle
519	Pull-in torke	Couple d'accrochage
520	Pull-out torke	Couple maximum
521	Pull-up torke	Couple minimum
522	Pulse	Impulsion
523	Pulse encoder	Codeur d'impulsions
524	Pulse feed	Avance à impulsion
525	Pulse frequency	Fréquence d'impulsion
526	Pulse width	Durée d'impulsion
527	Pulse width	Largeur d'impulsion
528	Pulses counter	Compteur d'impulsions
529	Pump	Pompe
530	Pump base	Socle de pompe
531	Pump cylinder	Cylindre de pompe
532	Pump flow rate	Débit d'une pompe
533	Pump Fluid Seal	Joint de pompe
534	Pump head	Raccord pour pompe
535	Pump Housing	Boîtier de pompe
536	Pump housing	Corps de pompe
537	Pump injector	Injecteur de pompe
538	Pump plunger	Piston de pompe
539	Pump vane	Palette de pompe

540	<b>Punch</b>	<b>Poinçon</b>
541	<b>Punch</b>	<b>Pointeau (outil)</b>
542	<b>Punch (to)</b>	<b>Poinçonner</b>
543	<b>Punch die</b>	<b>Poinçon</b>
544	<b>Punch out (to)</b>	<b>Découper (outil)</b>
545	<b>Punched</b>	<b>Estampé</b>
546	<b>Punching</b>	<b>Poinçonnage</b>
547	<b>Punching machine</b>	<b>Machine à poinçonner</b>
548	<b>Punching machine</b>	<b>Poinçonneuse</b>
549	<b>Punching tool</b>	<b>Outil à poinçonner</b>
550	<b>Pupitre de commande</b>	<b>Control desk</b>
551	<b>Purchase (to)</b>	<b>Achetez</b>
552	<b>Purchase price</b>	<b>Prix d'achat</b>
553	<b>Purchasing</b>	<b>Achat</b>
554	<b>Purge Line</b>	<b>Flexible de purge</b>
555	<b>Purifier</b>	<b>Nettoyeur</b>
556	<b>Purifier</b>	<b>Purificateur</b>
557	<b>Purpose</b>	<b>But</b>
558	<b>Push button panel</b>	<b>Pupitre</b>
559	<b>Push button panel</b>	<b>Tableau de commande</b>
560	<b>Push force</b>	<b>Effort de poussée</b>
561	<b>Push/Puller</b>	<b>Extracteur</b>
562	<b>Push/Puller Legs</b>	<b>Pieds d'extracteur</b>
563	<b>Push/Puller Set</b>	<b>Extracteur complet</b>
564	<b>Pushbolt</b>	<b>Vis-poussoir</b>
565	<b>Push-botton</b>	<b>Bouton poussoir</b>
566	<b>Pusher furnace</b>	<b>Four poussant</b>
567	<b>Push-on connector</b>	<b>Connecteur à pression</b>
568	<b>Pushrod</b>	<b>Poussoir</b>
569	<b>Pushrod</b>	<b>Tige de culbuteur</b>
570	<b>Pushrod</b>	<b>Tringle de liaison en poussée</b>
571	<b>Push-through vaccum brake booster</b>	<b>Servo frein à dépression à cde mécanique</b>
572	<b>Put into reverse (to)</b>	<b>Inverser</b>
573	<b>Putty</b>	<b>Mastic</b>
574	<b>Putty (to)</b>	<b>Mastiquer</b>
575	<b>Putty knife</b>	<b>Couteau à mastic</b>
576	<b>Puttying</b>	<b>Masticage</b>
577	<b>PVS Valve</b>	<b>Clapet RGC</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	Quadrant	Lyre
2	Quadrant	Quadrant
3	Quadrant	Tête de cheval
4	Quallity	Qualité
5	Quarter glass	Vitre latérale
6	Quarter window	Vitre latérale
7	Quarter-pillar (doors)	Montant (de porte)
8	Quench	Douche
9	Quench (to)	Doucher
10	Quenching	Douchage
11	Quenching hardening	Trempe de contour
12	Quick change	Différentiel à changement rapide de rapports
13	Quick Disconnect Tool	Outil de dépose de raccord rapide
14	Quick-action chuck	Mandrin rapide
15	Quicken (to)	Accélérer
16	Quickly	Vite
17	Quill	Fourreau

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	Rabbet-plane	Guillaume
2	Race	Cuvette
3	Raceway	Bague de roulement
4	Rack	Casier
5	Rack	Crémaillère
6	Rack	Etagère
7	Rack and pignon	Transmission de direction directe
8	Rack and pinion	Crémaillère de direction
9	Rack link	Tige de crémaillère
10	Rack spanner	Clef à crémaillère
11	Rack steering	Commande de direction par crémaillère
12	Rack-and-pinion steering	Direction à crémaillère
13	Radial	Radial
14	Radial clearance	Jeu radial
15	Radial drillin-machine	Perceuse radiale
16	Radial feed	Avance radiale
17	Radial load	Charge radiale
18	Radial pump	Pompe centrifuge
19	Radiator	Radiateur
20	Radiator core	Corps du radiateur
21	Radiator fan	Ventilateur de radiateur
22	Radiator fin	Ailette de radiateur
23	Radiator hood	Ecran de calandre
24	Radiator hose	Durit de radiateur
25	Radical custom	Voiture très customisée
26	Radio interference suppressor	Antiparasites
27	Radius	Raccord
28	Radius	Rayon
29	Radius compensation	Compensation du rayon
30	Rag	Chiffon
31	Rail	Dragster (type de)
32	Rail	Longeron de chassis
33	Rail	Rail
34	Rail	Règle
35	Rake	Assiette d'un véhicule
36	Rake-angle	Pente d'affûtage
37	Rally wheels	Jantes à voile ajouré de trous oblongs
38	Ram	Chariot
39	Ram	Coulisseau
40	Ram (to)	Damer
41	Ram stroke	Course du piston
42	Ramming	Damage
43	Random (at)	Volonté (à)
44	Random operation	Opération aléatoire
45	Random selection	Sélection aléatoire

46	Rapid advance	Déplacement rapide
47	Rapid feed	Approche rapide
48	Rapid feed	Déplacement rapide
49	Rapid traverse	Déplacement rapide
50	Rasp	Râpe
51	Rasp (to)	Râper
52	Rasping	Râpage
53	Rat	Voiture modifiée, délabrée, non entretenue
54	Rat motor	Moteur "big block" Chevrolet (surnom)
55	Ratch (to)	Encliqueter
56	Ratchet	Cliquet
57	Ratchet mechanism	Encliquetage
58	Ratchet spanner	Clé à cliquet
59	Ratchet wheel	Roue à cliquet
60	Ratchet wheel	Roue à rochet
61	Rate	Taux
62	Rated current	Courant nominal
63	Rated dynamic load	Charge nominale dynamique
64	Rated life	Durée de vie nominale
65	Rated load torke	Couple normal
66	Rated static load	Charge nominale statique
67	Rated torke	Couple nominal
68	Rated value	Valeur nominale
69	Rated voltage	Tension nominale
70	Rating	Caractéristiques
71	Rating	Puissance nominale
72	Ratio	Rapport
73	Rattle (to)	Brouter
74	Rattling	Broutage
75	Raw material	Matière brute
76	Réactance	Réactance
77	Reaction time	Temps de réaction
78	Readout	Lecteur
79	Read-out equipment	Visualisation de cotes (sur machine)
80	Ready	Prêt
81	Ready position	Position en attente
82	Realigning	Réalignement
83	Ream (to)	Aléser (avec un alésoir)
84	Reamer	Alésoir
85	Reamer Cylinder Ridge	Alésoir pour suppression de cordon de haut de cylindre
86	Reamer Diesel Nozzle Seat	Alésoir pour siège d'injecteur diesel
87	Reamer King Pin	Alésoir pour pivot de fusée
88	Reamer King Pin Bushing	Alésoir de bague de pivot de fusée
89	Reamer Set Valve Guide	Jeu d'alésoirs pour guide de soupape
90	Reamer Valve Guide	Alésoir de guide de soupape
91	Rear	Arrière

	Rear Axle	Essieu arrière
93	Rear Axle Arm	Bras d'essieu arrière
94	Rear Axle Bearing	Roulement d'essieu arrière
95	Rear Axle Bearing Cup	Cuvette de roulement d'essieu arrière
96	Rear axle cover	Couvercle de carter de pont arrière
97	Rear Axle Differential Bearing	Roulement de différentiel de pont arrière
98	Rear axle drive	Traction arrière
99	Rear Axle High Shear Locknut	Ecrou de cisaillement d'essieu arrière
100	Rear Axle Oil Seal	Joint d'essieu arrière
101	Rear axle ratio	Rapport de pont arrière
102	Rear Brake Caliper Piston	Piston d'étrier de frein à disque arrière
103	Rear Brake Caliper Spring	Ressort d'étrier de frein
104	Rear door	Porte arrière
105	Rear Jack Shaft	Arbre de renvoi arrière
106	Rear lights	Feux arrière
107	Rear mount	Support arrière 'silentbloc'
108	Rear parcel shelf	Plage arrière
109	Rear quarter panel	Aile arrière (tôlerie)
110	Rear Shock Absorber	Amortisseur arrière
111	Rear Suspension Bushing	Bague de suspension arrière
112	Rear Suspension Torsion Spring	Ressort de torsion de suspension arrière
113	Rear View Mirror	Rétroviseur
114	Rear wheel drive	Traction arrière
115	Rear Wheel Hub	Moyeu de roue arrière
116	Rear Wheel Hub Bearing Cup	Cuvette de roulement de moyeu de roue arrière
117	Rear Wheel Hub Dust Seal	Pare-poussière de moyeu de roue arrière
118	Rear Wheel Hub Oil Seal	Joint de moyeu de roue arrière
119	Rear Wheel Knuckle	Porte-fusée arrière
120	Rear Winshield	Lunette arrière (véhicule)
121	Reboring	Réalésage
122	Rebuild (to)	Rénover
123	Rebuilding	Rénovation
124	Rebuilt	Reconstruit
125	Receiving Cup	Cuvette réceptrice
126	Receptacle	Réceptif
127	Recess	Encoche
128	Recess	Saignée
129	Recess (to)	Evider
130	Recessed	Lamé (noyé)
131	Recessed head screw	Vis cruciforme
132	Recessing	Evidage
133	Recessing	Plongée
134	Recharge (to)	Recharger
135	Reciprocal milling	Fraisage pendulaire
136	Reciprocating	Alternatif (à mouvement)
137	Recirculated air	Air recyclé

	<b>Recirculating ball screw</b>	<b>Vis à billes</b>
139	<b>Recirculating pump</b>	<b>Pompe de refoulement</b>
140	<b>Recoil (to)</b>	<b>Rembobiner</b>
141	<b>Recondition (to)</b>	<b>Remettre en état</b>
142	<b>Record (to)</b>	<b>Enregistrer</b>
143	<b>Recovering</b>	<b>Récupération (huile ect..)</b>
144	<b>Recovery voltage</b>	<b>Tension de rétablissement</b>
145	<b>Rectifier</b>	<b>Redresseur</b>
146	<b>Rectifier assembly</b>	<b>Plateau redresseur</b>
147	<b>Rectifier bridge</b>	<b>Pont redresseur</b>
148	<b>Rectify (to)</b>	<b>Rectifier</b>
149	<b>Rectifying</b>	<b>Rectification</b>
150	<b>Recycling</b>	<b>Recyclage</b>
151	<b>Reduce (to)</b>	<b>Rétreindre</b>
152	<b>Reducing</b>	<b>Rétreinte</b>
153	<b>Reducing sleeve</b>	<b>Douille de réduction</b>
154	<b>Reducing valve</b>	<b>Détendeur</b>
155	<b>Reduction</b>	<b>Démultiplication</b>
156	<b>Reduction gear</b>	<b>Réducteur</b>
157	<b>Reduction gearing</b>	<b>Démultiplicateur</b>
158	<b>Reduction gearing</b>	<b>Engrenage réducteur</b>
159	<b>Reduction ratio</b>	<b>Rapport de réduction</b>
160	<b>Reel</b>	<b>Dévidoir</b>
161	<b>Reel capacity</b>	<b>Capacité d'enroulement</b>
162	<b>Reel diameter</b>	<b>Diamètre d'enroulement</b>
163	<b>Reference</b>	<b>Référence</b>
164	<b>Reference end face</b>	<b>Face de départ</b>
165	<b>Reference line</b>	<b>Ligne de référence</b>
166	<b>Reference point</b>	<b>Point de référence</b>
167	<b>Reference position</b>	<b>Position de référence</b>
168	<b>References &amp; orientations</b>	<b>Points de repère</b>
169	<b>Refine (to)</b>	<b>Affiner</b>
170	<b>Refined boring</b>	<b>Alésage en finition</b>
171	<b>Refinish (to)</b>	<b>Remettre en condition</b>
172	<b>Refinishing</b>	<b>Remise en condition</b>
173	<b>Refitting</b>	<b>Réparation</b>
174	<b>Refitting</b>	<b>Repose</b>
175	<b>Reflector</b>	<b>Catadioptré</b>
176	<b>Reflector</b>	<b>Réfecteur</b>
177	<b>Refrigerant</b>	<b>Liquide d'arrosage (usinage)</b>
178	<b>Refrigerant Coupling Spring</b>	<b>Raccord à ressort annulaire pour climatiseur</b>
179	<b>Refrigerant Flushing</b>	<b>Evacuation de frigorigène</b>
180	<b>Refrigerant pipes</b>	<b>Canalisations de réfrigérant</b>
181	<b>Refrigerant Pressure Line</b>	<b>Canalisation de frigorigène</b>
182	<b>Refurbish (to)</b>	<b>Rénover</b>
183	<b>Refurbishing</b>	<b>Rénovation</b>

	Register	Bouche d'air de climatiseur
185	Regrind (to)	Réaffûter
186	Regrinding	Raffûtage
187	Regularing wheel	Meule d'entraînement
188	Regulator	Régleur
189	Regulator	Régulateur
190	Re-ignition	Réalumage
191	Reinforcement	Renfort
192	Related	Connexe
193	Relay	Relais
194	Relay cable	Câble de relais
195	Relay link (seatbelt)	Boucle de renvoi
196	Relay plate	Planche à relais
197	Releasable	Déclenchable
198	Release (to)	Déclencher
199	Release agent	Agent de démoulage
200	Release bearing (cap)	Butée de débrayage
201	Release mechanism (clutch)	Débrayage
202	Release pressure	Pression de libération
203	Release-stop	Butée enclipsable
204	Releasing	Déclenchement
205	Reliable	Fiable
206	Relief amount	Valeur de dégagement
207	Relief angle	Angle de dépouille
208	Relief valve	Clapet de décharge
209	Relief valve	Clapet de sûreté
210	Relieve (to)	Dégager
211	Relieve amount	Valeur de relâchement
212	Relieve motion	Mouvement de relâchement
213	Relieve-turn (to)	Détalonner
214	Relieving stroke	Détalonnage (course de)
215	Relieving tool	Outil de coupe
216	Remain (to)	Rester
217	Remaining	Qui reste
218	Remaining	Restant
219	Remote control	Commande à distance
220	Remote control	Télécommande
221	Remote fuel-filler door release	Commande intérieure d'ouverture trappe à essence
222	Removal	Dépose
223	Removal	Enlèvement
224	Removal (to)	Enlever
225	Removal rate	Taux d'enlèvement
226	Remove grease (to)	Dégraisser
227	Remove Wheel Knuckle	Outil de dépose de porte-fusée
228	Remove A/C Compressor Drive Hub	Extracteur de moyeu d'embrayage de compresseur
		Outil de dépose d'enroulement électromagnétique de

	<b>Remove A/C Compressor Field Coil</b>	<b>compresseur</b>
230	<b>Remove A/C Compressor Hub Driven Plate</b>	<b>Outil de dépose de plateau d'embrayage de compresseur de climatiseur</b>
231	<b>Remove A/C Compressor Pressure Plate</b>	<b>Outil de dépose de plateau de compresseur de climatiseur</b>
232	<b>Remove A/C Compressor Pulley Bearing</b>	<b>Extracteur de roulement de poulie de compresseur</b>
233	<b>Remove A/C Compressor Shaft Key</b>	<b>Extracteur de clavette d'arbre de compresseur de climatiseur</b>
234	<b>Remove A/C Compressor Shaft Oil Seal</b>	<b>Outil de dépose de joint d'arbre de compresseur de climatiseur</b>
235	<b>Remove A/C Compressor Shaft Oil Seal Seat</b>	<b>Outil de dépose de porte-joint d'arbre de compresseur de climatiseur</b>
236	<b>Remove A/C Compressor Snap Ring</b>	<b>Outil de dépose de circlip de compresseur de climatiseur</b>
237	<b>Remove A/C Compressor Thrust Plate</b>	<b>Outil de dépose de plaque de butée de compresseur de climatiseur</b>
238	<b>Remove A/C Compressor Valve Plate</b>	<b>Outil de dépose de plaque de compresseur de climatiseur</b>
239	<b>Remove Air Spring</b>	<b>Outil de dépose de ressort pneumatique</b>
240	<b>Remove Alternator Decoupler</b>	<b>Outil de dépose de poulie d'alternateur</b>
241	<b>Remove Audio Unit</b>	<b>Étriers de dépose d'autoradio</b>
242	<b>Remove Axle Bearing</b>	<b>Extracteur de roulement d'essieu</b>
243	<b>Remove Balance Shaft Bearing</b>	<b>Extracteur de roulement d'arbre d'équilibrage</b>
244	<b>Remove Ball Joint</b>	<b>Extracteur de rotule</b>
245	<b>Remove Bearing</b>	<b>Extracteur de roulement</b>
246	<b>Remove Bearing Collet</b>	<b>Demi-coquilles d'extraction de roulement</b>
247	<b>Remove Bearing Collet Sleeve</b>	<b>Bagues pour demi-coquilles d'extraction de roulement</b>
248	<b>Remove Bearing Cup</b>	<b>Extracteur de cuvette de roulement</b>
249	<b>Remove Brake Caliper Pin</b>	<b>Extracteur d'axe d'étrier de frein</b>
250	<b>Remove Brake Caliper Piston</b>	<b>Extracteur de piston d'étrier de frein</b>
251	<b>Remove Brake Shoe Hold Down Springs</b>	<b>Outil de dépose de ressort de segment de frein</b>
252	<b>Remove Broken Orifice</b>	<b>Extracteur de tube à orifice calibré cassé</b>
253	<b>Remove Bushing</b>	<b>Outil de dépose de bague</b>
254	<b>Remove Camshaft Bushing</b>	<b>Outil de dépose de bague d'arbre à cames</b>
255	<b>Remove Camshaft Pulley</b>	<b>Outil de dépose de poulie d'arbre à cames</b>
256	<b>Remove Camshaft Timing Sprocket</b>	<b>Outil de dépose de pignon de distribution d'arbre à cames</b>
257	<b>Remove Compressor Pulley</b>	<b>Extracteur de poulie de compresseur</b>
258	<b>Remove Compressor Valve Plate</b>	<b>Outil de dépose de plaque de compresseur</b>
259	<b>Remove Countershaft</b>	<b>Outil de dépose d'arbre intermédiaire</b>
260	<b>Remove Countershaft Bearing</b>	<b>Outil de dépose de roulement d'arbre intermédiaire</b>
261	<b>Remove Crankshaft Belt Pulley</b>	<b>Outil de dépose de poulie de vilebrequin</b>
262	<b>Remove Crankshaft Front Oil Seal</b>	<b>Outil de dépose de joint de couvercle de distribution</b>
263	<b>Remove Crankshaft Harmonic Balancer</b>	<b>Outil de dépose d'amortisseur de vibrations de vilebrequin</b>
264	<b>Remove Crankshaft Rear Oil Seal</b>	<b>Outil de dépose de joint arrière de vilebrequin</b>
265	<b>Remove Crankshaft Rear Oil Slinger</b>	<b>Outil de dépose de déflecteur d'huile arrière de vilebrequin</b>

266	Remove Crankshaft Rear Wear Ring	Outil de dépose de bague d'usure arrière de vilebrequin
267	Remove Crankshaft Timing Gear	Extracteur de pignon de distribution de vilebrequin
268	Remove Crankshaft Vibration Damper	Extracteur d'amortisseur de vibrations de vilebrequin
269	Remove Crankshaft Vibration Damper Wear Ring	Extracteur de bague d'usure d'amortisseur de vibrations de vilebrequin
270	Remove Differential Bearing	Extracteur de roulement de différentiel
271	Remove Drive Pinion Bearing	Extracteur de roulement de pignon d'attaque
272	Remove Drive Pinion Bearing Cone	Extracteur de cône de roulement de pignon d'attaque
273	Remove Drive Pinion Bearing Cup	Extracteur de cuvette de roulement de pignon d'attaque
274	Remove Drive Pinion Flange	Extracteur de bride d'accouplement de pignon d'attaque
275	Remove Fluid Cooler Line	Outil de dépose de canalisation de refroidisseur d'huile
276	Remove Front Axle Mounting Bushing	Outil de dépose de bague élastique d'essieu avant
277	Remove Front Axle Mounting Bushing Adapter	Adaptateur d'outil de dépose de bague élastique d'essieu avant
278	Remove Front Axle Mounting Bushing Cup	Outil de dépose de cuvette de bague élastique d'essieu avant
279	Remove Front Cover	Outil de dépose de couvercle avant de boîte de vitesses
280	Remove Front Differential Housing Bushing	Outil de dépose de bague de carter de différentiel avant
281	Remove Front Pump Bushing	Outil de dépose de bague de pompe de boîte de vitesses
282	Remove Front Spring Pin	Extracteur d'axe de ressort de suspension avant
283	Remove Front Wheel Hub	Extracteur de moyeu de roue avant
284	Remove Front Wheel Hub	Extracteur de moyeu de roue avant
285	Remove Front Wheel Hub Bearing	Extracteur de roulement de moyeu de roue avant
286	Remove Fuel Injection Pump Sprocket	Extracteur de pignon de pompe d'injection
287	Remove Fuel Injector	Outil de dépose d'injecteur
288	Remove Fuel Line Connector	Outil de dépose de raccord de canalisation d'injection
289	Remove Fuel Main Metering Jets	Outil de réglage de gicleur de carburateur
290	Remove Gear Collet	Demi-coquilles d'extraction de pignon
291	Remove Halfshaft (Plate)	Outil de dépose de demi-arbre (plaque)
292	Remove Heater Control Cable Retainer	Outil de dépose de câble de commande de chauffage
293	Remove Heater Hose Inlet Tube	Outil de dépose de durite de radiateur de chauffage
294	Remove Heater-A/C Temperature Blend Door Clip	Outil de dépose de clip de volet de température de chauffage
295	Remove Hydraulic Line Connector	Outil de dépose de raccord de canalisation hydraulique
296	Remove Input Shaft Bearing	Extracteur de roulement d'arbre primaire
297	Remove Input Shaft Bearing Cup	Extracteur de cuvette de roulement d'arbre primaire
298	Remove Input Shaft Fifth Gear	Extracteur de pignon de cinquième d'arbre primaire
299	Remove Input Shaft Oil Seal	Outil de dépose de joint d'arbre primaire
300	Remove Interior Rear View Mirror	Outil de dépose de rétroviseur intérieur
301	Remove Jaws Steering Arm	Griffes pour extracteur de bielle pendante
302	Remove Jet Plug	Outil de dépose de bouchon d'inviolabilité de carburateur
303	Remove Linkage Grommet	Outil de dépose de bague caoutchouc de tringlerie de boîte de vitesses automatique

304	Remove Locknut Pin	Outil de dépose de goupille de freinage d'écrou
305	Remove Lower Arm Bushing	Outil de dépose de bague de bras inférieur de suspension
306	Remove Lube Tube	Outil de dépose de tube de graissage
307	Remove Mainshaft Bearing	Extracteur de roulement d'arbre secondaire
308	Remove Oil Control Plug	Outil de dépose de bouchon de contrôle d'huile
309	Remove Oil Jet	Outil de dépose de gicleur d'huile
310	Remove Oil Seal	Outil de dépose de joint à lèvres
311	Remove O-Ring Seal	Outil de dépose de joint torique
312	Remove Output Shaft Bushing	Extracteur de bague d'arbre secondaire
313	Remove Output Shaft Oil Seal	Outil de dépose de joint d'arbre secondaire
314	Remove Pilot Bearing	Extracteur de roulement pilote
315	Remove Piston Pin	Extracteur d'axe de piston
316	Remove Power Point Socket	Outil de dépose de prise électrique
317	Remove Power Steering Pump Pulley	Extracteur de poulie de pompe de direction assistée
318	Remove Pump Bearing/Seal	Extracteur de roulement/joint de pompe
319	Remove Rear Axle Bearing/Oil Seal	Extracteur de joint/roulement d'essieu arrière
320	Remove Rear Brake Caliper Piston	Outil de dépose de piston d'étrier de frein à disque
321	Remove Rear Wheel Hub	Extracteur de moyeu de roue arrière
322	Remove Rear Wheel Hub Bearing Cup	Outil de dépose de cuvette de roulement de moyeu de roue arrière
323	Remove Rear Wheel Knuckle	Extracteur de porte-fusée arrière
324	Remove Refrigerant Coupling Spring	Outil de dépose de raccord à ressort annulaire pour climatiseur
325	Remove Register	Outil de dépose de bouche d'air de climatiseur
326	Remove Reverse Clutch/Planet Set	Outil de dépose de train planétaire/embrayage de marche arrière
327	Remove Roll Pin	Chasse-goupille
328	Remove Roll Pin Replacement Tip	Pointe de rechange pour chasse-goupille
329	Remove Servo	Outil de dépose de servo
330	Remove Servo Piston	Outil de dépose de piston de servo
331	Remove Set Fuel Injector	Outils de dépose d'injecteur
332	Remove Set Fuel Injector Sleeve	Outils de dépose de porte-injecteur
333	Remove Set Inner Tie-Rod	Outils de dépose d'embout de biellette de direction
334	Remove Shift Rails	Outil de dépose d'axe de fourchette
335	Remove Spark Plug Wire	Pince pour dépose de fil de bougie
336	Remove Spindle	Outil de dépose de fusée
337	Remove Stator Bearing	Extracteur de roulement de stator
338	Remove Stator Case Bearing	Extracteur de roulement de boîtier de stator
339	Remove Steel Fluid Line	Outil de dépose de tube d'huile en acier
340	Remove Steering Arm	Extracteur de bras de direction
341	Remove Steering Gear Adapter	Adaptateur d'extraction de boîtier de direction
342	Remove Steering Gear Inner Oil Seal	Outil de dépose de joint intérieur de boîtier de direction
343	Remove Steering Gear Nut Stake	Outil de dépose de frein d'écrou de boîtier de direction
344	Remove Steering Gear Oil Seal	Outil de dépose de joint de boîtier de direction
345	Remove Steering Gear Pinion Lower Bearing	Extracteur de roulement inférieur de pignon de direction

346	Remove Steering Gear Pinion Lower Oil Seal	Extracteur de joint inférieur de pignon de direction
347	Remove Steering Gear Pinion Oil Seal	Outil de dépose de joint de pignon de direction
348	Remove Steering Gear Spool Valve	Extracteur de valve rotative de boîtier de direction
349	Remove Steering Gear Tube Seat	Outil de dépose de siège de tube de boîtier
350	Remove Steering Gear Valve Body	Extracteur de valve rotative de direction
351	Remove Steering Gear Valve Body Bridge	Étrier d'extracteur de valve rotative de direction
352	Remove Steering Wheel	Extracteur de volant de direction
353	Remove Synchronizer	Extracteur de synchroniseur
354	Remove Throttle Body Cable	Outil de dépose de câble de boîtier papillon
355	Remove Tie-Rod End	Extracteur d'embout de biellette de direction
356	Remove Tilt Column Pivot Pin	Outil de dépose d'axe de pivot de colonne de direction réglable
357	Remove Torque Converter Fluid Seal	Outil de dépose de joint de convertisseur de couple
358	Remove Transfer Case Bearing Cup	Outil de dépose de cuvette de roulement de boîte de transfert
359	Remove Transmission Extension Housing Bushing	Outil de dépose de bague de carter arrière de boîte de vitesses
360	Remove Transmission Extension Housing Oil Seal	Outil de dépose de joint de carter arrière de boîte de vitesses
361	Remove Transmission Fluid Pump Bushing	Outil de dépose de bague de pompe à huile de boîte de vitesses
362	Remove Transmission Fluid Seal	Outil de dépose de joint de boîte de vitesses
363	Remove Transmission Synchronizer	Outil de dépose de synchroniseur de boîte de vitesses
364	Remove Tube Cover	Outil de dépose de couvercle de tube
365	Remove Twin-I Beam Pivot Bushing	Outil de dépose de bague de pivot d'essieu Twin-I-Beam
366	Remove Upper Arm Pivot Bushing	Outil de dépose de bague de bras supérieur de suspension
367	Remove Valve Guide	Outil de dépose de guide de soupape
368	Remove Valve Rocker Arm Studs	Outil de dépose de goujon de culbuteur
369	Remove Valve Stem Oil Seal	Outil de dépose de joint de queue de soupape
370	Remove Water Pump	Outil de dépose de pompe à eau
371	Remove Wheel Hub Bearing	Outil de dépose de roulement de moyeu de roue
372	Remove Wheel Hub Inner Bearing Cup	Outil de dépose de cuvette de roulement intérieur de moyeu de roue
373	Remove Wheel Hub Lock Cap	Outil de dépose de chapeau de moyeu blocable
374	Remove Wheel Hub Lock Cap Retainer	Outil de dépose de clip de chapeau de moyeu blocable
375	Remove Wheel Hub Outer Bearing Cup	Outil de dépose de cuvette de roulement extérieur de moyeu de roue
376	Remove Wheel Knuckle	Extracteur de porte-fusée
377	Remove Wheel Speed Sensor Ring	Outil de dépose de couronne de capteur de vitesse de roue
378	Remove Wheel Stud (Metric)	Outil de dépose de goujon de roue (métrique)
379	Remove Windshield Moulding	Outil de dépose de garniture de pare-brise
380	Remove Yoke	Outil de dépose de bride d'accouplement
381	Remove/ Installer Servo Cover	Outil de pose/dépose de couvercle de servo
	Remove/Installer A/C Compressor	Outil de pose/dépose de joint de compresseur de

382	<b>Oil Seal</b>	<b>climatiseur</b>
383	<b>Remover/Installer A/C Compressor Oil Seal Plate</b>	<b>Outil de pose/dépose de plaque de joint de compresseur de climatiseur</b>
384	<b>Remover/Installer Balance Shaft</b>	<b>Outil de pose/dépose d'arbre d'équilibrage</b>
385	<b>Remover/Installer Ball Joint</b>	<b>Outil de pose/dépose de rotule</b>
386	<b>Remover/Installer Bearing Cup</b>	<b>Outil de pose/dépose de cuvette de roulement</b>
387	<b>Remover/Installer Bearing Sleeve</b>	<b>Bague de pose/dépose de roulement</b>
388	<b>Remover/Installer Bearing Tube</b>	<b>Tube de pose/dépose de roulement</b>
389	<b>Remover/Installer Bushing</b>	<b>Outil de pose/dépose de bague</b>
390	<b>Remover/Installer Camshaft Bearing</b>	<b>Outil de pose/dépose de palier d'arbre à cames</b>
391	<b>Remover/Installer Carburetor Pivot Pin</b>	<b>Outil de pose/dépose d'axe de pivot de carburateur</b>
392	<b>Remover/Installer Clutch Drum</b>	<b>Outil de pose/dépose de tambour d'embrayage</b>
393	<b>Remover/Installer Compressor Ceramic Seal</b>	<b>Outil de pose/dépose de joint céramique de compresseur</b>
394	<b>Remover/Installer Compressor Clutch Pulley</b>	<b>Outil de pose/dépose de poulie d'embrayage de compresseur</b>
395	<b>Remover/Installer Connecting Rod</b>	<b>Outil de pose/dépose de bielle</b>
396	<b>Remover/Installer Connecting Rod Bushing</b>	<b>Outil de pose/dépose de bague de pied de bielle</b>
397	<b>Remover/Installer Countershaft</b>	<b>Outil de pose/dépose d'arbre intermédiaire</b>
398	<b>Remover/Installer Crankshaft Timing Pulley</b>	<b>Extracteur de poulie de distribution de vilebrequin</b>
399	<b>Remover/Installer Cross Block</b>	<b>Barre d'extracteur</b>
400	<b>Remover/Installer Cross Block Bolts</b>	<b>Vis pour barre d'extracteur</b>
401	<b>Remover/Installer Cylinder Head</b>	<b>Outil de pose/dépose de culasse</b>
402	<b>Remover/Installer Door Latch Cable</b>	<b>Outil de pose/dépose de câble de gâche de porte</b>
403	<b>Remover/Installer Drive Pinion Flange</b>	<b>Outil de pose/dépose de bride d'accouplement de pignon d'attaque</b>
404	<b>Remover/Installer Drive Pinion Oil Seal</b>	<b>Outil de pose/dépose de joint de pignon d'attaque</b>
405	<b>Remover/Installer Fixed Orifice</b>	<b>Outil de pose/dépose de tube à orifice calibré de climatiseur</b>
406	<b>Remover/Installer Fluid Sensor</b>	<b>Outil de pose/dépose de capteur d'huile</b>
407	<b>Remover/Installer Front Suspension Bushing</b>	<b>Outil de pose/dépose de bague de suspension avant</b>
408	<b>Remover/Installer Front Wheel Hub</b>	<b>Outil de pose/dépose de moyeu de roue avant</b>
409	<b>Remover/Installer Fuel Tank Sender Unit</b>	<b>Outil de pose/dépose de transmetteur de niveau de réservoir de carburant</b>
410	<b>Remover/Installer Hose Clamp</b>	<b>Outil de pose/dépose de collier de flexible</b>
411	<b>Remover/Installer Lower Arm Bushing Receiver</b>	<b>Outil de pose/dépose de bague de bras inférieur de suspension</b>
412	<b>Remover/Installer Lower Arm Bushing Receiving Cup</b>	<b>Outil de pose/dépose de bague de bras inférieur de suspension (cuvette)</b>
413	<b>Remover/Installer Lower Arm Pivot Bushing Ring</b>	<b>Outil de pose/dépose de bague de pivot de bras inférieur</b>
414	<b>Remover/Installer Needle Bearing</b>	<b>Outil de pose/dépose de roulement à aiguilles</b>
415	<b>Remover/Installer Oil Seal</b>	<b>Outil de pose/dépose de joint à lèvres</b>
416	<b>Remover/Installer Output Shaft Snap Ring</b>	<b>Pince pour circlip d'arbre secondaire</b>

417	Remover/Installer Piston Pin	Outils de pose/dépose d'axe de piston
418	Remover/Installer Piston Pin Locator	Outil de pose/dépose d'axe de piston (guide)
419	Remover/Installer Piston Pin Sleeve	Outil de pose/dépose d'axe de piston (bague)
420	Remover/Installer Power Steering Pump Shaft Beari	Outil de pose/dépose de roulement d'arbre de pompe de direction
421	Remover/Installer Rear Suspension Bushing	Outil de pose/dépose de bague de suspension arrière
422	Remover/Installer Rear Suspension Bushing Receive	Cuvette réceptrice pour pose/dépose de bague de suspension arrière
423	Remover/Installer Rear Suspension Torsion Spring	Outil de pose/dépose de ressort de torsion de suspension arrière
424	Remover/Installer Servo Piston	Outil de pose/dépose de piston de servo
425	Remover/Installer Servo Plug	Outil de pose/dépose de bouchon de servo
426	Remover/Installer Shaft Bearing	Outil de pose/dépose de roulement d'arbre
427	Remover/Installer Shift Linkage	Outil de pose/dépose de tringlerie de changement de vitesse
428	Remover/Installer Shift Shaft Bearing	Outil de pose/dépose de roulement d'arbre de boîte de vitesses
429	Remover/Installer Shift Shaft Oil Seal	Outil de pose/dépose de joint d'arbre de boîte de vitesses
430	Remover/Installer Stator Support	Outil de pose/dépose de support de stator
431	Remover/Installer Steering Gear Bearing	Outil de pose/dépose de roulement de boîtier de direction
432	Remover/Installer Steering Gear Oil Seal	Outil de pose/dépose de joint de boîtier de direction
433	Remover/Installer Steering Gear Pinion Cover	Outil de pose/dépose de bouchon de pignon de direction
434	Remover/Installer Steering Gear Pinion Oil Seal	Outil de pose/dépose de joint de pignon de direction
435	Remover/Installer Steering Gear Tie-Rod	Outil de pose/dépose de biellette de boîtier de direction
436	Remover/Installer Thrust Washer Bearing Cup	Outil de pose/dépose de rondelle de butée/cuvette de roulement
437	Remover/Installer TK Bar	Outil de pose/dépose de barre stabilisatrice
438	Remover/Installer Torsion Bar	Outil de pose/dépose de barre de torsion
439	Remover/Installer Transmission Bearing Collet	Demi-coquilles d'extraction de roulement de boîte de vitesses
440	Remover/Installer Transmission Extension Housing	Outil de pose/dépose de carter arrière de boîte de vitesses
441	Remover/Installer Upper Main Bearing	Outil de pose/dépose de demi-coussinet supérieur de palier de vilebrequin
442	Remover/Installer Valve Seat	Outil de pose/dépose de siège de soupape
443	Remover/Installer Water Pump Pulley	Outil de pose/dépose de poulie de pompe à eau
444	Remover/Installer Wheel Speed Sensor Ring	Outil de pose/dépose de couronne de capteur de vitesse de roue
445	Remplacement part	Pièce de rechange, pièce détachée
446	Repair	Dépannage
447	Repair (to)	Dépanner
448	Repair (to)	Réparer
449	Repair Kit	Kit de réparation
450	Repair part	Pièce de rechange

451	Repairing	Réparation
452	Repairs	Réparation
453	Repeatability	Reproductibilité
454	Replacement Blade	Lames de rechange
455	Replacement Jaws	Griffes de rechange pour extracteur
456	Replacement Test Leads	Fils de rechange pour multimètre
457	Replication	Copie
458	Replication	Duplication
459	Replication	Réplique
460	Repro	Piece de rechange en copie conforme à l'original
461	Rescale	Cadrer
462	Reset	Retour à l'état initial
463	Re-set (to)	Réajuster
464	Re-setting	Réajustage
465	Reshape (to)	Reprofilier
466	Reshaping	Reprofilage
467	Resharpen (to)	Réaffûter
468	Resharpener	Raffûtage
469	Resilience	Résilience
470	Resistance	Résistance
471	Responce	Comportement
472	Rest position	Position de repos
473	Restart	Redémarrage
474	Restart	Relancement
475	Resto rod	Rod restauré comme à l'origine, sauf mécanique
476	Restrictor	Régulateur
477	Restrike	Réamorçage
478	Resume	Reprendre le cours de...
479	Retable	Feuilleure
480	Retainer	Agrafe de retenue
481	Retainer	Arrêtoir
482	Retainer nut	Ecrou de maintien
483	Retainer pin	Goupille
484	Retainer Torque Converter	Outil de retenue de convertisseur de couple
485	Retaining Cap	Chapeau de retenue
486	Retaining plate	Plaquette d'arrêt
487	Retaining ring	Anneau de blocage
488	Retaining Ring Differential Carrier Bearing	Bague de retenue de roulement de différentiel
489	Retaining screw	Vis de maintien
490	Retaining straps	Bretelles
491	Retaining straps	Sangles de retenue
492	Re-Threading	Restauration de filetage
493	Retract (to)	Retirer
494	Retract amount	Valeur de retour
495	Retracting headline	Phare escamotable

496	Retrofit (to)	Transformer
497	Retrofitable	Rattrapable
498	Return line	Canalisation de rappel
499	Return point	Point de retour
500	Return pump	Pompe de refoulement
501	Return spring	Ressort de rappel
502	Return stroke	Contrecoup
503	Revering dwell	Butée d'inversion
504	Reversal	Inversion
505	Reversal	Renversement (de marche)
506	Reverse (to)	Inverser
507	Reverse Clutch/Planet Set	Train planétaire/embrayage de marche arrière
508	Reverse Drum/One-Way Clutch	Roue libre/tambour de marche arrière
509	Reverse feed	Avance en sens inverse
510	Reverse gear	Marche arrière
511	Reverse gear shaft	Arbre de pignon de marche arrière
512	Reverse light	Feu de recul
513	Reverse order	Ordre inverse
514	Reverse tapping	Taroudage à gauche
515	Reversible ratchet drive	Entraîneur à cliquet réversible
516	Reversing gear	Inverseur
517	Reversing light	Feu de recul
518	Revolution	Révolution
519	Revolution	Tour
520	Revolution counter	Compte-tours
521	Revolution indicator	Compte-tours
522	Revolving table	Table tournante
523	RH Differential Carrier Oil Seal (Dana)	Joint droit de différentiel (Dana)
524	Rheostat	Variateur (ex : éclairage intérieur)
525	Ribbed	Nervure
526	Ribbed radiator	Radiateur a ailettes
527	Rich mixture	Mélange riche
528	Ride height	Garde au sol
529	Ride height	Hauteur d'assiette
530	Rifling machine	Machine à rainurer
531	Right	Droite
532	Right angle	Angle droit
533	Right hand thread	Filetage à droite
534	Right-hand tool	Outil à droite
535	Right-hand wing valance	Passage de roue droit
536	Right-handed screw	Vis à droite
537	Rigid	Rigide
538	Rigidity	Rigidité
539	Rim	Jante
540	Ring	Anneau
541	Ring	Bague

	Ring gauge	Bague de contrôle lisse
543	Ring gear	Couronne dentée
544	Ring nut	Ecrou à œillet
545	Ring nut	Ecrou annulaire
546	Ring terminal	Cosse à œillet
547	Ring terminal	Cosse ronde
548	Ring-to-groove clearance	Jeu segment de piston-gorge
549	Rip-saw	Scie à refendre
550	Riser	Masselotte
551	Rising stem	Tige montante
552	Rivet	Rivet
553	Rivet (to)	River
554	Rivet (to)	Riveter
555	Rivet (to)	Sertir
556	Rivet joint	Joint rivé
557	Rivet seam	Joint rivé
558	Rivet snap	Bouterolle
559	Riveted joint	Joint rivé
560	Riveter	Riveteuse
561	Riveting	Rivetage
562	Riveting	Rivure
563	Riveting	Sertissage
564	Riveting die	Bouterolle
565	Riveting hammer	Marteau à river
566	Riveting machine	Machine à river (riveteuse)
567	Riveting machine	Riveteuse
568	Riveting press	Presse à river
569	Riveting tool	Outil à river
570	Road clearance	Hauteur de coque
571	Road holding	Tenue de route
572	Road holding	Tenue de route
573	Road test	Essai sur route
574	Roadster	Carrosserie découverte à 2 places sans vitre latérale
575	Roadster	Monoplace de course type Indianapolis
576	Roast (to)	Griller
577	Roasting	Grillage (sens de brûler)
578	Rocker arm	Levier de culbuteur
579	Rocker box	Couvre-culasse
580	Rocker cover	Couvre-culasse
581	Rocker finger	Doigt culbuteur
582	Rocker inspection cover	Cache-culbuteurs
583	Rocker lever	Culbuteur
584	Rocker panel	Bas de caisse
585	Rocker shaft	Axe de culbuteur
586	Rod	Barre
587	Rod	Bielle

	Rod	Tige
589	Rod run	Meeting réservé aux rods
590	Rod seal	Joint de tige
591	Rod Selector Servo Piston	Outil de sélection de tige de piston de servo
592	Roker panel	Soubassement
593	Roll	Cylindre
594	Roll	Roulis
595	Roll (to)	Rouler (mécanique)
596	Roll axis	Axe de rouleau
597	Roll pin	Goupille
598	Roll Pin Set	Chasse-goupille
599	Roll-bar	Arceau de sécurité en tube
600	Rolled pan	Carénage inférieur à partir d'une feuille de tôle bombée
601	Roller	Galet
602	Roller	Molette
603	Roller	Rouleau
604	Roller	Roulement
605	Roller bearing	Roulement à rouleaux
606	Roller burnishing	Galetage
607	Roller cage	Cage de rouleaux
608	Roller follwer	Poussoir à galet
609	Roller spacers	Entraxe des rouleaux
610	Roller tappet	Poussoir à galet
611	Roller thrust bearing	Butée à rouleaux
612	Rolling	Laminé
613	Rolling	Roulage
614	Rolling bearing	Palier à roulement
615	Rolling contact	Contact roulant
616	Rolling machine	Rouleuse
617	Rolling wheel	Meule à rouler
618	Roof	Toit
619	Roof luggage rack	Galerie de toit pour baguages
620	Roof panel	Pavillon
621	Roof rack	Galerie de toit
622	Roofrackload	Charge sur galerie de toit
623	Root diameter	Diamètre de l'âme
624	Roots	Compresseur volumétrique à lobes
625	Rotary	Rotation
626	Rotary bush	Douille rotative
627	Rotary drill	Foret rotatif
628	Rotary drive	Entraînement rotatif
629	Rotary indexing drum	Tambour d'indexage
630	Rotary lobes pump	Pompe à lobes (roots)
631	Rotary motion	Mouvement rotatif
632	Rotary slide valve	Tiroir rotatif
633	Rotary switch	Commutateur rotatif

	<b>Rotary vane pump</b>	<b>Pompe à palettes</b>
635	<b>Rotary-table</b>	<b>Tourne-pièce</b>
636	<b>Rotating axis</b>	<b>Axe de rotation</b>
637	<b>Rotating components</b>	<b>Masses tournantes</b>
638	<b>Rotating Handle</b>	<b>Manche rotatif</b>
639	<b>Rotating Socket Ball Joint</b>	<b>Douille de rotation de rotule de suspension</b>
640	<b>Rotation center</b>	<b>Centre de rotation</b>
641	<b>Rotational speed sensor</b>	<b>Capteur de régime</b>
642	<b>Rotator Differential</b>	<b>Outil de rotation de différentiel</b>
643	<b>Rotator Fuel Injection Pump</b>	<b>Outil de rotation de pompe d'injection</b>
644	<b>Rotator Limited Slip Differential</b>	<b>Outil de rotation de différentiel à glissement limité</b>
645	<b>Rotor</b>	<b>Rotor</b>
646	<b>Rotor arm</b>	<b>Doigt de distributeur</b>
647	<b>Rotor core</b>	<b>Tôlerie rotor</b>
648	<b>Rotor laminations</b>	<b>Tôlerie rotor</b>
649	<b>Rotor winding</b>	<b>Enroulement/bobine de rotor</b>
650	<b>Rough</b>	<b>Irrégulier</b>
651	<b>Rough cutting tool</b>	<b>Outil à dégrossir</b>
652	<b>Rough machining</b>	<b>Dégrossissage</b>
653	<b>Rough turn (to)</b>	<b>Dégrossir</b>
654	<b>Rough turning</b>	<b>Dégrossissage</b>
655	<b>Rough work</b>	<b>Ebauchage</b>
656	<b>Rough work (to)</b>	<b>Ebaucher</b>
657	<b>Roughing</b>	<b>Ebauchage</b>
658	<b>Roughness</b>	<b>A coups</b>
659	<b>Roughness</b>	<b>Rugosité</b>
660	<b>Round (to)</b>	<b>Arrondir</b>
661	<b>Round bar</b>	<b>Barre ronde acier</b>
662	<b>Round flange</b>	<b>Bride ronde</b>
663	<b>Round nose pliers</b>	<b>Pince ronde</b>
664	<b>Round off</b>	<b>Arrondissement</b>
665	<b>Roundness</b>	<b>Rondeur</b>
666	<b>Rout (to)</b>	<b>Détourer</b>
667	<b>Route</b>	<b>Itinéraire</b>
668	<b>Router</b>	<b>Détoureuse</b>
669	<b>Router</b>	<b>Mortaiseuse</b>
670	<b>Routine</b>	<b>Routine</b>
671	<b>Routine maintenance</b>	<b>Entretien courant</b>
672	<b>Routing</b>	<b>Acheminement</b>
673	<b>Routing</b>	<b>Détourage</b>
674	<b>RPM</b>	<b>Rotations par minute</b>
675	<b>RPO = Regular Production Option</b>	<b>Option (hi perf) d'un véhicule à l'achat</b>
676	<b>RPO code</b>	<b>Code des options</b>
677	<b>Rubber</b>	<b>Caoutchouc</b>
678	<b>Rubber grommet</b>	<b>Oeillet/obturateur en caoutchouc</b>
679	<b>Rubber grommet</b>	<b>Passe-fil en caoutchouc</b>

	<b>Rubber ring</b>	<b>Anneau en caoutchouc</b>
681	<b>Rubber Tip Air Nozzle</b>	<b>Embout caoutchouc pour buse d'air</b>
682	<b>Rugged</b>	<b>Robuste</b>
683	<b>Rule</b>	<b>Réglage</b>
684	<b>Rumbles</b>	<b>Grondements</b>
685	<b>Run</b>	<b>Course</b>
686	<b>Run</b>	<b>Course de vitesse opposant deux concurrents</b>
687	<b>Run (to)</b>	<b>Exécuter</b>
688	<b>Run-in oil</b>	<b>Huile de rodage</b>
689	<b>Running board</b>	<b>Marchepied</b>
690	<b>Running fit</b>	<b>Ajustement tournant</b>
691	<b>Running in</b>	<b>Rodage</b>
692	<b>Run-out</b>	<b>Excentricité</b>
693	<b>Run-out</b>	<b>Faux-rond</b>
694	<b>Run-out (camshaf)</b>	<b>Voile</b>
695	<b>Runout Gauge Drive Pinion</b>	<b>Jauge de mesure de voile de pignon d'attaque</b>
696	<b>Runout Gauge Drive Pinion Flange</b>	<b>Jauge de mesure de voile de bride d'accouplement de pignon d'attaque</b>
697	<b>Runout Pin Drive Pinion Flange</b>	<b>Axe de mesure de voile de bride d'accouplement de pignon d'attaque</b>
698	<b>Runs rough</b>	<b>Secousses et/ou vibrations fortes en roulant</b>
699	<b>Rupture</b>	<b>Rupture</b>
700	<b>Rust</b>	<b>Rouille</b>
701	<b>Rust preventive</b>	<b>Antirouille</b>
702	<b>Rust preventive primer</b>	<b>Apprêt antirouille</b>
703	<b>RWYB = Run Whay You Brung</b>	<b>Course sur 200 ou 400m ouvertes à tous</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	Saddle	Chariot
2	Saddle	Châssis
3	Saddle	Pièce d'appui
4	Saddle	Semelle
5	Saddle	Trainard
6	Saddle guideway	Glissière de chariot
7	Safety aera	Zone de sécurité
8	Safety Belt	Ceinture de sécurité
9	Safety Belt Bolt	Vis de ceinture de sécurité
10	Safety dog	Butée de sûreté
11	Safety door	Porte de sécurité
12	Safety guard	Carter de protection
13	Safety interlock	Verrou de sûreté
14	Safety notch	Cran d'arrêt
15	Safety valve	Soupape de sécurité
16	Salient	Saillant
17	Saloon	Berline de 2 ou 4 portes (GB)
18	Salt bath furnace	Four à bain de sel
19	Salvaging	Récupération (Métaux)
20	Sample	Echantillon
21	Sample production	Fabrication de modèle
22	Sample valve	Robinet de prise d'échantillon
23	Sand-blast (to)	Sabler
24	Sand-blast apparatus	Sableuse
25	Sand-blasting	Sablage
26	Sand-blasting machine	Sableuse
27	Sander	Ponceuse
28	Sand-jet blower	Sableuse
29	Sandpaper	Papier de verre
30	Sandpaper (to)	Poncer
31	Sandpapering	Ponçage
32	Saw	Scie
33	Saw (to)	Scier
34	Saw blade	Lame de scie
35	Saw bow	Archet de scie
36	Sawing machine	Scie mécanique
37	Scale	Echelle
38	Scale division	Graduations d'échelle
39	Scale down	Réduction
40	Scale removal	Décalaminage
41	Scaling factor	Facteur d'échelle
42	Scallops	Motifs de peinture échancrés
43	Scanning	Balayage
44	Scattershield	Blindage d'embrayage
45	Scavenge pump	Pompe d'assèchement

46	Scoop	Ecope de capot
47	Scoop	Prise d'air saillante
48	Score	Grippage
49	Score	Rayure
50	Scour (to)	Récurer
51	Scrap	Chute de métal
52	Scrap	Déchet
53	Scrap baling press	Presse à paqueter
54	Scrape (to)	Ecrouter
55	Scrape (to)	Gratter
56	Scrape (to)	Racler
57	Scraper	Déchaussoir
58	Scraper	Grattoir
59	Scraper	Racloir
60	Scraper Piston Ring Groove	Outil de nettoyage de gorge de segment de piston
61	Scraper ring	Bague gratte-huile
62	Scraping	Raclage
63	Scraping off	Grattage
64	Scarab	Peinture prismatique
65	Screeching noise (turns)	Bruit identique à une craie sur un tableau noir
66	Screw	Vis
67	Screw (to)	Visser
68	Screw and Washer Set	Jeu de vis et de rondelles
69	Screw auger	Tarière rubanée
70	Screw Bearing Removal Tube	Vis pour tube d'extraction de roulement
71	Screw bolt	Boulon à écrou
72	Screw Compressor Pulley Installer	Vis pour outil de pose de poulie de compresseur
73	Screw coupling	Manchon à vis
74	Screw cutting	Décolletage
75	Screw cutting lathe	Tour à fileter
76	Screw cutting tool	Outil à fileter
77	Screw eye	Piton à vis
78	Screw Front Clutch Remover/Installer	Vis pour outil de pose/dépose d'embrayage avant
79	Screw gauge	Calibre de filetage
80	Screw pitch	Pas de vis
81	Screw plug gauge	Tampon fileté
82	Screw pump	Pompe à vis
83	Screw ring	Piton à boucle
84	Screw ring gauge	Bague de contrôle fileté
85	Screw Set Transmission Test Plate	Vis de plateau de contrôle de boîte de vitesses
86	Screw stock	Filière
87	Screw thread	Filets de filetage
88	Screw type conveyor	Convoyeur à vis
89	Screw Valve Spring Compressor Bracket	Vis pour compresseur de ressort de soupape
90	Screw wrench	Clef à écrous
91	Screw-cutting	Filetage (action)

	<b>Screw-cutting machine</b>	<b>Machine à décolleter</b>
93	<b>Screw-cutting machine</b>	<b>Machine à fileter</b>
94	<b>Screwdriver</b>	<b>Tournevis</b>
95	<b>Screwed fitting</b>	<b>Manchon taraudé</b>
96	<b>Screwed flange</b>	<b>Bride filetée</b>
97	<b>Screw-jack</b>	<b>Vérin à vis</b>
98	<b>Screwjoint</b>	<b>Joint vissé</b>
99	<b>Screw-nut</b>	<b>Ecrou</b>
100	<b>Screws Crankshaft Rear Oil Seal</b>	<b>Vis pour joint arrière de vilebrequin</b>
101	<b>Screws Mounting Plate</b>	<b>Vis pour plaque de montage</b>
102	<b>Screw-tap</b>	<b>Taraud</b>
103	<b>Screw-thread</b>	<b>Filetage (le)</b>
104	<b>Scriber</b>	<b>Pointe à tracer</b>
105	<b>Scribing</b>	<b>Traçage</b>
106	<b>Scribing iron</b>	<b>Pointe à tracer</b>
107	<b>Scroll pump</b>	<b>Pompe à spirales</b>
108	<b>Scroll saw</b>	<b>Scie à chantourner</b>
109	<b>Scrub (to)</b>	<b>Frotter</b>
110	<b>Scrub brush</b>	<b>Brosse dure</b>
111	<b>Scrub out (to)</b>	<b>Effacer</b>
112	<b>Scuff (to)</b>	<b>Gripper</b>
113	<b>Scuffing</b>	<b>Grippage</b>
114	<b>Scuttle</b>	<b>Auvent</b>
115	<b>Scuttle bulkhead cover</b>	<b>Carter d'auvent</b>
116	<b>Seal</b>	<b>Garniture</b>
117	<b>Seal</b>	<b>Joint (d'étanchéité)</b>
118	<b>Seal Driver</b>	<b>Outil de pose joint spy</b>
119	<b>Seal washer</b>	<b>Rondelle joint</b>
120	<b>Sealage distance</b>	<b>Joint de fuite</b>
121	<b>Sealant</b>	<b>Agent d'étanchéité</b>
122	<b>Sealant bead</b>	<b>Cordon de pâte d'étanchéité</b>
123	<b>Sealed</b>	<b>Etanche</b>
124	<b>Sealing</b>	<b>Etanchéité</b>
125	<b>Sealing</b>	<b>Etanchement</b>
126	<b>Sealing</b>	<b>Etoupage</b>
127	<b>Sealing groove</b>	<b>Rainure d'étanchéité</b>
128	<b>Sealing washer</b>	<b>Rondelle d'étanchéité</b>
129	<b>Seam</b>	<b>Joint - couture (l'endroit)</b>
130	<b>Seamless</b>	<b>Sans couture, joint ou soudure</b>
131	<b>Seamless pipe</b>	<b>Tuyau sans soudure</b>
132	<b>Seat</b>	<b>Siège</b>
133	<b>Seat angle</b>	<b>Angle de portée</b>
134	<b>Seat belt mounting</b>	<b>Ancrage de ceintures de sécurité</b>
135	<b>Seat cover</b>	<b>Couvre siège</b>
136	<b>Seat runner &amp; cover</b>	<b>Glissière et couvre-glissière de siège</b>
137	<b>Seat width (valve)</b>	<b>Largeur de portée</b>

	<b>Second operation lathe</b>	<b>Tour de reprise</b>
139	<b>Section</b>	<b>Profilé</b>
140	<b>Section iron</b>	<b>Profilé</b>
141	<b>Section rolling</b>	<b>Laminage de profilé</b>
142	<b>Section shearing machine</b>	<b>Cisailles à profilés</b>
143	<b>Sectional drawing</b>	<b>Coupe (dessin)</b>
144	<b>Sectional drawing</b>	<b>Plan de coupe</b>
145	<b>Sector</b>	<b>Secteur</b>
146	<b>Sector Shaft Nut</b>	<b>Ecrou d'arbre de boîtier de direction</b>
147	<b>Securing clip</b>	<b>Attache</b>
148	<b>Securing screw</b>	<b>Vis de blocage</b>
149	<b>Sedan</b>	<b>Berline de 2 ou 4 portes (US)</b>
150	<b>Sedan delivery</b>	<b>Break à deux portes de livraison</b>
151	<b>Seepage</b>	<b>Infiltration</b>
152	<b>Seepage</b>	<b>Suintement</b>
153	<b>Segment</b>	<b>Segment</b>
154	<b>Segmental saw</b>	<b>Scie à segments</b>
155	<b>Seize up (to)</b>	<b>Gripper (moteur)</b>
156	<b>Seizing</b>	<b>Grippage</b>
157	<b>Selector</b>	<b>Sélecteur</b>
158	<b>Selector fork</b>	<b>Fourchette de sélection</b>
159	<b>Selector fork</b>	<b>Fourchette d'embrayage</b>
160	<b>Selector rod</b>	<b>Barre de sélection</b>
161	<b>Selector rod</b>	<b>Tringle de sélection</b>
162	<b>Selector Shaft</b>	<b>Axe de sélecteur</b>
163	<b>Selector valve</b>	<b>Clapet sélecteur</b>
164	<b>Self energizing brake</b>	<b>Frein auto-serreur</b>
165	<b>Self Tapping</b>	<b>Auto-taraudeur</b>
166	<b>Self-adjusting</b>	<b>A ajustage automatique</b>
167	<b>Self-adjusting</b>	<b>Auto-recyclable</b>
168	<b>Self-adjusting brake</b>	<b>Frein à rattrapage automatique de jeu</b>
169	<b>Self-adjusting clutch</b>	<b>Embrayage à rattrapage d'usure automatique</b>
170	<b>Self-aligning ball bearing</b>	<b>Roulement à rotule</b>
171	<b>Self-diagnostic</b>	<b>Auto-diagnostic</b>
172	<b>Self-grip wrench</b>	<b>Pince-étau</b>
173	<b>Self-induction</b>	<b>Auto-induction</b>
174	<b>Self-locking</b>	<b>Autobloquant</b>
175	<b>Self-locking nut</b>	<b>Ecrou indesserrable</b>
176	<b>Self-locking pliers</b>	<b>Pince-étau</b>
177	<b>Self-locking tool</b>	<b>Outil autobloquant</b>
178	<b>Self-steering axle</b>	<b>Essieu autovireur</b>
179	<b>Self-tapping screw</b>	<b>Vis à tôle</b>
180	<b>Self-tapping screw</b>	<b>Vis Parker</b>
181	<b>Semi-finished product</b>	<b>Produit semi-fini</b>
182	<b>Semi-trailer</b>	<b>Semi-remorque</b>
183	<b>Sender unit</b>	<b>Emetteur</b>

	Sender unit	Sonde
185	Sensing-device	Palpeur
186	Sensitive	Sensitif
187	Sensor	Capteur
188	Separator	Séparateur
189	Separator Ball Joint/Tie-Rod	Outil de dépose de rotule/biellette de direction
190	Separator Constant Velocity Joint	Outil de séparation de joint homocinétique
191	Separator Halfshaft	Outil de dépose de demi-arbre de pont
192	Sequence	Séquence
193	Sequence number	Numéro de séquence
194	Serial	Série
195	Sérial number	Numéro de série
196	Series connection	Branchement en série
197	Serpentine belt	Courroie moteur (en général seule)
198	Serrated	Dentelé
199	Serratin pitch	Pas de dents
200	Serration	Dentelure
201	Serration	Denture (d'engrenage)
202	Serration profile	Profil dentelé
203	Serration roller	Rouleau cannelé
204	Service factor	Facteur de service
205	Service life	Durée de vie
206	Service meter	Compteur d'heures de fonctionnement
207	Service Part	Pièce de rechange
208	Service Set Anti-Lock Brake	Outils pour freins antiblocage
209	Service Set Automatic Transmission	Outils pour boîte de vitesses automatique
210	Service Set Axle Suspension Bushing	Outils pour bague de suspension, essieu
211	Service Set Ball Joint	Outils pour rotule
212	Service Set Camshaft	Outils pour arbre à cames
213	Service Set Clutch Spring	Outils pour ressort d'embrayage
214	Service Set Crankshaft Gear	Outils pour pignon de vilebrequin
215	Service Set Crankshaft Rear Oil Seal	Outils pour joint arrière de vilebrequin
216	Service Set Crankshaft Vibration Damper	Outils pour amortisseur de vibrations de vilebrequin
217	Service Set Cylinder Bore	Outils de rectification de cylindre
218	Service Set Fluid Pressure	Outils pour pression d'huile
219	Service Set Front Suspension Bushing	Outils pour bagues de suspension avant
220	Service Set Front Wheel Hub Bearing	Outils pour roulement de moyeu de roue avant
221	Service Set Fuel Injector	Outils pour injecteurs
222	Service Set Heavy Truck	Outils pour camions poids lourds
223	Service Set Lower Arm Bushing	Outils pour bague de bras inférieur de suspension
224	Service Set Lube Tube	Outils pour tube de graissage
225	Service Set Manual Transmission	Outils pour boîte de vitesses manuelle
226	Service Set Manual Transmission Bearing	Outils pour roulement de boîte de vitesses manuelle
227	Service Set Needle Bearing	Outils pour roulement à aiguilles

228	Service Set Output Shaft Fluid Seal	Outils pour joint d'arbre secondaire
229	Service Set Piston Pin	Outils pour axe de piston
230	Service Set Power Steering	Outils pour direction assistée
231	Service Set Power Steering Pump	Outils pour pompe de direction assistée
232	Service Set Rear Axle Arm	Outils pour bras d'essieu arrière
233	Service Set Steering Gear	Outils pour boîtier de direction
234	Service Set Steering Gear Bearing	Outils pour roulement de boîtier de direction
235	Service Set Steering Gear Bearing and Oil Seal	Outils pour roulement et joint de boîtier de direction
236	Service Set Steering Gear Bushing	Outils pour bague de boîtier de direction
237	Service Set Steering Gear Oil Seal	Outils pour joint de boîtier de direction
238	Service Set Steering Gear Pinion Lower Oil Seal	Outils pour joint inférieur de pignon de direction
239	Service Set Teflon Ring	Outils pour joint Téflon
240	Service Set Torque Converter	Outils pour convertisseur de couple
241	Service Set Transfer Case Oil Seal	Outil pour joint de boîte de transfert
242	Service Set Transmission	Outils pour boîte de vitesses
243	Service Set Transmission Extension Housing Bushing	Outils pour bague de carter arrière de boîte de vitesses
244	Service Set Tri-Beam Suspension	Outils pour suspension à trois bras
245	Service Set Twin-I Beam Bushing	Outils pour bague de suspension Twin-I-Beam
246	Service Set Water Pump	Outils pour pompe à eau
247	Service Set Water Pump Pulley	Outils pour poulie de pompe à eau
248	Servo control	Asservissement
249	Servo Cover	Couvercle de servo
250	Servo loop	Chaîne d'asservissement
251	Servo motor	Servomoteur
252	Servo Piston	Piston de servo
253	Servo Piston Cover	Couvercle de piston de servo
254	Servo Piston Rod	Piston de servofrein
255	Servo Plug	Bouchon de servo
256	Servo-brake	Servofrein
257	Servo-wiring	Servo-connecteur
258	Set	Jeu (une collection, un ensemble)
259	Set (to)	Affiler
260	Set (to)	Avoyer
261	Set A/C Fittings	Raccords pour climatiseur
262	Set Axle Tube Oil Seal	Joint de trompette d'essieu
263	Set blade	Lame avoyée
264	Set collar	Bague d'arrêt
265	Set Drive Pinion Bearing Cup	Outils pour cuvette de roulement de pignon d'attaque
266	Set Dummy Bearing	Roulement factice
267	Set of screw taps	Jeu de tarauds
268	Set screw	Vis de blocage, d'arrêt, de rappel
269	Set Shim Selection	Outils de sélection de cale
270	Set Shim Selection Bolts	Outils de sélection de cale (vis)

271	Set up (to)	Installer
272	Set up (to)	Régler
273	Set value	Valeur de consigne
274	Setting	Réglage
275	Setting Block VRV	Cale de réglage
276	Setting of tools	Avoyage d'outils
277	Setting range	Plage de réglage
278	Setting shims	Jeu de cale de réglage
279	Setting station	Poste de réglage
280	Setting torx key	Clé cannelée Torx
281	Setting up	Installation
282	Set-up	Mise au point
283	Set-up station	Piste de montage
284	Set-up station	Station de réglage
285	Set-up time	Temps de réglage
286	Shackle Joint	Accouplement à Plaquettes
287	Shaft	Arbre (mécanique)
288	Shaft	Cardan
289	Shaft Bearing Cone	Cône de roulement d'arbre
290	Shaft Bearing Cup	Cuvette de roulement d'arbre
291	Shaft diameter	Calibre d'arbre
292	Shaft drive	Commande par arbre
293	Shaft end	Extrémité d'arbre
294	Shaft extention	Bout d'arbre
295	Shaft Front Snap Ring	Circlip avant d'arbre secondaire
296	Shaft Locknut	Ecrou de blocage d'arbre
297	Shaft pin	Tourillon d'arbre
298	Shaft Protector Set	Protecteurs d'arbre
299	Shaft Rear Snap Ring	Circlip arrière d'arbre secondaire
300	Shaft sealing	Joint d'arbre
301	Shaft Speed Sensor	Capteur de vitesse d'arbre secondaire
302	Shaft-mounted tool	Outil à queue cylindrique
303	Shank	Corps d'un outil
304	Shank	Queue
305	Shank	Tige
306	Shank and Tee Bar	Tige et barre transversale d'extracteur
307	Shape	Forme
308	Shape	Profil
309	Shape (to)	Profiler
310	Shaper	Etau-limeur
311	Shaper	Toupie
312	Shaping	Profilage
313	Shaping machine	Etau-limeur
314	Shaping tool	Outil à mortaiser
315	Sharpen (to)	Affûter
316	Sharpener	Affûteur

	<b>Sharpening</b>	<b>Affûtage</b>
318	<b>Sharpening machine</b>	<b>Machine à rectifier</b>
319	<b>Shave (to)</b>	<b>Raser</b>
320	<b>Shave (to)</b>	<b>Repasser</b>
321	<b>Shaving</b>	<b>Repassage</b>
322	<b>Shaving cutter</b>	<b>Outil à ébavurer</b>
323	<b>Shear (to)</b>	<b>Cisailler</b>
324	<b>Shearing</b>	<b>Cisailage</b>
325	<b>Shearing</b>	<b>Cisaillement</b>
326	<b>Shearing machine</b>	<b>Cisaille</b>
327	<b>Shearing machine</b>	<b>Machine à cisailles</b>
328	<b>Shears</b>	<b>Cisailles à main</b>
329	<b>Sheath</b>	<b>Gaine</b>
330	<b>Sheating</b>	<b>Garniture</b>
331	<b>Sheave</b>	<b>Disque</b>
332	<b>Sheet</b>	<b>Feuille</b>
333	<b>Sheet counter</b>	<b>Compteur de feuilles</b>
334	<b>Sheet iron</b>	<b>Tôle</b>
335	<b>Sheet metal leveling</b>	<b>Dressage de tôles</b>
336	<b>Sheet metal worker</b>	<b>Chaudronnier</b>
337	<b>Sheet metal working</b>	<b>Chaudronnerie</b>
338	<b>Sheet package</b>	<b>Paquet de tôle</b>
339	<b>Sheet work</b>	<b>Tôlerie</b>
340	<b>Sheet worker</b>	<b>Tôlier</b>
341	<b>Shell</b>	<b>Plaque</b>
342	<b>Shield</b>	<b>Ecran de protection</b>
343	<b>Shield</b>	<b>Protection, bouclier</b>
344	<b>Shift element (central locking)</b>	<b>Élément d'actionnement (verrouillage centralisé)</b>
345	<b>Shift lever</b>	<b>Levier de passage (des vitesses)</b>
346	<b>Shift Lever Fluid Seal</b>	<b>Joint de levier de vitesse</b>
347	<b>Shift Linkage</b>	<b>Tringlerie de changement de vitesse</b>
348	<b>Shift rad</b>	<b>Barre de commande</b>
349	<b>Shift Rail Bushing</b>	<b>Bague d'axe de fourchette</b>
350	<b>Shift Rail Needle Bearing</b>	<b>Roulement à aiguilles d'axe de fourchette</b>
351	<b>Shift Rails</b>	<b>Axe de fourchette</b>
352	<b>Shift Shaft Bearing</b>	<b>Roulement d'arbre de boîte de vitesses</b>
353	<b>Shift Shaft Fluid Seal</b>	<b>Joint d'axe de fourchette</b>
354	<b>Shift Shaft Oil Seal</b>	<b>Joint d'arbre de boîte de vitesses</b>
355	<b>Shiftable stator</b>	<b>Stator ripable</b>
356	<b>Shifter</b>	<b>Dispositif de débrayage</b>
357	<b>Shifter</b>	<b>Levier de boîte de vitesse</b>
358	<b>Shifter Boot</b>	<b>Soufflet de changement de vitesse</b>
359	<b>Shifting spanner</b>	<b>Clef anglaise</b>
360	<b>Shiftlever</b>	<b>Manette</b>
361	<b>Shim</b>	<b>Cale</b>
362	<b>Shim</b>	<b>Rondelle d'épaisseur</b>

	<b>Shim Selection</b>	<b>Sélection de cales</b>
364	<b>Shinkrage</b>	<b>Retrait</b>
365	<b>Shock</b>	<b>Choc</b>
366	<b>Shock absorber</b>	<b>Amortisseur</b>
367	<b>Shoe</b>	<b>Plaquette</b>
368	<b>Shop manual</b>	<b>Manuel d'atelier</b>
369	<b>Short-circuit</b>	<b>Court-circuit</b>
370	<b>Short-circuit current</b>	<b>Courant de court-circuit</b>
371	<b>Shot blast (to)</b>	<b>Grenailler</b>
372	<b>Shot blasting</b>	<b>Grenaillage</b>
373	<b>Shoulder</b>	<b>Epaulement</b>
374	<b>Shoulder size</b>	<b>Cote d'épaulement</b>
375	<b>Shrink (to)</b>	<b>Fretter</b>
376	<b>Shrink-head</b>	<b>Masselotte</b>
377	<b>Shrinking</b>	<b>Frettage</b>
378	<b>Shroud ring</b>	<b>Frette</b>
379	<b>Shrunk-fit collar</b>	<b>Frette</b>
380	<b>Shunt</b>	<b>Dérivation</b>
381	<b>Shunt</b>	<b>Pontage</b>
382	<b>Shut off</b>	<b>Coupure</b>
383	<b>Side and spider gears</b>	<b>Pignon satellite de différentiel</b>
384	<b>Side channel pump</b>	<b>Pompe à canal latéral</b>
385	<b>Side cutting</b>	<b>Coupe latérale</b>
386	<b>Side milling-cutter</b>	<b>Fraise en bout</b>
387	<b>Side runout</b>	<b>Voile latéral</b>
388	<b>Side valve</b>	<b>Soupape latérale</b>
389	<b>Sidelights</b>	<b>Feux de position (avant)</b>
390	<b>Sidemarket lamp</b>	<b>Feu de position</b>
391	<b>Sideview mirror</b>	<b>Rétroviseur d'aile</b>
392	<b>Sieve</b>	<b>Tamis</b>
393	<b>Sight-glass</b>	<b>Niveau (voyant)</b>
394	<b>Signal</b>	<b>Signal</b>
395	<b>Silencer</b>	<b>Silencieux</b>
396	<b>Silver</b>	<b>Argent</b>
397	<b>Single end grinding machine</b>	<b>Machine à meuler unilatérale</b>
398	<b>Single facer</b>	<b>Simple face</b>
399	<b>Single part</b>	<b>Pièce de rechange, pièce détachée</b>
400	<b>Single stage pump</b>	<b>Pompe monoétagée</b>
401	<b>Single-acting wheel brake cylinder</b>	<b>Cylindre de frein à simple effet</b>
402	<b>Single-blow header</b>	<b>Machine à refouler à simple frappe</b>
403	<b>Single-phase</b>	<b>Monophasé</b>
404	<b>Single-phase machine</b>	<b>Machine monophasée</b>
405	<b>Single-plate clutch</b>	<b>Embrayage à disque unique</b>
406	<b>Single-point fuel injection</b>	<b>Injection monopoint</b>
407	<b>Single-row ball bearing</b>	<b>Roulement à une rangée de bille</b>
408	<b>Single-shot hardening</b>	<b>Trempe instantanée</b>

	Single-sided	Unilatéral
410	Sinter (to)	Fritter
411	Sintering	Frittage
412	Sintering furnace	Four de frittage
413	Six light saloon	Limousine
414	Size	Calibre
415	Size	Cote
416	Size	Taille
417	Size (to)	Calibrer
418	Size programming	Programmation de cotes
419	Sizer Hub Seal	Outil de pose de joint de moyeu
420	Sizer Power Steering Rings	Outil de pose de bagues de direction assistée
421	Sizer Steering Gear Piston Oil Seal	Outil de pose de joint de piston de boîtier de direction
422	Sizing	Calibrage
423	Skeleton frame	Carcasse ajourée
424	Skew bevelgear	Engrenage hypoïde
425	Skew bevelgear	Roue conique hélicoïdale
426	Skimming	Rectification
427	Skimming	Surfaçage léger
428	Skin	Croûte
429	Skin	Peau
430	Skirt	Hotte
431	Slack	Jeu
432	Slack	Mou
433	Slacken (to)	Relâcher
434	Slackness	Relâchement
435	Slag	Mâchefer
436	Slammed	Voiture exgèrement droppée (posée par terre)
437	Slant	Inclinaison
438	Slant (to)	Incliner
439	Slanting	Incliné
440	Slave battery	Batterie d'appoint
441	Slave cylinder	Cylindre récepteur
442	Sledge hammer	Marteau à deux mains
443	Sleeper	Voiture d'aspect normal, mais mécanique très gonflée
444	Sleeve	Douille
445	Sleeve	Douille d'ajustage
446	Sleeve	Fourreau
447	Sleeve	Manchon
448	Sleeve bearing	Palier coussinet
449	Sleeve bearing	Palier lisse
450	Sleeve Input Shaft Snap Ring	Outil pour circlip d'arbre primaire
451	Sleeve One-Way Clutch	Outil pour roue libre de boîte de vitesses
452	Sleeve Output Shaft Front Snap Ring	Outil pour circlip avant d'arbre secondaire
453	Sleeve Output Shaft Rear Snap Ring	Outil pour circlip arrière d'arbre secondaire

454	Sleeve Reverse Drum/One-Way Clutch	Outil pour roue libre/tambour de marche arrière
455	Sleeve Shifter Boot	Outil pour soufflet de changement de vitesse
456	Slicks	Pneus spéciaux lisses pour courses
457	Slide	Chariot
458	Slide	Coulisseau
459	Slide	Glissière
460	Slide bearing	Glissière
461	Slide caliper	Pied à coulisse
462	Slide fit	Ajustement glissant
463	Slide Hammer	Extracteur à inertie
464	Slide rail	Glissière
465	Slide roller	Galet
466	Slide roller	Roulette
467	Slideway	Glissière
468	Sliding	Coulissant
469	Sliding bearing	Palier lisse
470	Sliding calipers	Pied à coulisse
471	Sliding contact	Contact glissant
472	Sliding gear	Engrenage baladeur
473	Sliding gear	Pignon baladeur
474	Sliding gib	Lardon de réglage
475	Sliding hub	Moyeu coulissant
476	Sliding joint	Joint coulissant
477	Sliding lathe	Tour à charioter
478	Sliding table	Table coulissante
479	Slightly	Légèrement
480	Slingshot	Dragster (type de) pilote sur essieu ARR
481	Slip	Glissement
482	Slip joint	Joint coulissant
483	Slip ring	Bague collectrice
484	Slip ring	Collecteur
485	Slip-fit	Emmanchement
486	Slipping clutch	Accouplement à friction
487	Slit	Fente
488	Slit (to)	Fendre
489	Slit collet	Pince élastique
490	Slitter	Mortaiseuse
491	Slitting	Fendage
492	Slitting saw	Fraise scie
493	Sliver	Ruban
494	Slot	Fente
495	Slot	Mortaise
496	Slot	Ouïe
497	Slot	Rainure
498	Slot (to)	Rainurer
499	Slot milling-cutter	Fraise à rainurer

	Slot wedge	Cale d'encoche
501	Slotted nut	Ecrou à fente
502	Slotted pin	Goupille fendue
503	Slotting	Emboutissage
504	Slotting	Rainurage
505	Slotting machine	Machine à mortaiser
506	Slotting machine	Mortaiseuse
507	Slotting machine	Toupie
508	Slow idling jet	Gicleur de ralenti
509	Slow running jet	Gicleur de ralenti
510	Sludge	Boue
511	Slug	Déchet
512	Small end (conn. Rod)	Pied de bielle
513	Small-block	Moteur V8 de petit calibre (265 à 400 ci)
514	Smooth	Régulier
515	Smooth	Sans à-coup
516	Smoothly	Douceur (en)
517	Snail	Escargot
518	Snap	Bouton pression
519	Snap hook	Anneau d'arrêt à crochets
520	Snap ring	Circlips
521	Snap-ring	Joint à ergots
522	Snap-ring	Jonc à ergots
523	Snips	Cisailles
524	Snubber	Amortisseur à friction
525	Snug	Ajusté (bien)
526	Snugly fitting	Montage effleuré
527	Soak (to)	Tremper
528	Soak in (to)	S'infiltrer
529	Soak up (to)	Absorber
530	Soaked	Trempé
531	Soaking	Trempage
532	Soap	Savon
533	Socket	Douille
534	Socket	Support
535	Socket Axle Turning Torque	Douille pour outil de rotation de pont
536	Socket Camshaft Sprocket Nut	Douille pour écrou de pignon d'arbre à cames
537	Socket Drive Pinion Spline	Douille pour cannelures de pignon d'attaque
538	Socket EVO Actuator	Douille pour électrovanne de direction EVO
539	Socket Exhaust Gas Oxygen Sensor	Douille pour sonde à oxygène
540	Socket Ford Axle Locknut	Douille pour écrou de blocage d'essieu avant
541	Socket Front Axle Wheel Hub Nut	Douille pour écrou de moyeu de roue avant
542	Socket Fuel Line	Douille pour canalisations d'injection
543	Socket Fuel Tank Sender Unit	Douille pour transmetteur de niveau de réservoir de carburant
544	Socket Glow Plug	Douille pour bougie de préchauffage

545	Socket headed screw	Vis à tête creuse
546	Socket High-Pressure Fitting	Douille pour raccord haute pression
547	Socket Inner Tie-Rod	Douille pour biellette de direction
548	Socket Input Shaft	Douille pour arbre primaire
549	Socket Knock Sensor	Douille pour détecteur de cliquetis
550	Socket Locknut	Douille pour écrou de blocage
551	Socket Low-Pressure Fitting	Douille pour raccord basse pression
552	Socket Mainshaft Locknut	Douille pour écrou d'arbre secondaire
553	Socket Oil Pressure Sender Unit	Douille pour capteur de pression d'huile
554	Socket PNP Switch	Douille pour contacteur de sécurité de démarrage
555	Socket Preload Torque	Douille pour contrôle de précharge
556	Socket Rear Axle High Shear Locknut	Douille pour écrou de cisaillement d'essieu arrière
557	Socket Rear Jack Shaft	Douille pour arbre de renvoi arrière
558	Socket Rear Shock Absorber	Douille pour amortisseur arrière
559	Socket screw	Vis à six pans creux
560	Socket Sector Shaft Nut	Douille pour écrou d'arbre de boîtier de direction
561	Socket Shaft Locknut	Douille pour écrou de blocage d'arbre
562	Socket Starter Motor Pole Screw	Douille pour vis carrée de démarreur
563	Socket Steering Gear Pinion Plug	Douille pour bouchon de pignon de boîtier de direction
564	Socket Steering Gear Pinion Torque	Douille de mesure de couple de rotation de pignon de direction
565	Socket Steering Gear Yoke Plug	Douille pour bouchon de poussoir de crémaillère
566	Socket Steering Wheel Retaining Bolt	Douille pour vis de fixation de volant
567	Socket Transmission Band Adjustment	Douille pour réglage de ruban de frein de boîte de vitesses
568	Socket Transmission Shaft Locknut	Douille pour écrou de blocage d'arbre de boîte de vitesses
569	Socket Transmission Turning Torque	Douille pour couple de rotation de boîte de vitesses
570	Socket type coupling	Accouplement à emboîtement
571	Socket Wheel Hub Nut	Douille pour écrou de moyeu de roue
572	Socket wrench	Clef à douille
573	Socket wrench	Clef à tube (en tube)
574	Soft	Doux
575	Soft jaw	Mors doux
576	Soft solder	Soudure (fusible)
577	Soft steel	Acier doux
578	Soften (to)	Adoucir
579	Soften (to)	Ramollir
580	Soft-faced mallet	Marteau à tête tendre
581	Softly	Doucement
582	SOHC = Single Over Head Camshaft	Simple arbre à came en tête
583	Solder (to)	Souder à l'étain
584	Soldering	Soudé à l'étain
585	Soldering iron	Fer à souder
586	Soldering iron	Fer à souder
587	Soldering tool	Outil à braser

588	Solenoid	Solénoïde
589	Solenoid blade terminal	Borne à lamelle du solénoïde
590	Solenoid control	Commande électromagnétique
591	Solenoid plunger	Piston de solénoïde
592	Solenoid valve	Electrovanne
593	Solenoid	Electro-aimant
594	Solenoid-operated valve	Electrovanne
595	Soleplate	Semelle de base
596	Solid bolt	Vis à tige pleine
597	Solvent	Solvant
598	Sombrero	Enjoliveur de Cadillac (années 50)
599	Sound level	Niveau de bruit
600	Sound power level	Niveau de bruit en puissance
601	Sound pressure level	Niveau de bruit en pression
602	Source	Source
603	Space heater	Résistance de chauffage
604	Space required	Encombrement
605	Spacer	Entretoise
606	Spacer Bearing Preload	Entretoise de précharge de roulement
607	Spacer Gear	Entretoise pour pignons de boîte de vitesses
608	Spacer Output Shaft Speed Sensor	Entretoise pour capteur de vitesse d'arbre secondaire
609	Spacer Set Steering Gear Oil Seal	Entretoises de pose de joint de boîtier de direction
610	Spacer shaft (US)	Arbre de transmission
611	Spacer Steering Gear Bearing	Entretoise pour roulement de boîtier de direction
612	Spacer Steering Gear Oil Seal	Entretoise pour joint de boîtier de direction
613	Spacer Valve Spring Compressor	Entretoise pour compresseur de ressort de soupape
614	Spacer Water Pump Pulley	Entretoise pour poulie de pompe à eau
615	Spacer Wheel Knuckle	Entretoise pour porte-fusée
616	Spanner	Clé (outil)
617	Spanner	Clef (mécanique)
*	Spar	Hauban
618	Spare parts	Pièces de rechange
619	Spare tool	Outil de rechange
620	Spare wheel	Roue de secours
621	Spark	Étincelle
622	Spark advance	Correcteur d'avance
623	Spark erosion	Electro-érosion
624	Spark plug	Bougie d'allumage
625	Spark plug barrel	Culot de bougie
626	Spark plug body	Culot de bougie
627	Spark Plug Boot	Gaine de bougie
628	Spark plug cover	Cache de bougie
629	Spark Plug Firing Indicator	Indicateur d'étincelle
630	Spark plug gap	Ecartement des électrodes de bougies

631	Spark plug socket wrench	Clé à tube pour bougie
632	Spark plug spanner	Clé à bougies
633	Spark Plug Wire	PinceFil de bougie
634	Spark Tester	Contrôleur de bougie
635	Sparking out	Étincelage
636	Spark-out	Eteincelage
637	Spark-out	Finition
638	Spark-out periode	Temps de finition
639	Spark-out time	Temps d'étincelage
640	Spatula	Spatule
641	Spawling	Emoussement
642	Speaker	Haut parleur (HP)
643	Special cutter	Pic
644	Specific gravity	Densité
645	Specifications	Caractéristiques techniques
646	Speed	Vélocité
647	Speed	Vitesse
648	Speed change	Changement de vitesse
649	Speed gear change	Variateur de vitesse
650	Speed limiter	Limiteur de régime
651	Speed of rotation	Vitesse de rotation
652	Speed range	Gamme de vitesses
653	Speed reducer	Réducteur de vitesse
654	Speed sensor	Capteur de vitesse de rotation
655	Speed up (to)	Activer
656	Speed variator device	Variateur de vitesse
657	Speedbox	Boîte de vitesses
658	Speedbox planetary gear	B.V. à trains planétaires
659	Speedbox with exterior toothed	B.V. à engrenages extérieurs
660	Speedbox with exterior toothed wheel	Boîte de vitesses à engrenages extérieurs
661	Speedbox with planetary gear	Boîte de vitesses à trains planétaires
662	Speedometer	Compteur de vitesse
663	Speedometer	Tachymètre
664	Speedway	Autodrome en anneau
665	Spherical joint	Joint sphérique
666	Sphérical joint	Articulation à rotule
667	Spherical roller bearing	Roulement à rotule
668	Spider	Croisillon de cardan
669	Spider	Noix de cardan
670	Spider	Voiture avec un siège supplémentaire dans un coffre
671	Spigot	Tenon
672	Spills	Débordements
673	Spilt throw winding	Enroulement en escalier
674	Spindle	Broche
675	Spindle	Fusée de roue

676	<b>Spindle</b>	<b>Tige de manœuvre</b>
677	<b>Spindle Bearing</b>	<b>Roulement de fusée</b>
678	<b>Spindle bore</b>	<b>Forage</b>
679	<b>Spindle brake</b>	<b>Frein à vis</b>
680	<b>Spindle capacity</b>	<b>Capacité de broche</b>
681	<b>Spindle center</b>	<b>Centre de broche</b>
682	<b>Spindle chuck</b>	<b>Mandrin de broche</b>
683	<b>Spindle Holder</b>	<b>Porte-broche</b>
684	<b>Spindle load</b>	<b>Charge de broche</b>
685	<b>Spindle nose taper</b>	<b>Cône de broche</b>
686	<b>Spindle noze</b>	<b>Nez de broche</b>
687	<b>Spindle pulse encoder</b>	<b>Générateur d'impulsions</b>
688	<b>Spindle quill</b>	<b>Fourreau de broche</b>
689	<b>Spindle rotating direction</b>	<b>Sens de rotation de la broche</b>
690	<b>Spindle/Axle Shaft</b>	<b>Joint de fusée/essieu</b>
691	<b>Spinning lathe</b>	<b>Tour à repousser</b>
692	<b>Spinning tool</b>	<b>Outil d'emboutissage</b>
693	<b>Spiral Snap Ring</b>	<b>Circlip spirale</b>
694	<b>Spiral-toothed gear</b>	<b>Engrenage cylindrique denture Hélicoïdale</b>
695	<b>Splash gard</b>	<b>Bavette de roue</b>
696	<b>Splash guard</b>	<b>Carter de protection</b>
697	<b>Splash guard</b>	<b>Coquille pare-boue</b>
698	<b>Splash guard</b>	<b>Plaque de protection</b>
699	<b>Splash guard</b>	<b>Protection contre les éclaboussures</b>
700	<b>Splash guard door</b>	<b>Porte de carter</b>
701	<b>Splash screen</b>	<b>Ecran fugitif</b>
702	<b>Spline</b>	<b>Cannelure</b>
703	<b>Spline</b>	<b>Gorge</b>
704	<b>Spline</b>	<b>Logement de clavette</b>
705	<b>Spline</b>	<b>Rainure</b>
706	<b>Spline (to)</b>	<b>Canneler</b>
707	<b>Spline (to)</b>	<b>Claveter</b>
708	<b>Spline arbor</b>	<b>Arbre cannelé</b>
709	<b>Spline bit set</b>	<b>Jeu d'embouts avec douille pour vis 12 pans creux</b>
710	<b>Spline key set</b>	<b>Jeu de clés pour vis 12 pans creux</b>
711	<b>Splined shaft</b>	<b>Arbre cannelé</b>
712	<b>Splined washer</b>	<b>Rondelle cannelée</b>
713	<b>Split chuck</b>	<b>Pince américaine</b>
714	<b>Split collet</b>	<b>Demi-clavette de soupape</b>
715	<b>Split cotter</b>	<b>Clavette fendue</b>
716	<b>Split pin</b>	<b>Goupille fendue</b>
717	<b>Splits</b>	<b>Coins</b>
718	<b>Splitting</b>	<b>Clivage</b>
719	<b>Spoke</b>	<b>Rayon ou bâton de roue</b>
720	<b>Spoke wrench</b>	<b>Clef à rayon</b>

721	<b>Spongy</b>	<b>Eponge</b>
722	<b>Spongy clutch</b>	<b>Pédale d'embrayage "spongieuse"</b>
723	<b>Spool</b>	<b>Système de blocage du différentiel</b>
724	<b>Spot boring</b>	<b>Alésage partiel</b>
725	<b>Spot drilling</b>	<b>Forage partiel</b>
726	<b>Spot face (to)</b>	<b>Lamer</b>
727	<b>Spot facing</b>	<b>Lamage</b>
728	<b>Spot welding</b>	<b>Soudure par points</b>
729	<b>Spot welding machine</b>	<b>Machine à souder par points</b>
730	<b>Spray (to)</b>	<b>Projeter</b>
731	<b>Spreader Bar</b>	<b>Barre d'écarteur</b>
732	<b>Spreader Bar Oil Seal</b>	<b>Joint pour barre d'écarteur</b>
733	<b>Spreader Differential Carrier</b>	<b>Écarteur pour carter de différentiel</b>
734	<b>Spreader Disc Brake Pad</b>	<b>Écarteur pour plaquettes de frein à disque</b>
735	<b>Spreader Transfer Case Housing</b>	<b>Écarteur pour carter de boîte de transfert</b>
736	<b>Spring</b>	<b>Ressort</b>
737	<b>Spring (tool)</b>	<b>Courbe (outil)</b>
738	<b>Spring balance</b>	<b>Peson à ressort</b>
739	<b>Spring bolt</b>	<b>Corps de boulon de ressort</b>
740	<b>Spring bolt</b>	<b>Etoquiau</b>
741	<b>Spring cup</b>	<b>Coupelle de ressort</b>
742	<b>Spring leaf</b>	<b>Lame de ressort</b>
743	<b>Spring Lock Coupling</b>	<b>Raccords à ressort annulaire</b>
744	<b>Spring plate</b>	<b>Lame de ressort</b>
745	<b>Spring seat</b>	<b>Cuvette de ressort</b>
746	<b>Spring seat</b>	<b>Logement de ressort</b>
747	<b>Spring steel</b>	<b>Acier à ressort</b>
748	<b>Spring testing machine</b>	<b>Machine à tester les ressorts</b>
749	<b>Spring tigger</b>	<b>Déclit</b>
750	<b>Spring trigger</b>	<b>Cliquet</b>
751	<b>Spring washer</b>	<b>Rondelle ressort</b>
752	<b>Spiral</b>	<b>Spiral</b>
753	<b>Spiral</b>	<b>Spiroïdal</b>
754	<b>Sprocket</b>	<b>Pignon de chaîne</b>
755	<b>Sprung mass</b>	<b>Masse suspendue</b>
756	<b>Spur cut gear</b>	<b>Pignon à denture droite</b>
757	<b>Spurgear</b>	<b>Engrenage cylindrique denture droite</b>
758	<b>Spurgear</b>	<b>Réducteur à roues droites</b>
759	<b>Spurgear</b>	<b>Renvoi à engrenage droit</b>
760	<b>Square</b>	<b>Carré</b>
761	<b>Square</b>	<b>Equerre</b>
762	<b>Square table</b>	<b>Table en équerre</b>
763	<b>Squeegee</b>	<b>Raclette à vitre</b>
764	<b>Stack (to)</b>	<b>Empiler</b>
765	<b>Stacking</b>	<b>Empilage</b>
766	<b>Stacks</b>	<b>Cornets d'admission</b>

	<b>Stainless steel</b>	<b>Acier inoxydable</b>
768	Stainless steel	Inox
769	Stake	Freiner
770	Stake	Mater
771	Staking Tool Locknut	Outil de poinçonnage d'écrou
772	Staking Tool Transmission Front Pump	Outil de poinçonnage de pompe de boîte de vitesses
773	Staking Tool Transmission Front Pump Fluid Seal	Outil de poinçonnage de joint de pompe de boîte de vitesses
774	Stall (to)	Caler (le moteur)
775	Stamp (to)	Emboutir
776	Stamp (to)	Estamper à froid
777	Stamp (to)	Matricer
778	Stamped	Estampé
779	Stamping	Emboutissage
780	Stamping	Matriçage
781	Stamping die	Matrice (estampage)
782	Stamping die	Outil de frappe
783	Stamping head	Tête de découpage
784	Stamping machine	Machine à étamper
785	Stamping press	Presse à estamper
786	Stamping punch	Poinçon (estampage)
787	Stamping tool	Outil à poinçonner
788	Standard	Normal
789	Standard	Support
790	Standard differential	Différentiel non suspendu
791	Standard part	Pièce normalisée
792	Standardization	Normalisation
793	Standardize (to)	Normaliser
794	Stand-by mode	Attente
795	Stand-by position	Etat d'attente
796	Stand-by position	Position d'attente
797	Stapling tool	Outil àagrafer
798	Star	Etoile
799	Start point	Point de départ
800	Starter	Démarreur
801	Starter bush	Douille de démarreur
802	Starter jet	Gicleur de démarreur
803	Starter motor	Démarreur
804	Starter Motor Pole Screw	Vis carrée de démarreur
805	Starter ring gear	Couronne de démarreur
806	Starter shaft	Arbre de démarreur
807	Starter shaft	Arbre d'induit
808	Starter switch	Commande de démarreur
809	Starting battery	Batterie de démarrage
810	Starting torque	Couple de démarrage
811	Start-locking relay	Relais de blocage du démarreur

812	Static friction	Frottement statique
813	Static load	Charge statique
814	Static load rating	Charge de base statique
815	Station	Poste
816	Station wagon	Break
817	Station wagon	Camionnette commercial
818	Stationary	Fixe
819	Stator	Stator
820	Stator Bearing	Roulement de stator
821	Stator Case Bearing	Roulement de boîtier de stator
822	Stator core	Tôlerie stator
823	Stator frame	Carcasse stator
824	Stator laminations	Tôlerie stator
825	Stator probe	Sonde stator
826	Stator Support	Support de stator
827	Stator-end plate	Tôle de serrage stator
828	Stay	Lunette (mécanique)
829	Stay	Montant
830	Stay	Support
831	Stay bracket	Renfort
832	Stay-bolt	Vis d'ancrage traversante
833	Stck car racing	Course sur ovale (speedway)
834	Steady	Lunette (mécanique)
835	Steady jaw	Mors fixe
836	Steady-rest opération	Travaux en lunette
837	Steam	Vapeur
838	Steam strap	Purgeur de vapeur
839	Steel	Acier
840	Steel Fluid Line	Tube d'huile en acier
841	Steel quality	Nuance d'acier
842	Steelies	Roue en alliage d'acier
843	Steep angle taper	Cône fort
844	Steer angle	Angle de braquage
845	Steering	Direction
846	Steering Arm	Bras de direction
847	Steering column	Colonne de direction
848	Steering damper	Amortisseur de direction
849	Steering gear	Boîtier (mécanisme) de direction
850	Steering Gear Bearing	Roulement de boîtier de direction
851	Steering Gear Bearing Cup	Cuvette de roulement de boîtier de direction
852	Steering Gear Bushing	Bague de boîtier de direction
853	Steering Gear Inner Oil Seal	Joint intérieur de boîtier de direction
854	Steering Gear Input Shaft Oil Seal	Joint d'arbre de boîtier de direction
855	Steering Gear Needle Bearing	Roulement à aiguilles de boîtier de direction
856	Steering Gear Nut Stake	Frein d'écrou de boîtier de direction
857	Steering Gear Oil Seal	Joint de boîtier de direction

	<b>Steering Gear Outer Oil Seal</b>	<b>Joint extérieur de boîtier de direction</b>
859	<b>Steering Gear Pinion Bearing</b>	<b>Roulement de pignon de direction</b>
860	<b>Steering Gear Pinion Cover</b>	<b>Couvercle de pignon de crémaillère</b>
861	<b>Steering Gear Pinion Lower Bearing</b>	<b>Roulement inférieur de pignon de direction</b>
862	<b>Steering Gear Pinion Lower Oil Seal</b>	<b>Joint inférieur de pignon de direction</b>
863	<b>Steering Gear Pinion Oil Seal</b>	<b>Joint de pignon de direction</b>
864	<b>Steering Gear Pinion Plug</b>	<b>Bouchon de pignon de boîtier de direction</b>
865	<b>Steering Gear Pinion Shaft</b>	<b>Arbre de boîtier de direction</b>
866	<b>Steering Gear Pinion Torque</b>	<b>Couple de rotation de pignon de direction</b>
867	<b>Steering Gear Pinion Upper Bearing and</b>	<b>Joint et de roulement supérieur de pignon de direction</b>
868	<b>Steering Gear Piston Oil Seal</b>	<b>Joint de piston de direction</b>
869	<b>Steering Gear Shaft Bearing/Oil Seal</b>	<b>Roulement et de joint d'arbre de boîtier de direction</b>
870	<b>Steering Gear Spool Valve</b>	<b>Valve rotative de boîtier de direction</b>
871	<b>Steering Gear Tie-Rod</b>	<b>Biellette de boîtier de direction</b>
872	<b>Steering Gear Tube Seat</b>	<b>Siège de tube de boîtier de direction</b>
873	<b>Steering Gear Valve Body</b>	<b>Valve rotative de direction</b>
874	<b>Steering Gear Valve Body Rings</b>	<b>Segments de valve rotative de direction</b>
875	<b>Steering Gear Yoke Locknut</b>	<b>Contre-écrou de bride d'accouplement de boîtier de direction</b>
876	<b>Steering Gear Yoke Plug</b>	<b>Bouchon de poussoir de crémaillère</b>
877	<b>Steering gearbox</b>	<b>Boîtier de direction</b>
878	<b>Steering Knuckle</b>	<b>Pivot de direction</b>
879	<b>Steering level</b>	<b>Bielle pendante</b>
880	<b>Steering linkage</b>	<b>Timonerie/tringlerie de direction</b>
881	<b>Steering lock</b>	<b>Antivol de direction</b>
882	<b>Steering on full lock</b>	<b>Braquage à fond</b>
883	<b>Steering rack</b>	<b>Crémaillère</b>
884	<b>Steering rack gaiter</b>	<b>Protecteur de crémaillère</b>
885	<b>Steering rack gaiter</b>	<b>Soufflet de direction</b>
886	<b>Steering swivel pin</b>	<b>Axe de fusée</b>
887	<b>Steering wheel</b>	<b>Roue directrice</b>
888	<b>Steering wheel</b>	<b>Volant de direction</b>
889	<b>Steering Wheel Retaining Bolt</b>	<b>Vis de fixation de volant</b>
890	<b>Stem</b>	<b>Potence</b>
891	<b>Stem</b>	<b>Queue</b>
892	<b>Stem</b>	<b>Tige</b>
893	<b>Stencil</b>	<b>Gabarit</b>
894	<b>Step</b>	<b>Palier</b>
895	<b>Step bearing</b>	<b>Palier inférieur</b>
896	<b>Step by step</b>	<b>Étape par étape</b>
897	<b>Step chuck</b>	<b>Mandrin étagé</b>
898	<b>Step drill</b>	<b>Forêt étagé</b>
899	<b>Step feed</b>	<b>Avance pas à pas</b>
900	<b>Step Plate</b>	<b>Bague deux diamètres</b>
901	<b>Step Plate Differential Carrier Bearing</b>	<b>Bagues deux diamètres pour carter de différentiel</b>

902	Step thread	Filetage d'extrémité
903	Stepless	En continu (fonctionnement machine)
904	Stepped	Echelonné
905	Stepped bore	Alésage étagé
906	Stepped diameter	Diamètre échelonné
907	Stepping motor	Moteur pas à pas
908	Step-wise	Etagé
909	Stick (to)	Coller
910	Stickshift	Levier de vitesses au planché
911	Stifness	Rigidité
912	Stip metal	Acier en feuillard
913	Stirrup	Etrier (de fixation)
914	Stirruping	Fixation (étrier)
915	Stock	Non modifié
916	Stock removal	Surépaisseur
917	Stock width	Largeur de feuillard
918	Stop	Butée
919	Stop bolt	Goupille d'arrêt
920	Stop collar	Bague d'arrêt
921	Stop light	Feu stop
922	Stop position	Position d'arrêt
923	Stop ring	Anneau d'arrêt
924	Stop ring	Bague de butée
925	Stop rotor	Disque de frein
926	Stop screw	Vis de butée
927	Stop valve	Robinet d'arrêt
928	Stop-light	Feu stop
929	Stopper	Epaulement
930	Storage	Stockage
931	Storage shell	Vide poche
932	Store	Mémoire
933	Store (to)	Magasiner
934	Storing	Magasinage
935	Storing system	Système de stockage
936	Stove	Etuve
937	Stove	Four
938	Stovebolt	Moteur 6 cylindres en ligne Chevrolet (surnom)
939	Straight Edge	Règle
940	Straight milling machine	Fraiseuse longitudinale
941	Straight Shank	Queue cylindrique
942	Straight Tip Pliers	Pincés à bec droit
943	Straight tool	Outil droit
944	Straight turning	Tournage longitudinal
945	Straighten (to)	Dresser
946	Straighten (to)	Redresser
947	Straightener	Redresseur

	<b>Straightening</b>	<b>Dressage</b>
949	<b>Straightening</b>	<b>Redressage</b>
950	<b>Straightening machine</b>	<b>Machine à dresser</b>
951	<b>Straightening press</b>	<b>Presse à dresser</b>
952	<b>Straightening tool</b>	<b>Outil à dresser</b>
953	<b>Strain</b>	<b>Déformation</b>
954	<b>Strain gauge</b>	<b>Extensomètre</b>
955	<b>Strainer</b>	<b>Filtre</b>
956	<b>Strainer</b>	<b>Passoire</b>
957	<b>Strainer</b>	<b>Tamis</b>
958	<b>Strainer filter</b>	<b>Crépine filtre</b>
959	<b>Stranding</b>	<b>Câblé</b>
960	<b>Strangler</b>	<b>Dispositif de départ à froid</b>
961	<b>Strangler</b>	<b>Etrangleur</b>
962	<b>Strangler</b>	<b>Starter</b>
963	<b>Strangler</b>	<b>Volet d'air</b>
964	<b>Strap</b>	<b>Courroie, bande</b>
965	<b>Strap</b>	<b>Etrier (de fixation)</b>
966	<b>Strap Wrench</b>	<b>Clé à sangle</b>
967	<b>Streamliner</b>	<b>Voiture pour courses de vitesse pure, en forme de cigare</b>
968	<b>Strenght</b>	<b>Force</b>
969	<b>Strenght</b>	<b>Résistance</b>
970	<b>Strengthening bar</b>	<b>Barre de renfort</b>
971	<b>Strengthening bracket</b>	<b>Patte de renfort</b>
972	<b>Stress</b>	<b>Contrainte</b>
973	<b>Stress cone</b>	<b>Cône d'effort</b>
974	<b>Stress-free</b>	<b>Sans tension</b>
975	<b>Strip</b>	<b>Bande</b>
976	<b>Strip (to)</b>	<b>Dévêtir</b>
977	<b>Strip (to)</b>	<b>Foier un écrou</b>
978	<b>Strip iron</b>	<b>Feuillard</b>
979	<b>Strip light</b>	<b>Lampe à froid</b>
980	<b>Strip straightening plant</b>	<b>Redresseur à bande</b>
981	<b>Stripper plate</b>	<b>Guidage ( dispositif)</b>
982	<b>Stripping</b>	<b>Dévêtissage</b>
983	<b>Stripping load</b>	<b>Pression de démoulage</b>
984	<b>Strocke limit</b>	<b>Limite de course</b>
985	<b>Stroke</b>	<b>Course</b>
986	<b>Stroke counter</b>	<b>Compteur de courses</b>
987	<b>Stroke end</b>	<b>Fin de course</b>
988	<b>Stroke lenght</b>	<b>Longueur de course</b>
989	<b>Stroke-bore ratio</b>	<b>Rapport course alésage</b>
990	<b>Stroker</b>	<b>Moteur équipé d'un vilebrequin à course allongée</b>
991	<b>Strut</b>	<b>Amortisseur d'un type particulier</b>
992	<b>Strut</b>	<b>Support ( vérin capot, coffre) - littéralement : Étai,</b>

993	<b>Stub</b>	<b>Bout</b>
994	<b>Stub axle (steering knuckle)</b>	<b>Fusée d'essieu</b>
995	<b>Stub axle spindle</b>	<b>Pivot de fusée</b>
996	<b>Stub shaft</b>	<b>Faux arbre</b>
997	<b>Stud</b>	<b>Goujon</b>
998	<b>Stud extractor</b>	<b>Extracteur de goujons</b>
999	<b>Stuff (to)</b>	<b>Etouper</b>
1000	<b>Stuffing</b>	<b>Etoupe</b>
1001	<b>Stuffing-box</b>	<b>Boîtier de presse étoupe</b>
1002	<b>Sturdiness</b>	<b>Résistance</b>
1003	<b>Stylus</b>	<b>Palpeur</b>
1004	<b>Sub arm</b>	<b>Bras secondaire</b>
1005	<b>Sub-compact</b>	<b>Voiture petite (en europe)</b>
1006	<b>Sub-data</b>	<b>Données auxiliaires</b>
1007	<b>Subframe</b>	<b>Berceau</b>
1008	<b>Sub-spindle</b>	<b>Broche secondaire</b>
1009	<b>Sub-table</b>	<b>Table secondaire</b>
1010	<b>Suction</b>	<b>Aspiration</b>
1011	<b>Suction channel</b>	<b>Conduite d'aspiration</b>
1012	<b>Suction conveyor</b>	<b>Convoyeur par aspiration</b>
1013	<b>Suction filter</b>	<b>Filtre de vide</b>
1014	<b>Suction governor</b>	<b>Régulateur à dépression</b>
1015	<b>Suction groove</b>	<b>Rainure d'aspiration</b>
1016	<b>Suction line</b>	<b>Canalisation d'aspiration</b>
1017	<b>Suction piping</b>	<b>Conduite d'aspiration</b>
1018	<b>Suction pressure</b>	<b>Pression d'aspiration</b>
1019	<b>Suction valve</b>	<b>Clapet d'aspiration</b>
1020	<b>Sugar-cane knife</b>	<b>Machette</b>
1021	<b>Suicide</b>	<b>Portière ouvrant dans le "mauvais" sens (vers l'ARR)</b>
1022	<b>Suicide</b>	<b>Train avant surbaissé avec ressort à lame transversale</b>
1023	<b>Sum</b>	<b>Somme</b>
1024	<b>Sump</b>	<b>Carter inférieur</b>
1025	<b>Sump drain plug</b>	<b>Bouchon de vidange d'huile</b>
1026	<b>Sun Gear Bushing</b>	<b>Bague de pignon planétaire</b>
1027	<b>Sun wheel</b>	<b>Planétaire</b>
1028	<b>Sunroof</b>	<b>Toit ouvrant</b>
1029	<b>Sunvisor</b>	<b>Pare soleil</b>
1030	<b>Super</b>	<b>Super (sans plomb)</b>
1031	<b>Super stocks</b>	<b>Dragster proche de la série</b>
1032	<b>Supercharger Pulley</b>	<b>Poulie de compresseur mécanique</b>
1033	<b>Superchargeur</b>	<b>Compresseur volumétrique</b>
1034	<b>Supercharging</b>	<b>Suralimentation</b>
1035	<b>Superfinish</b>	<b>Superfinition</b>
1036	<b>Superflat</b>	<b>Extraplat</b>
1037	<b>Superfluous</b>	<b>Superflu</b>

1038	<b>Superimpose (to)</b>	<b>Superposer</b>
1039	<b>Supersonics</b>	<b>Ultrasons</b>
1040	<b>Supervise</b>	<b>Surveiller</b>
1041	<b>Supervise (to)</b>	<b>Inspecter</b>
1042	<b>Supervision</b>	<b>Inspection</b>
1043	<b>Supple</b>	<b>Souple</b>
1044	<b>Suppling</b>	<b>Fournitures</b>
1045	<b>Supply</b>	<b>Alimentation</b>
1046	<b>Supply</b>	<b>Approvisionnement</b>
1047	<b>Supply (to)</b>	<b>Fournir</b>
1048	<b>Supply pipe</b>	<b>Tuyau d'arrivée d'essence</b>
1049	<b>Support</b>	<b>Guide</b>
1050	<b>Support</b>	<b>Support</b>
1051	<b>Support Bar Engine</b>	<b>Barre de support de moteur</b>
1052	<b>Support beam</b>	<b>Madrier</b>
1053	<b>Support Bracket Engine</b>	<b>Support de moteur</b>
1054	<b>Support pad</b>	<b>Etelle</b>
1055	<b>Support Plate Distributor</b>	<b>Support d'allumeur</b>
1056	<b>Support Power Steering Pump</b>	<b>Support de pompe de direction assistée</b>
1057	<b>Support Set Torque Converter Reactor</b>	<b>Outils de support de stator de convertisseur de couple</b>
1058	<b>Support strut (tailgate)</b>	<b>Béquilles (hayon)</b>
1059	<b>Support strut (tailgate)</b>	<b>Vérin (de hayon)</b>
1060	<b>Support Tube Wheel Hub Bearing</b>	<b>Tube de support de roulement de moyeu de roue</b>
1061	<b>Support-bearing</b>	<b>Lunette (mécanique)</b>
1062	<b>Supporting</b>	<b>Guidage (action)</b>
1063	<b>Supporting bearing</b>	<b>Palier d'appui</b>
1064	<b>Supporting table</b>	<b>Plateau</b>
1065	<b>Suppression connector</b>	<b>Connecteur de déparasitage</b>
1066	<b>Suppressor</b>	<b>Eliminateur de brouillage</b>
1067	<b>Suppressor</b>	<b>Suppresseur (électronique)</b>
1068	<b>Surface (to)</b>	<b>Surfacer</b>
1069	<b>Surface grinding</b>	<b>Rectification plane</b>
1070	<b>Surface grinding</b>	<b>Surfaçage</b>
1071	<b>Surface grinding machine</b>	<b>Rectifieuse plane</b>
1072	<b>Surface mail</b>	<b>Courrier traditionnel</b>
1073	<b>Surface milling</b>	<b>Fraisage en plan</b>
1074	<b>Surface peening</b>	<b>Martelage superficiel</b>
1075	<b>Surface pressure</b>	<b>Pression superficielle</b>
1076	<b>Surface quality</b>	<b>Etat de surface</b>
1077	<b>Surface roughness</b>	<b>Etat de surface</b>
1078	<b>Surface speed</b>	<b>Vitesse circonférencielle</b>
1079	<b>Surface treatment</b>	<b>Traitement superficiel</b>
1080	<b>Surfacing gear</b>	<b>Mécanisme d'avance transversal</b>
1081	<b>Surge</b>	<b>Quand un véhicule roule avec un roulis vertical</b>
1082	<b>Surge (rise)</b>	<b>Montée, élévation, accélération</b>

1083	Surge capacitor	Condensateur de surtension
1084	Surge capacitor	Parasurtenseur
1085	Surplus	Excédent
1086	Surplus	Surplus
1087	Suspension	Suspension
1088	Suspension spring	Ressort de suspension
1089	Suspension strut	Jambe de suspension
1090	Suspension turret	Tourelle d'amortisseur
1091	Swage	Etampe
1092	Swage (to)	Estamper à chaud
1093	Swaging machine	Machine à former
1094	Swap meet	Bourse aux pièces
1095	Swarf	Copeau
1096	Swarf breaker	Brise-copeaux
1097	Sway bars	Barres anti-rouli
1098	Swelling	Gonflement
1099	Swept volume	Cylindrée
1100	Swing	Diamètre admissible
1101	Swing arm	Bras oscillant
1102	Swing axle	Axe oscillant
1103	Swing check valve	Clapet anti-retour à battant
1104	Swing motor	Moteur oscillant
1105	Swingframe grinder	Rectifieuse à bâti oscillant
1106	Swinging arm	Bras de balayage
1107	Swinging arm	Bras pivotant
1108	Swinging axle	Essieu articulé
1109	Swirl chamber	Chambre de tourbillonnement
1110	Swirl chamber	Chambre de turbulence
1111	Switch	Commutateur
1112	Switch	Contacteur
1113	Switch	Interrupteur
1114	Switch box	Coffret électrique
1115	Switch cam	Came de distribution
1116	Switch interlock	Contacteur de sécurité
1117	Switch interlock	Interrupteur de sécurité
1118	Switch-disconnector	Interrupteur-sectionneur
1119	Switch-fuse	Interrupteur à fusible
1120	Switchgear	Appareillage de connexion
1121	Switching device	Appareil de connexion
1122	Swivel	Oscillant
1123	Swivel	Pivot
1124	Swivel (to)	Pivoter
1125	Swivel (to)	Tourner
1126	Swivel angle	Angle de pivotement
1127	Swivel arm	Bras oscillant
1128	Swivel joint	Joint tournant

	<b>Swivel range</b>	<b>Orientabilité</b>
1130	<b>Swivel range</b>	<b>Orientation</b>
1131	<b>Swivel table</b>	<b>Table pivotante</b>
1132	<b>Swivelling</b>	<b>Orientable</b>
1133	<b>Swivelling</b>	<b>Retournement</b>
1134	<b>Swivelling angle</b>	<b>Angle de rotation</b>
1135	<b>Swivelling capacity</b>	<b>Inclinaison</b>
1136	<b>Swivelling capacity</b>	<b>Orientabilité</b>
1137	<b>Swivelling capacity</b>	<b>Orientation</b>
1138	<b>Swivelling station</b>	<b>Station de retournement</b>
1139	<b>Synchro hub &amp; sleeve</b>	<b>Moyeu et baladeur de synchro</b>
1140	<b>Synchromesh gear</b>	<b>Vitesses synchronisées</b>
1141	<b>Synchronous feed</b>	<b>Avance synchronisée</b>
1142	<b>Synchronizer</b>	<b>Synchroniseur</b>
1143	<b>Synchronizer ring</b>	<b>Bague de synchro</b>
1144	<b>Synchronizer sleeve</b>	<b>Manchon extérieur de synchro</b>
1145	<b>Synchronous speed</b>	<b>Vitesse synchrone</b>
1146	<b>Synthesis</b>	<b>Synthèse</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	Tab	Attache
2	Tab washer	Rondelle frein
3	Table	Table
4	Table feed	Avance de table
5	Table slide	Coulisse longitudinale
6	Tabulator	Tabulateur
7	Tachometer	Compte tours
8	Tachometer	Tachymètre
9	Tack	Clou (petit)
10	Tackle	Palan
11	Tail light	Feu (de position) arrière
12	Tail pipe	Echappement (dernière extrémité)
13	Tail stock	Poupée mobile
14	Tail wind	Vent arrière
15	Tailgate	Hayon
16	Tailstock	Contre-poupée
17	Tailstock quill	Fourreau de la contre-pointe
18	Tailstock sleeve	Canon de contre-pointe
19	Take a traverse cut handle (to)	Plongée (travailler en)
20	Take apart (to)	Démonter
21	Take-over current	Courant d'intersection
22	Tamperproof cap	Bouchon d'inviolabilité
23	Tamperproof Choke Cap	Vis d'inviolabilité de boîtier thermostatique
24	Tamperproof Torx Bit	Embout de clé pour boulonnerie Torx
25	Tangential	Tangentiel
26	Tangential feed rate	Avance tangentielle
27	Tank	Réservoir
28	Tap	Robinet de lavabo
29	Tap (thread cutter)	Taraud
30	Tap (to)	Tarauder
31	Tap and die set	Jeu de tarauds et de filières
32	Tap Fuel Injector Sleeve	Taraud pour porte-injecteur
33	Tap grinding machine	Machine à affûter les tarauds
34	Tap holder	Porte-taraud
35	Tape	Bande
36	Tape	Ruban
37	Tape measure	Mètre à ruban
38	Taper	Cône
39	Taper hole	Alésage conique
40	Taper pin	Goupille conique
41	Taper plug	Bouchon conique
42	Taper reamer	Alésoir pour cônes
43	Taper seat	Siège oblique
44	Taper shaft	Arbre conique
45	Taper shank	Mandrin conique

46	<b>Taper shank quill</b>	<b>Pince américaine</b>
47	<b>Taper tool</b>	<b>Outil conique</b>
48	<b>Tapered external thread</b>	<b>Filet male conique</b>
49	<b>Tapered gib</b>	<b>Lardon conique</b>
50	<b>Tapered journal</b>	<b>Portée</b>
51	<b>Tapered journal</b>	<b>Tourillon conique</b>
52	<b>Tapered pin</b>	<b>Clavette conique</b>
53	<b>Tapered ring</b>	<b>Anneau conique</b>
54	<b>Tapered seat plug</b>	<b>Bougie d'allumage à épaulement conique</b>
55	<b>Tapered thread</b>	<b>Filetage conique</b>
56	<b>Taper-roller bearing</b>	<b>Roulement à rouleaux coniques</b>
57	<b>Tappet</b>	<b>Came</b>
58	<b>Tappet</b>	<b>Poussoir</b>
59	<b>Tappet</b>	<b>Poussoir de soupape</b>
60	<b>Tappet clearance</b>	<b>Jeu aux soupapes</b>
61	<b>Tappet guide</b>	<b>Guide de poussoir de soupape</b>
62	<b>Tapping</b>	<b>Taraudage</b>
63	<b>Tapping</b>	<b>Taraudeur</b>
64	<b>Tapping machine</b>	<b>Machine à tarauder</b>
65	<b>Target</b>	<b>Cible</b>
66	<b>Targeting Template Cooling Tube</b>	<b>Plaque de centrage de gicleur de graissage de piston</b>
67	<b>Tarpaulin</b>	<b>Bâche imperméable</b>
68	<b>Tarpaulin covered lorry</b>	<b>Camion bâché</b>
69	<b>TBI (Throttle Body Injection)</b>	<b>Injection type mono point dans carburateur</b>
70	<b>TDC</b>	<b>PMH (point mort haut)</b>
71	<b>Tear out (to)</b>	<b>Arracher</b>
72	<b>Teardrop</b>	<b>Remorque de camping de petit format</b>
73	<b>Tearing</b>	<b>Déchirement</b>
74	<b>Technical data</b>	<b>Caractéristiques</b>
75	<b>Technical data sheet</b>	<b>Fiche technique</b>
76	<b>Tee-slot</b>	<b>Rainure en T</b>
77	<b>Teeth</b>	<b>Dents</b>
78	<b>Teflon Seal</b>	<b>Joint Teflon</b>
79	<b>Telescopic shaft</b>	<b>Arbre télescopique</b>
80	<b>Telescopic shock absorber</b>	<b>Amortisseur télescopique</b>
81	<b>Temperature</b>	<b>Température</b>
82	<b>Temperature Blend Door</b>	<b>Volet de température</b>
83	<b>Temperature gauge</b>	<b>Indicateur de température (eau ou huile)</b>
84	<b>Temperature probe</b>	<b>Sonde de température</b>
85	<b>Temperature rise</b>	<b>Température d'échauffement</b>
86	<b>Temperature sender</b>	<b>Sonde de température</b>
87	<b>Temperature sending unit</b>	<b>Sonde de température</b>
88	<b>Temperature switch</b>	<b>Thermocontact</b>
89	<b>Tempering</b>	<b>Démarrage</b>
90	<b>Tempering</b>	<b>Revenu (trempe)</b>
91	<b>Tempering furnace</b>	<b>Four de revenu</b>

	<b>Template</b>	<b>Gabarit</b>
93	<b>Templet</b>	<b>Gabarit</b>
94	<b>Tenon</b>	<b>Tenon</b>
95	<b>Tenon (to)</b>	<b>Tenonner</b>
96	<b>Tenoning</b>	<b>Tenonnage</b>
97	<b>Tenon-saw</b>	<b>Scie à araser</b>
98	<b>Tenon-saw</b>	<b>Scie à tenon</b>
99	<b>Tensil Strength</b>	<b>Résistance à la traction</b>
100	<b>Tensile stress</b>	<b>Effort de traction</b>
101	<b>Tension</b>	<b>tension</b>
102	<b>Tension Gauge Belt</b>	<b>Contrôleur de tension de courroie</b>
103	<b>Tension pulley</b>	<b>Poulie de tension</b>
104	<b>Tension roller</b>	<b>Rouleau de tension</b>
105	<b>Tension screw</b>	<b>Vis de tension</b>
106	<b>Tension spindle</b>	<b>Mandrin expansible</b>
107	<b>Tensioner link</b>	<b>Biellette de tension</b>
108	<b>Tensioner pulley</b>	<b>Galet tendeur</b>
109	<b>Tensioner slipper</b>	<b>Patin de tension</b>
110	<b>Tensioner Timing Belt</b>	<b>Tendeur de courroie de distribution</b>
111	<b>Tensor</b>	<b>Tenseur</b>
112	<b>Terminal</b>	<b>Borne</b>
113	<b>Terminal bock</b>	<b>Plaque à bornes</b>
114	<b>Terminal box</b>	<b>Boîte à borne</b>
115	<b>Terminal box</b>	<b>Boîte de connexions</b>
116	<b>Terminal Crimping Pliers</b>	<b>Pince à sertir</b>
117	<b>Terminal pin</b>	<b>Broche de sortie</b>
118	<b>Terminal plate</b>	<b>Plaque d'arrêt</b>
119	<b>Terminal point</b>	<b>Connexion</b>
120	<b>Terminal post</b>	<b>Borne</b>
121	<b>Terminal voltage</b>	<b>Tension aux bornes</b>
122	<b>Test</b>	<b>Essai</b>
123	<b>Test box</b>	<b>Mallette de contrôle</b>
124	<b>Test lamp</b>	<b>Lampe-témoin</b>
125	<b>Test Lead CMP Sensor</b>	<b>Fil de contrôle pour capteur d'arbre à cames</b>
126	<b>Test Lead for Transmission</b>	<b>Fil de contrôle pour boîte de vitesses</b>
127	<b>Test meter</b>	<b>Compteur d'essai</b>
128	<b>Test pin</b>	<b>Pointe de testeur</b>
129	<b>Test run</b>	<b>Essai de fonctionnement</b>
130	<b>Tester Nozzle</b>	<b>Contrôleur d'injecteurs (pompe à tarer)</b>
131	<b>Testing</b>	<b>Essai</b>
132	<b>Texture</b>	<b>Texture</b>
133	<b>Theard infeed angle</b>	<b>Angle de plongée au filet</b>
134	<b>Theard shaft</b>	<b>Arbre fileté</b>
135	<b>Theoretical size</b>	<b>Cote théorique</b>
136	<b>Thermal deformation</b>	<b>Déformation thermique</b>
137	<b>Thermal distortion</b>	<b>Distorsion thermique</b>

	<b>Thermal fluctuation</b>	<b>Variation de température</b>
139	<b>Thermal relay</b>	<b>Relais thermique</b>
140	<b>Thermal sensor</b>	<b>Capteur thermique</b>
141	<b>Thermal stability</b>	<b>Résistance à la chaleur</b>
142	<b>Thermic</b>	<b>Thermique</b>
143	<b>Thermical</b>	<b>Thermique</b>
144	<b>Thermo-couple</b>	<b>Thermocouple</b>
145	<b>Thermodynamic</b>	<b>Thermodynamique</b>
146	<b>Thermometer</b>	<b>Thermomètre</b>
147	<b>Thermostat</b>	<b>Thermostat</b>
148	<b>Thermostat housing</b>	<b>Boîtier de thermostat</b>
149	<b>Thermotime switch</b>	<b>Contacteur thermotemps</b>
150	<b>Thichness setting</b>	<b>Réglage d'épaisseur</b>
151	<b>Thickness</b>	<b>Epaisseur</b>
152	<b>Thickness gauge</b>	<b>Jauge d'épaisseur</b>
153	<b>Thinner (to)</b>	<b>Amincir</b>
154	<b>Third motion shaft</b>	<b>Arbre secondaire</b>
155	<b>Thoroughly</b>	<b>Minutie (avec)</b>
156	<b>Thread</b>	<b>Filet</b>
157	<b>Thread</b>	<b>Filets de filetage</b>
158	<b>Thread (to)</b>	<b>Fileter</b>
159	<b>Thread accuracy</b>	<b>Précision de filetage</b>
160	<b>thread angle</b>	<b>Angle d'engrenage</b>
161	<b>Thread chasing</b>	<b>Filetage par peigne</b>
162	<b>Thread crest</b>	<b>Sommet du filet</b>
163	<b>Thread flank</b>	<b>Flanc de filet</b>
164	<b>Thread gauge</b>	<b>Calibre de filetage</b>
165	<b>Thread grinder</b>	<b>Machine à fileter par meulage</b>
166	<b>Thread groove</b>	<b>Rainure de fin de filet</b>
167	<b>Thread lead</b>	<b>Pas de filetage</b>
168	<b>Thread milling machine</b>	<b>Machine à fileter par fraisage</b>
169	<b>Thread pitch</b>	<b>Pas de filetage</b>
170	<b>Thread plug gauge</b>	<b>Tampon fileté</b>
171	<b>Thread Restauring file</b>	<b>Restauration de filetage</b>
172	<b>Thread roll</b>	<b>Molette à fileter</b>
173	<b>Thread rolling</b>	<b>Laminage de filets</b>
174	<b>Thread rolling machine</b>	<b>Machine à fileter par roulage</b>
175	<b>Thread root</b>	<b>Fond de filet</b>
176	<b>Thread Runout</b>	<b>Filet incomplet</b>
177	<b>Thread tool</b>	<b>Outil à fileter</b>
178	<b>Threadbare</b>	<b>Râpé</b>
179	<b>Thread-cutting machine</b>	<b>Machine à fileter</b>
180	<b>Threaded</b>	<b>Fileté</b>
181	<b>Threaded hole</b>	<b>Trou taraudé</b>
182	<b>Threaded insert</b>	<b>Broche fileté</b>
183	<b>Threaded Stud</b>	<b>Goujon fileté</b>

	Threading	Filetage (action)
185	Threading die	Filière
186	Threaded insert	Douille taraudée
187	Three axle lorry	Véhicule à trois essieux
188	Three cornered file	Tiers-point
189	Three cornered scraper	Grattoir (à trois arêtes)
190	Three jaw drill chuck	Mandrin porte-foret à trois mors
191	Three on the tree	Vitesses sur la colonne de direction (trois)
192	Three phases	Triphasé
193	Three windows	Carrosserie de coupé à trois vitres (hors pare-brise)
194	Three-jaw steady	Lunette à trois mors
195	Three-point steady	Lunette à trois mors
196	Threshold	Seuil
197	Throat	Col de cygne
198	Throat depth	Profondeur de gorge
199	Throttle	Accélérateur
200	Throttle	Papillon
201	Throttle Body	Boîtier papillon
202	Throttle Cable	Câble d'accélération
203	Throttle cable	Câble de papillon
204	Throttle plate	Papillon anti-retour
205	Throttle Shaft Fluid Seal	Joint de tiroir d'accélération
206	Throttle valve	Clapet d'étranglement
207	Throttle valve	Etrangleur
208	Throttle valve	Papillon des gaz
209	Throttle Valve	Tiroir d'accélération
210	Throttle Valve Linkage	Tringlerie de tiroir d'accélération
211	Through	A travers
212	Through blot	Boulon traversant
213	Through feed system	Défilement
214	Through hardening	Trempe à cœur
215	Through hole boring	Alésage de trou débouchant
216	Through-bolt	Vis traversante
217	Throughfeed grinding	Rectification en enfilade
218	Through-hole	Trou de passage
219	Throught-the-tool coolant	Arrosage à travers l'outil
220	Throw of center (to)	Excentrer
221	Throw of eccentric	Excentricité
222	Thrust	Force longitudinale
223	Thrust	Poussée
224	Thrust ball bearing	Palier de butée à bille
225	Thrust ball-bearing	Butée à billes
226	Thrust ball-bearing	Palier de butée à billes
227	Thrust bearing	Butée d'embrayage
228	Thrust bearing	Palier de butée
229	Thrust bearing	Roulement axial

	<b>Thrust collar</b>	<b>Cône de serrage</b>
231	<b>Thrust load</b>	<b>Poussée axiale</b>
232	<b>Thrust plate</b>	<b>Plaque d'appui, de pression</b>
233	<b>Thrust plate</b>	<b>Plaquette de calage</b>
234	<b>Thrust rod</b>	<b>Tige de butée</b>
235	<b>Thrust washer</b>	<b>Rondelle de butée</b>
236	<b>Thruster</b>	<b>Butée</b>
237	<b>Thumb nut</b>	<b>Ecrou papillon ou à oreilles</b>
238	<b>Thumb screw</b>	<b>Vis à ailettes (ou oreilles)</b>
239	<b>Thumb wheel switch</b>	<b>Interrupteur à plots</b>
240	<b>Thumbnail</b>	<b>Vignette</b>
241	<b>Thump (to)</b>	<b>Cogner</b>
242	<b>Thyristor</b>	<b>Thyristor</b>
243	<b>Ticking noise</b>	<b>Bruit imitant deux pièces métalliques s'entrechoquant</b>
244	<b>Tie bolt</b>	<b>Boulon tirant</b>
245	<b>Tie-bar</b>	<b>Tirant</b>
246	<b>Tie-bridge</b>	<b>Traverse</b>
247	<b>Tie-rod</b>	<b>Barre d'accouplement</b>
248	<b>Tie-rod</b>	<b>Biellette</b>
249	<b>Tie-Rod Dust Seal</b>	<b>Soufflet de bielle de direction</b>
250	<b>Tie-Rod End</b>	<b>Embout de bielle de direction</b>
251	<b>Tight fit</b>	<b>Ajustement serré</b>
252	<b>Tighten (to)</b>	<b>Serrer</b>
253	<b>Tightening Torque</b>	<b>Couple (serrage)</b>
254	<b>Tile</b>	<b>Tuile</b>
255	<b>Tilt</b>	<b>Inclinaison</b>
256	<b>Tilt cam</b>	<b>Cam inclinable</b>
257	<b>Tilt Column Pivot Pin</b>	<b>Axe de pivot de colonne de direction réglable</b>
258	<b>Tilt Column Spring</b>	<b>Ressort de volant inclinable</b>
259	<b>Tilting table</b>	<b>Table pivotante, inclinable</b>
260	<b>Time</b>	<b>Temps</b>
261	<b>Time-lag relay</b>	<b>Relais à retardement</b>
262	<b>Time-lag relay</b>	<b>Relais temporisé</b>
263	<b>Timeout</b>	<b>Délai</b>
264	<b>Timer</b>	<b>Minuterie</b>
265	<b>Timer</b>	<b>Temporisateur</b>
266	<b>Timer module</b>	<b>Commande alternative (ex : essuie-glaces)</b>
267	<b>Timing Belt</b>	<b>Courroie de distribution</b>
268	<b>Timing belt</b>	<b>Courroie de synchronisation</b>
269	<b>Timing belt cover</b>	<b>Carter de courroie de distribution</b>
270	<b>Timing Belt Tensioner</b>	<b>Tendeur de courroie de distribution</b>
271	<b>Timing case</b>	<b>Carter de distribution</b>
272	<b>Timing chain</b>	<b>Chaîne de distribution</b>
273	<b>Timing chain idler</b>	<b>Tendeur de chaîne de distribution</b>
274	<b>Timing chain tensioner</b>	<b>Tendeur de chaîne de distribution</b>
275	<b>Timing diagram</b>	<b>Diagramme de distribution</b>

	<b>Timing gear</b>	<b>Pignon de distribution</b>
277	<b>Timing gear case</b>	<b>Carter de distribution</b>
278	<b>Timing gears</b>	<b>Distribution</b>
279	<b>Timing light</b>	<b>Lampe stroboscopique</b>
280	<b>Timing marks</b>	<b>Repères de calage</b>
281	<b>Timing Peg Crankshaft TDC</b>	<b>Pige de calage de PMH de vilebrequin</b>
282	<b>Timing Tool Crankshaft TDC</b>	<b>Outil de calage de PMH de vilebrequin</b>
283	<b>Tin</b>	<b>Etain</b>
284	<b>Tipped tool</b>	<b>Outil de coupe</b>
285	<b>Tipped-tool</b>	<b>Outil à mise rapportée</b>
286	<b>Tipping load</b>	<b>Charge de basculement</b>
287	<b>Tipping lorry</b>	<b>Véhicule à benne basculante</b>
288	<b>Tipping reel</b>	<b>Dévidoir pivotant</b>
289	<b>Tips</b>	<b>Trucs</b>
290	<b>Tire (US)</b>	<b>Pneu</b>
291	<b>Tire lever or iron</b>	<b>Démonte-pneu</b>
292	<b>Tirewall</b>	<b>Flan de pneu</b>
293	<b>Titanium</b>	<b>Titane</b>
294	<b>TK Bar</b>	<b>Barre stabilisatrice</b>
295	<b>To nopurpose</b>	<b>Inutilement</b>
296	<b>Toe-in</b>	<b>Pincement</b>
297	<b>Toe-out</b>	<b>Ouverture</b>
298	<b>Toe-setting</b>	<b>Parallélisme</b>
299	<b>Toggle</b>	<b>Levier</b>
300	<b>Toggle drive</b>	<b>Genouillère</b>
301	<b>Tolerance</b>	<b>Tolérance</b>
302	<b>Toll steel</b>	<b>Acier à outil</b>
303	<b>Tongs</b>	<b>Pinces</b>
304	<b>Tongs</b>	<b>Tenailles</b>
305	<b>Tongue</b>	<b>Languette</b>
306	<b>Tongue</b>	<b>Patte</b>
307	<b>Tongue groove facing</b>	<b>Emboitement double</b>
308	<b>Tool</b>	<b>Outil</b>
309	<b>Tool and cutter grinding machine</b>	<b>Machine à affûter</b>
310	<b>Tool box</b>	<b>Caisse à outils</b>
311	<b>Tool carrier</b>	<b>Porte-outil</b>
312	<b>Tool Center Position (TCP)</b>	<b>Centre d'outil</b>
313	<b>Tool change</b>	<b>Changement d'outil</b>
314	<b>Tool changer</b>	<b>Changeur d'outils</b>
315	<b>Tool changing time</b>	<b>Temps de changement d'outil</b>
316	<b>Tool check</b>	<b>Contrôle d'outil</b>
317	<b>Tool feed</b>	<b>Avance d'outil</b>
318	<b>Tool flank</b>	<b>Face de dépouille d'outil</b>
319	<b>Tool grip</b>	<b>Manche d'outil</b>
320	<b>Tool holder</b>	<b>Porte-outil</b>
321	<b>Tool loading</b>	<b>Chargement des outils</b>

	<b>Tool milling machine</b>	<b>Fraiseuse d'outilleur</b>
323	<b>Tool nose angle</b>	<b>Angle de bout d'outil</b>
324	<b>Tool nose radius</b>	<b>Rayon de la pointe d'outil</b>
325	<b>Tool number</b>	<b>Numéro d'outil</b>
326	<b>Tool position</b>	<b>Position d'outil</b>
327	<b>Tool post</b>	<b>Porte-outil</b>
328	<b>Tool radius</b>	<b>Rayon d'outil</b>
329	<b>Tool radius compensation</b>	<b>Compensation du rayon d'outil</b>
330	<b>Tool rest</b>	<b>Logement d'outil</b>
331	<b>Tool rest</b>	<b>Porte-outil</b>
332	<b>Tool shank</b>	<b>Forme d'outil</b>
333	<b>Tool shape</b>	<b>Profil d'outil</b>
334	<b>Tool shop</b>	<b>Atelier d'outillage</b>
335	<b>Tool station</b>	<b>Poste d'outil</b>
336	<b>Tool taper</b>	<b>Cône d'outillage</b>
337	<b>Tool tip</b>	<b>Pointe d'outil</b>
338	<b>Tool unclamp</b>	<b>Desserrage d'outil</b>
339	<b>Tooling</b>	<b>Outillage</b>
340	<b>Tools setting</b>	<b>Jeu d'outils</b>
341	<b>Tool-slide</b>	<b>Trainard</b>
342	<b>Tooth</b>	<b>Dent</b>
343	<b>Tooth (to)</b>	<b>Endenter</b>
344	<b>Tooth support</b>	<b>Griffe de serrage</b>
345	<b>Toothed belt</b>	<b>Courroie crantée</b>
346	<b>Toothing</b>	<b>Endentement</b>
347	<b>Top dead center</b>	<b>Point mort haut</b>
*	<b>Top end bearing</b>	<b>Cage à aiguilles</b>
348	<b>Top fuel</b>	<b>Dragster fonctionnant à l'alcool</b>
349	<b>Top piston ring</b>	<b>Segment "coup de feu"</b>
350	<b>Top piston ring</b>	<b>Segment de feu</b>
351	<b>Top piston-ring</b>	<b>Segment de feu</b>
352	<b>Top swage</b>	<b>Poinçon (forgeage)</b>
353	<b>Top up (to)</b>	<b>Faire l'appoint</b>
354	<b>Top view</b>	<b>Vue de dessus</b>
355	<b>Top-chopper</b>	<b>Rabaisser le toit d'un véhicule</b>
356	<b>Torque</b>	<b>Couple</b>
357	<b>Torque Adapter</b>	<b>Outil de mesure de couple de rotation</b>
358	<b>Torque Adapter One-Way Clutch</b>	<b>Outil de couple de rotation de roue libre</b>
359	<b>Torque Adapter Steering Gear Pinion</b>	<b>Outil de couple de rotation de pignon de direction</b>
360	<b>Torque Adapter Torque Converter Clutch</b>	<b>Outil de couple de rotation d'embrayage du convertisseur de couple</b>
361	<b>Torque arm</b>	<b>Bras de liaison entre boîte et pont, le long de l'arbre</b>
362	<b>Torque converter</b>	<b>Convertisseur de couple</b>
363	<b>Torque Converter Clutch</b>	<b>Couple de rotation d'embrayage du convertisseur de couple</b>
364	<b>Torque Converter Fluid Seal</b>	<b>Joint de convertisseur de couple</b>
365	<b>Torque gauge</b>	<b>Couplemètre</b>

366	<b>Torque Gauge Steering Gear Yoke</b>	<b>Outil de couple de rotation de bride d'accouplement de direction</b>
367	<b>Torque limiter</b>	<b>Limiteur de couple</b>
368	<b>Torque spanner</b>	<b>Clef dynamométrique</b>
369	<b>Torque stabiliser</b>	<b>Barre de stabilisation</b>
370	<b>Torque starter</b>	<b>Démarrreur</b>
371	<b>Torque Stick Extension</b>	<b>Rallonge dynamométrique.</b>
372	<b>Torque wrench</b>	<b>Clé dynamométrique</b>
373	<b>Torque Wrench Handle Transmission Band</b>	<b>Manche de clé dynamométrique pour frein de boîte de vitesses</b>
374	<b>Torque Wrench Steering Gear Outer Box</b>	<b>Clé dynamométrique pour tube extérieur de boîtier de direction</b>
375	<b>Torque-Thrust</b>	<b>Jante à cinq branches alu, par American Racing</b>
376	<b>Torrington Bearing</b>	<b>Roulement Torrington</b>
377	<b>Torsion</b>	<b>Torsion</b>
378	<b>Torsion bar</b>	<b>Barre de torsion</b>
379	<b>Torsional angle</b>	<b>Angle de torsion</b>
380	<b>Torsional stiffness</b>	<b>Rigidité de torsion</b>
381	<b>Torx Bit Safety Belt Bolt</b>	<b>Embout Torx pour vis de ceinture de sécurité</b>
382	<b>Torx Bit Set</b>	<b>Jeu d'embouts de clé Torx</b>
383	<b>Touch (to)</b>	<b>Palper</b>
384	<b>Touch dressing</b>	<b>Dressage de contact</b>
385	<b>Touch point</b>	<b>Point de contact</b>
386	<b>Tough</b>	<b>Tenace</b>
387	<b>Toughness</b>	<b>Résistance</b>
388	<b>Toughness</b>	<b>Ténacité</b>
389	<b>Tow</b>	<b>Câble</b>
390	<b>Tow bar</b>	<b>Barre de remorquage</b>
391	<b>Towards</b>	<b>Vers</b>
392	<b>Towing</b>	<b>Remorquage</b>
393	<b>Towing eye</b>	<b>Oeillet de remorquage</b>
394	<b>Towing weight</b>	<b>Poids remorquable</b>
395	<b>Towo handled saw</b>	<b>Scie passe-partout</b>
396	<b>TPI (Tuned Port Injection)</b>	<b>Injection multipoint (un par cylindre)</b>
397	<b>TPS (Throttle Position Sensor)</b>	<b>Potentiomètre de mesure de la position des papillons</b>
398	<b>TR Sensor</b>	<b>Capteur de position de sélecteur de vitesse</b>
399	<b>TR Sensor Tester</b>	<b>Contrôleur de capteur de position de sélecteur de vitesse</b>
400	<b>Trace (to)</b>	<b>Tracer</b>
401	<b>Tracer</b>	<b>Palpeur</b>
402	<b>Tracing</b>	<b>Traçage</b>
403	<b>Tracing</b>	<b>Tracé</b>
404	<b>Track</b>	<b>Guide</b>
405	<b>Track</b>	<b>Piste</b>
406	<b>Track width</b>	<b>Largeur de voie</b>
407	<b>Tracking</b>	<b>Alignement</b>
408	<b>Tracking</b>	<b>Alignement des essieux</b>
409	<b>Tracking</b>	<b>Empreinte</b>

410	Track-rod arm	Bras de direction
411	Track-rod arm	Levier d'accouplement
412	Track-rod arm	Levier de fusée
413	Track-rod end	Queue de biellette de direction
414	Traction bars	Dispositif monté sous les lames de ressorts
415	Tractor	Tracteur
416	Tractor and tailer unit	Véhicule articulé
417	Traight pin	Goupille cylindrique
418	Trail (to)	Tracter
419	Trailer	Remorque
420	Trailer queen	Voiture venant au meeting sur remorque
421	Trailing	Trainée
422	Trailing link	Bras oscillant longitudinal
423	Trailing shoe	Segment secondaire
424	Train of gears	Train d'engrenages
425	Tranny	Transmission (dininatif)
426	Transaxle Bearing Cone	Cône de roulement de boîte-pont
427	Transducer	Transducteur
428	Transductor	Transducteur
429	Transfer Case Bearing Cup	Cuvette de roulement de boîte de transfert
430	Transfer Case Drive	Pignon menant de boîte de transfert
431	Transfer Case Housing	Carter de boîte de transfert
432	Transfer Case Needle Bearing	Roulement à aiguilles de boîte de transfert
433	Transfer Case Oil Seal	Joint de boîte de transfert
434	Transfer Case Output Shaft Oil Seal	Joint d'arbre secondaire de boîte de transfert
435	Transfer Case Vent Tube	Tube de mise à l'air libre de boîte de transfert
436	Transfer port	Lumière de transfert
437	Transfer press	Presse de transfert
438	Transfer Pump	Pompe d'alimentation
439	Transfert (to)	Transférer
440	Transformer	Transformateur
441	Transformer core	Paquet de tôle de transformateur
442	Transformer lamination	Barrette de transformateur
443	Transient	Transitoire
444	Transistorised ignition system	Allumage transistorisé
445	Transmission	Transmission
446	Transmission Air	Boîte de vitesses à l'air comprimé
447	Transmission Band Adjustment	Ruban de frein de boîte de vitesses
448	Transmission Bearing Collet	Roulement de boîte de vitesses
449	Transmission cas	Carter de boîte de vitesses
450	Transmission cooler hose	Tuyau transportant l'huile de boîte vers un radiateur
451	Transmission Extension Housing	Carter arrière de boîte de vitesses
452	Transmission Extension Housing Bushing	Bague de carter arrière de boîte de vitesses
453	Transmission Extension Housing Oil Seal	Joint de carter arrière de boîte de vitesses
454	Transmission Fluid	Huile de boîte de vitesses

455	Transmission Fluid Pump	Pompe à huile de boîte de vitesses
456	Transmission Fluid Pump Bushing	Bague de pompe à huile de boîte de vitesses
457	Transmission Fluid Seal	Joint de boîte de vitesses
458	Transmission gear	Renvoi
459	Transmission Housing Bearing Cup	Cuvette de roulement de carter de boîte de vitesses
460	Transmission Main Control Body	Bloc hydraulique de boîte de vitesses
461	Transmission mount	Support arrière sortie boîte 'silentbloc'
462	Transmission Output Shaft Bushing	Bague d'arbre secondaire de transmission
463	Transmission pan gasket	Joint de carter de boîte de vitesse
464	Transmission Rail	Axe de fourchette de boîte de vitesses
465	Transmission ratio	Rapport de transmission
466	Transmission Shaft Locknut	Ecrou de blocage d'arbre de boîte de vitesses
467	Transmission slips	Cirage de la transmission
468	Transmission Sprag	Roue libre de boîte de vitesses
469	Transmission Support Bracket	Support pour boîte de vitesses
470	Transmission Synchronizer	Synchroniseur de boîte de vitesses
471	Transmission Tube Guide	Tube de boîte de vitesses
472	Transmission Turning Torque	Couple de rotation de boîte de vitesses
473	Transverse spring	Ressort à lames transversal
474	Tranverse turning	Dégauchissage
475	Tranverse turning	Dressage
476	Traper thread	Filet conique
477	Traps	Faisceaux en fin de piste de drag
478	Travel	Déplacement
479	Travel	Mouvement
480	Travel limit	Limite de course
481	Travelling	Translation
482	Travelling device	Système de translation
483	Traverse	Déplacement
484	Traverse	Mouvement
485	Traverse (to)	Surfacer
486	Traverse gear	Mécanisme
487	Traverse grinding	Rectification en translation
488	Traverse rate	Vitesse de déplacement
489	Traverse slid	Coulisseau transversal
490	Tread chape	Bande de roulement (pneu)
491	Tread wear indicator	Témoin d'usure
492	Treatment	Traitement
493	Trepan (to)	Carotter
494	Trépan (to)	Trépaner
495	Trepanning	Carottage
496	Trepanning	Trépanation
497	Trétahedral	Carré
498	Trial run	Essai de fonctionnement
499	Tri-Beam Suspension	Suspension à trois bras
500	Trigger box	Boîtier électronique

	Trigger box	Module électronique
502	Trihedral	Triangulaire
503	Trim	Garniture
504	Trim	Moulure
505	Trim	Soigné, net
506	Trim (to)	Découper
507	Trim (to)	Ebarber
508	Trim (to)	Repasser
509	Trim (to)	Tronçonner
510	Trim cover	Enjoliveur
511	Trim panel	Panneau de garniture
512	Trimming	Coupé
513	Trimming	Découpage
514	Trimming	Repassage
515	Trimming machine	Ebarbeuse
516	Trimming press	Presse à ébarber
517	Trip mileage	Totalisateur partiel
518	Trip off (to)	Déclencher
519	Trip-dog	Ergot (de commande)
520	Triple-bearing support	Guidage triple
521	Tri-power	Admission à trois carburateurs double corps
522	Trippable	Déclenchable
523	Tripping	Déclenchement
524	Trolley	Chariot
525	Trolley bus	Trolleybus
526	Trolley jack	Cric rouleur
527	Troogle switch	Interrupteur à bascule
528	Trottle body	Boîte à papillons (entrée d'air injection)
529	Trouble shooting	Dépistage d'anomalies
530	Trouble shooting	Dépistage de défauts
531	Troubleshooting	Diagnostic
532	Trowel	Truelle
533	Truck (US)	Camion
534	Truck Power Steering Analyzer Kit	Trousse de contrôle de direction assistée pour camion
535	True (to)	Dresser
536	True (to)	Rectifier
537	Trueing	Dressage
538	Trueing	Rectification
539	Trueness	Concentricité
540	Trumpet	Trompette
541	Trunk lid	Capot de malle
542	Trunnion	Tambour d'indexage
543	Trunnion	Tourillon
544	Trunnion pivot	Tourillon
545	Tru-running	Faux-rond
546	Try-out	Essai

	<b>T-slot</b>	<b>Rainure en T</b>
548	<b>TSS</b>	<b>Capteur de vitesse de boîte de vitesses</b>
549	<b>T-Top</b>	<b>Double toit démontable</b>
550	<b>Tub</b>	<b>Carrosserie découverte à 2-4 places type Torpédo</b>
551	<b>Tubbed</b>	<b>Voiture avec des très gros passages de roue à l'ARR</b>
552	<b>Tube</b>	<b>Tube</b>
553	<b>Tube</b>	<b>Tuyau (rigide)</b>
554	<b>Tube Bender</b>	<b>Cintreuse de tubes</b>
555	<b>Tube bending tool</b>	<b>Outil à cintrer les tubes</b>
556	<b>Tube broaching press</b>	<b>Presse à élargir les tubes</b>
557	<b>Tube Cover</b>	<b>Couvercle de tube</b>
558	<b>Tube cutter</b>	<b>Coupe tube</b>
559	<b>Tube expanding machine</b>	<b>Machine à élargir les tubes</b>
560	<b>Tube welding machine</b>	<b>Machine à souder les tubes</b>
561	<b>Tubular drift</b>	<b>Mandrin tubulaire</b>
562	<b>Tuck n'roll</b>	<b>Sellerie vinyle à plis serrés rembourés</b>
563	<b>Tumbler</b>	<b>Cœur de renversement</b>
564	<b>Tumbling</b>	<b>Culbutage (roulement à bille)</b>
565	<b>Tumbling barrel</b>	<b>Tonneau d'ébarbage</b>
566	<b>Tumbling gear</b>	<b>Pignon tombant</b>
567	<b>Tuned</b>	<b>Antivibratoire</b>
568	<b>Tungsten carbide</b>	<b>Carbure de tungstène</b>
569	<b>Tuning</b>	<b>Mise au point</b>
570	<b>Tuning</b>	<b>Réglage-moteur</b>
571	<b>Tunnel ram</b>	<b>Tubulurre d'amission surélevée à deux carburateurs</b>
572	<b>Tunneling</b>	<b>Encastrement d'éléments dans des tubes, en carrosserie</b>
573	<b>Turbine</b>	<b>Turbine</b>
574	<b>Turbine blade</b>	<b>Palette de turbine</b>
575	<b>Turbine Shaft</b>	<b>Arbre de turbine</b>
576	<b>Turbocharger Bearing</b>	<b>Roulement de turbocompresseur</b>
577	<b>Turbocharger Boost Pressure</b>	<b>Pression de turbocompresseur</b>
578	<b>Turn (to)</b>	<b>Tourner (tour)</b>
579	<b>Turn key system</b>	<b>Système clef en main</b>
580	<b>Turn off (to)</b>	<b>Charioter</b>
581	<b>Turn signal</b>	<b>Clignotant</b>
582	<b>Turn taper (to)</b>	<b>Tourner conique</b>
583	<b>Turning</b>	<b>Tournage</b>
584	<b>Turning circle</b>	<b>Diamètre de braquage</b>
585	<b>Turning lenght</b>	<b>Longueur à tourner</b>
586	<b>Turning machine</b>	<b>Tour vertical</b>
587	<b>Turning off</b>	<b>Chariotage</b>
588	<b>Turning tool</b>	<b>Outil de tour</b>
589	<b>Turning tool holder</b>	<b>Porte-outil de tournage</b>
590	<b>Turnings</b>	<b>Tournure (copeaux)</b>
591	<b>Turn-to-turn test (US)</b>	<b>Essai entre spires</b>
592	<b>Turret</b>	<b>Tourelle</b>

	<b>Turret lathe</b>	<b>Tour revolver</b>
594	<b>Turtle</b>	<b>Tortue</b>
595	<b>Twin-I Beam Bushing</b>	<b>Bague de suspension Twin-I-Beam</b>
596	<b>Twin-I Beam Pivot Bushing</b>	<b>Bague de pivot d'essieu Twin-I-Beam</b>
597	<b>Twin-line brake</b>	<b>Frein à deux conduites</b>
598	<b>Twist</b>	<b>Torsion</b>
599	<b>Twist drill</b>	<b>Foret hélicoïdal</b>
600	<b>Twist drill</b>	<b>Mèche hélicoïdale</b>
601	<b>Twist drill sharpening machine</b>	<b>Machine à affûter les forêts</b>
602	<b>Twist gear</b>	<b>Pignon à denture hélicoïdale</b>
603	<b>Twist shaft</b>	<b>Arbre de torsion</b>
604	<b>Twisting</b>	<b>Torsadé</b>
605	<b>Two columns press</b>	<b>Presse à arcade</b>
606	<b>Two-blow header</b>	<b>Machine à refouler à double frappe</b>
607	<b>Two-stroke engine</b>	<b>Moteur deux temps</b>
608	<b>Tyre</b>	<b>Pneumatique</b>
609	<b>Tyre pump</b>	<b>Pompe pour gonfler les pneus</b>
610	<b>Tyre rotation</b>	<b>Permutation des roues</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	Ultra fine cutting	Coupe très fine
2	Ultra high vaccum	Ultravide
3	Ultrasonic machining	Usinage par ultrasons
4	Unchocking	Desserrage
5	Unchuck (to)	Desserrer
6	Unclamp	Desserrer
7	Unclamp (to)	Libérer
8	Under size	Sous cote
9	Underbody	Soubassement
10	Undercut	Dégagement
11	Underintlation	Sous-gonflage
12	Underneath	Dessous
13	Undershield	Carénage inférieur
14	Understeer	Sous vireur
15	Understeer (to)	Sous-virer
16	Union	Raccord
17	Union nut	Ecrou de raccord
18	Universal	Universel
19	Universal Internal Puller	Extracteur intérieur
20	Universal joint	Joint de cardan
21	Universal joint (U-joint)	Joint universel
22	Universal lathe	Tour universel
23	Universal pliers	Pince universelle
24	Universal Puller	Extracteur universel
25	Universal Puller Set	Trousse d'extraction pour trou borgne
26	Universal wrench	Clef anglaise
27	Universel coupling	Accouplement cardan
28	Universel electrical multimeter	Multimètre électrique universel
29	Unleaded	Sans plomb
30	Unload (to)	Décharger
31	Unloader	Déchargeur
32	Unloading	Déchargement
33	Unlock	Déverrouiller
34	Unproductive time	Temps perdu
35	Unsubscribe (to)	Se désinscrire
36	Upgrade (to)	Réarmer
37	Upper Arm Bushing Lube Wafer	Bras supérieur de suspension
38	Upper Arm Pivot Bushing	Bague de bras supérieur de suspension
39	Upper ball joint	Pivot de direction
40	Upper beam	Faisceau de route
41	Upper control arm	Bras de suspension supérieur
42	Upper control arm	Triangle supérieur
43	Upper Main Bearing	Demi-coussinet supérieur de palier de vilebrequin
44	Upright	Montant
45	Upset (to)	Refouler

46	<b>Upsetting</b>	<b>Refoulage</b>
47	<b>Upsetting machine</b>	<b>Machine à refouler</b>
48	<b>Upstroke</b>	<b>Course ascendante</b>
49	<b>Upward thrust</b>	<b>Poussée vers le haut</b>
50	<b>Used</b>	<b>Occasion</b>
51	<b>Used</b>	<b>Usagé</b>
52	<b>Useful run</b>	<b>Course utile</b>
53	<b>User program</b>	<b>Programme utilisateur</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	V.I.N. plate	Plaque d'identification
2	Vacuum	Vide (pression négative)
3	Vacuum advance	Avance à dépression
4	Vacuum dépression	Vide
5	Vacuum furnace	Four sous vide
6	Vacuum Gauge	Dépressiomètre
7	Vacuum gauge	Dépressiomètre
8	Vacuum gauge	Déprimomètre
9	Vacuum gauge	Indicateur de vide
10	Vacuum hose	Tuyau de dépression
11	Vacuum hose	Tuyau de distribution de la dépression
12	Vacuum molding	Moulage sous vide
13	Vacuum pump	Pompe à vide
14	Vacuum Pump Kit	Trousse de pompe à vide
15	Vacuum servo brake	Servofrein à dépression
16	Vacuum servo unit	Servo à dépression
17	Vacuum soldering	Soudage sous vide
18	Vacuum unit	Capsule à dépression
19	Vacuum valve	Clapet à dépression
20	Vacuum-tube	Tube à vide
21	Valve	Clapet
22	Valve	Soupape
23	Valve ball	Bille de soupape
24	Valve block	Chapeau de soupape
25	Valve Body	Bloc hydraulique
26	Valve cap	Capuchon de valve
27	Valve clearance	Jeu aux soupapes
28	Valve collet	Clavette de soupape
29	Valve core	Obus de valve
30	Valve cover	Cache culbuteurs
31	Valve cover	Couvre-culasse
32	Valve cover bracket	Patte d'ancrage du couvre-culasse
33	Valve cover gasket	Joint de cache culbuteur
34	Valve face	Surface d'obturation
35	Valve gear	Commande de soupape
36	Valve grinder	Ventouse à rodage de soupape
37	Valve grinding	Rodage de soupape
38	Valve guide	Guide de soupape
39	Valve Guide Oil Seal	Joint de guide de soupape
40	Valve inner spring	Ressort intérieur de soupape
41	Valve lap	Chevauchement des soupapes
42	Valve lap	Ouverture simultanée
43	Valve mating	Surface portée de soupape
44	Valve plunger	Poussoir de soupape
45	Valve refacer	Rectifieuse de soupapes

46	Valve reseating	Rectification de siège de soupape
47	Valve rocker arm	Culbuteur
48	Valve Rocker Arm Studs	Goujon de culbuteur
49	Valve seat	Siège de soupape
50	Valve seat insert	Siège de soupape rapporté
51	Valve split cotter	Clavette fendue de soupape
52	Valve spool	Tiroir de soupape
53	Valve spring	Ressort de soupape
54	Valve spring compressor	Compresseur de ressort de soupape
55	Valve spring retainer	Coupelle
56	Valve spring retainer	Cuvette
57	Valve spring seat	Siège de ressort de soupape
58	Valve stem	Tige de soupape
59	Valve Stem Oil Seal	Joint de queue de soupape
60	Valve Tappet	Poussoir de soupape
61	Valve Timing	Calage de distribution
62	Valve timing	Diagramme de distribution
63	Van	Fourgon
64	Van model	Modèle commercial
65	Van model	Modèle utilitaire
66	Vane	Ailette (de refroidissement)
67	Vanity plate	Plaque d'immatriculation personnalisée
68	Vapor pressure	Pression de vapeur
69	Variable lead	Pas variable
70	Variable pump	Pompe à vitesse variable
71	Variable resistor	Résistance variable
72	Variable speed	Vitesse réglable
73	Variable-venturi carburettor	Carburateur à diffuseur variable
74	V-belt	Courroie trapézoïdale
75	V-belt pulley	Poulie courroie trapézoïdale
76	Vee thread	Filet en V
77	Vee-ring	Jonc
78	Vee-ring	Serre-flan
79	Vehicle identification numbers (V.I.N.)	Numéros d'identification du véhicule
80	Velocity	Vélocité
81	Velocity	Vitesse
82	Velocity control unit	Régulateur de vitesse
83	Velocity controler	Commande de vitesse
84	Vent	Aération
85	Vent (to)	Purger
86	Vent pipe	Durit d'évent
87	Vent plug	Bouchon d'aération
88	Ventilation unit	Bloc de ventilation
89	Venturi	Venturi
90	Veritical boring-machine	Perceuse verticale
91	Vernier	Vernier

	<b>Vernier calipers</b>	<b>Pied à coulisse</b>
93	<b>Vertical boring</b>	<b>Tour vertical</b>
94	<b>Vertical machining center</b>	<b>Centre d'usinage vertical</b>
95	<b>Vertical travel</b>	<b>Course verticale</b>
96	<b>Very-High Elastic Limit Sheet Metal (VHEL)</b>	<b>Tôle à très haute limite élastique (THLE)</b>
97	<b>Vette</b>	<b>Chevrolet Corvette (diminutif)</b>
98	<b>Vibrator</b>	<b>Vibrateur</b>
99	<b>Vibratory bowl-feeder</b>	<b>Vibreux</b>
100	<b>Vice</b>	<b>Etau (GB)</b>
101	<b>View</b>	<b>Illustration</b>
102	<b>View</b>	<b>Vue</b>
103	<b>Viewed</b>	<b>Vu</b>
104	<b>Virtual</b>	<b>Virtuel</b>
105	<b>Viscosity</b>	<b>Viscosité</b>
106	<b>Vise</b>	<b>Etau (US)</b>
107	<b>Visual field</b>	<b>Champ visuel</b>
108	<b>Void</b>	<b>Vide (absence)</b>
109	<b>Voltage</b>	<b>Tension</b>
110	<b>Voltage drop</b>	<b>Chute de tension</b>
111	<b>Voltage fluctuation</b>	<b>Fluctuation de tension</b>
112	<b>Voltage regulator</b>	<b>Régulateur de tension</b>
113	<b>Voltmeter</b>	<b>Voltmètre</b>
114	<b>Volute spring</b>	<b>Ressort spirale</b>
115	<b>V-windshield</b>	<b>Pare-brise en V</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
1	Warm pressing	Matriçage à chaud
2	Warm up	Chauffer
3	Warm-up valve	Electrovanne de réchauffage
4	Warning light	Témoin d'alerte
5	Warning lights	Feux de détresse
6	Warning order	Ordre d'allumage
7	Warning signal	Signal d'alerte
8	Warning triangle	Triangle de présignalisation
9	Warp (to)	Retordre
10	Warp gondolage	Gauchissement
11	Warping	Retordement
12	Washer	Lave vitres
13	Washer	Rondelle plate
14	Washer jet	Gicleur de lave-glace
15	Water	Eau
16	Water cooled	Refroidi par l'eau
17	Water cooler	Hydroréfrigérant
18	Water galleries	Chemise d'eau
19	Water hamme	Coup de bélier
20	Water Inlet Tube	Tube d'entrée de pompe à eau
21	Water jacket	Chemise d'eau
22	Water level	Niveau d'eau
23	Water Pump	Pompe à eau
24	Water Pump Pulley	Poulie de pompe à eau
25	Water Pump Seal	Joint de pompe à eau
26	Water Pump Shaft	Arbre de pompe à eau
27	Water temperature gauge	Jauge de température d'eau
28	Water-tight	Étanche
29	Wax	Cire
30	Wax-type thermostat	Thermostat à cire
31	Wax-type thermostat	Thermostat à papillon
32	Way	Guide
33	Way valve	Vanne
34	Wear	Usure
35	Wear allowance	Tolérance d'usure
36	Wear limit	Limite d'usure
37	Wear part	Pièce d'usure
38	Wear resistance	Résistance à l'usure
39	Wearproof	Anti-usure
40	Weathering	Stabilisation (air)
41	Weatherstrip	Bourrelet
42	Weatherstrip	Joint coulisseau de vitre lèche-vitre
43	Weatherstrip	Joint de portière
44	Weatherstrip	Joint d'étanchéité
45	Weave (to)	Tisser

46	Web	Toile d'araignée, Internet
47	Web	Voile (mécanique)
48	Wedge	Cale
49	Wedge	Clavette
50	Wedge	Coin de serrage
51	Wedge	Moteur à chambre de combustion en forme de coin
52	Wedge	Opercule
53	Wedge cale	Clavette
54	Wedge shaft	Arbre cannelé
55	Wedge Timing Chain	Outil pour chaîne de distribution
56	Weell mouting	Flasque porte-meule
57	Weight	Poids
58	Weld	Soudure (endroit soudé)
59	Weld (to)	Souder
60	Weld iron	Fer soudable
61	Weld joint	Joint soudé
62	Welder	Appareil à souder
63	Weldind	Soudage
64	Welding	Soudure (action)
65	Welding (in the rolling mill)	Corroyage
66	Welding burner	Chalumeau
67	Welding machine	Appareil à souder
68	Welding machine	Machine à souder
69	Welding seam	Cordon de soudure
70	Welding set	Poste de soudure
71	Welding torch	Chalumeau
72	Welding transformer	Transformateur de soudage
73	Welding transformer & rectifier	Poste de soudure
74	Welding turnable	Plateau à souder circulaire
75	Wet	Humide
76	Wet aera	Zone humide
77	Wet grinding	Rectification sous arrosage
78	Wet liner	Chemise humide
79	Wheel	Pignon
80	Wheel	Roue
81	Wheel	Volant
82	Wheel alignment	Parallélisme des roues
83	Wheel balance	Equilibre des roues
84	Wheel balancing	Equilibrage de roue
85	Wheel base	Empattement
86	Wheel bearings	Roulements de roue (Timken)
87	Wheel bolt pilot	Tige de guidage de roue
88	Wheel cover	Enjoliveur de roue
89	Wheel disc	Voile (mécanique)
90	Wheel dresser	Dresse-meule
91	Wheel dressing	Dressage à la meule

	<b>Wheel guard</b>	<b>Protège-meule</b>
93	<b>Wheel Hub</b>	<b>Moyeu de roue</b>
94	<b>Wheel Hub Bearing</b>	<b>Roulement de moyeu de roue</b>
95	<b>Wheel Hub Bearing Cup</b>	<b>Cuvette de roulement de moyeu de roue</b>
96	<b>Wheel Hub Dust Seal</b>	<b>Cache-poussière de moyeu de roue</b>
97	<b>Wheel Hub Inner Bearing Cup</b>	<b>Cuvette de roulement intérieur de moyeu de roue</b>
98	<b>Wheel Hub Inner Oil Seal</b>	<b>Joint intérieur de moyeu de roue</b>
99	<b>Wheel Hub Lock Cap</b>	<b>Chapeau de moyeu blocable</b>
100	<b>Wheel Hub Lock Cap Retainer</b>	<b>Clip de chapeau de moyeu blocable</b>
101	<b>Wheel Hub Nut</b>	<b>Ecrou de moyeu de roue</b>
102	<b>Wheel Hub Oil Seal</b>	<b>Joint de moyeu de roue</b>
103	<b>Wheel Hub Outer Bearing Cup</b>	<b>Cuvette de roulement extérieur de moyeu de roue</b>
104	<b>Wheel Knuckle</b>	<b>Porte-fusée</b>
105	<b>Wheel Knuckle Oil Seal</b>	<b>Joint de porte-fusée</b>
106	<b>Wheel lock-up</b>	<b>Blocage des roues</b>
107	<b>Wheel rim</b>	<b>Jante</b>
108	<b>Wheel slip</b>	<b>Patinage</b>
109	<b>Wheel Speed Sensor Ring</b>	<b>Couronne de capteur de vitesse de roue</b>
110	<b>Wheel Spindle Oil Seal</b>	<b>Joint de fusée</b>
111	<b>Wheel Stud (Metric)</b>	<b>Goujon de roue (métrique)</b>
112	<b>Wheel trim ring</b>	<b>Enjoliveur de roue</b>
113	<b>Wheel Trueing</b>	<b>Dressage à la meule</b>
114	<b>Wheelhead</b>	<b>Poupée porte-meule</b>
115	<b>Wheelhead</b>	<b>Tête porte-meule</b>
116	<b>Wheelhead slide</b>	<b>Coulisse transversale</b>
117	<b>Wheelhouse</b>	<b>Passage de roue</b>
118	<b>Wheelstander</b>	<b>Dragster des tiné à amuser le public</b>
119	<b>Wheight</b>	<b>Poids</b>
120	<b>Whell quill</b>	<b>Manchon porte-meule</b>
121	<b>Whet (to)</b>	<b>Affûter</b>
122	<b>Whetstone</b>	<b>Pierre à aiguiser</b>
123	<b>Whetting</b>	<b>Affûtage</b>
124	<b>Whirl (to)</b>	<b>Fileter</b>
125	<b>Whirl (to)</b>	<b>Tourbillonner</b>
126	<b>Whirling</b>	<b>Filetage (action)</b>
127	<b>White pig iron</b>	<b>Fonte blanche</b>
128	<b>Wide</b>	<b>Large (de)</b>
129	<b>Wide whites</b>	<b>Pneus à flans blancs larges</b>
130	<b>Width</b>	<b>Largeur</b>
131	<b>Width across flats</b>	<b>Surplat</b>
132	<b>Width of mesh</b>	<b>Largeur de maille</b>
133	<b>Wind</b>	<b>Vent</b>
134	<b>Windbreaker</b>	<b>Défecteur (portière)</b>
135	<b>Winding</b>	<b>Écoulement</b>
136	<b>Winding bobinage</b>	<b>Enroulement</b>
137	<b>Winding overhang</b>	<b>Tête de bobine</b>

	<b>Window crank mechanism</b>	<b>Lève-glace</b>
139	<b>Window regulator</b>	<b>Lève-vitre(s)</b>
140	<b>Windows</b>	<b>Fenêtres</b>
141	<b>Windows wipers park</b>	<b>Position de parcage des essuie-glaces.</b>
142	<b>Windscreen</b>	<b>Pare-brise</b>
143	<b>Windscreen washers</b>	<b>Lave-glaces</b>
144	<b>Windscreen wipers</b>	<b>Essuie-glaces</b>
*	<b>Windshield</b>	<b>Pare-brise</b>
145	<b>Windshield Moulding</b>	<b>Garniture de pare-brise</b>
*	<b>Windshield pilliar</b>	<b>Montant du pare-brise</b>
146	<b>Windshield wiper arm</b>	<b>Bras de balai d'essuie-glace</b>
147	<b>Wing (GB)</b>	<b>Aile</b>
148	<b>Wing bolt</b>	<b>Boulon à oreilles</b>
149	<b>Wing bolt</b>	<b>Vis à oreilles</b>
150	<b>Wing cover</b>	<b>Couverture de protection d'aile</b>
151	<b>Wing nut</b>	<b>Ecrou à oreilles</b>
152	<b>Wing Nut</b>	<b>Ecrou papillon</b>
155	<b>Wip (to)</b>	<b>Essuyer</b>
156	<b>Wipe (to)</b>	<b>Racler</b>
157	<b>Wiper</b>	<b>Essuie-glace</b>
158	<b>Wiper</b>	<b>Raclette (essuie-glace)</b>
159	<b>Wiper arm</b>	<b>Bras de balais d'essuie-glace</b>
160	<b>Wiper blade</b>	<b>Balai d'essuie-glace</b>
161	<b>Wiper blade</b>	<b>Lame d'essuie-glace</b>
162	<b>Wiper motor</b>	<b>Moteur d'essuie-glaces</b>
163	<b>Wiper ring</b>	<b>Bague racleur d'huile</b>
164	<b>Wiper seal</b>	<b>Joint racleur</b>
165	<b>Wiping</b>	<b>Raclage</b>
166	<b>Wire</b>	<b>Câble électrique</b>
167	<b>Wire</b>	<b>Fil (câble électrique)</b>
168	<b>Wire bending machine</b>	<b>Machine à plier les fils</b>
169	<b>Wire brush</b>	<b>Brosse métallique</b>
170	<b>Wire clamp</b>	<b>Attache câble</b>
171	<b>Wire cloth</b>	<b>Toile métallique</b>
172	<b>Wire cutter</b>	<b>Pince coupante</b>
173	<b>Wire drawing machine</b>	<b>Machine à tréfiler</b>
174	<b>Wire electric discharge machine</b>	<b>Machine à étincelage par fil</b>
175	<b>Wire gauge</b>	<b>Jauge à fils calibrés</b>
176	<b>Wire harness</b>	<b>Harnais de câbles</b>
177	<b>Wire retaining ring</b>	<b>Jonc d'arrêt</b>
178	<b>Wire rope</b>	<b>Câble métallique</b>
179	<b>Wire spark plug</b>	<b>Câble de bougie</b>
180	<b>Wire strand</b>	<b>Fil (câble électrique) souple</b>
181	<b>Wire-drawing</b>	<b>Tréfilage</b>
182	<b>Wiring</b>	<b>Câblage</b>
183	<b>Wiring bracket</b>	<b>Patte de maintien de câbles électriques</b>

184	Wiring bracket	Support de fils électriques
185	Wiring diagram	Schéma électrique
186	Wiring grommet	Anneau passe-fils
187	Wiring Harness	Faisceau électrique
188	Wiring harness / loom	Faisceau électrique
189	Wiring loom	Faisceau électrique
190	Wiring plug	Fiche de connexion électrique
191	Wishbone	Triangle de suspension
192	Wobble	Faux-rond
193	Wobble	Vacillation
194	Wobble (to)	Rouler (mécanique)
195	Wobble riveting	Rivetage roulant
196	Wobble riveting machine	Riveuse à tête roulante
197	Wood chisel	Ciseau à bois
198	Woodie	Voiture avec caisse tout ou partie en bois
199	Woodruff key	Clavette demi-lune
200	Woodruff key	Clavette Woodruff
201	Work	Travail
202	Work between centers	Travail entre pointes
203	Work gauging	Mesure de la pièce
204	Work guide	Guide pièce
205	Work holder	Porte-pièce
206	Work holding device	Outil de serrage
207	Work light	Eclairage de travail
208	Work profile	Profil de la pièce
209	Work separator	Séparateur de pièce
210	Work spindle	Broche porte pièce
211	Work tank	Réservoir de pièces
212	Workhead	Poupée (mécanique)
213	Workhead	Poupée porte-pièce
214	Working	Fonctionnement
215	Working aera	Air de travail
216	Working axis	Axe de travail
217	Working feed	Avance de travail
218	Working pressure	Pression de fonctionnement
219	Working stroke	Course de travail
220	Working surface	Zone d'usinage
221	Workpiece	Pièce usinée
222	Workpiece change	Changement de pièce
223	Workpiece clamping	Serrage de pièce
224	Workpiece lenght	Longueur de pièce
225	Workpiece loading	Chargement des pièces
226	Workpiece orientation	Orientation de la pièce
227	Workpiece unclamp	Desserrage de pièce
228	Workplate	Plaque porte-pièce
229	Worktable	Etabli

	<b>Worktable</b>	<b>Table porte-pièce</b>
231	<b>Worm</b>	<b>Vis sans fin</b>
232	<b>Worm and nut steering</b>	<b>Direction à vis et écrou</b>
233	<b>Worm Bearing Locknut</b>	<b>Écrou de boîtier de direction assistée</b>
234	<b>Worm gear</b>	<b>Engrenage à vis</b>
235	<b>Worm gear</b>	<b>Roue tangente</b>
236	<b>Worm hob</b>	<b>Fraise à vis mère</b>
237	<b>Worm hob</b>	<b>Fraise hélicoïdale</b>
238	<b>Worm screw</b>	<b>Vis sans fin</b>
239	<b>Worm shaft</b>	<b>Arbre à vis sans fin</b>
240	<b>Worm steering gear</b>	<b>Commande direction par vis globique</b>
241	<b>Worm wheel</b>	<b>Roue tangente (vis sans fin)</b>
242	<b>Worm whell</b>	<b>Engrenage cylindrique denture Hélicoïdale</b>
243	<b>Worm-drive hose clip</b>	<b>Collier de serrage à vis sans fin</b>
244	<b>Worn</b>	<b>Usé</b>
245	<b>Worn out</b>	<b>Usé</b>
246	<b>Wound</b>	<b>Blessure</b>
247	<b>Wrench</b>	<b>Clé (outillage)</b>
248	<b>Wrench</b>	<b>Tourne-à-gauche</b>
249	<b>Wrench A/C Compressor</b>	<b>Clé pour compresseur de climatiseur</b>
250	<b>Wrench A/C Compressor Pulley</b>	<b>Clé pour poulie de compresseur de climatiseur</b>
251	<b>Wrench Brake Fluid Pressure Switch</b>	<b>Cé pour manoccontact de frein</b>
252	<b>Wrench CMP Sensor</b>	<b>Clé pour capteur d'arbre à cames</b>
253	<b>Wrench Crankshaft Pulley</b>	<b>Clé pour poulie de vilebrequin</b>
254	<b>Wrench Distributor Hold Down Clamp</b>	<b>Clés de maintien d'allumeur</b>
255	<b>Wrench Drive Pinion Locknut</b>	<b>Clé pour contre-écrou de pignon d'attaque</b>
256	<b>Wrench Drive Pinion Nut</b>	<b>Clé pour écrou de pignon d'attaque</b>
257	<b>Wrench Drive Pinion Spline</b>	<b>Clé pour cannelures de pignon d'attaque</b>
258	<b>Wrench Fan Clutch</b>	<b>Clé pour embrayage de ventilateur</b>
259	<b>Wrench Fan Clutch Hub Nut</b>	<b>Clé pour écrou d'embrayage de ventilateur</b>
260	<b>Wrench Fan Hub Nut</b>	<b>Clé pour écrou de moyeu de ventilateur</b>
261	<b>Wrench Front Suspension Shackle Bracket</b>	<b>Clé pour jumelle de suspension avant</b>
262	<b>Wrench Fuel Injection Pump Mounting</b>	<b>Clé de montage de pompe d'injection</b>
263	<b>Wrench Fuel Tank Module Lockring</b>	<b>Clé pour bague de blocage de module de réservoir de carburant</b>
264	<b>Wrench Fuel Tank Sender Unit</b>	<b>Clé pour transmetteur de niveau de carburant</b>
265	<b>Wrench Idle Solenoid Valve</b>	<b>Clé pour électrovanne de ralenti</b>
266	<b>Wrench Inner Tie-Rod</b>	<b>Clé pour biellette de direction</b>
267	<b>Wrench Inner Tie-Rod Nut</b>	<b>Clé pour écrou de biellette de direction</b>
268	<b>Wrench Intake Manifold</b>	<b>Clé pour collecteur d'admission</b>
269	<b>Wrench Locknut</b>	<b>Clé pour contre-écrou</b>
270	<b>Wrench Oil Filter</b>	<b>Clé pour filtre à huile</b>
271	<b>Wrench Output Shaft</b>	<b>Clé pour arbre secondaire</b>
272	<b>Wrench PVS Valve</b>	<b>Clé pour clapet RGC</b>

273	<b>Wrench Set Clutch</b>	<b>Clés pour embrayage</b>
274	<b>Wrench Set Distributor</b>	<b>Clés pour allumeur</b>
275	<b>Wrench Steering Gear</b>	<b>Clé pour boîtier de direction</b>
276	<b>Wrench Steering Gear Locknut</b>	<b>Clé pour contre-écrou de boîtier de direction</b>
277	<b>Wrench Steering Gear Pinion Nut</b>	<b>Clé pour écrou de pignon de direction</b>
278	<b>Wrench Steering Gear Yoke</b>	<b>Clé pour bride d'accouplement de boîtier de direction</b>
279	<b>Wrench Steering Gear Yoke Locknut</b>	<b>Clé pour contre-écrou de bride d'accouplement de boîtier de direction</b>
280	<b>Wrench Supercharger Pulley</b>	<b>Clé pour poulie de compresseur mécanique</b>
281	<b>Wrench Tappet Bleed</b>	<b>Clé pour poussoir de soupape</b>
282	<b>Wrench Timing Belt Tensioner</b>	<b>Clé pour tendeur de courroie de distribution</b>
283	<b>Wrench Transmission Rail</b>	<b>Clé pour axe de fourchette de boîte de vitesses</b>
284	<b>Wrench Yoke Lock Nut</b>	<b>Clé pour contre-écrou de poussoir de crémaillère de direction</b>
285	<b>Wrist</b>	<b>Poignet</b>
286	<b>Wrist pin</b>	<b>Axe de pied de bielle</b>
287	<b>Wrist pin</b>	<b>Axe de piston</b>
288	<b>Wrist pin</b>	<b>Maneton</b>
289	<b>Wrist pin</b>	<b>Tourillon de pied de bielle</b>
290	<b>Wrought iron</b>	<b>Fer soudable</b>

	<b>Anglais</b>	<b>Français</b>
	<b>X</b>	<b>X</b>
1	X-cross member	Traverse en X
2	Xenon lamp	Ampoule xénon
3	X-frame	Cadre en X
4	X-member	Croisillon central de renforcement d'un chassis
5	X-ray examination	Examen radiologique
	<b>Y</b>	<b>Y</b>
1	Yarn	Fil
2	Y-Block	Moteur culbuté Ford apparu en 54 (surnom)
3	Yield point	Seuil d'écoulement
4	Yoke	Accouplement de différentiel
5	Yoke	Arcade
6	Yoke	Bride d'accouplement
7	Yoke	Chape
8	Yoke	Fourchette
9	Yoke	Joug
10	Yoke	Noix (de cardan)
11	Yoke Lock Nut	Contre-écrou de poussoir de crémaillère de direction
12	Yoke rod	Tige de jouc
	<b>Z</b>	<b>Z</b>
1	Zeed	Châssis modifié pour surbaisser la voiture
2	Zerk	Tétine de graissage (marque)
3	Zero	Zéro
4	Zero emission vehicule	Véhicule sans émission polluante
5	Zero offset	Décalage du zéro
6	Zero point	Origine zéro
7	Zero shift	Zéro flottant
8	Zero-setting	Mise à zéro
9	Zolotone	Peinture de coffre à gouttellettes blanches
10	Zoom (to)	Se précipiter
11	Zoom rate	Facteur d'agrandissement
12	Zoomies	Tuyaux d'échappement libre, courts, partant du moteur